




แนวทางการพัฒนา งานบำรุงรักษาทางหลวง



มนัส คอวนิช

แนวทางพัฒนา งานบำรุงรักษาทางหลวง



สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
กรมทางหลวง

มนัส คอวนิช
2550

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 974-7853-60-1

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง

คำนำ

เอกสารเรื่อง "แนวทางพัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวง" เล่มนี้เป็นเอกสารที่ทานอาจารย์มนัส คอวนิช อธิบดีกรมทางหลวงได้จัดทำขึ้นโดยใช้ "หลักการและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มาประยุกต์ใช้กับหลักวิชาการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติด้านการบำรุงรักษาทางหลวงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยเน้นการป้องกันความเสียหายของทางในงานบำรุงปกติเป็นสำคัญ และจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงพิเศษ งานบำรุงตามกำหนดเวลา งานบูรณะ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ระบบบำรุงรักษาทางหลวงมีความต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพความเสียหาย และใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่าด้วย

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางตามเอกสารดังกล่าวนี้ ได้กำหนดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านบำรุงทางของกรมฯ มาร่วมสัมมนา โดยแบ่งกลุ่มสัมมนาเป็น 5 กลุ่มตามหัวข้อหลักคือ งานซ่อมบำรุงทางหลวง งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง งานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ระบบบริหารคุณภาพการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง และข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนงานและการบริหารงบประมาณ ซึ่งเมื่อสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแล้ว ก็จะนำเสนอในการประชุมใหญ่ในภาพรวมของกรมฯ โดยมีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ทำให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องด้านบำรุงรักษาทางหลวง มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ใช้ทางเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นการแสดงให้เห็นว่า

กรมทางหลวงมีนโยบายในการดำเนินการในด้านนี้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ในโอกาสนี้ กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มนัสคอรนิช เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความรู้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่กรมทางหลวง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบำรุงทางให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายต่อไป และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การสัมมนาในครั้งนี้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'U.' or similar.

(นายทรงศักดิ์ แพเจริญ)
อธิบดีกรมทางหลวง

คำนิยม

จุดเด่นที่สำคัญประการหนึ่งของกรมทางหลวง คือการบำรุงรักษาทางที่เยี่ยมยอด เรามีหน่วยบำรุงรักษาทางกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทำงานกันอย่างมีระบบและเป็นไปตามหลักวิชาการ ทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางหลวงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถใช้ทางหลวงได้คุ้มค่างับเงินลงทุนที่เสียไปอีกด้วย

การประมวลความรู้ของท่านอาจารย์มนัส คอวนิชที่ทำงานด้านบำรุงรักษาทางมาตั้งแต่กรมทางหลวงอยู่ในช่วงบุกเบิก สั่งสมความรู้ประสบการณ์ มายาวนาน นำมาผสมผสานกับความก้าวหน้าทางวิทยาการในปัจจุบัน แล้วปรับรูปแบบเข้าสู่ระบบสากลนี้ จะเปลี่ยนมิติงานบำรุงรักษาทางของกรมทางหลวง ให้ก้าวล้ำขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราชาวกรมทางหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบำรุงทางทุกคนคงพร้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้กรมทางหลวงยังคงความเป็นหนึ่งในด้านงานทางอย่างเต็มภาคภูมิ



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'น. น. คอวนิช'.

(นายนิกร บุญศรี)
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง



“สุดยอดความรู้ด้านงานบำรุงรักษา
ทาง โดยสุดยอดนักบำรุงทาง สมควร
อย่างยิ่งที่จะจารึกไว้เพื่อคนรุ่นหลังได้
สืบทอดความรู้และสืบสานเจตนารมณ์”

(นายเสรี สุงาม)

วิศวกรใหญ่ฝ่ายก่อสร้าง



“สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ รู้ลึก
ยีนดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์หนังสือดี ๆ เพื่อ
ชาวกรมทาง”

(นายชิต พงษ์พิสันต์รัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

คำนำผู้เขียน

เป็นความคิดและความมุ่งมั่นของผู้เขียนมานานแล้ว นับตั้งแต่ผู้เขียนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาทางหลวง ซึ่งเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้ว ผู้เขียนได้พยายามค้นหาวิธีการและศิลปะวิทยาการยุคที่จะช่วยนำทางไปสู่ความมีเหตุผล และมั่นใจในการเสนอแนะให้การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ประหยัดและใช้หลักวิชาการเป็นเครื่องอ้างอิง โดยไม่ต้องอาศัยเพียงแต่ประสบการณ์ หรือสิ่งที่เคยถือปฏิบัติมาแต่ประการเดียว เช่นทางผิวแอสฟัลท์จะมีข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ในการทำผิวเมื่อใด หรือว่าผิวแอสฟัลท์ที่ชำรุดแก่ไหนจึงควรซ่อมด้วยวิธีซ่อมลึกไม่ใช่ซ่อมปะ หรือทางจราจรคอนกรีตที่มุมแผ่นแตกหักควรซ่อมอย่างไร ไม่ใช่เอาวัสดุแอสฟัลท์ไปปิดทับ หรือว่าอะไรหรือส่วนไหนของทางจราจรคอนกรีตที่ควรจะให้ควมสนใจในการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือควรจะปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวทางเดิมเมื่อใดจึงเหมาะสม ดังนี้ เป็นต้น

จากความก้าวหน้าของวิชาการและศิลปะวิทยาของผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาวิเคราะห์และได้นำมาคิดเห็นเผยแพร่ในวงการทางหลวงในบางโอกาส ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่า หากประมวลความคิดคำนึงดังกล่าว มาเสนอแนะแบบมีจุดเสร็จ ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ ซึ่งผู้เขียนหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น

เนื่องจากเนื้อหาของงานนำเสนอในเอกสารเล่มนี้ เป็นรูปแบบของข้อเสนอแนะ หรือ guidelines เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาข้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทาง มิได้มีเจตนาที่จะเขียนเป็นตำราเรียน ดังนั้น ผู้เขียนจึงใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายต่อการอธิบายและการทำความเข้าใจจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบถึงเจตนารมณ์ในการนำเสนอด้วย

เนื่องด้วยเนื้อหาในเอกสารเล่มนี้ มีที่มาจากกิจกรรมของกรมทางหลวงเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นข้อมูลและการอ้างอิง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดองค์กร และชื่อหรือตำแหน่งหน้าที่บุคลากร ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความสับสน และเพื่อความสะดวกและง่ายในการนำเสนอ ผู้เขียนจึงขอทำหนดแบบจำลองของการจัดองค์กร และแผนภูมิการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางของกรมทางหลวงขึ้นมา เพื่อใช้ในการนำเสนอในเอกสารเล่มนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

ข้อคิดเห็นทางวิชาการหลายประการที่ผู้เขียนได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ธีระชาติ รุ่งไถ่รักษา ผู้ล่วงลับไปแล้ว จึงขอสงวนคุณโมทนา มา ณ ที่นี้ด้วย และหากประโยชน์อันจะพึงมีจากข้อคิดเห็นในเอกสารนี้ ผู้เขียนขอมอบอันสงฆ์ทั้งปวงให้แก่ผู้มีพระคุณคือ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ทั้งไทยและเทศ ที่ได้ให้ความเมตตาแก่ผู้เขียน ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นวิศวกรกับชาวคนหนึ่งซึ่งได้มีโอกาสรับใช้ชาติด้วยความภูมิใจ

ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือทุกท่าน ที่ได้กรุณาจัดทำเอกสารเล่มนี้ขึ้นมาให้ปรากฏ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ปฏิบัติงานในสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง ทั้งในปัจจุบันและอดีต ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง

ผู้เขียนขอมอบลิขสิทธิ์ในข้อเขียนของเอกสารเล่มนี้ แก่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในอนาคต

มโนส คอวนิช

อดีต

นายช่างใหญ่ฝ่ายบำรุงรักษา

และ

อธิบดีกรมทางหลวง

สารบัญ

แบบจำลองงานบำรุงรักษาทางหลวงที่ใช้ในเอกสารนี้ ก

ส่วนที่ 1

ข้อสังเกตและข้อพิจารณา

บทที่ 1 ข้อเตือนใจสำหรับผู้ดูแลรักษาทาง 3

- 1.1 อำนานหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- 1.2 ทางหลวงไม่เข้าทางลำคลอง
- 1.3 สมบัติของชาติต้องดูแลรักษา
- 1.4 ความสำนึกในหน้าที่

บทที่ 2 ข้อปฏิบัติที่อาจจะเปลี่ยนแปลง 9

- 2.1 ทั่วไป
- 2.2 ทางในเมือง
- 2.3 ทางนอกเมือง
- 2.4 ทางหลวงพิเศษ
- 2.5 สะพานพิเศษ

บทที่ 3 ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 17

- 3.1 งบประมาณเกินขีดจำกัด
- 3.2 กฎหมายขัดกันบนถนน
- 3.3 ค่าธรรมเนียมใช้ทาง (พิเศษ)

บทที่ 4 ที่มาของความคิดที่จะให้มีการทบทวนการ

ปฏิบัติงานบำรุงรักษาทาง 25

4.1 ปรัชญาอันสูงส่ง

4.2 สามัญสำนึก

4.3 วิทยการก้าวหน้า / ศิลปวิทยาของยุค

4.4 การบริหารจัดการในยุคพัฒนา

ส่วนที่ 2

เทคโนโลยี / ศิลปวิทยา

และ

แนวทางบริหารคุณภาพ

บทที่ 5 เทคโนโลยีการซ่อมบำรุงทาง 33

5.1 ประเพณีปฏิบัติ

5.2 ศิลปวิทยาของยุค (State of the arts)

5.3 การประยุกต์วิทยาการไปสู่การปฏิบัติ

บทที่ 6 ระบบบริหารคุณภาพงานบำรุงรักษาทาง 55

6.1 การนำการปฏิบัติไปสู่คุณภาพ

6.2 ข้อเสนอแนะในการจัดระบบบริหารคุณภาพ

ภาคผนวก ก : รายการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน	
งานบำรุงทาง (Audit Checklists) ของ	
หมวดการทาง แขวงการทาง เขตการทาง	69
1. ข้อพิจารณาในการกำหนดรายการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานบำรุงทาง	
<input type="checkbox"/> AUDIT CHECKLISTS หมวดการทาง	
<input type="checkbox"/> AUDIT CHECKLISTS แขวงการทาง	
<input type="checkbox"/> AUDIT CHECKLISTS เขตการทาง	

ภาคผนวก ข : รายการตรวจสอบและวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน	
จ้างซ่อมบำรุง (รวมทั้งงานก่อสร้างหรือบูรณะ)	169
<input type="checkbox"/> ข้อพิจารณาในการกำหนดรายการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานที่จ้างทำ	
<input type="checkbox"/> รายการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยทั่วไป	
<input type="checkbox"/> รายการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานโดยทั่วไป	
<input type="checkbox"/> การให้คะแนน / วัดผลคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน	

บทที่ 7 แนวทางการจัดทำแผนงานบำรุงทาง	195
7.1 หลักการและกระบวนการจัดทำแผน	
7.2 แผนงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	

- 7.3 แผนงานปฏิบัติตามกฎหมาย
- 7.4 แผนงานซ่อมบำรุงส่วนประกอบทางสะพานและ
ท่อ
- 7.5 แผนงานซ่อมบำรุงผิวทาง

บทที่ 8 แนวทางการบริหารจัดการเงินบำรุงทาง 215

- 8.1 หลักการและเหตุผล
- 8.2 ข้อพิจารณาในการจัดบเงินบำรุงทาง
- 8.3 ข้อคิดเห็นในการแบ่งสรรงบประมาณที่จำกัด

ส่วนที่ 3

ภาคปฏิบัติการ

บทที่ 9 การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทาง 227

- 9.1 ต้นเหตุของความไม่ปลอดภัย
- 9.2 ทางหลวงกับเหตุที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
- 9.3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างความ
ปลอดภัย

ภาคผนวก ค : ข้อพิจารณาเครื่องควบคุมการจราจร และ

อุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัย

235

- หลักการในการจัดให้มีหรือจัดทำเครื่องควบคุมจราจร
- ป้ายจราจร (Traffic Signs)
- เครื่องหมายจราจร (Pavement Markings)
- สัญญาณไฟจราจร (Traffic Control Signals)
- ไฟแสงสว่าง (Lighting)
- อุปกรณ์นำทาง (Markers / Delineators)
- อุปกรณ์กั้นอันตราย (Traffic Barriers)
- สภาพของบริเวณในเขตทาง
- สภาพของที่ใช้จราจรระหว่างบุงคะหรือขยายทางและสภาพของทางเบี่ยง/ สะพานเบี่ยง
- สภาพของการอำนวยความสะดวกในระหว่างการบุงคะหรือขยายทาง / สะพาน รวมทั้งในภาวะฉุกเฉินและระหว่างการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

บทที่ 10 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

263

- 10.1 ทางหลวงในทรศนะสิ่งแวดล้อม
- 10.2 มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
- 10.3 พื้นที่ที่สิ่งแวดล้อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
- 10.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากทางซึ่งเปิดการจราจรแล้ว
- 10.5 หน้าที่ของหน่วยงานซ่อมบำรุงทางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บทที่ 11 แนวทางซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลท์ 281

11.1 หลักปฏิบัติ

11.2 ลักษณะและระดับความชำรุดที่อาจเกิดขึ้นกับผิวทาง

11.3 แผนการซ่อม

ภาคผนวก ข : ข้อปฏิบัติการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ 299

ฟัน หยอด อุด รอยแตก

ซ่อมปะ (Skin Patching)

ซ่อมลึก (Deep Patching)

ฉาบผิว (Surface Sealing)

ปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนาไม่เกิน 5 ซม.
(Maintenance Overlay)

วิธีการซ่อมอื่นๆ

บทที่ 12 แนวทางซ่อมบำรุงทางจราจรคอนกรีต 311

12.1 การปฏิบัติที่ต้องพัฒนา

12.2 มูลเหตุของการชำรุดโดยรวม

12.3 ลักษณะการชำรุดบริเวณรอยต่อแผ่นคอนกรีต

12.4 ลักษณะการชำรุดในด้านโครงสร้าง

12.5 ลักษณะการชำรุดที่ผิวแผ่นคอนกรีต

12.6 ข้อพิจารณาก่อนซ่อม

ภาคผนวก ง : ข้อแนะนำการซ่อมผิวทาง

339

- วัสดุรอยต่อชำรุด (Joint Resealing)
- กระทบบริเวณรอยต่อหรือรอยแตก (Spalling at Joints or Cracks)
- มุมแผ่นคอนกรีตแตกหัก (Corner Break)
- อุดรอยแตกโดยทั่วไป (Crack Sealing)
- รอยต่อทรุดและ/หรือมีระดับต่างกัน (Joint Faulting)
- แผ่นคอนกรีตทรุดเป็นแอ่ง (Depressed Slab)
- ผิวสีน (Polished Surface)
- ผิวแตกจากการหดตัว (Shrinkage Cracks)
- ผิวไม่เรียบ (Uneven Surface)
- แผ่นคอนกรีตชำรุดมากหรือผิวทางขรุขระมาก (Broken-Up Slabs or Highly Rough Surface)

บทที่ 13 งานซ่อมบำรุงทางผิวลูกรัง

349

- 13.1 ถนนลูกรัง
- 13.2 ลักษณะการชำรุด
- 13.3 ข้อแนะนำในการซ่อมบำรุงทาง

บทที่ 14 ข้อพิจารณาในการซ่อมบำรุงสะพาน

355

- 14.1 ศิลปวิทยาต้านโครงสร้างสะพาน
- 14.2 รูปแบบตัวสะพานในทางหลวง (Bridge Superstructures)
- 14.3 แม.บดกม่อโดยทั่วไป (Bridge Substructures)

- 14.4 คอสะพาน (Bridge Approach)
- 14.5 แนวทางปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาสะพาน
(Recommended Practice for Bridge
Maintenance)
- 14.6 ข้อเสนอแนะในการสำรวจสภาพสะพานในระดับ
หน่วยงานซ่อมบำรุงทาง (Regular Inspection)
- 14.7 การซ่อมบำรุงสะพานโดยทั่วไป (General
Maintenance)

บทที่ 15 ข้อเสนอแนะในการดูแลท่อ 391

- 15.1 ศิลปวิทยาทางด้านโครงสร้างของท่อ
- 15.2 แนวทางปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาท่อ
- 15.3 การสำรวจสภาพท่อ (Regular Inspection)
- 15.4 การซ่อมบำรุงท่อโดยทั่วไป (General
Maintenance)

บทที่ 16 งานซ่อมบำรุงนอกผิวทาง 401

- 16.1 รายการงานที่ต้องซ่อมบำรุง
- 16.2 วัสดุประสงค์ในการซ่อมบำรุง
- 16.3 ข้อปฏิบัติและการนำไปปฏิบัติ

บทที่ 17 คำแนะนำในการจัดทำบันทึกการปฏิบัติ

งานบำรุงทาง

405

17.1 ความจำเป็นในการจัดทำการบันทึกในการปฏิบัติงาน

17.2 ข้อยกเว้นปฏิบัติในการตรวจงานจดบันทึกและรายงาน

ภาคผนวก จ : ตัวอย่างรูปแบบบันทึกการปฏิบัติงาน

409

ตัวอย่าง (1) (ทางผิวแอสฟัลท์)

ตัวอย่าง (2) (ทางคอนกรีต)

ตัวอย่าง (3) (ทางผิวลูกรัง)

ภาคผนวก ฉ : คำแนะนำการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ

การบริหารจัดการ

487

- ข้อมูลที่ต้องการในการบริหารดำเนินการบำรุงรักษาทาง
ที่มาของความต้องการข้อมูลจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ซ่อมบำรุงทาง
- ข้อมูลที่หน่วยงานซ่อมบำรุงทางต้องรวบรวมและจัดทำรายงาน
- ตัวอย่างรายงานข้อมูลการซ่อมทางผิวแอสฟัลท์
- ตัวอย่างรายงานข้อมูลการซ่อมทางคอนกรีต
- ตัวอย่างรายงานข้อมูลการซ่อมทางผิวลูกรัง

ภาคผนวก ข : คำแนะนำการสำรวจตรวจสอบสภาพ 519

สะพานเบื้องต้น

- วัตถุประสงค์ในการสำรวจสภาพสะพาน (เบื้องต้น)
- ข้อปฏิบัติในการจดบันทึก
- บันทึกการสำรวจสภาพสะพานเบื้องต้น
- ตัวอย่างรายงานข้อมูลการซ่อมคอสระพานและการซ่อมสะพานทั่วไป
- ตัวอย่างรายงานการสำรวจสภาพสะพาน

ภาคผนวก ข : คำแนะนำการสำรวจตรวจสอบสภาพ 563

ท่อและบริเวณ

- ประเด็นสำคัญในด้านการดูแลบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ
- บันทึกการสำรวจสภาพท่อและบริเวณ
- ตัวอย่างรายงานการสำรวจท่อและบริเวณ

บทที่ 18 ข้อคิดเพื่อเสริมสร้างบูรณาการ 579

- 18.1 งานจ้างซ่อม
- 18.2 ความสว่างและความโปร่งใส
- 18.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์การซ่อมบำรุง
- 18.4 อุปกรณ์เตือนอุบัติเหตุ
- 18.5 การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
- 18.6 การปลูกป่าในเขตทาง
- 18.7 เรื่องที่อาจมองไม่เห็น
- 18.8 ตัวอย่างที่ไม่น่าชื่นชม

ภาคผนวก ฉ : วัสดุและการใช้งานซ่อมบำรุงทาง 589

- ยางแอสฟัลท์ (Asphalt Cement)
- คัทแบ็กแอสฟัลท์ (Culback Asphalt)
- อีมีลซิฟายด์แอสฟัลท์ (Emulsified Asphalt)
- คอนกรีตซ่อมทาง
- ปูนทราย (Mortar) ซ่อมรอยชำรุด
- วัสดุอุดรอยต่อ
- วัสดุปรับผิวคอนกรีต (Maintenance Overlay)
- คอนกรีตสำหรับโครงสร้าง
- วัสดุทำเครื่องหมายจราจร

ภาคผนวก ฉู : เครื่องจักรและอุปกรณ์พื้นฐาน 615

- จัดซ่อมกับดำเนินการเอง
- การจัดให้มีเครื่องจักร เครื่องมือและเครื่องใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงทาง

ภาคผนวก กู : บุคลากรและแรงงานพื้นฐาน 623

ภาคผนวก กู : การควบคุมจราจรระหว่างซ่อมบำรุงและเกิดเหตุ 627

- วัสดุอุปกรณ์จราจรที่ต้องจัดให้มีไว้ที่หน่วยงานซ่อมบำรุงผิวทาง
- ป้ายจราจรสำรอง
- ตำแหน่งและที่ตั้งของป้ายควบคุมจราจร
- แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเดินรถระหว่างซ่อมบำรุงทาง (กลางวันและกลางคืน)
- แนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำหลังเกิดเหตุ

ภาคผนวก ฐ : แนวทางปฏิบัติก่อนและหลังน้ำท่วมทาง 643

- หลักการ
- ต้อนรับสถานการณ์
- เมื่อน้ำท่วมทาง
- หลังน้ำลด
- การควบคุมการเดินรถ กรณีน้ำท่วมทาง
- การควบคุมจราจร เมื่อปิดการจราจรเพราะน้ำท่วมหนัก

ภาคผนวก ท : ชี้อแนะนำกรณีดินตัดถล่ม / ดันทางทลาย 651


- ทางภูเขา
- คอสะพานสูง
- ทางบนดินอ่อน
- ชี้อแนะนำโดยทั่วไป
- การควบคุมการเดินรถ กรณีทางวิบัติ

ภาคพิเศษ : EXECUTIVE SUMMARY REPORT

659

(รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร)

แบบจำลองงานบำรุงรักษาทางหลวง
ที่ใช้ในเอกสารนี้



ภารกิจ อำนาจ และหน้าที่

- หน่วยงานสนับสนุน** : หน่วยงานด้านออกแบบ / ก่อสร้างสะพาน,
 หน่วยงานด้านออกแบบ / ก่อสร้างทาง,
 หน่วยงานด้านควบคุมวัสดุทาง, หน่วยงานด้าน
 จราจรและขนส่ง, หน่วยงานที่กรมมอบหมาย
- รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา** : ชูรุกร, งบประมาณ, แผนงาน, มาตรฐาน
 การปฏิบัติงาน, กำกับดูแล
- เขตการทาง** : เจ้าพนักงานทางหลวง
 ชูรุกร, แผนงาน, งบประมาณ, จัดเก็บ/
 วิเคราะห์ข้อมูลสำรวจออกแบบทาง/สะพาน,
 มาตรฐาน, ควบคุมงานจ้าง, ควบคุมคุณภาพ
 วัสดุ, กฎหมาย/จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, อำนาจการ
 ความปลอดภัย, สำนักการด่านชั่งน้ำหนัก
 ยานพาหนะ, สนับสนุนงานซ่อมบำรุง, สำรวจ
 สภาพทาง/สะพานตามกำหนดเวลาและใน
 กรณีพิเศษ
- แขวงการทาง** : เจ้าพนักงานทางหลวงชูรุกร, แผนงาน,
 งบประมาณ, จัดเก็บ/วิเคราะห์ข้อมูล, ดูแล/
 ปฏิบัติการซ่อมบำรุง, ดูแล/ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก
 ความปลอดภัย, ปฏิบัติการป้องกัน/ปราบปราม,
 ปฏิบัติการตรวจสอบสภาพทาง/
 สะพานเป็นประจำ, ปฏิบัติงานที่ได้รับ
 มอบหมาย

หมวดการทาง	: เจ้าพนักงานทางหลวง ธุรการ, จัดเก็บข้อมูล, ปฏิบัติการซ่อมบำรุง, ปฏิบัติการอำนวยความสะดวก, ปฏิบัติการ บังคับ/ปราบปราม, ปฏิบัติการตรวจสอบ สภาพทาง/สะพานเป็นประจำ, ปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการควบคุม คุณภาพงานทาง	: กำกับดูแลคณะอนุกรรมการ, วินิจฉัยการ ประเมินคุณภาพ, รายงานหน่วยเหนือ
คณะกรรมการควบคุม คุณภาพงานบำรุงทาง	: ปฏิบัติการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ, รายงานคณะกรรมการ

ส่วนที่ 1

ข้อสังเกต และ ข้อพิจารณา

บทที่ 1

ข้อเตือนใจ

สำหรับผู้ดูแลรักษาทาง

1.1 อำนาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมายทางหลวง ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้อธิบดีกรมทางหลวง, ผู้อำนวยการทางหลวง (ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผ่นดิน) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและเจ้าพนักงานทางหลวงที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติในตำแหน่งดูแลรักษาทางหลวง มิให้มีการละเมิดหรือ ผ่าฝืนกฎหมายทางหลวง ข้อบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

- ◇ ดูแลรักษาทางหลวงมิให้มีการบุกรุก
- ◇ ดูแลไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ (รวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภค) ภายในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ◇ ดูแลมิให้มีการติดตั้ง แวน วาง หรือ กองสิ่งของภายในเขตทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ◇ ดูแลมิให้มีการทิ้งขยะ หรือสิ่งปฏิกูล ในเขตทางหลวง
- ◇ ดูแลมิให้มีการกีดกันทางน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงภายในระยะ 500 เมตร จากแนวกลางทางหลวง

- ◇ ป้องปรามและปราบปราม ยานพาหนะเกินพิกัด ที่ฝ่าฝืนเดินบนทางหลวง (ตามประกาศของผู้อำนวยการทางหลวง)
- ◇ ดูแลไม่ให้มีการอุดตันทางหลวง หรือ วางวัตถุแหลมคม หรือ นำสิ่งใดมาขวางบนทางหลวง
- ◇ ดูแลไม่ให้มีการซื้อขาย แจกจ่าย หรือ เรี่ยไรบนทางหลวงและไหล่ทาง
- ◇ ดูแลไม่ให้มีการขี ฉุง ไล่ต้อน ปล่อยให้ หรือ เลี้ยงสัตว์ในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ◇ ดูแลไม่ให้มีการทำความเสียหาย ที่ดัดเทียม เคลื่อนย้าย รื้อถอนเครื่องควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัย รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หรือ หลักระยะในเขตทางหลวง

1.2 ทางหลวงไม่ใช่ทางล้าลอง

ทางหลวงเป็นเส้นโลหิตใหญ่ในด้านการคมนาคมและขนส่งภายในประเทศ การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางในทางหลวงจึงเป็นงานสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ดูแลรักษาทางหลวงต้องรับผิดชอบ

ความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ทางหลวง มีผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง (road user's benefit) ในประเด็นสำคัญคือ ค่าใช้จ่ายในการเดินรถ (vehicle operating cost), ค่าเสียโอกาส

หรือค่าเสียเวลา (opportunity / time cost) และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ (accident cost)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าน้ำมันหล่อลื่น, ค่าสึกหรอของยางรถ, ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา, ค่าคนขับรถ / ผู้ช่วย, ค่าประกันภัย, ค่าบริการ เป็นต้น ซึ่งในส่วนของทางหลวง ถ้าทางหลวงมีสภาพดีก็ย่อมจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยกว่าทางหลวงซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างแน่นอน

สำหรับค่าเสียโอกาสหรือค่าเสียเวลา เห็นได้ง่ายจากการใช้เวลาในการเดินทางซึ่งแตกต่างกันระหว่างทางหลวงซึ่งมีสภาพเรียบร้อย กับทางหลวงซึ่งมีผิวทางชำรุดทรุดโทรม

ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวง แม้การศึกษาจะบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า กว่าร้อยละ 90 เกิดจากผู้ขับรถ ที่เหลือเกิดจากสภาพของรถและสภาพของทาง แต่อันตรายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชีวิตของผู้ใช้ทาง ย่อมมีค่ายิ่งนักยากที่จะประมาณได้ (ถึงแม้ในการศึกษาวิเคราะห์จะใช้เกณฑ์ค่าของชีวิต วัดจากตัวเลขรายได้เฉลี่ยของประชากรต่อหัวต่อปี หรือ annual income per capita ก็ตาม)

จึงเห็นการดูแลบำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพที่สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง จึงมีค่าต่อผู้ใช้ทางมากกว่าค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการซ่อมบำรุงทางหลวงยิ่งนัก

1.3 สมบัติของชาติต้องดูแลรักษา

ทางหลวงเป็นสมบัติของชาติ สร้างขึ้นจากภาษีอากรที่เก็บจากประชาชนทางหลวงภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีทางที่เปิดการจราจรแล้ว คิดเป็นทาง 2 ช่องจราจร รวมความยาวกว่า 60,000 กิโลเมตร ถ้าคิดว่าทางหลวง 1 กิโลเมตร มีมูลค่า 10 ล้านบาท จะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 6 แสนล้านบาท ซึ่งคงมองเห็นได้ว่าการดูแลรักษาทรัพย์สินของชาติอย่างมหาศาลนี้สมควรที่จะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ

การปฏิบัติตามกฎหมาย, การอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และการซ่อมบำรุงทาง เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ดูแลรักษาทางจะต้องปฏิบัติอย่างครบถ้วน

ถึงแม้ว่าทางหลวงที่ปิดบริการให้กับประชาชนแล้ว จะเป็นมรดกตกทอด หรือรับช่วงมาจากระบบการวางแผน, ค่านวนรวมออกแบบ และก่อสร้าง ไม่ว่าจะสมบูรณ์ถูกต้องเพียงใดหรือไม่ก็ตาม เป็นภาระจ่ายอ้อมที่ฝ่ายบำรุงรักษาทางจะต้องรับช่วงความรับผิดชอบต่อเจ้าของประเทศอย่างไม่มีทางเลือกเสี่ยง ดังนั้นการดูแลบำรุงรักษาทางจึงต้องสร้างมาตรฐานการปฏิบัติให้ดีที่สุด อย่าเพิกเฉยหรือละเลยในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มิฉะนั้นจะเป็นการซ้ำเติมทำลายทางให้เลวร้ายยิ่งขึ้น

1.4 ความสำนึกในหน้าที่

ประเด็นสำคัญ คือ ผู้ดูแลบำรุงรักษาทางจะต้องมีจิตสำนึก เป็นนักบำรุงทางถึงแม้ว่าความเป็นนักบำรุงทาง จะไม่เกิดในทันทีทันใดของผู้ที่อาจจะมารับหน้าที่ใหม่ แต่จะต้องมีความสนใจ เป็นพื้นฐาน และหากได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจะช่วยหล่อหลอมปลุกวิญญาณให้เป็นนักบำรุงทางได้อย่างแน่นอน

ความเป็นนักบำรุงทางประกอบด้วยธาตุสำคัญซึ่งพอที่จะจำแนกได้ดังนี้

- ◇ หมั่นตรวจตรา ดูแล สภาพทาง และการใช้ทางอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา
- ◇ ซ่อมบำรุง หรือแก้ไข สิ่งที่ชำรุดบกพร่องอย่างมีคุณภาพโดยมีวิชาชีพ
- ◇ ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด โดยมีละเว้น
- ◇ จัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานอย่างถูกต้องและเป็นจริง
- ◇ ศึกษา / วิเคราะห์ / คาดการณ์ ภาระงานบำรุงทาง และค่าใช้จ่าย โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม
- ◇ บริหารเงินบำรุงทางอย่างมีระบบ
- ◇ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตามกฎหมายทางหลวง, กฎหมายแพ่ง, กฎหมายอาญา และกฎหมายวิศวกรรม ในการทำงาน

- ◇ ให้ความร่วมมือที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- ◇ อย่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
- ◇ ต้องมีความสุขจิต

หรืออีกนัยหนึ่ง สำหรับผู้ที่มีธรรมะประจำใจ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จอยู่แล้ว คือ “อิทธิบาท 4” ซึ่งหมายถึง ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความกตัญญู) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) หรือ มีใจรัก พากเพียรทำ เขาจิตฝึกฝน ใช้ปัญญาสอบสวน ก็ย่อมจะมีความสุขความเจริญในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้วอย่างแน่นอน

บทที่ 2

ข้อปฏิบัติ ที่อาจจะลืมเลือน

2.1 ทัวไป

- ◇ การปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาทางของทุกเขตการทาง
ทุกแขวงการทาง และทุกหมวดการทาง ต้องตั้งอยู่ใน
บรรทัดฐาน หรือมาตรฐานเดียวกัน
- ◇ เมื่อทางเปิดการจราจรแล้ว การอำนวยความสะดวก
ตลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง หลักปฏิบัติ
พื้นฐาน คือ ต้องคิดว่าผู้ขับรถ / ผู้ใช้ทางไม่คุ้นเคยกับ
เส้นทางมาก่อนและอาจจะต้องขับรถในตอนกลางคืน
หรือขณะฝนตก ซึ่งหมายถึงผู้ดูแลรักษาทางต้องตรวจ
งานในเวลากลางคืนและขณะฝนตกด้วย
- ◇ ผู้ดูแลบำรุงรักษาทาง ต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการด้วย เพราะผู้ใช้ทางไม่หยุดการใช้รถ
ในวันดังกล่าว
- ◇ จะต้องมี การสอบถาม ความต้องการของผู้ใช้ทาง
เป็นครั้งคราวตามความ เหมาะสม ข้อมูลที่ได้รับ

รวมทั้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ จะต้องได้รับการพิจารณาเพื่อ
ดำเนินการต่อไปโดยมีชกช้า

- ◇ เครื่องควบคุมการจราจร (ป้าย, เครื่องหมาย, สัญญาณ) จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย มิฉะนั้นจะใช้บังคับไม่ได้
- ◇ รีบพิจารณาและจัดการแก้ไขการละเมิดกฎหมายที่เกิดขึ้นกับทางหลวงโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นจะเป็นปัญหาเรื้อรัง
- ◇ ปัจจุบัน ประชาชนคนไทย โดยเฉพาะผู้ใช้ทางเข้าใจดีว่าผู้ดูแลรักษาทางใช้ภาษีอากรของประชาชน
- ◇ ต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเกิดจากทางหลวงให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นการบั่นทอนสุขภาพของประชาชน จะต้องรีบพิจารณาดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขโดยเร็วที่สุด

2.2 ทางในเมือง

- ◇ ประเด็นที่เป็นข้อพิจารณาพื้นฐานสำหรับการดำเนินการซ่อมบำรุงทางในเมืองหรือในแหล่งชุมชนโดยทั่วไป คือการจราจรจะใช้เวลาเร็วที่ไม่สูงมากนัก แต่ปริมาณการจราจรจะค่อนข้างสูงและจะมีสิ่งเกาะกีดขวางในเขตทางมาก ดังนั้นการอำนวยความสะดวก

สะดวกแก่การจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุบนถนน จึงเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรก

- ◇ เครื่องควบคุมการจราจร (ป้าย / เครื่องหมาย / สัญญาณ) ต้องใช้การได้ตลอดเวลา เมื่อชำรุดหรือเสียหายจะยังดำเนินการแก้ไขโดยด่วนที่สุด เพราะจะเกิดผลกระทบต่อจราจรอย่างมาก
- ◇ การซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร ควรจัดให้มีหน่วยงานซ่อมเองเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ทันที หรือจัดให้มีช่างประจำพิเศษในกรณีเร่งด่วนหากจ้างซ่อม
- ◇ เครื่องหมายจราจรที่ลบล้างหรือมีการเปลี่ยนใหม่ทันที อย่างที่ก่อให้เกิดการเสียหายมากๆ หรือเป็นระยะทางยาวๆ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการซ่อม จะเป็นอันตรายมากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง หรือขับรถขณะฝนตก
- ◇ ป้ายจราจรต้องชัดเจนในเวลากลางคืน
- ◇ การขึ้นมาจากในเมืองไปสู่ทางหลวงนอกเมืองจะต้องให้ความสำคัญให้มาก หากทางในเมืองเป็นทางหลวงที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมทางหลวง ควรประสานงานกับเจ้าของทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางอย่างเต็มที่
- ◇ การซ่อมบำรุงทางในเมือง จะต้องวางแผนกำหนดแผนปฏิบัติการอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาและระยะเวลาที่ทำการซ่อม การบรรเทาเสียงและกลิ่นจากการปฏิบัติ การซ่อมบำรุง เป็นต้น

- ◇ สำหรับทางพิเศษซึ่งเป็นทางในเมือง เช่น ทางยกระดับหรือทางลอยฟ้า และรวมความถึงทางแยกต่างระดับและชุมทางต่างระดับ ต้องมีแผนปฏิบัติการตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงโดยเฉพาะ อย่างนี้เงยกรณีการวางสิ่งสาธารณูปโภค เช่น ท่อประปา สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ หรือการปักเสาพาดสาย ต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามแบบรายละเอียดที่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัด
- ◇ ในกรณีที่ทางในเมืองมีทางเท้า ซึ่งมีผาตะแกรงปิดม่อตรวจ เคยมีเด็กหรือผู้เดินทางเท้าตกท่อนจนได้รับอันตรายมาแล้ว ฝั่งตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง
- ◇ กรณีมีสะพานคนเดินข้ามถนน ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ใช้บริการมากนัก จะต้องดูแลตรวจสอบเป็นประจำ
- ◇ กรณีมีทางกลับรถใต้สะพาน ฝั่งตรวจสอบ อาจจำเป็นต้อง สร้างเครื่องบังกับความสูงขงรวมที่จะต้องลอดผ่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับท้องถิ่นหรือ ตัวสะพาน
- ◇ ไฟแสงสว่างที่ติดตั้งในทางในเมืองหรือที่ทางแยกหรือที่ชุมทางต่างระดับ ช่วยให้ระยะมองเห็น หรือทัศนวิสัยดีขึ้น แต่ผู้ขับรถมักจะทำให้ความเร็วสูง ดังนั้นหากไฟฟ้าเกิดดับในทางตัน และไม่รีบแก้ไข จะทำให้ผู้ขับรถเสียความรู้สึก และเกิดอันตรายได้ง่าย

2.3 ทางนอกเมือง

- ◇ พฤติกรรมของการใช้ทางนอกเมือง คือการจราจรมีความเร็วสูง และผู้ขับขี่มักจะใช้ความเร็วเกินกฎหมายที่กำหนด สภาพทางก็จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ ผิวทางลื่น ทางโค้งแคบ S - curve ทางลาดสูงชัน ทางแคบ สะพานแคบ และทางหรือสะพานที่กำลังซ่อมหรือ บูรณะ
- ◇ ให้ความสำคัญกับเครื่องควบคุมการจราจร (ป้าย / เครื่องหมาย / สัญญาณ) อย่างสม่ำเสมอ ต้องตรวจงานเวลาผ่านไปบ่อยครั้ง และรีบซ่อม หรือเปลี่ยนเมื่อชำรุด หรือเสื่อมสภาพ
- ◇ เส้นขอบทางมีประโยชน์มากสำหรับผู้ขับขี่รถขณะฝนตก และเป็นประโยชน์ยิ่งถ้าจะจัดให้ไหล่ทางเป็นทางรถจักรยานหรือจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร
- ◇ ให้ความสนใจที่จะติดตั้งป้ายแนะนำให้ผู้ใช้งานทราบจุดหมายที่จะถึงข้างหน้า หลักรหัสไมล์เมตรที่แจ้งตำแหน่ง และจุดหมายที่เขียนไว้ ผู้ใช้ทางจะสังเกตได้ยากเพราะรถวิ่งผ่าน เร็ว
- ◇ ไม่ควรเลือกพันธุ์ไม้ควบคุม หรือหวงห้าม เช่น ไม้สักมาปลูกในเขตทาง เพราะ แม้แต่จะลิดกิ่ง (pruning) ก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก่อน

- ◇ ไม่ควรรหาสิบลำต้นไม้ เพื่อให้เห็นชัดเจน เพราะจะบั่นทอนการเจริญเติบโตของต้นไม้ และดูไม่สวยงาม

2.4 ทางหลวงพิเศษ

- ◇ เจดนามรณะของทางหลวงพิเศษ คือ อำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรเป็นพิเศษ
- ◇ มาตรการสำคัญคือ การควบคุมทางเข้า – ออก, การปิดกั้นไม่ให้มีสัตว์เข้ามาผ่าน, ไม่ควรอนุญาตให้มีสิ่งปลูกสร้างภายในเขตทาง แม้แต่สาธารณูปโภค (แต่ถ้าจำเป็น เช่น ไฟฟ้า, ประปาจะต้องอยู่ใต้ดิน)
- ◇ ควรจัดให้มีหน่วยบริการฉุกเฉิน

2.5 สะพานพิเศษ

- ◇ สะพานพิเศษ หมายถึง สะพานซึ่งมีขวงยาวเป็นพิเศษ หรือมีตอม่อสูงเป็นพิเศษ และหมายความรวมถึงสะพานที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะต้องมีการดูแลบำรุงรักษาเป็นกรณีพิเศษ
- ◇ โดยปกติ ผู้ออกแบบสะพานควรจะต้องจัดให้มีคำแนะนำ หรือเกณฑ์ปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาให้กับเจ้าของสะพานอยู่แล้วถ้าไม่มีต้องจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาให้ชัดเจน

- ◇ ควรจัดให้มีอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือเครื่องใช้ให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพได้สะพานและหัวค่อมอได้
- ◇ ควรจัดให้มีหน่วยงานพิเศษดูแลบำรุงรักษาสะพานพิเศษเหล่านี้ โดยมีเจ้าของพื้นที่ (เขต / แขวง / หมวดการทาง) ร่วมปฏิบัติงานในฐานะที่ครอบครองสะพาน

ส่วนที่ 1 บทที่ 2

บทที่ 3

ปัญหา

ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง

3.1 รถบรรทุกหนักเกินพิกัด

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาบรรทุกหนักเกินพิกัดเกิดขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก เป็นเพราะการขนส่งทางถนนเป็นทางเลือกอันดับแรกเมื่อเทียบกับการขนส่งระบบอื่น ดังนั้นการขนส่งทางถนนจึงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หน่วยราชการซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้รถใช้ถนนจึงตามไม่ทัน จึงเป็นข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ประกอบการขนส่งมาจนบัดนี้




การป้องปราม / ปรามปราม รถบรรทุกหนักเกินพิกัด เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำ เพราะสังคมต้องอยู่ภายใต้กติกา มิฉะนั้นจะเกิดความระส่ำระสายอย่างหนัก แต่ก็ต้องยอมรับว่าการใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินการปรามปรามแต่อย่างเดียวยังคงไม่สัมฤทธิ์ผล เพราะมีช่องว่างของหัวใจของกฎหมายและการกระทำที่ไม่สุจริตมากมาย ประกอบกับปัจจุบันอยู่ในยุคของโลกาภิวัตน์ การขนส่งและยุบกรณการขนส่งได้รับการพัฒนาในประเทศที่เจริญแล้วสามารถ

ให้บริการได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในบ้านเรา ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทางหลวงและการใช้รถใช้ถนนคงจะไม่นิ่งดูตาย เราจะยึดแน่นเกาะติดอยู่กับข้อกำหนดที่เวตราไว้เป็นมาตรฐานทางหลวง ซึ่งบังคับใช้เป็นเวลาครั้งก่อนศตวรรษแล้วกระนั้นหรือ



ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดน้ำหนักเพลาของรถบรรทุกไม่เกิน 8.2 เมตริกตันและจำนวนเพลาหลังไม่เกิน 2 เพลา ในขณะที่ต่างประเทศน้ำหนักเพลาที่กำหนดจะสูงถึง 11 - 13 เมตริกตัน และเพลาหลังเป็นกลุ่มได้ถึง 3 เพลา เป็นต้น



จะเป็นไปได้หรือไม่ หากจะคิดพัฒนาหรือปรับปรุงทางหลวงและการขนส่งทางถนน โดยเจริญตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนชาวไทย ให้พึงพิจารณานำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาปรับปรุงเพิ่มน้ำหนักเพลาและจำนวนเพลาตามความเหมาะสมและกำหนดโครงข่ายทางหลวงสายประธาน (primary highway network) เป็นทางรถบรรทุก (truck routes) โดยเพิ่มขยายช่องทางจราจร (traffic lane) ข้ายสุดให้รถบรรทุกหนักเดินและใช้ระบบควบคุมการเดินทางโดยจัดให้มีสถานีขนถ่าย (truck terminals) ตามความเหมาะสม

3.2 กฎหมายข้อบกพร่อง

มีประเด็นที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาทางหลวง คือมีกฎหมายและหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจ

หน้าที่ เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเข้ามา มีบทบาทที่เข้าซ้อนกับ
เจ้าของทาง เช่น


กฎหมายจราจรทางบก ซึ่งใช้บังคับกับผู้ขับรถใช้ถนน เช่น
กำหนดความเร็วในการใช้ถนน การติดตั้งป้ายเครื่องหมาย
สัญญาณจราจร การขับซัดรถ เป็นต้น โดยมีกรมตำรวจหรือ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบ

กฎหมายรถยนต์ ซึ่งว่าด้วยการอนุญาตให้มีให้ใช้รถยนต์
หรือยานพาหนะที่สามารถจะใช้ทางหลวง โดยกรมการขนส่งทาง
บกเป็นผู้รับผิดชอบ


กฎหมายขนส่งทางบก ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุญาตให้ประกอบการขนส่งคน สัตว์ และสิ่งของ (รถโดยสารและ
รถบรรทุก) เป็นต้น

สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือทั้งกฎหมายรถยนต์และกฎหมายขนส่ง
ทางบกมีอำนาจออกกฎกำหนดขนาดและน้ำหนักของยานพาหนะ
ได้ ในขณะที่ด้วยกันกฎหมายทางหลวงก็ให้อำนาจกำหนดน้ำหนัก
ยานพาหนะ ความเร็ว การติดตั้งป้าย เครื่องหมายสัญญาณจราจร
ได้

คงพอจะเห็นได้ว่า ผู้ขับรถเกิดความสับสนในเรื่องป้ายและ
เครื่องหมายจราจรบางลักษณะ เพราะกฎหมายจราจรทางบกกับ
กฎหมายทางหลวงออกกฎกระทรวงรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน
และในด้านอำนาจการปราบปรามผู้ละเมิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่
ตำรวจมีอำนาจเต็มตัว ผู้ตรวจการขนส่ง (ตามกฎหมายขนส่งทาง
บก) มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ ส่วนเจ้าพนักงานทางหลวง (ตาม
กฎหมายทางหลวง) มีอำนาจเพียงนำตัวผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไปส่งให้



กน.



กธ.

ตำรวจดำเนินการหรือแจ้งกล่าวโทษให้ตำรวจหรือผู้ตรวจการขนส่งให้พิจารณาดำเนินการได้



ประเด็นความหลากหลายของกฎหมายและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติบนทางหลวง มีทางที่จะปรับปรุงแก้ไขตามอย่างต่างประเทศที่เขาทำกัน คือการรวมกฎหมายหรือประมวลเป็นกฎหมายว่าด้วยทางหลวงและการขนส่งทางถนน (Highway and Transportation Code) เป็นต้น

3.3 ค่าธรรมเนียมใช้ทาง (พิเศษ)



ภาพและชาวสตีกเกอร์ที่ติดอยู่บนกระจกหน้ารถบรรทุก รายงานพิเศษของช่องข่าวทีวีที่แอบถ่ายให้เห็นการเหวี่ยงทาน และการยื่นมือสัมผัสอย่างเสนาหาของคนขับรถกับเจ้าหน้าที่ ล้วนเป็นภาพที่ไม่น่าดูอย่างยิ่ง ซึ่งหมายถึงมาตรการป้องปราม/ปราบปรามไว้ผลอย่างสิ้นเชิง

ประเด็นที่เป็นข้ออ้างเพื่อแก้ตัว ซึ่งก็พอรับฟังได้บ้างคือ เจ้าพนักงานทางหลวง (และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน) ไม่มีเชี่ยวชาญเลยแม้แต่น้อย แม้แต่เทียบกับผู้ตรวจการขนส่งของกรมการขนส่งทางบกหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครก็ยังไม่ได้ (มีอำนาจจับกุมและเปรียบเทียบปรับในระดับหนึ่ง) ตามกฎหมายทางหลวง เจ้าพนักงานทางหลวง (ถ้าไม่มีตำรวจร่วมปฏิบัติการ) มีอำนาจเรียกรถหยุดเพื่อตรวจสอบได้หากสันนิษฐานได้ว่ารถนั้นบรรทุกหนักเกินพิกัด แต่ถารถไม่หยุดให้ตรวจสอบ เจ้าพนักงาน

ทางหลวงจะทำได้ก็เพียง ทำหนังสือแจ้งกล่าวโทษ (พร้อมพยานหลักฐาน เช่น รูปถ่ายรถ และ/หรือ แจ้งทะเบียนรถ) ให้ขนส่งจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตามมีแนวทางที่จะบรรเทาสถานการณ์ที่นำมาตรฐานนี้ให้ลดน้อยลงโดยถือเป็นการกิจเร่งด่วนหรือการแก้ไขระยะแรก คือ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) อันตรายจากการห้ามล้อไม่อยู่ (braking distance)
- (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินรถเพิ่มขึ้นและเสื่อมราคาเร็ว (operating cost and depreciation cost)
- (3) ถนนชำรุดเสียหายเร็วกว่าปกติ (อธิบายตามนัย "กฎ ก๋าลังสี่" เมื่อเทียบกับน้ำหนักมาตรฐาน) ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เพราะต้องซ่อมสร้างเร็วกว่ากำหนด (แจ้งเป็นตัวเลขเชิงสถิติ)
- (4) เป็นอันตรายต่อสะพาน (factor of safety ในการออกแบบโครงสร้าง ไม่ได้คิดไว้เผื่อสำหรับน้ำหนักที่เกินพิกัด)
- (5) ย้ำผู้ประกอบการขนส่งสัตว์และสิ่งของต้องมีและแสดง "ใบกำกับสินค้า" (เพื่อเป็นการปราบ)
- (6) โฆษณาเรื่องความร่วมมือของตำรวจ (ตำรวจทางหลวงและตำรวจท้องที่) และกรมการขนส่งทางบก (ขนส่งจังหวัด/ผู้ตรวจการขนส่ง) เพื่อเป็นการกระตุ้นหน่วยงานที่จะต้องร่วมมือในการป้องปราบ /ปราบปราม
- (7) ประชาสัมพันธ์ผลงานป้องปราบ /ปราบปราม

ส่วนที่ 1 บทที่ 3



2 แก้ไขระยะยาว

ส่วนการแก้ไขปัญหาปัญหาในระยะยาวได้แก่ การปรับปรุงและประมวลกฎหมายที่ใช้บนทางหลวง ให้เป็นประมวลกฎหมายว่าด้วยทางหลวงและการขนส่งทางถนน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีเอกภาพในการสั่งการและปฏิบัติ และในขณะเดียวกัน ควรประชาสัมพันธ์และกำหนดนโยบายพร้อมแผนงานที่จะดำเนินการปรับปรุงการขนส่งทางถนนอย่างชัดเจน (ในเรื่องการเพิ่มพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกหรือน้ำหนักเพลา, การกำหนดเส้นทางรถบรรทุกหรือ truck routes, การออกแบบช่องทางจราจร โดยเฉพาะสำหรับรถบรรทุก, การจัดให้มีสถานีขนถ่ายสินค้าหรือ truck terminals เป็นต้น)

เอกสารที่ใช้ในการเรียบเรียง

- (1) การศึกษาความเหมาะสม สํารวจและออกแบบ
รายละเอียด, โครงการจัดตั้งด่านซึ่งหน้าหนักถาวรบน
ทางหลวงทั่วประเทศ, กรมทางหลวง, 2542,(จัดทำ
โดยบริษัททีเอ็ม คอนซัลตัง เอ็นจิเนียร์ จำกัด, บริษัท
ควอลิตี้ ทีเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท แอสตีคอน
คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ทีไอเอส คอนซัลแตนต์
จำกัด, TG ENGINEERING INC., SANITA &
THOMPSON INC.)

ส่วนที่ 1 บทที่ 3

บทที่ 4

ที่มาของความคิด ที่จะให้มีการทบทวนการปฏิบัติ งานบำรุงรักษาทาง

4.1 ปรัชญาอันสูงส่ง

นับว่าเป็นพระมหากษัตริย์คุณล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำแนะนำแก่ปวงชนชาวไทยในการทำมาหาเลี้ยงชีพ หรือการประกอบอาชีพ และรวมถึงการนำพาประเทศให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขด้วย "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งต่างประเทศและสหประชาชาติก็ให้ความสนใจ

เศรษฐกิจ
พอเพียง

"เศรษฐกิจพอเพียง" มีความหมายลึกซึ้งถึงการปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลด้วยความพอกพืด มีคุณธรรม สุจริต ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เบียดผู้อื่น มีความยั่งยืน และพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด มิได้หมายความว่าเพียงพอกินก็พอแล้ว ไม่ต้องดิ้นรนอะไร จะอยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องมีการพัฒนาเพื่อความผาสุกของตนเองและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบนฐานแห่งความมั่นคงและยั่งยืน

เห็นได้ชัดว่าปรัชญาพระราชทานของพระองค์ท่านควรรักษาไปยึดถือเป็นหลักปฏิบัติทุกอาชีพ ทุกงาน ทุกแขนงและสาขา โดยปราศจากข้อสงสัย

4.2 สามัญสำนึก

ใครก็ตามที่ใช้ทางหลวงเป็นประจำหรือบ่อยครั้ง คงจะอดคิดไปต่างๆ นานา ไม่ได้ เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน หรืออาจจะได้รับข่าวสารที่ไม่เป็นมงคลนักเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงานทางหลวงหรือผู้ใช้ทางหลวง ดังตัวอย่าง เช่น

- ◇ รถบรรทุกวิ่งบนทางจราจรช่องขวา (เพราะช่องซ้ายพังยับเยิน หรือมีรอยซ่อมปูปะไปหมด)
- ◇ รถบรรทุกหนักมากวิ่งกันแກ່อย่างลายนวล
- ◇ คั่นข้างสับสนเมื่อขับรถเข้าออกชุมทางต่างระดับ
- ◇ คอสะพานทรุดจนรถวิ่งเหินอากาศ
- ◇ หญ้าขึ้นตามรอยต่อสะพาน เห็นแล้วรำคาญมาก
- ◇ ภาวสะพานพังพร้อมรถบรรทุกทางโทรทัศน หรือหนังสือพิมพ์ เห็นแล้วเสียวมาก
- ◇ ทางโค้ง ผิวเรียบมาก แต่ทำไมรถวิ่งตกถนนบ่อยๆ
- ◇ ป้ายเตือนบริเวณซ่อมสร้างทางหรือสะพาน ไม่น่าจะเป็นป้ายจราจร หรือใครมาเขียนเล่น




- ◇ ชาวอินไม่เป็นมงคลแก่การปฏิบัติงานทางที่ส่อไปในทางไม่สุจริต
 - ◇ ชาวการบีบคั้นทางการเมืองและนักการเมือง
- ฯลฯ

ผู้ใช้ทางจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ ผู้ดูแลรักษาทางน่าจะไม่นิ่งเฉย


4.3 วิทยาการก้าวหน้า / ศิลปวิทยาของยุค

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในวงการวิศวกรรมโครงสร้างทางได้มีการทดลอง ทดสอบ ค้นคว้า และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของโครงสร้างทางและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับถนนจากการใช้ทางอย่างหลากหลาย สิ่งที่น่าสนใจคือพัฒนาการในด้านวิชาการปรับเปลี่ยนจากการยึดถือหลักปฏิบัติโดยอาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์เป็นหลัก (empirical method) มาเป็นการใช้หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม (mechanistic approach) มากขึ้น

ดังเช่นในตอนระยะเริ่มแรก การออกแบบโครงสร้างทางชนิดหยุ่นตัว (flexible pavement design) วิธีที่แพร่หลายที่สุดคือ CBR. (California Bearing Ratio method) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ระหว่างน้ำหนัก เพลากับความหนาของชั้นทาง ซึ่งนับว่าเป็นการบุกเบิกทางวิศวกรรมศาสตร์ที่สำคัญ ในเวลาต่อมา พฤติกรรมของวัสดุหรือโครงสร้างในด้านความล้า (fatigue strength) เข้ามามีบทบาทสำคัญ ดังนั้น repetition of axle loads (traffic loads) และ pavement deflection แสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม (mechanistic approach) ได้นำมาใช้




มากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ข้อปฏิบัติที่เกิดจากความรู้ความ
 ชำนาญหรือประสบการณ์ ก็ยังคงจะผสมผสานอยู่เพราะศิลปะวิทยา
 จะต้องสนองตอบพฤติกรรมของโครงสร้างหรือวัสดุซึ่งเบี่ยงเบนไป
 จากสมมติฐานที่ใช้ในวิทยาการเมคานิกส์ (applied mechanics)



เป็นที่น่าสังเกตว่าในด้านถนนคอนกรีต (concrete pavement)
 หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมได้เริ่มใช้ก่อนถนนผิวแอสฟัลต์ ดังจะเห็น
 ได้จาก Westergaard's theory อันลือชื่อย่ือ slab on elastic
 foundation ได้เป็นแม่แบบของหลักเกณฑ์ ซึ่งต่อมา fatigue
 strength ของแผ่นคอนกรีตก็เข้ามามีบทบาทสำคัญเช่นกัน

จากวิวัฒนาการดังตัวอย่างที่ได้กล่าวข้างต้น พอจะเห็นได้
 ว่าวิทยาการในด้านวิศวกรรมโยธาหลายแขนงคงจะมีรูปแบบของ
 การพัฒนาโดยทั่วไป ดังนี้



เทคโนโลยีในการบำรุงรักษาทางคงจะต้องปรับขบวนจาก
 การถือปฏิบัติที่เป็นอยู่ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนทาง

วิทยาการ หรือศิลปวิทยา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะ
กระทำได้ในภาวะการณ์ปัจจุบัน

4.4 การบริหารจัดการในยุคพัฒนา

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงเมื่อ 50-60 ปีที่แล้ว
เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นฟู ในวงการอุตสาหกรรมหนัก เช่นการผลิต
รถยนต์ ระบบการผลิตที่รู้จักกันในนาม QC หรือ Quality Control
เป็นเครื่องมือในขณะนั้นเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะต้องแข่งขันกันในตลาดโลก ต่อมา ISO (International
Standard Organization) ได้ออกข้อแนะนำในการบริหารจัดการ
หรือระบบบริหารคุณภาพ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการผลิตและ
บริการอย่างกว้างขวางพอสมควร ซึ่งหลักเกณฑ์ตามข้อแนะนำ
หลายประการ เห็นว่าเป็นประโยชน์ที่จะนำประยุกต์ใช้กับงาน
บำรุงรักษาทางเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุสู่เป้าหมาย

หลักการสำคัญที่เห็นว่าควรนำไปพิจารณาทบทวนการ
บริหารจัดการงานบำรุงรักษาทางหลวงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือ
จัดระบบบริหารคุณภาพการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง โดย
กำหนดให้มีหลักเกณฑ์สำคัญคือ กำหนดเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน, มีเกณฑ์วัดคุณภาพ/ระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน, มีหลักการตรวจสอบการปฏิบัติงาน/กำหนดรายการที่
จะตรวจสอบ (audit checklists), กำหนดวิธีการหรือกระบวนการ
ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน, กำหนดระบบ

QUALITY
MANAGEMENT

เอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐาน/พยานในการปฏิบัติงาน (เพื่อเป็น
เครื่องคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน) เป็นต้น

การจัดระบบหรือจัดให้มีระบบบริหารคุณภาพตาม
หลักการตั้งที่กล่าวไว้ข้างต้นจะต้องครอบคลุมภารกิจหลักของ
ผู้ดูแลบำรุงรักษาทางหลวง 3 ประการ คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย
การอำนวยความสะดวกภัยในการใช้ทางและการซ่อมบำรุงทาง
อย่างครบถ้วน ซึ่งคิดว่า การสร้างระบบหรือการจัดระบบบริหาร
คุณภาพดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะผลักดัน หรือกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวงให้บรรลุผลตามความมุ่ง
หมาย

ส่วนที่ 2

เทคโนโลยี / ศิลปวิทยา

และ

แนวทางการบริหารคุณภาพ

บทที่ 5

เทคโนโลยีการซ่อมบำรุงทาง

5.1 ประเพณีปฏิบัติ

(1) ทางผิวลูกรัง

ทางผิวลูกรังเป็นทางดั้งเดิมที่ได้สั่งสมความรู้ในด้านการดูแลซ่อมบำรุงทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อต่อสู้กับภัยธรรมชาติ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจราจรซึ่งมีไม่มากนัก

แต่ก่อน การซ่อมบำรุงทางอาศัยแรงงานเป็นหลัก ดังนั้นงานประจำของการซ่อมบำรุง คือ การซ่อมหลุมบ่อ, การสับจั่ว (เพื่อให้รู้ว่าเป็นช่องเดินรถกับไหล่ทาง) และการถางหญ้าบนคันทาง ต่อมาได้มีการพัฒนาวิธีการซ่อมบำรุงผิวทางนอกเหนือไปจากการซ่อมหลุมบ่อ ก็คือการกวาดเกลี่ยโดยใช้เครื่องจักร (light grading) เพื่อให้ผิวจราจรเรียบ และการขึ้นรูปบดทับใหม่ (heavy grading) ในเมื่อทางชำรุดมากหรือสูญเสียผิวลูกรังไปมาก ซึ่งวิธีการซ่อมบำรุงดังกล่าวก็ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นแต่เพียงว่าหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร

(2) ทางผิวแอสฟัลท์

ทางผิวแอสฟัลท์มีมานานแล้วพอสมควร ผิวแอสฟัลท์ชนิดเพนนิเตชันแมคคาดีม (penetration macadam) ถือเป็นผิวทาง

ชั้นดีในสมัยนั้น การทำผิวอาจใช้แรงงานทำได้ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่สำคัญก็คือ เตาดัดยางและการราดยาง ส่วนหินที่ใช้ในการทำผิวเป็นหินบดด้วยมือ (single size) เครื่องจักรที่ต้องการก็เป็นเครื่องจักรสามัญที่ใช้กันอยู่แล้วคือ รถบดล้อเหล็ก ต่อมาการทำผิวได้รับการพัฒนาโดยมีการใช้กล่องปูหิน (spreader box) และใช้รถพ่นยาง (asphalt distributor) แทนการทำด้วยแรงงาน จึงทำให้คุณภาพของผิวทาง (ความราบเรียบ) ดีขึ้น

การซ่อมผิวที่ชำรุดก็กระทำได้ง่ายโดยขูดบริเวณที่ชำรุดออก (อาจขุดถึงชั้นพื้น) แล้วใส่หินกระทุ้งแน่น ราดทับด้วยยางแอสฟัลท์ (asphalt cement) และลาดทรายปิดหน้าเล็กน้อย ก็เป็นอันใช้ได้

ผิวแอสฟัลท์แบบเพนนิเตรชันแมคคาดีมนี้ เริ่มเสื่อมความนิยมลง นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการออกแบบและก่อสร้างทางโดยใช้วิชาการวิศวกรรมทางสมัยใหม่ (เริ่มตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2498 โดยโครงการก่อสร้างทางสายสระบุรี - นครราชสีมา ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านสำรวจออกแบบและก่อสร้างจนแล้วเสร็จ) ผิวแอสฟัลท์แบบเซอร์เฟซทรีทเมนต์ (surface treatment) และแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (asphalt concrete) ชนิดผสมร้อน (hot mix) ได้ถูกนำมาใช้หลายแห่ง เนื่องจากมีการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุตสาหกรรมหินย่อย (โรงม่หิน) เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ การก่อสร้างทางด้วยเครื่องจักรจึงได้รับการพัฒนาตามแบบอย่างของต่างประเทศตลอดมา

การซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลท์ได้นำแบบอย่างของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข้อเสนอแนะของ The Asphalt Institute มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ แต่การปฏิบัติที่แท้จริงในสนามยังคงต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก เพราะยังไม่มีหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติอย่างแน่ชัด นอกจากนี้วัสดุที่ใช้ในการซ่อมบำรุง และเครื่องมือเครื่องจักรในการซ่อมก็ไม่พร้อมนักถึงแม้จะฟังการชอมโดยวิธีข้างที่ตาม รวมทั้งมีการนำแบบอย่างของต่างประเทศบางประการมาใช้เป็นแบบก่อสร้างทาง เช่น พื้นทางเป็นชนิดวัสดุผสมปูนซีเมนต์ (soil cement base) ผิวทางชนิด เคปซีล (cape seal) ผิวแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมเย็น (cold mix asphalt concrete) เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ ฝ่ายซ่อมบำรุงทางตามไม่หัน เมื่อเกิดการชำรุดก็ไม่สามารถที่จะซ่อมให้เหมือนสภาพเดิมได้ เพราะหน่วยซ่อมบำรุงทาง ไม่ได้รับการสนับสนุนให้พร้อมที่จะปฏิบัติทั้งในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และความรู้ในการดำเนินการ

ในภาพรวม จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการซ่อมบำรุงทาง ฝ่ายซ่อมบำรุงจะต้องได้รับการสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการกำหนดแบบโครงสร้างทาง (pavement structure) จะต้องคำนึงถึงขีดความสามารถหรือขีดจำกัดที่หน่วยงานซ่อมบำรุงทางสามารถปฏิบัติงานได้ด้วย

(3) ทางคอนกรีต

ทางคอนกรีตแต่ก่อนใช้เป็นทางในเมืองเป็นส่วนมาก เพราะแข็งแรงทนทานดีและชำรุดไม่มากเมื่อน้ำท่วมแช่ขัง ในปัจจุบันทางคอนกรีตนอกเมืองมีความยาวเพิ่มมากขึ้น และปรากฏ

ว่าทางหลวงหลายตอนซึ่งเป็นทางคอนกรีตชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก (เนื่องจากรถบรรทุกหนักเกินพิกัด) และอาจกล่าวได้ว่า ความพร้อมในการซ่อมแซมแผ่นคอนกรีต (concrete slab) แทบจะไม่มี และหลักเกณฑ์หรือข้อแนะนำในการซ่อมทางคอนกรีตก็ไม่ปรากฏให้เห็น

ทางคอนกรีตมีพฤติกรรมในการรับเกินน้ำหนักการจราจรไม่เหมือนทางผิวแอสฟัลท์และที่มาของการชำรุดก็แตกต่างกัน ดังนั้นเทคโนโลยีในการซ่อมบำรุงจึงควรได้รับการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติในการซ่อมบำรุง รวมทั้งจัดการให้หน่วยงานซ่อมบำรุงมีความพร้อมเพื่อที่สามารถปฏิบัติงานได้มีฉะนั้นทางคอนกรีตจะชำรุดเสียหายมากอย่างรวดเร็วและจะเป็นภาระหนักในด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการซ่อมแซมด้วย

ในข้อเท็จจริงประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลซ่อมบำรุงทางคอนกรีตในบ้านเราและข้อมูลหรือการเผยแพร่ความรู้ในด้านนี้จากต่างประเทศนั้นว่ามีน้อยมากเมื่อเทียบกับทางผิวแอสฟัลท์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับทางคอนกรีตในบ้านเราให้มาก

(4) สะพานและท่อ

สะพานและท่อเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทาง และมีความสำคัญเป็นเอกเทศของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นสะพานชนิดพิเศษ ทางแยกต่างระดับ ขุมทางต่างระดับ ทางยกระดับ หรือเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ หรือเป็นท่อพิเศษที่มีดินถมหลังท่อสูงมาก เป็นต้น


สะพานและท่อมีพฤติกรรมทางโครงสร้างเป็นพิเศษเฉพาะตัว ดังนั้นการดูแลรักษาสะพานและท่อจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการที่เหมาะสม จะโยนความรับผิดชอบทั้งหมดให้กับหน่วยงานซ่อมบำรุงทางคงจะไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เป็นเพราะหน่วยงานซ่อมบำรุงทางมีขีดความสามารถและความรู้ในด้านวิศวกรรมโครงสร้างหรือวิศวกรรมการสะพานค่อนข้างจำกัดแต่ถึงอย่างไรก็ตาม หน่วยงานซ่อมบำรุงทางจะต้องรับผิดชอบ ในการดูแลรักษาสะพาน และท่อในระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นส่วนประกอบของทางอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบและจะต้องมีหน่วยงานซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมโครงสร้างหรือวิศวกรรมสะพานเป็นผู้รับผิดชอบอีกระดับหนึ่งในด้านความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง

จากปรากฏการณ์ที่พบเห็นสะพานและท่อไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควร บางกรณีเกิดการชำรุดอย่างหนักจนน่ากลัวเป็นอันตราย ก่อนที่จะมีการเฝ้าระวังรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือบางกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับโครงสร้างสะพานก็ถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเพราะต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบแก้ไข สิ่งเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพราะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางอย่างยิ่ง

5.2 ศิลปวิทยาของยุค (state of the arts)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การดูแลบำรุงรักษาทางเป็นกิจกรรมตกทอดหรือรับช่วงต่อจากกระบวนการวางแผนกำหนด ออกแบบ และก่อสร้างโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงและการดำเนินงานในกระบวนการดังกล่าวยังมีปัญหาอุปสรรค และความไม่ชัดเจน

แม้กระทั่งในวิชาการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ประเด็นสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องานซ่อมบำรุงทาง คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างทาง (pavement design technology), ข้อกำหนดการก่อสร้าง (construction specifications), การพยากรณ์หรือการคาดการณ์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการชำรุดหรือความเสียหายแก่ตัวทาง นอกจากนั้น สิ่งที่ยากในการคาดคิดคือ ธรรมชาติและสังคมที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลหรือห่วงใยอีกต่างหาก



การออกแบบหรือกำหนดแบบโครงสร้างได้ทางใช้วิธีลองผิดลองถูก (trials and errors) กันมาช้านาน สำหรับทางผิวแอสฟัลท์หรือทางชนิดหยุ่นตัว (flexible pavement) เริ่มต้นเป็นรูปร่างจากการศึกษาวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโดยอาศัยผลของการทดลองและการสังเกตการณ์ แล้วนำมาเสนอในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ (mathematical model) ง่ายๆ หรือที่เรียกกันว่า EMPIRICAL METHOD ดังเช่น วิธีการออกแบบโครงสร้างทางจากค่า CBR (California Bearing Ratio method) ซึ่งหน่วยทหารช่างสหรัฐอเมริกา (US Corps of Engineers) ได้พัฒนามาจากการออกแบบและก่อสร้างทางวิ่ง (runways) ของสนามบินในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติปลายปี พ.ศ. 2488)

การกำหนดความหนาของชั้นวัสดุที่ประกอบเป็นโครงสร้างทางตามวิธี CBR ขึ้นอยู่กับค่า CBR ของดินใต้คันทาง (subgrade) และน้ำหนักล้อที่กำหนดในการออกแบบ (design wheel load) เท่านั้น

ต่อมาวิธีการออกแบบทางผิวแอสฟัลท์ได้รับการพัฒนามากขึ้นเป็นลำดับโดยการนำทฤษฎี (engineering mechanics) มา

ผสมผสานกับผลของการทดลองที่ได้ทำขึ้นเพิ่มเติมจนกลายเป็นวิธีการออกแบบชนิดที่เรียกกันว่า SEMI-EMPIRICAL METHOD กล่าวคือ ใช้วิชาการมากขึ้นแต่ก็ยังคงใช้ผลของการทดลองและการสังเกตการณ์มาประกอบเหมือนเดิม วิธีการออกแบบทางผิวแอสฟัลท์ ที่คุ้นเคยกันมากที่สุดในบ้านเราได้แก่วิธีของ The Asphalt Institute ที่เรียกว่า Full depth pavement structure (ตามคู่มือการออกแบบฉบับที่ 8 ค.ศ. 1970) แต่ต่อมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 The Asphalt Institute ก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการออกแบบโครงสร้างทางใหม่ตามยุคก้าวหน้า โดยเห็นว่าการออกแบบตามวิธี EMPIRICAL METHOD ใช้ได้ดี ถ้าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทางและสภาพแวดล้อมตลอดจนการจราจรใกล้เคียงกับองค์ประกอบของทางที่นำผลของการทดลอง (road tests) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบ แต่เนื่องจากในปัจจุบัน การจราจรเปลี่ยนแปลงไปมาก น้ำหนักของยานพาหนะก็เพิ่มมากขึ้น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทางก็หลากหลาย ผิดแผกไปจากเดิม ดังนั้นสถาบันการทางที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติจึงได้หันมาสนใจวิธีการที่จะออกแบบโครงสร้างทางโดยใช้หลักเกณฑ์จากการวิเคราะห์ stress, strain และ deflection ของชั้นโครงสร้างทางต่างๆ เมื่อมีน้ำหนักการจราจร (traffic load) มากกระทำ ซึ่งในกระบวนการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถจะบ่งบอกหรือแสดงให้เห็นพฤติกรรมโครงสร้างทางต่างๆ ได้ เช่น เมื่อใดจะเกิดรอยแตก เป็นต้น กระบวนการดังกล่าว เรียกว่า Mechanistic design method ที่ The Asphalt Institute ได้เสนอแนะให้ใช้ในปัจจุบัน แต่ AASHTO ตามเอกสาร Guide for design of pavement structure (1993) ก็ยังอ้างอิงอยู่ ยังคงเสนอแนะวิธีการออกแบบโครงสร้างทางผิวแอสฟัลท์โดยวิธีการ

semi-empirical อยู่ เป็นแต่เพียงนำแนวทาง mechanistic method มาใช้ในทางอ้อมบ้างเล็กน้อย โดย AASHTO ได้ให้ข้อคิดเอาไว้ว่า การออกแบบโครงสร้างทางโดยวิธี mechanistic method อยู่ในกรอบของสมมติฐานซึ่งยังไม่อาจครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของโครงสร้างทาง (pavement performance) ได้ทั้งหมดดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงโดยมีตัวแปรแต่ง (empirical correlation) จึงเห็นว่าในโอกาสต่อไปวิธีการออกแบบโครงสร้างทางผิวแอสฟัลท์หน้าจะเป็นวิธี mechanistic-empirical design method มากกว่า

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง อาจกล่าวได้ว่า โครงการ AASHO ROAD TEST เมื่อปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) ที่เมือง Ottawa รัฐ Illinois สหรัฐอเมริกาได้ให้ความรู้หลายประการอันเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาวิทยาการหรือเทคโนโลยีสำหรับงานวิศวกรรมกรรมทางในเวลาต่อมา สำคัญมีดังนี้

- ◇ AASHO ได้กำหนดน้ำหนักเพลามาตรฐานเท่ากับ 18,000 ปอนด์ (หรือ 8.2 กิโลนิวตัน หรือ 8.2 เมตริกตัน) เพื่อใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์น้ำหนักเพลาดูๆ โดยการแปลงรูปให้เห็นเป็นน้ำหนักเพลามาตรฐานซึ่งเรียกว่า Equivalent Single Axle Load 18,000 lbs หรือ ESAL หรือเรียกย่อๆ ว่า ESA และ ESA นี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการวิศวกรรมกรรมทางในปัจจุบัน
- ◇ ชีตความสามารถในการรับน้ำหนักการจราจรของโครงสร้างทาง (structural capacity) มีความสัมพันธ์กับปริมาณ ESA หรือจำนวนเที่ยว (repetitions) ของ

น้ำหนัก 18,000 ปอนด์ ที่กระทำบนทาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งน้ำหนักยานพาหนะและปริมาณการจราจรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โครงสร้างทางชำรุด (load - associated damage) ไม่ใช่เพียงแต่น้ำหนักของยานพาหนะแต่อย่างเดียว

- ◇ การวัดความชำรุดของทางหรือสภาพบริการของทาง AASHO (ปัจจุบัน AASHTO) ใช้เกณฑ์ที่เรียกว่า Present Serviceability Index (PSI) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินผลด้วยการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญซึ่งตรวจสอบสภาพทาง (0 = very poor , 5 = excellent) ซึ่งถ้า $PSI \approx 2.0$ แสดงว่าทางมีสภาพที่ควรปรับปรุงได้แล้ว PSI นี้วัดจากความเบี่ยงเบน อากะระดับราบของผิวทาง (slope variance) รวมกับจำนวนรอยแตก และรอยปะซ่อมของผิวทาง (cracking and patching) และความลึกของรอยร่องล้อ (rut depth) การกำหนดมาตรฐานการวัดสภาพบริการของทางนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่จะผูกโยงกับปริมาณ ESAs ที่ทำให้โครงสร้างทางชำรุด
- ◇ น้ำหนักเพลาล้อแต่ละขนาดทำให้ทางมีระดับการชำรุดแตกต่างกัน (ในจำนวนเที่ยวเท่ากัน) ASSHO ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยอาศัยเกณฑ์ PSI เป็นตัววัดได้ค่าหรือแฟคเตอร์แปลงน้ำหนักเพลลาต่างๆ ให้เป็นน้ำหนักเพลามาตรฐาน (load equivalency factors) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงอำนาจการทำลาย (damaging power) ของน้ำหนักเพลลาต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ

น้ำหนักเพลามาตรฐานที่ทำให้ทางชำรุดในระดับเดียวกัน ผลของการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ เป็นที่มาของ "กฎกำลังสี่" ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการวิศวกรรมทางทั่วโลกในปัจจุบัน คือ

$$\text{Load equivalency factor} \quad \text{หรือ} \quad \text{damaging power} = \left(\frac{P}{18,000} \right)^n$$

ในเมื่อ $P =$ น้ำหนักเพล่า, ปอนด์
 $n = 4$ (โดยประมาณ)

◇ แนวคิดเกี่ยวกับ ESAs และ load equivalency factors ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ไม่แต่เพียงเพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้างทางตามวิธีการของ ASSHTO เท่านั้น นานาประเทศก็นำไปใช้อย่างหลากหลายในแวดวงวิศวกรรมทางในปัจจุบัน

ธนาคารโลกได้ศึกษาพฤติกรรมของถนนในประเทศต่างๆ หลายประเทศเป็นเวลาหลายปีนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1969 (พ.ศ. 2512) และได้เผยแพร่เอกสารชุด THE HIGHWAY DESIGN AND MAINTENANCE STANDARDS ออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารเรื่อง "Road Deterioration and Maintenance Effects" (William D.O. Paterson) ในปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ.2530) ได้ขยายภาพพฤติกรรมการชำรุดของทางผิวแอสฟัลท์อื่นเนื่องมาจาก

ให้นักการจราจรให้เห็นชัดมากขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการเพื่อซ่อมบำรุงทางผิวแอสฟัลท์ ดังนี้


- ◇ ในช่วงอายุการใช้งานของถนนจะต้องมีการซ่อมประจำ (regular maintenance) ซึ่งหมายถึงการซ่อมปะ (skin patching) หรือ ซ่อมลึก (deep patching), มีการซ่อมตลอดแทรก (intervention maintenance) ซึ่งหมายถึง การฉาบผิว (resealing) หรือการปรับรูปร่างผิว (resurfacing) เพื่ออุดรอยแตก, และ เมื่อสภาพบริการของถนน (level of service) มีระดับที่ไม่ควรยอมรับก็ต้องมีการซ่อมใหญ่ หรือปรับปรุงโครงสร้างทาง (structural maintenance) ซึ่งโดยปกติก็คือการเสริมผิวอย่างหนา (structural overlay) เพื่อยืดอายุการใช้งานของถนนออกไปอีก
- ◇ การแตกของผิวทางแอสฟัลท์เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องมี การซ่อมบำรุงคือ การอุดรอยแตก ซึ่งอาจจะดำเนินการโดยวิธีการฉาบผิวหรือปรับปรุงทำผิวใหม่ก็ได้ การศึกษาของธนาคารโลกได้แสดงข้อมูลให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระยะเวลาที่จะเกิดรอยแตกกับปริมาณ ESAs ตามค่าความแอ่นตัวของโครงสร้างทาง (Pavement Deflection) ซึ่งวัดโดยวิธีเบงเกิลแมนบีม (Benkelman beam test) ที่รู้จักกันดี
- ◇ ธนาคารโลกตระหนักดีว่าสภาพของถนนมีผลกระทบต่ออย่างมหาศาลกับค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ถนน (road user cost) ประกอบกับกฎเกณฑ์การชี้วัดสภาพบริการของถนน (road serviceability) ที่ได้กำหนดขึ้นโดย

สถาบันวิจัยต่างๆ มีความหลากหลายในรูปแบบ ดังนั้น วิชาการโลกจึงได้เสนอเกณฑ์การวัดสภาพบริการของ ถนน ขึ้น มา ใหม่ เรียกว่า INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI) โดยใช้เครื่องวัด (road meter) ที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะ (IRI = 0 คือผิวเรียบเป็นกระจก, IRI = 12 ผิวถนนชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก ถ้า IRI \geq 5.0 แสดงว่าสภาพของทางควรปรับปรุงได้แล้ว) IRI นี้เป็นกระบวนการวิเคราะห์ระดับผิวทางอันเป็นตัวแทนการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งของยานพาหนะที่กำลังวิ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่สบายใจของผู้ที่นั่งอยู่บนรถ และประเด็นสำคัญ IRI จะเป็นเกณฑ์หลักประการหนึ่งที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดหรือกำหนดให้มีการปรับปรุงโครงสร้างทาง (Structural maintenance) ซึ่งโดยปกติก็คือการเสริมผิวอย่างหนา (Structural Overlay) เพื่อยืดอายุการใช้งานของถนนออกไปอีก หรืออาจจะกำหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดในการปรับระดับผิวทางสำหรับทางสำคัญหรือทางที่มีปริมาณการจราจรสูง โดยการปูผิวทางทับอย่างบาง (Maintenance Overlay) ก็ได้

การทดสอบความแอ่นตัวของโครงสร้าง (Pavement Deflection) ตามวิธีการที่เรียกกันทั่วไปว่า NDT (Non-destructive Deflection Test) เช่น Benkelman beam test, การใช้เครื่องมือ Falling Weight Deflectometer เป็นต้น นับว่าเป็นวิธีการประเมินสภาพบริการหรือความแข็งแรงของโครงสร้างทาง (Pavement

Performance) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงสร้างทางได้หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบ่งชี้ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างทาง (structural maintenance) อีกกรณีหนึ่ง นอกเหนือไปจากเกณฑ์ที่กำหนดจากการชีวิตโดย IRI แต่ถึงอย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ข้อมูลจาก NDT จะต้องระมัดระวัง เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมอาจจะทำให้ข้อมูลผันแปรได้

ในด้านทางคอนกรีตหรือโครงสร้างทางชนิดแข็ง (Rigid Pavement) วิทยาการ ได้ถูกจุดประกายขึ้นก่อนหน้าทางผิวแอสฟัลท์ หรือทางชนิดหยุ่นตัว (Flexible Pavement) มาก เริ่มตั้งแต่หลักสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463) ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ที่สหรัฐอเมริกาที่รัฐอิลลินอยส์ โดยทำการทดลองถนนคอนกรีต (Bate's Test Road) ใช้รถบรรทุกทหาร ซึ่งยังใช้ยางตันกันอยู่ ซึ่งขีดขอบถนนคอนกรีต ได้เกิดปรากฏการณ์ที่หน้าห้อง กล่าวคือ เกิดรอยหัก (diagonal corner break) ทำมุมเฉียงประมาณ 45 องศาระหว่างรอยต่อขวางถนนกับขอบถนน เป็นรูปแบบเดียวกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดทฤษฎีอันลือชื่อที่รู้จักกันคือ "Corner Formula" หรือ Cantilever Method ซึ่งถูกนำมาวิเคราะห์หาความหนาของแผ่นคอนกรีต ภายใต้สมมุติฐานว่า เกิดการสูญเสียวัสดุรองรับใต้แผ่นคอนกรีต (ซึ่งเป็นไปได้ว่าเกิดจาก Pumping action) และต่อมาก็มีการนำผลของการทดลองจากโครงการนี้ไปปรับปรุงการคำนวณออกแบบให้ละเอียดยิ่งขึ้นจนกระทั่งเมื่อปี ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) ปรมาจารย์ คือ Dr.H.M. Westergaard ได้เสนอผลของการวิจัยที่ Bureau of Public Roads (สหรัฐอเมริกา) โดยอาศัยพฤติกรรม Slab on elastic foundation



ซึ่งถือว่าเป็นวิทยากรชั้นยอด (classical theory) กันเป็นรากฐานของทฤษฎีโครงสร้างทางที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ในทางปฏิบัติในการคำนวณออกแบบโครงสร้างทางคอนกรีตนับตั้งแต่ Professor Westergaard ได้เสนอกทฤษฎีคลาสสิกตั้งที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นต้นมา Portland Cement Association (PCA) ได้ออกข้อแนะนำในการออกแบบถนนคอนกรีตที่ค่อนข้างโดดเด่น นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) เป็นลำดับ โดยให้ความสำคัญในปัจจัยสำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางคอนกรีตคือความหนาของแผ่นคอนกรีต, น้ำหนักล้อ, คุณสมบัติของวัสดุรองรับแผ่นคอนกรีต, และขีดความสามารถในการรับแรงดัดของคอนกรีต (concrete flexural strength) โดยมีข้อพิจารณาที่สำคัญคือ ความล้าของคอนกรีต (Concrete fatigue strength) ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่สำคัญมาเกี่ยวกับขนาดและจำนวนครั้งของน้ำหนักล้อที่มากกระทำ (repeated loads) ประเด็นนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นได้ชัดว่ารถบรรทุกหนักเกินพิกัดจะทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายต่อทางคอนกรีตมาก และเมื่อปี ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) Portland Cement Association (PCA Thickness Design for Concrete Highway and street pavements) ได้ปรับปรุงวิธีการออกแบบโครงสร้างทางคอนกรีต โดยเน้นหลักเกณฑ์ที่สำคัญเอาไว้ 2 ประการ คือ พิกัดของแรงดัดที่เกิดขึ้นในแผ่นคอนกรีตอันเนื่องมาจากน้ำหนักที่มากกระทำซ้ำๆ กัน (Repeated loading) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคอนกรีตแตกอันเนื่องมาจากความล้า (Fatigue) และเกี่ยวกับอาวุธสูญเสียบของวัสดุ (erosion) ในบริเวณแผ่นคอนกรีตที่ขอบ, รอยต่อ, และมุมแผ่น เพื่อจำกัดผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นจากการแอ่นตัว (deflection) ของแผ่นคอนกรีต จึงเป็นการบอกรั่วไปถึงประเด็นหลักที่ทำให้แผ่นคอนกรีตชำรุดอย่างแท้จริงขึ้น

ส่วน AASHTO ได้นำผลจากการทดลอง AASHTO Road Test (พ.ศ. 2503) มาสร้างเป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างทางคอนกรีตโดยมีข้อกำหนดเริ่มต้นจากความหนาของแผ่นคอนกรีต, ขนาดและจำนวนครั้งของน้ำหนักเพลาเดี่ยว และเพลาคู่ (หรือ ESAs), initial serviceability index, terminal serviceability index หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อกำหนดที่จะได้นำไปพิจารณาอีกมากมาย เช่น modulus of subgrade reaction, คุณสมบัติของคอนกรีต (modulus of elasticity, Poisson's ratio, modulus of rupture), axle load equivalency factor (ในทำนองเดียวกันกับสำหรับทางผิวแอสฟัลท์ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับกฎกำลังสี่) J factor (การถ่ายน้ำหนักของแผ่นคอนกรีตผ่านรอยต่อหรือ load transfer), drainage adjustment factor, loss of support adjustment factor ฯลฯ ซึ่งค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควร มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นข้อสังเกต คือ load equivalency factors (การแปลงน้ำหนักเพลาต่างๆ ให้เป็นน้ำหนักเพลามาตรฐาน 18,000 ปอนด์) สำหรับทางคอนกรีตค่อนข้างใกล้เคียงกับ 'กฎกำลังสี่' เช่นเดียวกับทางผิวแอสฟัลท์ แต่สถาบันในยุโรปได้ให้ข้อมูลว่า load equivalency factor อาจจะสูงกว่า 'กฎกำลังสี่' มากในกรณีที่เป็นทางคอนกรีต ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ PCA ในเรื่อง Repeated loading

ถึงอย่างไรก็ตาม 'กฎกำลังสี่' น่าจะเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้นได้ทั้งทางผิวแอสฟัลท์และทางคอนกรีต

เป็นที่น่าสังเกตว่าในการออกแบบหรือกำหนดแบบโครงสร้างทางคอนกรีตมักจะใช้วิธีการที่เรียกว่า catalogue design กล่าวคือ กำหนดความหนาของแผ่นคอนกรีต และวัสดุรองรับแผ่นคอนกรีต (ชนิดหรือคุณภาพและความหนา) ขึ้นมาก่อน แล้วทำการคำนวณย้อนกลับ (back calculate) เพื่อตรวจสอบให้อยู่ในกรอบของข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในกระบวนการออกแบบ ซึ่งน่าจะเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุด

สำหรับทางผิวลูกรัง วิทยาการในด้านนี้มีไม่มากนัก ส่วนใหญ่พัฒนามาจากข้อสังเกตที่ได้รับจากทางลาดลง เมื่อความรู้ในด้านกลศาสตร์ของดิน (Soil mechanics) ได้เจริญเติบโตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุในเรื่องการบดอัด (compaction), Plasticity Index (PI) และ California Bearing Ratio (CBR) การออกแบบหรือกำหนด แบบโครงสร้างทางผิวลูกรังจึงมักจะใช้วิธีการในทำนองเดียวกันกับทางผิวแอสฟัลท์ หรือ Flexible Pavement เป็นแต่เพียงใช้วัสดุลูกรัง (Soil aggregate) หนุนทับเหนือชั้นรองพื้นทาง (subbase) ทำหน้าที่เป็นทั้งพื้นทาง (base) และเป็นผิวชั่วคราวโดยกำหนดให้มีความหนา 15-20 เซนติเมตร เป็นต้น หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการกำหนดแบบโครงสร้างโดยใช้วิธี 'catalogue design' นั่นเอง วิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงทางผิวลูกรังให้เป็นทางผิวแอสฟัลท์หรือทางผิวถาวรในอนาคต

AASHTO มีข้อเสนอแนะในการออกแบบโครงสร้างทางผิวกรวด (gravel roads) หรือทางผิว soil aggregate ซึ่งเป็น EMPIRICAL METHOD ที่อาจจะเหมาะสมสำหรับสภาพของทางซึ่งอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา แต่ในบ้านเรากองจะไม่เหมาะสมนัก เพราะทางผิวลูกรังมีจุดอ่อนคือลูกรังที่ใช้เป็นผิวทางมีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่เป็นหลังคากันฝน (roofing material) ได้ไม่ดีนัก ดังนั้นน้ำฝนจึงกัดเซาะ และซึมลงไปชั้นทางเบื้องล่างได้ง่าย จึงทำให้ขีดความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างทางลดน้อยลงอย่างมากในช่วงฤดูฝน รวมทั้งผิวลูกรังจะถูกกัดเซาะจากน้ำฝนและเกาะติดไปกับล้อรถหรือสัตว์ที่เดินบนถนนจึงสูญเสียวัสดุผิวไปมาก ส่วนในช่วงฤดูแล้ง วัสดุผิวทางจะสูญเสียความชื้น เมื่อรวมก็จะเกิดฝุ่นเป็นหลุมบ่อ และเป็นลูกกระนวด (Corrugation) อันเนื่องมาจากความเร็วของรถและแรงหมุนเหวี่ยงของล้อรถ จึงทำให้ผิวทางเสียหายมาก ด้วยเหตุนี้ข้อแนะนำในการออกแบบโครงสร้างทางผิวกรวดของ AASHTO จึงไม่ค่อยได้รับการสนใจนัก

ในด้าน การดูแลซ่อมบำรุงสะพาน AASHTO ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของโครงสร้างว่านอกจากการดูแลรักษาสะพานโดยทั่วไป (regular inspection / general maintenance) แล้วจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลซ่อมบำรุงอีกระดับหนึ่ง โดยผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมการสะพานหรือวิศวกรรมโครงสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการตรวจสอบและแก้ไขสภาพของโครงสร้างสะพานซึ่งมีผลกระทบต่อความแข็งแรงหรือความมั่นคงของโครงสร้าง (structural inspection/structural repair) และข้อแนะนำนี้หมายความว่ารวมถึง

โครงสร้างทางยกระดับ ทางแยกต่างระดับชุมทางต่างระดับ และท่อสำหรับงานทางด้วย

5.3 การประยุกต์วิทยาการไปสู่การปฏิบัติ

แนวคิดในการใช้วิทยาการให้เป็นประโยชน์ต่องานซ่อมบำรุงทาง มีจุดมุ่งหมายดังนี้

- ◇ เพื่อเป็นฐานคุณภาพในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรวมทั้งสะพาน และท่อ
- ◇ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือในการบริหารดำเนินงานซ่อมบำรุงทาง
- ◇ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนดำเนินงาน และการบริหารค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

ประเด็นสำคัญที่จะต้องสร้างสรรค์ มีดังนี้

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมเป็นข้อกำหนดในการซ่อมบำรุงในกรณีที่เป็นความเสียหายหรือการชำรุดอันเนื่องมาจากน้ำหนักการจราจร (traffic loads) ส่วนในกรณีที่เป็นความเสียหายที่ไม่เกี่ยวกับน้ำหนักการจราจรให้ใช้วิธีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัวกำหนด
- (2) กำหนดเกณฑ์การวัดความชำรุดหรือความเสียหาย และระดับความชำรุดตลอดจนปริมาณความชำรุดเพื่อใช้ในการกำหนดวิธีการซ่อมบำรุง

- (3) กำหนดรูปแบบหรือกระบวนการซ่อมบำรุงในอายุใช้งาน (performance period) ให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
- (4) กำหนดหรือจัดให้มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการคาดการณ์หรือพยากรณ์ความชำรุดของโครงสร้างทางอื่นได้แก่ ESA, IRI, Pavement deflection เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลจากการตรวจสอบหรือทดสอบจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานซ่อมบำรุงเช่น ปริมาณรอยร้าวผิวทางหรือรอยชำรุดของผิวทาง, ความไม่ราบเรียบของผิวทางจากการใช้รถตรวจการวิ่งในความเร็วที่กำหนด เป็นต้น
- (5) เพื่อประโยชน์ในการบริหารดำเนินงานบำรุงทางเห็นควรแบ่งลักษณะซ่อมบำรุงออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

◇ งานซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง สะพาน และ ท่อ ได้แก่ งานตัดหญ้า, งานตัดแต่งต้นไม้ / ไม้พุ่ม, งานดูแลรักษาความสะอาด, งานซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ, งานซ่อมบำรุงไหล่ทาง / ลาดคันทาง, งานซ่อมบำรุงเครื่องควบคุมการจราจร / ไฟฟ้าแสงสว่าง / อุปกรณ์กันอันตราย, งานซ่อม / ปรับปรุงเกาะกลางถนน, งานซ่อมบำรุงทางเท้า / ทางจักรยาน, งานซ่อมทาสีสะพาน, งานซ่อมบำรุงสะพานโดยทั่วไป, งานซ่อมคอสสะพาน (จะนำไปอยู่ในงานซ่อมบำรุงสะพานก็ได้) เป็นต้น งาน

เหล่านี้เป็นงานประจำที่ต้องทำตลอดปี หรือ ในช่วงเวลา 1 ปี ซึ่งอาจกำหนดปริมาณงาน และค่าใช้จ่าย (เฉลี่ยเป็นรายปี) จากการ จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูล ดังกล่าวควรแบ่งออกตามภูมิลักษณะของ ทาง เช่น ทางในเมือง, ทางนอกเมือง, ทาง ภูเขา, ทางบนดินอ่อน และจำแนก รายละเอียดตามจำนวนช่องจราจร, ความ กว้างของเกาะหรือที่ว่างกลางถนน, ความ กว้างของเขตทาง เป็นต้น

- ◇ งานซ่อมบำรุงผิวทาง แยกออกเป็นงานซ่อม บำรุงผิวทางแอสฟัลท์, งานซ่อมบำรุงทาง คอนกรีต, และงานซ่อมบำรุงทางผิวลูกรัง ซึ่ง จะต้องมีกระบวนการซ่อมบำรุงตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ◇ งานซ่อมบำรุงสะพาน และท่อ (รวมทั้งงาน ซ่อมคอสะพานด้วย) งานนี้หมายความ รวมถึงทางยกระดับ, ทางแยกต่างระดับ และ ชุมทางต่างระดับ เนื่องจากงานนี้เป็นงานที่ ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน จึงจำเป็นต้อง กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานซ่อมบำรุงทาง รับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบและซ่อม บำรุงทั่วไป (regular inspection / general maintenance) ส่วนการตรวจสอบความ มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและการแก้ไข

(structural inspection / structural repair)
ควรมอบหมายหน้าที่ให้กับหน่วยงานซึ่งมี
ศักยภาพในด้านวิศวกรรมการสะพานหรือ
วิศวกรรมโครงสร้างรับไปดำเนินการ

ส่วนที่ 2 บทที่ 5

— — — — —

บทที่ 6

ระบบบริหารคุณภาพ

งานบำรุงรักษาทาง

6.1 การนำการปฏิบัติไปสู่คุณภาพ

การปฏิบัติงานโดยทั่วไปอาจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ แบบเชิงปริมาณ และแบบเชิงคุณภาพ สำหรับงานบำรุงทางซึ่งหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด การอำนวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวง และการซ่อมบำรุงทาง สะพานและท่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยมีความมุ่งหมายที่สำคัญคือ ให้บริการแก่ผู้ใช้ทางให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น งานบำรุงทางจึงเป็นงานที่ต้องการคุณภาพไม่ไร้ปริมาณ

เป็นที่ทราบกันดีว่า การปฏิบัติงานบำรุงมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ อาทิเช่น ข้อจำกัดในด้านงบประมาณ, ความไม่พร้อมในด้านบุคลากร, เครื่องมือเครื่องใช้ขาดแคลน, ความละเอียดของผู้รับผิดชอบ, ความวิบัติของสังคมผู้ใช้ทาง, ความเบี่ยงเบนของหน่วยเหนือ เป็นต้น จึงเป็นความยากลำบากในการบำรุงทางให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีหนทางที่จะนำการปฏิบัติงานบำรุงทางไปสู่คุณภาพ

งานบำรุงทาง
เพื่อ
งานคุณภาพ

แนวทางการปฏิบัติไปสู่คุณภาพ คือ การสร้างระบบคุณภาพในการปฏิบัติงานบำรุงทาง โดยอาศัยระบบคุณภาพขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization หรือ ISO) มาประยุกต์ใช้เป็นบันไดนำไปสู่คุณภาพในการปฏิบัติงาน

ISO
Series 9000
เป็น
ขั้นไปสู่คุณภาพ

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพชุด ISO 9000 หรือ ISO 9000 series (ได้แก่ ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 และ ISO 9004) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่นานาชาติยอมรับ และนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองผลิตภัณฑ์หรือการบริหาร โดยมีกระบวนการปฏิบัติหลายขั้นตอน ซึ่งบางส่วนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารดำเนินงานบำรุงทางได้

สาระสำคัญของระบบบริหารคุณภาพชุด ISO 9000 ก็คือ

- ◇ ปรับปรุงการจัดองค์กรหรือหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ
- ◇ กำหนดภารกิจ หรืองาน และแผนงานที่จะต้องปฏิบัติ
- ◇ จัดทำเอกสารหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
- ◇ จัดทำหรือจัดให้มีข้อกำหนดคุณภาพของงานและการปฏิบัติงาน
- ◇ กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างมีระบบ (ตรวจสอบภายใน) คือจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (ต้องมีความเที่ยงธรรมเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง), กำหนดวิธีการตรวจสอบ (สอบถาม /

ระบบคุณภาพ
ต้องการเขียน
และ
ต้องทำตามที่เขียน

ส่วนที่ 2 บทที่ 6


ตรวจผลปฏิบัติงาน / ตรวจเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน). กำหนดแผนตรวจสอบ (แจ้งล่วงหน้าพร้อมรายการที่จะตรวจสอบและอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบชี้แจงตอนประชุม สรุปผลการตรวจสอบเพื่อจัดทำรายงาน)

- ◇ จัดให้มีระบบเอกสารที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างชัดเจน เช่น แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน, แบบฟอร์มเอกสาร(บันทึก) ขอร้องสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Corrective Action Request หรือ CAR), แบบฟอร์มเอกสาร (บันทึก)รายงานหรือแจ้งรายการการปฏิบัติงานที่ไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนด (Non - Conformity Report หรือ NCR) เป็นต้น
- ◇ กำหนดเกณฑ์การวัดผลหรือประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (qualitative evaluation) โดยพิจารณา กำหนดสัดส่วนหรือน้ำหนัก (weight) และคะแนน (scores) ของรายการหรือภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามเหมาะสมอย่างชัดเจน
- ◇ จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบ
- ◇ (การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 จะมีขั้นตอนการดำเนินงานขอให้อำนาจ โดยยื่นขอต่อองค์กรอิสระ เช่น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น)

6.2 ข้อเสนอแนะในการจัดระบบบริหารคุณภาพ

(1) การจัดองค์กร

สำหรับกรมทางหลวง การจัดระบบบริหารคุณภาพในการปฏิบัติงานบำรุงทางสามารถดำเนินการได้กับองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่อาจจะต้องกำหนดหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมอีกบ้างเท่านั้น (เช่น หน่วยงานซึ่งมีศักยภาพในการซ่อมบำรุงโครงสร้างสะพานและท่อ เป็นต้น)



ระบบบริหารคุณภาพ
ต้องอาศัย
TEAMWORK

ระบบบริหารคุณภาพ มีหลักการสำคัญคือเป็นการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ (teamwork) โดยผู้บริหารรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน และเข้าใจในระบบคุณภาพ ซึ่งสามารถสอบกลับ (trace back) ได้จากเอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการวัดผลหรือประเมินผล (qualitative evaluation) การปฏิบัติงานของแต่ละหมู่คณะจึงสามารถดำเนินการได้ตามหลักฐานที่ปรากฏ

ส่วนที่ 2 บทที่ 6

(2) การเตรียมการ

สิ่งที่ต้องเตรียมการหรือจัดทำไว้ให้พร้อมสำหรับการบริหารระบบคุณภาพงานบำรุงทาง คือ

- ◇ จัดทำเอกสารกำหนดรายการการปฏิบัติงานที่จะตรวจสอบคุณภาพ (audit checklists) โดยแสดงรายละเอียดในประเด็นสำคัญที่จะตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การวัดระดับคุณภาพให้ชัดเจน
- ◇ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audit Committee หรือ IQAC) ให้มีหน้าที่ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานเป็นการภายใน โดยรายงานตรงต่อหน่วยเหนือ หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้น (Quality Evaluation Committee หรือ QEC) ดังเช่น คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานก่อสร้างทางงานบำรุงทางและงานอำนวยความสะดวกของกรมทางหลวงที่ได้จัดตั้งขึ้น เป็นต้น
- ◇ กำหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน (quality audit) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างเที่ยงธรรม
- ◇ กำหนดเกณฑ์และวิธีการวัดคุณภาพ หรือประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงาน

การจัดเตรียม
สำหรับระบบคุณภาพ
งานบำรุงทาง

หลักการตามระบบ
คุณภาพของ ISO
คือ
ต้องเขียน
และ
ทำตามที่เขียน

(3) แนวทางการกำหนดรายการที่จะตรวจสอบ (audit checklists)

แนวทางกำหนด
AUDIT
CHECKLISTS

การปฏิบัติงานบำรุงทางของกรมทางหลวง มีสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของผลงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งอาจจะนำมาเป็นแนวทางในการพิจารณา กำหนดรายการตรวจสอบคุณภาพ (audit checklists) สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(ก) หมวดการทาง

หลักฐานหรือเอกสาร
การปฏิบัติงาน
จัดทำเป็น
แบบฟอร์มมาตรฐาน

- ◇ การปฏิบัติตามกฎหมาย, การซ่อมบำรุง และการอำนวยความสะดวก
- ◇ หลักฐานหรือเอกสารการปฏิบัติงาน เช่นบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน, คำสั่งของหน่วยเหนือ, CAR และการสนองตอบ, NCR เป็นต้น

(ข) แขวงการทาง

ระบอบการ
ปฏิบัติงานหรือเอกสาร
ในระบบควบคุม

- ◇ หลักฐานหรือเอกสารการปฏิบัติงาน เช่นบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน, คำสั่งของหน่วยเหนือ, CAR และการสนองตอบ, NCR เป็นต้น
- ◇ แผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทาง (work schedules / programs)
- ◇ แผนงานบริหารเงินบำรุงทางที่ได้รับการจัดสรร

(ค) เขตการทาง

- ◇ หลักฐานหรือเอกสารการปฏิบัติงาน เช่นบันทึกการตรวจงาน, คำสั่งของหน่วยเหนือ, CAR และการสนองตอบ, NCR เป็นต้น
- ◇ การตรวจสอบหรือการจัดให้มีข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ เช่น ESA, IRI, pavement deflection, structural inspection (สะพาน และ ท่อ) เป็นต้น
- ◇ แผนงานซ่อมบำรุงทาง
- ◇ แผนงานซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง (รวมทั้งการซ่อมโครงสร้างสะพานที่ชำรุด)
- ◇ แผนงานบริหารเงินบำรุงทาง

การวัดที่มีระยะ
วิเคราะห์ข้อมูล
เป็นเชิงซ้ำเป็น
ในการวางแผนงาน

(4) ข้อกำหนดในการวัดผลระดับคุณภาพ

ในการตรวจสอบแต่ละรายการ มีข้อพิจารณาที่จะนำไปวัดผลคุณภาพ หรือระดับคุณภาพของการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ◇ ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน (ตรวจสอบได้จากบันทึกการปฏิบัติงาน, CAR, การจัดหาข้อมูลเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงาน เป็นต้น)
- ◇ การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน และ / หรือ ตามแผนปฏิบัติงาน (เช่น การติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจรระหว่างปฏิบัติงานบนถนน การซ่อมผิวทางตามวิธีการ

ปัจจัยที่ส่งผล
ถึงระดับคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ที่กำหนดในคู่มือ, การดำเนินงานตามกำหนดการในแผน เป็นต้น)

- ◇ คุณภาพ และ / หรือ ความเรียบร้อยของผลงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติ (เช่น รอกปะซ่อมผิวแอสฟัลท์ขรุขระไม่เรียบร้อย, บดปล่อยให้หญ้าข้างทางขึ้นรกจริง, การซ่อมหรือแก้ไข สิ่งที่ชำรุดเสียหายซ้ำๆ โดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นต้น
- ◇ มีปัญหาหรืออุปสรรคทำให้การปฏิบัติงานตามรายการที่ตรวจสอบมีข้อจำกัด เช่น ผิวทางชำรุดมากอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณมาแก้ไข หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ถูกโยกย้ายไปใช้งานอื่น (ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานหรือเอกสาร (CAR) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนด้วย) เป็นต้น

CAR เป็นกระสุนกัน
ในการปฏิบัติงาน

(5) เกณฑ์วัดคุณภาพ / ระดับคุณภาพ

สำหรับเกณฑ์วัดคุณภาพ หรือ ระดับคุณภาพของการปฏิบัติงาน เห็นควรกำหนดเพียง 3 ระดับ คือ L (low หรือ ต่ำ), M (medium หรือปานกลาง) และ H (high หรือ สูง) ทั้งนี้ ได้แนวคิดจากการกำหนดระดับความชำรุดในการสำรวจผิวทางของ AASHTO ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้ เพราะเป็นลักษณะมาตรการวัด (qualitative measure) เช่นเดียวกัน

ระดับคุณภาพ
มีระดับให้ชัดเจน

ในการตั้งเกณฑ์วัดคุณภาพดังกล่าวข้างต้น เห็นควรใช้ข้อพิจารณาตาม ข้างต้น 3 ข้อแรก เป็นพื้นฐานในการกำหนดระดับของคุณภาพการปฏิบัติงาน ส่วนข้อพิจารณาสุดท้าย ซึ่งเป็นกรณีมีปัญหา หรืออุปสรรค ถ้าหากเกิดขึ้นกับรายการตรวจสอบรายการหนึ่งรายการใด ให้แสดงเป็นหมายเหตุเอาไว้อย่างชัดเจน (พร้อมทั้ง

อุปสรรคหรือปัญหา
อาจพบข้อบกพร่อง
ที่มีต่อรายการการ
ตรวจของเนื้อหาพิจารณา

หลักฐาน) เพื่อที่รายการนั้นอาจจะไม่นำมารวมในการวัดผลคุณภาพ การปฏิบัติงานก็ได้ ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะยกเว้น

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แสดงตัวอย่างรายการตรวจสอบ คุณภาพการปฏิบัติงานของ หมวดการทาง แขวงการทาง และเขตการ ทาง ในภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข โดยกำหนดประเด็นให้ ทราบถึง จุดประสงค์ในการตรวจสอบ เป้าตรวจสอบ และเกณฑ์วัด คุณภาพ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้ เพียงหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจโดยเหตุผลส่วนตัวอย่างไม่มี วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในภาคผนวก ก/ข


(6) กระบวนการตรวจสอบ

ในการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานบำรุงทางของกรม ทางหลวงฯ จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audit Committee หรือ IQAC) ขึ้นแต่ละเขตการทาง โดย กรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งควรมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีความเที่ยงธรรม ไม่ถูกครอบงำ หรือ เห็นแก่พรรคพวก เพราะกรรมการชุดนี้จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานของ เขตการทาง แขวงการทาง และหมวดการทาง ภายในสังกัด

IQAC
ต้องไม่อุบหนำ
ประจักษ์

Quality Evaluation Committee (QEC)

หน้าที่ของ IQAC
คือ
บดองพำชัยที่จริง



อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน คือ ตรวจสอบและตรวจวัดคุณภาพของการปฏิบัติงานเฉพาะรายการตรวจสอบคุณภาพ (checklists) ตามกระบวนการและวิธีการที่กำหนด รวมทั้งวัดผลหรือประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติตามช่วงเวลาที่กำหนด และจัดทำรายงานเสนอหน่วยงานหรือ Quality Evaluation Committee ที่ได้จัดตั้งขึ้น

พ.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ปีงบประมาณ				

แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน คือ

- ◇ ตรวจสอบ / วัดผลทุกเดือน และรายงานเพื่อแก้ไข
- ◇ วัดผลและจัดทำรายงานทุกไตรมาส
- ◇ จัดทำรายงานการประเมินผลในรอบปีงบประมาณ
 เนื่องจากปริมาณงานหรือภารกิจที่คณะกรรมการ
 ตรวจสอบภายในมีจำนวนมาก รวมทั้งต้องมีการ
 ติดตามผลปฏิบัติงาน เพื่อเสนอแนะให้มีการแก้ไข
 ปรับปรุงข้อบกพร่อง ดังนั้น IQAC อาจแต่งตั้งกลุ่ม
 ตรวจสอบย่อย (Sub IQAC หรือ SIQAC) ช่วย
 ปฏิบัติงานก็ได้

แผนการปฏิบัติงาน

กระบวนการ
ตรวจสอบ

ต้องโปร่งใส

ผู้รับการตรวจสอบ
มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุม
ในการสรุปผล
สามารถแย้งได้

สำหรับกระบวนการตรวจสอบ ในหลักการของระบบบริหาร
 คุณภาพ การตรวจสอบจะต้องโปร่งใสโดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ
 อย่างชัดเจน เช่น นิตหมายพร้อมแจ้งกำหนดการตรวจสอบให้ผู้รับ
 การตรวจสอบทราบล่วงหน้า การตรวจสอบจะประกอบด้วยการ
 ซักถาม การตรวจเอกสารหลักฐาน และ การตรวจผลของการ
 ปฏิบัติงานในสนาม นอกจากนั้นในการประชุมสรุปผลการตรวจ สอบ
 จะต้องเชิญผู้รับการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีสิทธิ ที่จะ
 ชี้แจงหรือให้ข้อคิดเห็นได้ และจะต้องจัดทำบันทึกรายงานการ
 ประชุมทุกครั้ง

(7) การวัด / ประเมินผลคุณภาพ

หลังจากได้ประชุมสรุปผลของการตรวจสอบแล้ว กรรมการ
 IQAC แต่ละท่านจะตั้งให้เกรด (grade) คุณภาพการปฏิบัติงานทุก
 รายการที่ได้ตรวจสอบโดยอาศัยข้อพิจารณาที่ตั้งที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ

การวัดคุณภาพ

<p>อย่าสับสนระหว่าง คุณภาพ กับ ปริมาณ</p>	<p>ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน, การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน และคุณภาพหรือความเรียบร้อยของผลงาน ส่วนปัญหา และอุปสรรค (หากมี) ให้เป็นข้อพิจารณาแยกกัน กล่าวคือ ไม่นำรายการนั้นมารวมในการวัดผล หากมีเหตุผลอันควร</p>
<p>ระดับคุณภาพ เทียบได้กับ การให้คะแนน</p>	<p>เกรด หรือ ระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ L, M, และ H นั้น มีค่าเท่ากับการให้คะแนน (scoring) ดังนี้ L = 1, M = 2, และ H = 3</p>
<p>audit checklists ทุกรายการ มีน้ำหนักคุณภาพ เท่ากัน</p>	<p>เนื่องจากรายงานการตรวจสอบคุณภาพ (audit checklists) ที่ได้กำหนดขึ้นสำหรับงานบำรุงทาง เป็นภารกิจที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติในด้านข้อกฎหมาย ในด้านหลักวิชาวิศวกรรม และในด้านข้อกำหนดหรือมาตรฐานการอำนวยความสะดวก ดังนั้นรายการตรวจสอบแต่ละรายการ จึงมีความสำคัญในตัวเอง เป็นเอกเทศ ตัวถ่วงน้ำหนัก (weight) หักต่อกันหรือทำกัน</p>
<p>คะแนนเฉลี่ยของแต่ละ ประเภท/กลุ่มงานจะ ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพ ของการปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆ ได้</p>	<p>คะแนนเฉลี่ยของการวัดผลคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (ตามกฎหมายหมาย / ซ่อมบำรุงทาง / อำนวยความสะดวก) หรือ ตามกลุ่มงาน (เช่น งานซ่อมบำรุงส่วนประกอบทางสะพานและท่อ / งานซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลท์ / งานซ่อมบำรุงทางคอนกรีต / งานซ่อมบำรุงทางผิวลูกรัง / งานซ่อมบำรุงสะพาน / งานซ่อมบำรุงท่อ เป็นต้น) จะบ่งชี้ถึงคุณภาพการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเด่นชัด และคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด ก็คือภาพรวมของคุณภาพการปฏิบัติงาน งานบำรุงทางของหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการ IQAC คือระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานหรือการวัดผลคุณภาพการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบแต่ละครั้ง

ละหมายมติที่โตสรท
คือถารวัดผลคุณภาพ
การปฏิบัติงาน

**(8) สื่อความหมายของคะแนนคุณภาพและการ
รายงานผล**

จากผลที่ได้จากการวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อแปลงเป็นคะแนนหรือ เป็นตัวเลข อาจสื่อความหมายได้ดังนี้

คุณภาพการปฏิบัติงาน
เชิงสรุป

1.0	=	L	=	ต่ำ
1.1 - 1.9	=	L+	=	ค่อนข้างต่ำ
2.0 - 2.5	=	M	=	พอใช้ได้
2.6 - 2.9	=	M+	=	ดี
3.0	=	H	=	ดีมาก

การรายงานผลการวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน ควรจัดทำทุกเดือน และจัดทำรายงานสรุปทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ

กำหนดการ
ที่กรมจัดทำรายงาน

ส่วนที่ 2 บทที่ 6

ภาคผนวก ก

รายการตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบัติงานบำรุงทาง (AUDIT CHECKLISTS)

ของหมวดการทาง แขวงการทาง และเขตการทาง

$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{1}{2} m v^2 \frac{dv}{ds}$

$$\frac{1}{2} m v^2 \frac{dv}{ds} = \frac{1}{2} m v^2 \frac{dv}{ds}$$

$$\frac{1}{2} m v^2 \frac{dv}{ds} = \frac{1}{2} m v^2 \frac{dv}{ds}$$

$$\frac{1}{2} m v^2 \frac{dv}{ds} = \frac{1}{2} m v^2 \frac{dv}{ds}$$

$$\frac{1}{2} m v^2 \frac{dv}{ds} = \frac{1}{2} m v^2 \frac{dv}{ds}$$

$$\frac{1}{2} m v^2 \frac{dv}{ds} = \frac{1}{2} m v^2 \frac{dv}{ds}$$

ภาคผนวก ก

ข้อพิจารณาในการกำหนดรายการตรวจสอบ คุณภาพการปฏิบัติงานบำรุงทาง

เนื่องจากรางงานบำรุงทางเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางหลวง, จะต้องซ่อมบำรุงตามหลักเกณฑ์วิศวกรรม และจะต้องอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นการปฏิบัติงานบำรุงทางจึงต้องมีคุณภาพและขอย้ำว่าคุณภาพของการปฏิบัติงานไม่เกี่ยวกับปริมาณงานที่ทำได้ เพราะสภาพของทางที่ได้รับการซ่อมบำรุงถึงแม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ด้วยคุณภาพ หรือไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม หรือหลักฐานการปฏิบัติงานแสดงถึงความไม่เอาใจใส่หรือละเลยในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ หรือการวางแผนบำรุงทางไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรวมถึงผู้รับผิดชอบด้วย

ประเด็นที่บ่งชี้ถึงคุณภาพในการปฏิบัติงานบำรุงทาง ได้แก่ สภาพหรือคุณภาพของผลงาน หลักฐานหรือเอกสารที่ใช้หรือประกอบการปฏิบัติงาน และกระบวนการหรือวิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นประการสำคัญ

ในกรณีของกรมทางหลวง หน่วยงานบำรุงทางที่สมควรได้รับการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานคือ หมวดการทาง, แขวงการทาง และเขตการทาง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพ ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทางหลวงและสมควรที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

AUDIT CHECKLISTS หมวดการทาง (แต่ละ control section)

1. งานตามกฎหมายทางหลวง

(1) ดูแลรักษาเขตทาง

จุดประสงค์ : รักษากรรมสิทธิ์ในที่ดินของทางหลวง, ป้องกันการบุกรุก, ถ้ามีการละเมิดสิทธิกรรมสิทธิ์ต้องรีบจัดการแก้ไข

เป้าตรวจสอบ : หลักฐานการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน, การปักหลักเขตทางหลวงตามระเบียบปฏิบัติ, คดีบุกรุก (หากมี)

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีหลักฐานกรรมสิทธิ์, ไม่ปักหลักเขตทางหลวง, มีการบุกรุกซึ่งไม่สามารถจัดการให้รื้อถอนได้ภายใน 1 เดือน หลังจากตรวจพบ

M (ปานกลาง) = มีหลักฐานกรรมสิทธิ์, ปักหลักเขตทางหลวงบ้าง, อาจมีการบุกรุกแต่สามารถจัดการรื้อถอนได้ภายใน 1 เดือน หลังจากตรวจพบ

H (สูง) = มีหลักฐานกรรมสิทธิ์, ปักหลักเขตทางหลวงตาม

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

ระเบียบปฏิบัติ, ปรากฏจาก
การบูรณาการ

(2) คู่มือการเชื่อมต่อทาง

จุดประสงค์ : ป้องกันการเชื่อมต่อทางโดยไม่ได้รับอนุญาต, ระบุ
การกระทำที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการอนุญาตให้เชื่อม
ทาง

เป้าหมายตรวจสอบ : ใบอนุญาตเชื่อมต่อทาง, รายละเอียดทางเชื่อม

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการละเมิดเชื่อมต่อทางโดย
ไม่ได้รับอนุญาต, มีทาง
เชื่อมที่ได้รับอนุญาตแต่
รายละเอียดการเชื่อมต่อทาง
ไม่ถูกต้องตามใบอนุญาต
และไม่สามารถแก้ไขได้
ภายใน 1 เดือนหลังจาก
ตรวจพบ

M (ปานกลาง) = มีการเชื่อมต่อทางโดยไม่ได้รับ
อนุญาตแต่สามารถถอดถอน
หรือแก้ไขได้ภายใน 1
เดือน, มีทางเชื่อมที่ได้รับ
อนุญาตแต่รายละเอียดการ
เชื่อมต่อทางไม่ถูกต้องตาม
ใบอนุญาต ซึ่งสามารถ
แก้ไขให้ถูกต้องได้ภายใน 1
เดือนหลังจากตรวจพบ

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

H (สูง) = ไม่มีการเชื่อมทางโดยไม่ได้
รับอนุญาต, ทางเชื่อมที่
ได้รับอนุญาตมีรายละเอียด
ถูกต้องตามใบอนุญาต

(3) ตรวจสอบการติดตั้งสาธารณูปโภคในเขตทาง

จุดประสงค์ : การติดตั้งสาธารณูปโภค (พ่น้ำ, ปักเสาพาด
สาย, ท่อก๊าซ) ต้องได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต (ต้องจัดทำ as-built
plans ด้วย)

เป้าตรวจสอบ : ใบอนุญาต, ความรุนแรงของการปักเสาพาด
สาย, การติดตั้งในตำแหน่งที่อาจเกิดความไม่
ปลอดภัยในทางหลวง, as-built plans

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการละเมิดติดตั้ง
สาธารณูปโภคในเขตทาง
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่
สามารถเรียกถอนหรือแก้ไข
ได้ภายใน 1 เดือนหลังจาก
ตรวจพบ, ในกรณีที่มีการ
ติดตั้งโดยได้รับอนุญาตแต่
ตำแหน่งที่ติดตั้งอาจเกิด
ความไม่ปลอดภัยในทาง
หลวง (ตำแหน่งที่ติดตั้ง
เคลื่อนที่ หรือไม่

เหมาะสมซึ่งสมควรมีการแก้ไข)

M (ปานกลาง) = มีการละเมิดติดตั้งสาธารณูปโภค โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการปักเสาคาดกรูกรัง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางในเมือง) แต่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

H (สูง) = การติดตั้งสาธารณูปโภคถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต, มี as-built plans

(4) คูแวล / กำจัดขยะหรือสิ่งสกปรกภายในเขตทาง

จุดประสงค์ : กฎหมายทางหลวงห้ามทิ้งสิ่งสกปรกในเขตทางอยู่แล้ว ถ้ามีต้องรีบกำจัด

เป้าตรวจสอบ : ความสกปรกในเขตทาง, กองขยะ, อาจมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลในเขตทาง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีสิ่งสกปรก/กองขยะในเขตทางและไม่มีการจัดการทำความสะอาด สะอาดให้เรียบร้อยภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

- M (ปานกลาง) = มีสิ่งสกปรก/กองขยะบ้างใน
เขตทาง แต่จัดการให้
เรียบร้อยได้ ภายใน 1
เดือน หลังจากตรวจพบ
- H (สูง) = ภายในเขตทางเรียบร้อยไม่มี
สิ่งสกปรก

**(5) คู่มือไม่ให้มีการวางสิ่งของ / สร้างเพิงขายของ / ติดตั้ง
ป้ายโฆษณาในเขตทางโดยไม่ได้รับอนุญาต**

จุดประสงค์ : สิ่งที่อยู่ภายในเขตทางต้องเป็นสิ่งกระทำเพื่อ
ประโยชน์ต่องานทางเท่านั้น

เป้าตรวจสอบ : กองสิ่งของในเขตทาง, เพิงร้านค้าริมทาง, ป้าย
โฆษณาทั้งถาวรและชั่วคราว, ป้ายที่ไม่เกี่ยวกับ
งานทาง, แผงไฟฟ้าเพื่อเข้าสถานีบริการ

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการละเมิดใช้เขตทางเพื่อ
การค้าหรือโฆษณาและไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 1
เดือนหลังจากตรวจพบ

M (ปานกลาง) = มีการละเมิดใช้เขตทางเพื่อ
การค้าหรือโฆษณาแต่ไม่
สามารถจัดระเบียบเพื่อ
แก้ไขได้ภายใน 1 เดือน
หลังจากตรวจพบ

H (สูง) = ไม่มีการละเมิดใช้เขตทาง
เพื่อการค้าหรือโฆษณาหรือ

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

มีการละเมิดแต่สามารถ
จัดการแก้ไขหรือถอนได้
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจาก
ตรวจพบ

(6) คู่มือทางน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงไม่ให้เกิดการปิดกั้น

- จุดประสงค์ : ไม่ให้มีการปิดกั้นทางน้ำที่ไหลผ่านทางหลวง
โดยการกระทำของมนุษย์ (ตามกฎหมายทาง
หลวง)
- เป้าประสงค์ : การปิดกั้นน้ำใกล้เขตทางหลวงเพื่อใช้ประโยชน์
ส่วนตัวหรือเพื่อการอื่น
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการกักน้ำในทางน้ำที่ไหล
ผ่านทางหลวง ซึ่งทำให้มี
น้ำขังสองข้างทาง (ในฤดู
ฝน)
- M (ปานกลาง) = มีการกักน้ำในทางน้ำที่ไหล
ผ่านทางหลวงเพื่อใช้
ประโยชน์ แต่ไม่มี
ผลกระทบในบริเวณเขต
ทาง
- H (สูง) = ไม่มีการกักน้ำในทางน้ำที่
ไหลผ่านทางหลวง

(7) คู่มือไม่ให้มีการปิดกั้น / วางวัสดุแหลมคม / วางสิ่งกีดขวางบน
ทางหลวง

จุดประสงค์	:	การปิดกั้น/วางวัสดุแหลมคม / วางสิ่งกีดขวางทำให้เกิดอันตรายหรือความเดือนร้อนแก่ผู้ใช้ทาง มีความผิดตามกฎหมายทางหลวง ซึ่งจะต้องมีการจัดการแก้ไข
เป้าตรวจสอบ	:	มีอุป (mob) ปิดกั้นทางหลวง, การตั้งด่านตรวจรถยนต์ทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต
เกณฑ์วัดคุณภาพ	:	L (ต่ำ) = ไม่มีมือปิดกั้นถนนทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้เส้นทาง (จะต้องประสานงานเพื่อแก้ไขกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ), มีการตั้งด่านตรวจรถประจำทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาต
		M (ปานกลาง) = มีด่านตรวจรถยนต์ทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ได้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง
		H (สูง) = ไม่มีด่านตรวจรถยนต์ทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาต

**(8) คู่มือไม่ให้มีการซื้อขาย/แจกจ่าย/เรียไบนทางจรรยาและ
ไหล่ทาง**

จุดประสงค์	: เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ (เป็นข้อบัญญัติตามกฎหมายทางหลวง)
เปิดตรวจสอบ	: ในช่วงเทศกาลทอดกฐิน , เทศกาลตามประเพณีท้องถิ่น ; เทศกาลสงกรานต์
เกณฑ์วัดคุณภาพ	: L (ต่ำ) = มีการเรียไบนทางหลวง M (ปานกลาง) = มีการเรียไบนทางหลวง แต่ได้แก้ไขโดยด่วนแล้ว H (สูง) = ไม่มีการเรียไบนทางหลวง

**(9) คู่มือไม่ให้มีการขี่ / จูง / ต้อน / ปล่อย / เลี้ยงสัตว์ในเขตทางหลวง
โดยไม่ได้รับอนุญาต**

จุดประสงค์	: เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ (เป็นข้อบัญญัติตามกฎหมายทางหลวง)
เปิดตรวจสอบ	: บริเวณที่เลี้ยงสัตว์โดยทั่วไป, ในเส้นทางใกล้ชายแดน, ในเส้นทางซึ่งมีหมู่บ้านชาวภูเขา
เกณฑ์วัดคุณภาพ	: L (ต่ำ) = มีการต้อนสัตว์บนทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต, มีการปล่อยให้เลี้ยงสัตว์ในเขตทางโดยไม่มีการตักเตือน M (ปานกลาง) = มีการจ้อน / จูง สัตว์บนทางหลวงและเลี้ยงสัตว์ในเขต

		ทางข้างเล็กน้อย แต่ไม่เคย เกิดอุบัติเหตุ
H (สูง)	=	ไม่มีการต้อน / จูง / เลี้ยง สัตว์ ในเขตทางหลวงโดย ไม่ได้รับอนุญาต

(10) คูแอสให้ไม่มีการทำความเสียหาย/ขีดเขียน/เคลื่อนย้าย / รื้อถอนเครื่องควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยรั้วหลักสำรวจ หลักเขต หลัก กม. ของทางหลวง

จุดประสงค์	:	เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางหลวง เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้ทาง และเพื่ออำนวยความสะดวกภัยในทางหลวง
เป้าตรวจสอบ	:	ป้ายจราจร, เครื่องควบคุมการเดินรถ (ระหว่างก่อสร้าง), ราวสะพาน, อุปกรณ์กันอันตราย (guardrails, traffic barriers), หลักบอกแนว (guide posts / delineators), หลัก กม.
เกณฑ์วัดคุณภาพ	:	L (ต่ำ) = มีการทำความเสียหาย และการแก้ไขชักช้าเกิน 3 วัน หลังจากตรวจพบ
		M (ปานกลาง) = มีการทำความเสียหายบ้าง แต่ได้รับการแก้ไขภายใน 3 วัน หลังจากตรวจพบ
		H (สูง) = ไม่ปรากฏมีการทำความเสียหาย

(11) ป้องปราม/ปราบปราม รถหนักเกินพิกัดเดินบนทางหลวง

- จุดประสงค์ : เพื่อรักษาทางหลวงไม่ให้ชำรุดเร็วกว่ากำหนด
และเป็นการป้องกันอันตรายอันเกิดจากการใช้รถ
เกินสมรรถภาพ
- เป้าหมาย : ในเส้นทางที่มีการขนวัสดุก่อสร้าง (หิน ดิน
ทราย), ขนแร่, ขนผลิตภัณฑ์เกษตรบางชนิด
(อ้อย), ในเส้นทางเชื่อมท่าเรือ
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีการปฏิบัติการป้อนปราม
/ ปราบปรามรถบรรทุก
หนักเกิน พิกัดเลยในรอบ
ปีงบประมาณ
- M (ปานกลาง) = มีการปฏิบัติการป้อนปราม /
ปราบปรามบ้างในรอบ
ปีงบประมาณ
- H (สูง) = มีการปฏิบัติการป้อนปราม /
ปราบปรามบ่อยครั้งหรือ
อย่างสม่ำเสมอ

2. งานซ่อมบำรุงทาง

2.1 งานซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง

(1) ตัดหญ้า / ตกแต่ง ต้นไม้และไม้พุ่ม

จุดประสงค์ : เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม, ไม่ให้เป็นอันตรายต่อการจราจร, ไม่บังสายตาบริเวณทางกลับรถ, ไม่รกรุงรังเป็นเชื้อเพลิงในฤดูแล้ง

เปิดตรวจสอบ : หญ้าสองข้างทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลาดคันทาง, หญ้า / ไม้พุ่ม / ต้นไม้ บนเกาะกลางถนน, ต้นไม้ริมทาง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ปลอยให้หญ้า / ไม้พุ่ม รกรุงรัง, ต้นไม้ใหญ่ กิ่งก้านสาขาแผ่คลุมคันทาง อันอาจเป็นอันตรายต่อการจราจร, ไม่มีการแก้ไข ภายใน 1 เดือนหลังจากการตรวจพบ

M (ปานกลาง) = หญ้า / ไม้พุ่ม รก, กิ่งไม้ยื่นเหนือคันทางแต่ไม่เป็นอันตรายหรือได้รับการตกแต่งภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

H (สูง) = หญ้า / ไม้พุ่ม / ต้นไม้ ได้รับ
การดูแลตกแต่งอย่าง
สม่ำเสมอ

(2) ปลุก / ซ่อม ต้นไม้

จุดประสงค์ : ต้นไม้สองข้างทางให้ความร่มรื่น / เป็นเครื่องชี้
แนวทาง / เป็น road beautification แต่ต้อง
คำนึงถึงความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง (ต้องมี
ระยะปลอดสิ่งกีดขวาง หรือ obstacle-free zone)
เป็นหลักที่สำคัญ

เป้าตรวจสอบ : ตำแหน่งของต้นไม้ที่อยู่ใกล้คันทาง (อยู่ใน
บริเวณ obstacle – free zone) ทั้งสองข้างทาง
และในพื้นที่ median ของ divided highway
(ยกเว้นทางในเมืองเพราะการจราจรใช้ความเร็ว
ต่ำ)

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ตำแหน่งของต้นไม้อยู่ชิดคัน
ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่
บนลาดคันทาง

M (ปานกลาง) = ตำแหน่งของต้นไม้อยู่ห่าง
จาก เชิงลาดคันทาง
พอสมควร (ไม่ควรน้อยกว่า
4 เมตร)

H (สูง) = ตำแหน่งของต้นไม้อยู่ห่าง
จากเชิงลาดคันทางมาก

**(3) ซ่อมบำรุงร่องระบายน้ำ / ระบบระบายน้ำ / หน้าและหลัง
ท่อระบายน้ำ**

จุดประสงค์	: เพื่อระบายน้ำออกจากทางให้เร็วที่สุด
เป้าตรวจสอบ	: ร่องระบายน้ำ (side ditch รวมทั้ง ditch check), รางระบายน้ำ (gutter/chule), ทางเข้าบ่อพักน้ำ, ทางน้ำหน้าและหลังท่อลอดคันทาง
เกณฑ์วัดคุณภาพ	: L (ต่ำ) = ร่องระบายน้ำ / ระบบระบาย น้ำ / หน้าและหลังท่อ ระบายน้ำ ซ้ำรูตหรือมีสิ่งกีด ขวางการระบายน้ำและ ไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบหรือ ภายใน 1 สัปดาห์ในช่วงฤดู ฝน
	M (ปานกลาง) = ร่องระบายน้ำ / ระบบระบาย น้ำ / หน้าและหลังท่อ ระบายน้ำ ซ้ำรูตหรือมีสิ่งกีด ขวางเพียงเล็กน้อย แต่ ได้รับการแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบหรือ ภายใน 1 สัปดาห์ในช่วงฤดู ฝน
	H (สูง) = ร่องระบายน้ำ / ระบบระบาย น้ำ / หน้าและหลังท่อ

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

ระบายน้ำได้รับการดูแล
ซ่อมบำรุงตลอดเวลา

(4) ซ่อมบำรุงไหล่ทาง

จุดประสงค์ : ไหล่ทางเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางซึ่งจะต้องแข็งแรงตามข้อกำหนดการออกแบบ, ทำหน้าที่ระบายน้ำฝนออกจากผิวทาง, เป็นที่จอดพักรถกรณีฉุกเฉิน, เป็นทางจราจร (กรณีปูผิวเต็มคันทาง) สำหรับรถจักรยาน / รถจักรยานยนต์ / รถเพื่อการเกษตร

เป้าตรวจสอบ : ระดับแตกต่างของไหล่ทางที่ประชิดผิวทาง (ไหล่ทางท่รุ่ดหรือแยกตัว), รอยแยกระหว่างไหล่ทางกับผิวทาง, การชำรุดของผิวไหล่ทาง, ลาดไหล่ทาง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไหล่ทางที่ประชิดผิวทางที่ระดับแตกต่างเกิน 5 เซนติเมตร, มีรอยแตกในแนวขอบผิวทางกว้างเกิน 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว), ไหล่ทางมีสภาพชำรุดมากและไม่ดำเนินการซ่อมภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

M (ปานกลาง) = ไหล่ทางแยก / ชำรุด บ้าง แต่มีการซ่อมภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

H (สูง) = ไหล่ทางเรียบร้อยหรือได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

(5) ซ่อมบำรุงลาดคันทาง

จุดประสงค์ : เพื่อให้ลาดคันทางคงรูปและมีเสถียรภาพต่อการกัดเซาะ

เป้าประสงค์ : ลาดคันทางทั้งดินถมและดินตัด รวมทั้ง slope protection / การปลูกหญ้าด้วย

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการกัดเซาะลาดคันทางรุนแรงมาก แต่ไม่รีบซ่อมภายใน 1 เดือน หลังจากตรวจพบ กรณีลาดคันทางในดินตัดที่ลึกมากหรือทางในบริเวณภูเขาที่มีการกัดเซาะที่เป็นอันตรายและการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยเหนือล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร

M (ปานกลาง) = มีการกัดเซาะลาดคันทาง แต่ได้รับการซ่อมแซมภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

H (สูง) = มีการกีดเซาะลาดคันทางแต่
ได้รับการดูแลบำรุงรักษา
อย่างสม่ำเสมอ

(6) ซ่อมบำรุงเกาะกลางถนน

จุดประสงค์ : เกาะกลางถนนมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกทิศทาง
ของการจราจร และ / หรือ เป็นที่พิงระหว่างเดิน
ข้ามถนน ดังนั้นต้องมีสภาพชัดเจนและเรียบร้อย
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

เปิดตรวจสอบ : ความชัดเจนของการตีเส้นเกาะ (painted หรือ
striped median) รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
เครื่องหมายจราจรที่ออกเป็นกฎกระทรวง, เกาะ
ซึ่งมีคันหิน (curbed หรือ raised median) ต้องมี
สภาพเรียบร้อย, เกาะซึ่งเป็นที่ว่าง (depressed
median) ต้องมีสภาพเรียบร้อยรวมทั้งระบบ
ระบายน้ำ

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = เกาะชนิดตีเส้นไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย, เครื่องหมาย
(เส้น) ที่ทำเป็นเกาะชำรุด
หรือลบเลือน, เกาะคันหิน
ตัวคันหินหลุดหรือชำรุด,
เกาะซึ่งเป็นที่ว่างรกรุงรัง
และระบบระบายน้ำไม่
เรียบร้อย, ไม่ดำเนินการ
ซ่อมหรือแก้ไขสิ่งชำรุด

		หรือไม่ถูกต้องภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ
M (ปานกลาง)	=	ไม่มีเกาะชนิดดีเส้นที่ไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย, เกาะ ชำรุดหรือไม่เรียบร้อยบ้าง แต่มีการซ่อมแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ
H (สูง)	=	เกาะกลางถนนเรียบร้อย, มี การดูแลซ่อมบำรุงอย่าง สม่ำเสมอ

(7) ซ่อมบำรุงทางเท้า/ทางจักรยาน

จุดประสงค์	:	ทางเท้า / ทางจักรยาน โดยปกติจัดทำในย่าน ชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง หากจัดทำต้องมั่นใจในความ เรียบร้อย
เปิดตรวจสอบ	:	สภาพของทางเท้า / ทางจักรยาน, ฝาปิดบ่อพัก น้ำ (manholes), ช่องรับน้ำจากผิวทางเข้าท่อ ระบายน้ำ, ป้าย / เครื่องหมายจราจรสำหรับทาง จักรยาน
เกณฑ์วัดคุณภาพ	: L (ต่ำ)	= สภาพทางเท้า / ทาง จักรยานชำรุด, ฝาปิดบ่อ พักน้ำชำรุดหรือสูญหาย, ช่องรับน้ำจากผิวทางอุดตัน , ป้าย / เครื่องหมายทาง

- จักรยานไม่ชัดเจน, ไม่
ดำเนินการซ่อมหรือแก้ไข
สิ่งที่เสียหายชำรุดภายใน 1
เดือน (สำหรับกรณีฝาปิด
บ่อพักน้ำชำรุดหรือสูญหาย
ต้องจัดการแก้ไขโดยด่วน
ที่สุด)
- M (ปานกลาง) = ทางเท้า / ทางจักรยาน มี
สภาพชำรุดบ้าง, ช่องรับน้ำ
จากผิวทางมีสิ่งอุดตันบ้าง,
ป้าย / เครื่องหมายทาง
จักรยาน ชัดเจน แก้ไขสิ่งที่
ชำรุดเสียหายภายใน 1
เดือนหลังจากตรวจพบ
- H (สูง) = สภาพทางเท้า / ทาง
จักรยานเรียบร้อย, ฝาปิด
บ่อพักน้ำ / ช่องรับน้ำจาก
ผิวทาง เรียบร้อย, ป้าย /
เครื่องหมายทางจักรยาน
เรียบร้อย, มีการดูแล
บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

(8) ซ่อมบำรุงที่พักริมทาง

จุดประสงค์ : ที่พักริมทางเป็นสถานที่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้งานหยุดพักเพื่อผ่อนคลายความเครียดในการขับรถและอยู่ในรถเป็นเวลานานหรือเป็นสถานที่ชมวิวหรือภูมิประเทศที่สวยงาม

เป้าตรวจสอบ : ความเรียบร้อย / ความสะอาดของพื้นที่ในบริเวณที่พักริมทาง, สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ ม้านั่ง (ห้องสุขา), ถังหรือภาชนะสำหรับทิ้งสิ่งของใช้แล้ว

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = พื้นที่ที่พักริมทางไม่เรียบร้อยจริงจัง, สิ่งอำนวยความสะดวกชำรุดไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้, ไม่มีถังหรือภาชนะสำหรับทิ้งสิ่งของใช้แล้ว, ไม่ดำเนินการซ่อมแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

M (ปานกลาง) = สภาพที่พักริมทางและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งภาชนะที่ใช้ทิ้งสิ่งของมีความเรียบร้อยพอสมควร, มีการซ่อมแก้ไขสิ่งชำรุดภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

H (สูง) = สภาพที่พักริมทาง / สิ่ง
อำนวยความสะดวก /
ภาชนะรองรับสิ่งของที่ใช้
แล้ว มีความเรียบร้อย, มี
การดูแลบำรุงรักษาอย่าง
สม่ำเสมอ

(9) เก็บข้อมูลปริมาณงาน / ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

จุดประสงค์ : การซ่อมบำรุงส่วนประกอบทางจะแตกต่างกันทั้ง
ปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในแต่ละ control
section ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร
ดำเนินงาน (การจัดเก็บข้อมูลจะต้องจัดทำเป็น
ระบบ)

เป้าตรวจสอบ : บันทึกการปฏิบัติงาน, บันทึก / รายงานการ
จัดเก็บข้อมูลปริมาณงาน / ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บำรุงส่วนประกอบทาง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีการบันทึกการ
ปฏิบัติงาน / รายการจัดเก็บ
ข้อมูล มีรายงานไม่
เรียบร้อยหรือจัดทำไม่เป็น
ระบบ

M (ปานกลาง) = บันทึกการปฏิบัติงาน
เรียบร้อย, การจัดเก็บข้อมูล
/ รายงานไม่เป็นระบบ แต่มี

H (สูง) = การปรับปรุงแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ
 = บันทึกการปฏิบัติงาน
 ระเบียบร้อย, การจัดเก็บข้อมูล
 / รายงานเป็นระบบ.

2.2 งานซ่อมบำรุงผิวทาง

ก ทางผิวแอสฟัลท์

(1) ซ่อมปะ / ซ่อมลึก (skin / deep patching)

จุดประสงค์ : ซ่อมผิวที่ชำรุดตามหลักเกณฑ์และวิธีการซ่อมที่กำหนด, การซ่อมต้องประณีต (ซูนไม่ใช่ปะ) และไม่ชักช้าหลังจากตรวจพบ

เป้าตรวจสอบ : ความเรียบร้อยของรอยซ่อม (ขอบต้องเป็นเส้นตรงและเนียนกับผิวเดิม ความเรียบวัดโดยไม้บรรทัดสูงต่ำไม่เกิน 3 มิลลิเมตร), ต้องดำเนินการซ่อมโดยมีชักช้าหลังจากตรวจพบตามที่ปรากฏในบันทึกการปฏิบัติงาน

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ผิวที่ซ่อมไม่เรียบร้อยและขรุขระ, ขอบไม่เป็นเส้นตรงและไม่เนียนกับผิวทางเดิม, การซ่อมไม่ประณีต, การซ่อมชักช้าหลังจากตรวจพบ (ไม่ควรเกิน 7 วัน)

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

- M (ปานกลาง) = ผิวที่ซ่อมเรียบร้อยและมี
ความประณีตพอสมควร, มี
หลักฐานการซ่อมภายใน 1
สัปดาห์หลังจากตรวจพบ
- H (สูง) = ผิวที่ซ่อมปร่าณีต ขอบรอย
ซ่อมเป็นเส้นตรงและเนียน
กับผิวทางเดิม, ระดับสูงต่ำ
ของผิวที่ซ่อมไม่เกิน 3
มิลลิเมตร, ดำเนินการซ่อม
อย่างรวดเร็วหลังจากตรวจ
พบ

(2) ซ่อมรอยแตกโดยทั่วไป

- จุดประสงค์ : เพื่ออุดรอยแตกกันไม่ให้น้ำซึมลงไปเบื้องล่าง
โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีซ่อมอุดรอย
แตกที่กำหนด
- เป้าตรวจสอบ : ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการซ่อมและ
ไม่ชักช้าหลังจากตรวจพบ
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = การซ่อมอุดรอยแตกไม่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์,
การซ่อมชักช้าหลังจากการ
ตรวจพบ (ไม่ควรเกิน 7
วัน)

- M (ปานกลาง) = การซ่อมจุดเรียบร้อย
พอสมควรและดำเนินการ
ซ่อมภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากตรวจพบ
- H (สูง) = การซ่อมจุดเรียบร้อยมาก
และการซ่อมบำรุงรวดเร็ว
หลังจากตรวจพบ

(3) ซ่อมผิวส้น

- จุดประสงค์ : เป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องป้องกันมิให้เกิด
อุบัติเหตุจากสภาพผิวส้นอันเนื่องมาจากยางแอส
ฟัลท์ที่สึกชั้นเมษายนผิวทาง (bleeding) หรือผิว
ทางถูกขัดมันจากการจราจร (polished surface)
หรือผิวทางเรียบมากในทางโค้งหรือทางสูงชัน
(อันตรายในฤดูฝน)
- เปิดตรวจสอบ : บริเวณที่เกิด bleeding, บริเวณที่ผิวทางเรียบ
มากในทางโค้งซึ่งมีรัศมีแคบหรือเป็น S - curve
(ซึ่งต้องมีการยกโค้งหรือ super-elevation), ใน
เส้นทางภูเขาซึ่งมีโค้งแคบและลาดสูงชัน.
ตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = สภาพผิวทางส้น (ตรวจสอบ
ด้วยสายตาหรือใช้น้ำมีลูป
สัมผัสหรือใช้เครื่องวัด skid
resistance) และเคยเกิด

- อุบัติเหตุ แต่ไม่มีการศึกษาหรือแก้ไข
- M (ปานกลาง) = สภาพผิวทางสิ้น (ยกเว้นกรณี bleeding ต้องแก้ไข) แต่ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
- H (สูง) = สภาพผิวทางสิ้น (ยกเว้นกรณี bleeding ต้องแก้ไข), ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ แต่มีการศึกษาเพื่อแก้ไข

(4) ซ่อมโดยการจ้าง (intervention maintenance, structural maintenance, งานจ้างซ่อมผิวทางทั่วไป)

โดยปกติการซ่อมบำรุงผิวทาง ได้แก่ การฉาบผิว (resealing) หรือปรับปรุงผิว (resurfacing) รวมทั้งการปูผิวทับหน้าไม่เกิน 5 เซนติเมตร (maintenance overlay) อันเป็นงานซ่อมบำรุงสอดแทรก (intervention) ซึ่งจะต้องกระทำภายในอายุการใช้งาน (performance period) ของทางผิวแอสฟัลท์ที่มีจะเป็นงานจ้างเหมา โดยผู้ควบคุมงานอาจจะเป็นหมวดการทาง หรือแขวงการทาง หรือหน่วยงานอื่น ดังนั้นการตรวจสอบและการวัดคุณภาพการปฏิบัติงานจึงต้องดำเนินการอีกรูปแบบหนึ่ง. ลักษณะคล้ายวิธีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยคุณภาพในการปฏิบัติงานของทั้งผู้ก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน

ในกรณีการซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง (structural overlay) ซึ่งจะกระทำเพื่อยืดอายุการใช้งานออกไปอีกระยะหนึ่งก็เช่นกัน โดยปกติดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา ดังนั้นการตรวจสอบและการวัดคุณภาพการปฏิบัติงานจึงต้องกระทำในวิธีการเดียวกันกับงานซ่อมบำรุงสอดแทรกหรืองานถ่ายสร้าง

อีกประการหนึ่ง ถ้ามีการจ้างซ่อมบำรุงผิวทาง หรือซ่อมบำรุงทางเบ็ดเสร็จ ก็คงจะต้องตรวจสอบและวัดคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในทำนองเดียวกัน

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)

(5) เก็บข้อมูลปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

จุดประสงค์ : ข้อมูลการซ่อมบำรุงผิวทาง ได้แก่ ปริมาณงานที่ชำรุด / วันเวลาที่ตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมเป็นสิ่งที่ต้องการในการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมและเชิงสถิติเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงและเพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารเงินบำรุงทาง

เป้าตรวจสอบ : วันที่ทำการปฏิบัติงาน (ประจำวัน), บันทึก / รายงาน การจัดเก็บข้อมูลความชำรุด การซ่อม และค่าใช้จ่าย

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลบกพร่องหรือจัดเก็บข้อมูลอย่างไม่มีระบบ
 M (ปานกลาง) = จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบแต่นำไปใช้งานได้
 H (สูง) = จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถนำไปใช้งานได้ดี

ข. ทางคอนกรีต

(1) ซ่อมวัสดุอุดรอยต่อ/รอยต่อแผ่นคอนกรีต

จุดประสงค์ : การดูแลซ่อมบำรุงวัสดุอุดรอยต่อและรอยต่อแผ่นคอนกรีต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยต่อตามขวาง) เป็นสิ่งสำคัญ เพราะอาจชำรุดเนื่องจากน้ำหนักการจราจรได้บ้าง ประเด็นที่จะต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอคืออย่าให้น้ำฝนซึมผ่านรอยต่อไปเบื้องล่างได้

เป้าหมาย : รอยต่อแผ่นคอนกรีตทุกรอยต่อ (transverse และ longitudinal joints) และวัสดุอุดรอยต่อ (รวมทั้งรอยประชิดแผ่นคอนกรีตกับไหล่ทางด้วย)

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = รอยต่อชำรุดแตกกะเทาะหรือบิ่นมีรอยกะเทาะกว้างถึงขั้นที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ยางรถหรือเกิดอันตรายได้ หรือวัสดุอุดรอยต่อชำรุดมาก น้ำซึมลงรอยต่อจนเห็นได้ชัดและมีฝุ่นหรือของแข็งจับตัวในรอยต่อ, ไม่มีการซ่อมบำรุงทางภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

M (ปานกลาง) = มีรอยกะเทาะกว้างเกิน 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว) แต่ยังไม่
ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

ถึงขั้นเกิดความเสียหายต่อ
 ยางรถหรือเป็นอันตรายแต่
 มีการซ่อมแก้ไขภายใน 1
 เดือนหลังจากตรวจพบ
 หรือ วัสดุอุดรอยต่อชำรุด
 เล็กน้อย น้ำซึมลงรอยต่อได้
 มีฝุ่นหรือของแข็งลงไปอุด
 ตัวในรอยต่อบ้าง แต่มีการ
 ซ่อมแก้ไขภายใน 1 เดือน
 หลังจากตรวจพบ

H (สูง) = รอยต่อและวัสดุอุดรอยต่อมีสภาพ
 เรียบร้อยไม่ชำรุดเสียหาย

(2) ซ่อมรอยแตกทั่วไป

จุดประสงค์ : รอยแตกของแผ่นคอนกรีตซึ่งเป็นการชำรุดจาก
 สาเหตุทางโครงสร้าง (structural defects) เช่น
 เกิดจากดินฐานรากทรุดจากการคายน้ำ
 (consolidation) หรือวัสดุรองรับแผ่นคอนกรีตเป็น
 โปรงเนื่องจากการทะลัก (pumping) หรือ แผ่น
 คอนกรีตวิบัติเพราะความล้า (fatigue) จาก
 การจราจร เป็นต้น การอุดซ่อมรอยแตก เป็นการ
 แก้ไขเบื้องต้นเพื่อมิให้น้ำฝนซึมผ่านรอยแตกลง
 ไปเบื้องล่าง อันจะเพิ่มความชำรุดเสียหายให้
 รุนแรงมากขึ้น รอยแตกที่สำคัญได้แก่

longitudinal cracks, transverse cracks,
diagonal cracks และ corner cracks

เป้าตรวจจสอบ : มุมแผ่นคอนกรีต , แผ่นคอนกรีตทั้งแผ่น

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = รอยแตกกว้างมากกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ถึงแม้จะมีการซ่อม รอยแตกแต่ก็ถือว่าเป็นการชำรุด โครงสร้างที่รับแรงจะต้องมีการแก้ไขในวิธีการอื่น

M (ปานกลาง) = รอยแตกกว้างไม่มากกว่า 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว), มีการซ่อมรอยแตกภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

H (สูง) = ไม่มีรอยแตกหรือมีรอยแตกขนาดเล็กเส้นผม (hair cracks) และรอยแตกยังแน่นอยู่

หมายเหตุ : รอยแตกที่มุมแผ่น (corner break) มักจะติดตามเป็นรอยหัก (corner break) การซ่อมที่ถูกต้องเมื่อเกิดรอยหัก คือ ทุบส่วนชำรุดแล้วหล่อคอนกรีตใหม่เท่านั้น (การซ่อมปะด้วยแอสฟัลท์ไม่ถูกต้อง)

(3) ซ่อมโดยทาบส่วนชำรุดแล้วหล่อคอนกรีตใหม่

จุดประสงค์ : กรณีซ่อมหล่อไม่เต็มแผ่น รอยเชื่อมคอนกรีตใหม่กับแผ่นคอนกรีตเดิม ต้องประสานยึดแน่น และเรียบร้อยไม่มีรอยแตก สำหรับการซ่อมหล่อเต็มแผ่น ต้องทำรอยต่อและอุดรอยต่อให้เรียบร้อยเหมือนของเดิม ความราบเรียบของผิวคอนกรีตที่หล่อใหม่ต้องสูงต่ำไม่เกิน 3 มิลลิเมตร (วัดโดยใช้ไม้บรรทัดยาว 3 เมตร)

เป้าตรวจสอบ : ความเรียบร้อยที่รอยเชื่อมหรือรอยต่อ / วัสดุอุดรอยต่อ และความราบเรียบของรอยซ่อม

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = รอยเชื่อมคอนกรีตใหม่กับแผ่นคอนกรีตเดิมแตกร้าว หรือ ผิว คอนกรีต ไม่ราบเรียบ มีความสูงต่ำเกิน 3 มิลลิเมตร หรือ รอยต่อ / วัสดุอุดรอยต่อ ไม่เรียบร้อย

M (ปานกลาง) = รอยเชื่อมหรือผิวคอนกรีตมีรอยแตกขนาดเล็กฉวม (hair cracks) บ้าง ความราบเรียบของผิวคอนกรีตใหม่อยู่ในเกณฑ์สูงต่ำไม่เกิน 3 มิลลิเมตร

H (สูง) = การซ่อมเรียบร้อยทั้งรอยเชื่อมและความราบเรียบ

(4) ซ่อมโดยการจ้ำง (maintenance overlay, structural overlay, งานจ้ำงซ่อมผิวทางทั่วไป)

ในกรณีที่มีผิวทางคอนกรีตชำรุดมีความไม่ราบเรียบ (roughness) อยู่ในระดับ 4.0 IRI ซึ่งต้องการปูผิวทับเพื่อปรับระดับ (maintenance overlay) โดยปกติจะดำเนินการโดยวิธีจ้ำงเหมา หรือในกรณีที่จะต้องซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง (structural overlay) เพื่อยืดอายุการใช้งานออกไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งปกติก็ดำเนินการโดยวิธีการจ้ำงเหมาเช่นกัน การตรวจสอบและการวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน จึงต้องดำเนินการในลักษณะคล้ายวิธีการที่ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานก่อสร้าง โดยตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน (ซึ่งอาจจะมอบหมายให้หมวดการทาง แขวงการทาง หรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ควบคุมงานก็ได้แล้วแต่ นโยบายของหน่วยเหนือ)

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)

(5) เก็บข้อมูล ปริมาณและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

- จุดประสงค์ : ข้อมูลการซ่อมบำรุงผิวทาง ได้แก่ ปริมาณงานที่ชำรุด / วันเวลาที่ตรวจสอบ และค่าใช้จ่าย เป็นสิ่งที่ต้องการในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมและเชิงสถิติ และเพื่อประโยชน์ในการบริหารเงินบำรุงทาง
- เป้าตรวจสอบ : บันทึกการปฏิบัติงาน (ประจำวัน), บันทึก / รายงานการจัดเก็บข้อมูลความชำรุด การซ่อมและค่าใช้จ่าย

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ)	=	ไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลบกพร่องหรือจัดเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นระบบ
M (ปานกลาง)	=	จัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ แต่พอนำไปใช้งานได้
H (สูง)	=	จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้งานได้ดี

(6) ซ่อมปะโดยแอสฟัลท์

จุดประสงค์ : การซ่อมผิวทางคอนกรีตโดยใช้แอสฟัลท์ปะหรือปิดรอยชำรุดถือว่าการซ่อมชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจราจรเป็นการเฉพาะหน้าเท่านั้น การซ่อมตามวิธีการที่ถูกต้องดำเนินการต่อมาโดยมีชักช้า

เป้าตรวจสอบ : รอยปะซ่อมทุกแห่ง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = เป็นระดับคุณภาพสถานเดียว หากรอยซ่อมปะด้วยแอสฟัลท์ไม่ได้รับการแก้ไข โดยวิธีการซ่อมที่ถูกต้องภายใน 1 เดือนหลังตรวจพบ

ไม่มีระดับ M (ปานกลาง) หรือ H (สูง)

ค. ทางผิวลูกรัง

(1) การซ่อมหลุมบ่อและกวาดเกลี่ย (light grading)

จุดประสงค์ : ทางผิวลูกรังต้องมีการซ่อมหลุมบ่อเป็นประจำ และกวาดเกลี่ย (light grading) ในช่วงเวลาที่ เหมาะสม (ขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจร)

เปิดตรวจสอบ : ความไม่เรียบของผิวทาง (roughness) โดยขับ รถนั่งตรวจการวิ่งด้วยความเร็ว 60 กม./ชม.

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = รถกระเทือนมากจนผู้ขับรถ รู้สึกไม่สบายใจและไม่มีการ กวาดเกลี่ยภายใน 1 เดือน หลังจากตรวจพบ

M (ปานกลาง) = รถวิ่งกระเทือนบ้างและมี การกวาดเกลี่ยอย่างน้อย เดือนละครั้ง

H (สูง) = รถวิ่งเรียบมีการกวาดเกลี่ย ตามแผนปฏิบัติการ (อาศัย การวิเคราะห์เชิงสถิติ กำหนดช่วงเวลากวาด เกลี่ย)

(2) ซ่อมขั้นรูปตบใหม่ (heavy grading)

จุดประสงค์ : เพื่อให้ชั้นลูกรัง (ผิวชั่วคราว+รองพื้น) มีความ หนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

- เป้าตรวจสอบ : ข้อมูลการตรวจสอบความหนาของชั้นลูกรังก่อนทำการซ่อม, ปีรถนั่งตรวจการตรวจสอบความไม่เรียบ (roughness) ด้วยความเร็ว 60 กม./ชม.
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = เช่นเดียวกับการซ่อมหลุมบ่อและกวาดเกลี่ย, หากไม่มีข้อมูลการตรวจสอบความหนาของชั้นลูกรังก่อนดำเนินการซ่อมถือว่ามีความระดับคุณภาพ L (ต่ำ)

2.3 งานดูแลซ่อมบำรุงสะพานและท่อ (รวมทั้งทางยกระดับ / ทางแยกต่างระดับ / ชุมทาง ต่างระดับ)

(1) ซ่อมบำรุงคอสสะพาน

- จุดประสงค์ : คอสสะพานถือเป็นส่วนหนึ่งของสะพานในแง่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีผลกระทบต่อโครงสร้างสะพานอันเกิดจากแรงที่มากกระทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับที่ไม่กลมกลืนในบริเวณรอยประชิดคอสสะพานกับตัวสะพานจะทำให้เกิดแรงกระแทกจากการจราจร และหากใช้ความเร็วสูงจะเกิดอันตรายอย่างยิ่ง อีกประการหนึ่งในกรณีที่ดินถมคอสสะพานสูงและอยู่ในบริเวณดินอ่อน คันดินคอสสะพานอาจจะเกิดความ
- ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

ไม่เสถียรภาพ (เลื่อนตัว) จึงต้องมีการดูแลฝ้า
ระวี้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการชำรุดใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับลาดคันทางหรือ slope protection
บริเวณคอสะพาน ซึ่งบ่งชี้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับตัวสะพานด้วย

เมื่อตรวจสอบ : ความกลมกลืนของลาดคอสะพาน (smooth
vertical curves) และ / หรือ ความไม่เรียบ
(roughness) ของผิวคอสะพาน (โดยขับรถนั่ง
ตรวจการวิ่งด้วยความเร็ว 90 กม./ชม. สำหรับ
ทางนอกเมืองหรือ 60กม./ชม. สำหรับทางใน
เมือง), ความชำรุดเสียหายของลาดคันทาง และ
slope protection ในบริเวณคอสะพาน

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = รถกระเทือนมาก หรือ
กระโดดที่รถยกประชิดคอ
สะพานกับตัวสะพาน ทำให้
ผู้ขับรู้สึกไม่สบายใจหรือ
กลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นได้
ลาดคันทางหรือ slope
protection ชำรุดว่าแห่ง
ไม่ได้รับการซ่อมแซม
ภายใน 1 เดือนหลังจาก
ตรวจพบ

M (ปานกลาง) = รถกระเทือนบ้างแต่ผู้ขับรถ
ยังรู้สึกปลอดภัย, การชำรุด
ของลาดคันทางหรือ slope

protection มีบ้างเล็กน้อย
หรือได้รับการซ่อมภายใน 1
เดือนหลังจากตรวจพบ

H (สูง) = รถวิ่งราบเรียบไม่กระเทือน,
ลาดคันทางหรือ slope
protection เรียบร้อย

(2) ซ่อมบำรุงสะพานโดยทั่วไป (general maintenance)

จุดประสงค์ : การซ่อมบำรุงสะพานโดยทั่วไป ได้แก่ การทำ
ความสะอาดพื้นสะพานและช่องระบายน้ำ, การ
กำจัดสิ่งสกปรกบนหัวตอม่อ, การกำจัดสิ่งไหล
ล่อยที่ติดค้างตอม่อ, การซ่อมราวสะพานหรือเกาะ
กลางสะพานที่ชำรุด, การซ่อมทางเท้าที่ชำรุด,
การซ่อมรอยบิ่นหรือเหล็กประกัปรอยต่อที่ชำรุด,
การซ่อมสีสะท้อนแสงหรือเครื่องหมายการจราจร
บนสะพาน, การซ่อมทาสีสะพานที่ชำรุด
การซ่อมบำรุงสะพานโดยทั่วไปนี้มีความมุ่งหมาย
ให้เป็นภารกิจของหน่วยงานบำรุงทางซึ่งจะต้อง
สำรวจสภาพสะพานโดยทั่วไปเป็นประจำ
(regular inspection) ด้วย และหมายถึงการซ่อม
บำรุงซึ่งไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างสะพาน
โดยตรง ส่วนการซ่อมโครงสร้างสะพานที่ชำรุด
เสียหายเป็นภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติ

เป้าตรวจสอบ : ความสะอาดเรียบร้อยของตัวสะพานและตอม่อ สะพาน, ความชำรุดเสียหายที่ไม่ใช่เป็นการชำรุดของโครงสร้างสะพาน, เครื่องหมายจราจรที่ทำหรือติดตั้งบนสะพาน, สภาพของสีที่ทาสะพาน เหล็ก, รายงานการตรวจสอบสภาพสะพาน โดยทั่วไป

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = พื้นสะพานสกปรก / ช่องระบายน้ำอุดตัน, มีสิ่งสกปรก / วัชพืชบนหัวตอม่อ, มีสิ่งไหลลยติดค้างตอม่อ, ไม่รีบซ่อมสิ่งที่ชำรุด (ราวสะพาน / ทางเท้า / รอยต่อสะพาน). เครื่องหมายจราจรบนสะพานชำรุดลบเลือน, สะพานเหล็กเป็นสนิม, ทั้งนี้ไม่มีការซ่อมหรือดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 1 เดือน หลังจากตรวจพบ

M (ปานกลาง) = มีสิ่งบกพร่องในการซ่อมบำรุงสะพานโดยทั่วไปบ้างเล็กน้อย แต่ได้แก้ไขเรียบร้อยภายใน 1 เดือน หลังจากตรวจพบ

H (สูง) = การซ่อมบำรุงสะพาน
โดยทั่วไปเรียบร้อย

(3) ซ่อมบำรุงท่อโดยทั่วไป (general maintenance)

จุดประสงค์ : การซ่อมบำรุงท่อโดยทั่วไป ได้แก่ การปรับแต่ง
ทางน้ำ, การกำจัดอุปสรรคขวางทางระบายน้ำ,
การเก็บกวาดสิ่งไหลลอยที่ปิดกั้นท่อหรือทางน้ำ,
การทำความสะอาดภายในท่อระบายน้ำ (ทางใน
เมือง), การซ่อมที่ชำรุดรวมทั้งการกัดเซาะบริเวณ
ท่อซึ่งมีความรุนแรงไม่เกินระดับปานกลาง เป็น
ต้น (สำหรับการชำรุดเกินระดับปานกลางเป็น
ภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการซ่อมโครงสร้างสะพาน)

เกณฑ์ที่กำหนดความชำรุดซึ่งมีความรุนแรงในระดับปานกลางมีดังนี้

- ◇ การกัดเซาะบริเวณท่อยังไม่รุนแรงถึงระดับทำให้ท่อ
หลุดหรือกำแพงปากท่อ หลุดเอียงหรือคั่นทาง
เข้าแหงถึงไหล่ทาง
- ◇ คอนกรีตท้องท่อ (ภายใน) กะเทาะหลุดหรือสึกหรองจน
เห็นเหล็กเสริมบ้างเป็นบางแห่ง
- ◇ ท่อมีรอยแตกกว้างไม่เกิน 0.03 มิลลิเมตร (0.01 นิ้ว)
- ◇ รอยต่อท่อกลม คสล. แยก / แยก / ทรุด พอ
สังเกตเห็นได้ และท่อมีรอยแตก กว้างไม่เกิน 0.03
มิลลิเมตร (0.01 นิ้ว)

- ◇ ผิวทางทนต์มีระดับแตกต่างทางขวาง (หากไม่สามารถตรวจสอบภาพซ้ำรูปของตัวทนต์ได้) และระดับแอนติตัวตามขวางแตกต่างกัน ตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่าทนต์กลม คสล. แยก / แดก / ทนต์ เกินระดับปานกลาง

เปิดตรวจสอบ : ทางน้ำเข้า / ออก ท่อ, การกัดเซาะ, สิ่งไหลลอย
ปิดปากท่อ, การซ้ำรูปของท่อ / กำแพงปากท่อ,
การซ้ำรูป / สีทนต์ ภายในท่อ, การแอนติตัวของ
ผิวจราจรหลังท่อ (ตามขวาง), การทำความสะอาด
สะอาดภายในท่อ (ทางในเมือง)

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = การกัดเซาะบริเวณท่อ
รุนแรงเกินระดับปานกลาง,
มีสิ่งไหลลอยปิดปากท่อ
หนาแน่น, การซ้ำรูปของท่อ
/ การแอนติตัวของผิวจราจร
หลังท่อตามขวางเกินระดับ
ปานกลาง, ไม่มีการทำ
ความสะอาดภายในท่อนก่อน
ฤดูฝน, ไม่ทำการแก้ไข
ซ่อมแซมภายใน 1 เดือน
หลังจากตรวจพบ

M (ปานกลาง) = มีสิ่งบดบังในการซ่อม
บำรุงท่อโดยทั่วไปบ้าง
เล็กน้อยแต่ได้แก้ไข

H (สูง) = เรียบร้อยภายใน 1 เดือน
 หลังจากตรวจพบ
 = การซ่อมบำรุงท่อโดยทั่วไป
 เรียบร้อย

(4) ฝ้าระวังสะพานชำรุด

จุดประสงค์ : สะพานที่ชำรุดเสียหายซึ่งมีผลกระทบต่อ
 โครงสร้างของสะพาน และกำลังรอคอยการ
 ดำเนินการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
 ปฏิบัติแต่หน่วยงานบำรุงทางจะต้องฝ้าระวัง
 อย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมการจราจรในภาวะที่
 เสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

เป้าตรวจสอบ : บันทึกลง / รายงานการสำรวจสภาพสะพาน, การ
 ติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจร

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีการสำรวจตรวจสอบ
 อย่างสม่ำเสมอหลังจาก
 รายงานสภาพความชำรุด
 ขึ้นต้นถึงหน่วยเหนือ, ไม่มี
 การติดตั้งเครื่องควบคุม
 การจราจร

M (ปานกลาง) = มีการติดตั้งเครื่องควบคุม
 การจราจร, มีบันทึก /
 รายงานแจ้งการตรวจสอบ
 สภาพความชำรุดเป็น
 ระยะๆ

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

H (สูง) = มีบันทึก / รายงานสภาพ
ความชำรุดอย่างสม่ำเสมอ,
มีการติดตั้งเครื่องควบคุม
การจราจรตามระเบียบ
ปฏิบัติอย่างครบถ้วน

(5) เก็บข้อมูล ปริมาณงาน และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

จุดประสงค์ : ข้อมูลการซ่อมบำรุงสะพานและท่อโดยทั่วไป
ได้แก่ ปริมาณงาน / จำนวนครั้งหรือระยะเวลาที่
ใช้ในการซ่อมบำรุง, ระยะเวลาที่ตรวจสอบ, และ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม เป็นสิ่งที่ต้องการในการ
วิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมและเชิง
สถิติเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงและเพื่อประโยชน์
ในด้านการบริหารเงินบำรุงทาง

เป้าตรวจสอบ : บันทึกการปฏิบัติงาน (ประจำวัน), บันทึก
รายงานการจัดเก็บข้อมูลความชำรุดการซ่อมและ
ค่าใช้จ่าย

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูล
บกพร่องหรือจัดเก็บข้อมูล
อย่างไม่มีระบบ
M (ปานกลาง) = จัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ
แต่นำไปใช้งานได้
H (สูง) = จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
สามารถนำไปใช้งานได้

3. งานอำนวยความสะดวกภัยในทางหลวง

3.1 สภาพทาง

(1) ผิวทางมีความเสียดทานต่ำ (low skid resistance)

จุดประสงค์ : ผิวทางที่มีความเสียดทานต่ำ หรือผิวทางลื่นเป็นอันตรายต่อการบังคับรถและการหยุดรถ ดังนั้นจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเนื่องจากการออกแบบทางในด้านเรขาคณิต (geometric design) ความเสียดทานของหน้ายางล้อรถกับผิวถนนร่วมกับความเร็วของรถเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดระยะมองเห็นที่ปลอดภัย (safe sight distance) หรือระยะหยุดรถ (stopping distance) และการยกโค้ง (super-elevation) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้หน่วยงานบำรุงทางจึงต้องตรวจสอบสภาพผิวจราจรเป็นประจำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการจัดให้มีการตรวจสอบ skid resistance ในกรณีที่เหมาะสมด้วยเพื่อดำเนินการแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยแก่การจราจร

เป้าตรวจสอบ : ผิวทางซึ่งถูกขัดมันจากการจราจร (polished surface), ผิวแอสฟัลท์ซึ่งมียางเยิ้ม (bleeding), ผิวทางซึ่งมีน้ำขังหรือเปียกชื้นและสกปรก, ผิวทางในทางโค้ง, ขั้วมูล / สติติอูบตีเหตุในเส้นทางที่ตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ)	=	ผิวแอสฟัลท์ซึ่งมีขังเยิ้ม (bleeding), ผิวทางซึ่งมีน้ำขังหลังฝนตก, ผิวถูกขัดมัน (วัดโดยเครื่องมือ / สัมผัสโดยใช้มือลูบ ตรวจสอบ), บริเวณที่ผิวทางลื่นเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง, ไม่มีการแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ
M (ปานกลาง)	=	ผิวทางมีน้ำขังบ้างหลังฝนตก, ผิวทางลื่นได้รับการแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ
H (สูง)	=	ผิวทางเรียบร้อยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจากผิวทางลื่น

(2) สภาพบังคับทางเรขาคณิตของทาง

จุดประสงค์ : ถึงแม้ทางหลวงจะได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานการทางแล้วก็ตาม แต่สภาพภูมิประเทศที่เส้นทางผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางในบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขา แนวทางจะคดเคี้ยวและสูงชัน ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้กับผู้ขับรถที่ประมาทหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายควบคุมการจราจร ดังนั้นประเด็นสำคัญคือหากเกิด

- อุบัติเหตุขึ้นในบริเวณนั้นบ่อยครั้ง จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการศึกษาพิจารณาเพื่อแก้ไข
- เป้าตรวจสอบ : ทางโค้ง, ทางชัน, ทางแคบ, ทางเบี่ยง, ทางซึ่งมี
ช่องลอดต่ำ, คอสะพาน, เครื่องควบคุมการจราจร,
อุปกรณ์กันอันตราย
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = เกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่ทาง
มีสภาพเรขาคณิตบังคับ แต่
ไม่มีรายงาน / ข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานบำรุงทาง
เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุง
ภายใน 1 เดือนหลังจาก
ตรวจพบ, เครื่องควบคุม
การจราจร และ / หรือ
อุปกรณ์กันอันตราย
บกพร่องหรือไม่เหมาะสม
ในบริเวณนั้น
- M (ปานกลาง) = เคยเกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่
ทางมีสภาพเรขาคณิต
บังคับแต่ได้มีรายงาน /
ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงาน
บำรุงทางเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขทุกครั้ง
ภายใน 1 เดือนหลังจาก
ตรวจพบ, เครื่องควบคุม
การจราจร / อุปกรณ์กัน

H (สูง) = อันตรายเรียบร้อยและ
 เหมาะสม
 ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใน
 บริเวณที่ทาง มีสภาพ
 เวชาคณิตบังคับ, เครื่อง
 ควบคุมการจราจร /
 อุปกรณ์กันอันตราย
 เรียบร้อยและเหมาะสม

3.2 เครื่องควบคุมการจราจร

(1) ป้ายจราจร

จุดประสงค์ : ป้ายจราจรเป็นประเภทหนึ่งของเครื่องควบคุม
 การจราจรหรือเครื่องอำนวยความสะดวกแก่
 การจราจร (traffic safety devices) ซึ่งม
 ีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ใช้ทาง ป้ายจราจรบน
 ทางหลวงจะต้องติดตั้งตามความจำเป็นเท่านั้น
 เพื่อควบคุม แนะนำ หรือให้ข่าวสารแก่ผู้ใช้ทาง
 โดยมีความชัดเจนและเรียบง่ายเพื่อให้ผู้ใช้
 เส้นทางเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามป้าย
 จราจร ทั้งนี้ต้องใช้เวลาหรือแสงสว่างทำให้ผู้ใช้
 ทางรับทราบเพื่อปฏิบัติให้เหมาะสมด้วย
 นอกจากนั้นป้ายจราจรจะต้องมีรูปแบบขนาดและ
 สีตามที่ประกาศใช้เป็นกฎหมาย (กฎกระทรวง
 ตามกฎหมายทางหลวง) มิฉะนั้นจะไม่มีผลใช้
 ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

บังคับและเป็นข้อบกพร่องสำคัญในกรณีเกิดอุบัติเหตุและมีคดีความ หน้าที่ของหน่วยงานบำรุงทางคือการตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องและความเหมาะสมของป้ายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้และเสนอแนะให้หน่วยเหนือพิจารณาดำเนินการต่อไปนอกเหนือไปจากการซ่อมเปลี่ยนป้ายจราจรที่ชำรุดหรือติดตั้งทดแทนป้ายที่สูญหาย นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงบนทางจะต้องมีการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์ควบคุมการจราจรตามระเบียบปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ด้วย

เป้าตรวจสอบ : ความถูกต้องของป้ายจราจรตามกฎหมายทางหลวง, การติดตั้งป้ายจราจรตามระเบียบปฏิบัติ, ความเหมาะสมของป้ายจราจรที่ติดตั้งอยู่หรือไม่มี การติดตั้งป้ายจราจร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้ายแนะนำบริเวณชุมชนทางต่างระดับ, ป้ายให้ข่าวสารข้อมูลแก่ผู้ใช้ทาง เช่นระยะทางถึงสถานที่ข้างหน้า, ป้ายเตือนการใช้ความเร็วซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับข้อมูลทางเรขาคณิตของทาง เป็นต้น), การติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจรสำหรับงานก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง (ตามคำสั่งของกรมทางหลวงให้ปฏิบัติตามคู่มือฉบับ ปี พ.ศ. 2545), ความชัดเจนของป้ายจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืน

- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ป้ายจราจรไม่ถูกต้องตาม
 กฎหมายทางหลวง และ /
 หรือ ตามระเบียบปฏิบัติ,
 ป้ายจราจรชำรุดหรือสูญ
 หายไม่ได้รับการเปลี่ยน
 ทดแทนภายใน 7 วัน
 หลังจากตรวจพบ, ป้าย
 จราจรหรือเสาที่ติดตั้งมีไม้
 เสี่ยงพันหรือมีไม้พุ่มบดบัง,
 ตัวอักษรในป้ายไม่ถูกต้อง,
 ป้ายแนะนำบริเวณชุมชนทาง
 ต่างระดับ / ทางแยกต่าง
 ระดับ ขนาดความกระจ่ายขัด
 , มีป้ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ป้าย
 จราจรติดตั้งบนทางหลวง
 โดยไม่ได้รับอนุญาต, ไม่มี
 การ ตรวจสอบ / ทบทวน
 การติดตั้งเครื่องควบคุม
 การจราจรเพื่อปรับปรุง
 แก้ไขให้เหมาะสม, ป้าย
 จราจรไม่ชัดเจนในเวลา
 กลางคืน
- M (ปานกลาง) = ป้ายจราจรที่ติดตั้งไว้
 เรียบร้อยถูกต้องตาม
 ระเบียบปฏิบัติและตาม

กฎหมายทางหลวง, มีการพิจารณาบทบทวนการติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจรบ้างแต่ยังรอการปฏิบัติ

H (สูง) = ป้ายจราจรที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยตามระเบียบปฏิบัติและถูกต้องตามกฎหมายทางหลวง, การตรวจสอบบทบทวนการติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจรได้มีการปฏิบัติ

(2) เครื่องหมายจราจร

จุดประสงค์ : เครื่องหมายจราจรเป็นอีกประเภทหนึ่งของเครื่องควบคุมการจราจร ซึ่งใช้บังคับบอกทิศทางและเตือนผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งในบางกรณีก็ใช้ร่วมกับป้ายจราจรและสัญญาณจราจรด้วย และประการสำคัญเครื่องหมายจราจรจะต้องถูกต้องตามกฎหมายทางหลวง มิฉะนั้นจะใช้บังคับไม่ได้หน้าที่ของหน่วยงานบำรุงทางคือจะต้องซ่อมเครื่องหมายจราจรที่ชำรุดหรือลบเลือนไม่ว่ากรณีใดๆ โดยด่วนที่สุด และในกรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายจราจรจะต้องลบเครื่องหมายเดิมออกให้หมดด้วย

เป้าตรวจสอบ : ความถูกต้องของเครื่องหมายจราจรตาม
กฎหมายทางหลวง, การทำเครื่องหมายถูกต้อง
ตามระเบียบปฏิบัติ, การชำรุดของเครื่องหมาย
จราจรที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข, การลบเครื่องหมาย
จราจรเดิมเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไข

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = เครื่องหมายจราจรไม่
ถูกต้องตามกฎหมายทาง
หลวง และ / หรือ ตาม
ระเบียบปฏิบัติ,
เครื่องหมายจราจรเลอะ
เลือนหรือชำรุด และไม่ได้
รับการแก้ไขภายใน 7 วัน
หลังจากตรวจพบ, ไม่ลบ
เครื่องหมายจราจรเดิมเมื่อ
มีการปรับปรุงแก้ไข,
เครื่องหมายจราจรไม่
ชัดเจนในเวลากลางวัน

M (ปานกลาง) = เครื่องหมายจราจรถูกต้อง
ตามกฎหมายทางหลวงและ
ระเบียบปฏิบัติ,
เครื่องหมายที่ชำรุดเลอะ
เลือนได้รับการแก้ไขภายใน
7 วัน หลังจากตรวจพบ,
เครื่องหมายจราจรเดิมที่ไม่
ต้องการถูกลบออกเมื่อมี

การปรับปรุงแก้ไข,
เครื่องหมายจราจรชัดเจน
เวลากลางคืน

H (สูง) = เครื่องหมายจราจรเรียบริ้ว
และถูกต้องตามกฎหมาย
ทางหลวงและระเบียบ
ปฏิบัติ, เครื่องหมายจราจร
ชัดเจนในเวลากลางคืน

(3) ไฟสัญญาณ

จุดประสงค์ : ไฟสัญญาณใช้บังคับหรือเตือนการจราจรกับผู้
เดินเท้าในบริเวณทางแยกหรือทางเดินข้ามถนน
ในเส้นทางซึ่งมีการจราจรหนาแน่นประเด็นสำคัญ
คือการใช้ไฟสัญญาณให้เหมาะสมกับสภาพของ
การจราจร (ถึงแม้จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจเป็นผู้ใช้ไฟสัญญาณก็ตาม) และในกรณีที่
ไฟสัญญาณชำรุดหรือเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดการ
ชำรุดจะต้องมีการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้โดย
ด่วนที่สุด

เป้าตรวจสอบ : ช่างสัญญาณไฟซึ่งตั้งให้ทำงานโดยอัตโนมัติ
(จะต้องสอดคล้องกับสภาพของการจราจร รวมทั้ง
ช่วงเวลาเร่งด่วนด้วย), การตรวจสอบและ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีให้ตำรวจ
เป็นผู้ใช้สัญญาณไฟ) เพื่อแก้ไขปรับปรุง
ไฟสัญญาณให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ทาง, ความ
ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

รวดเร็ว / อุปสรรค ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ซ้ำซ้อน

- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีการตรวจสอบการให้ไฟสัญญาณไฟทุกกรณี, การแก้ไขข้อผิดพลาดที่ซ้ำซ้อนซ้ำ
- M (ปานกลาง) = ตรวจสอบ / ประสานงานการใช้ไฟสัญญาณเป็นครั้งคราว, เร่งรัดแก้ไขการซ่อมไฟสัญญาณที่ซ้ำซ้อนให้เร็วที่สุด
- H (สูง) = ตรวจสอบ / ประสานงาน / ปรับปรุงการใช้สัญญาณไฟอย่างสม่ำเสมอ, แก้ไขการซ่อมไฟสัญญาณที่ซ้ำซ้อนได้เร็วมาก

3.3 ไฟแสงสว่าง

จุดประสงค์

: ไฟแสงสว่างเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยการจราจรในยามค่ำคืน โดยเฉพาะในย่านชุมชนหนาแน่น และทางแยกซึ่งมีการจราจรสูงรวมทั้งในอุโมงค์หรือทางลอดซึ่งต้องการแสงสว่างให้ใกล้เคียงกับภายนอก นอกจากนี้สะพานสำคัญหรือทางยกระดับก็ติดตั้งไฟแสงสว่าง ประเด็นสำคัญคือหน่วยงานบำรุงทางจะต้องคอย

ดูแลบำรุงรักษาไฟแสงสว่างที่ได้ติดตั้งไว้ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการตรวจตราสภาพของระบบไฟแสงสว่าง ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางด้วย (กรณีที่เกิดการชำรุด และ / หรือ ติดตั้งไฟแสงสว่างมาเป็นเวลานานแล้ว)

เป้าตรวจสอบ : ความสกปรกของโคมไฟ, การชำรุดของดวงไฟ, ความเก่าแก่ของระบบไฟซึ่งอาจเกิดอันตราย

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = โคมไฟสกปรกจนเห็นได้ชัดหรือดวงไฟชำรุดและไม่มี การแก้ไขซ่อมเปลี่ยน ภายใน 7 วัน หลังจากตรวจพบ, ไฟแสงสว่างชำรุดจากอุบัติเหตุแต่ไม่มีการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน 1 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

M (ปานกลาง) = โคมไฟสกปรกหรือดวงไฟชำรุด แต่ได้แก้ไขเรียบร้อยภายใน 7 วัน หลังจากตรวจพบ, ไฟแสงสว่างชำรุดจากอุบัติเหตุ แต่แก้ไขได้เรียบร้อยภายใน 1 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

H (สูง) = ไฟแสงสว่างใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์, มีการตรวจ

- หลุดหาย แล้วไม่มีการ
แก้ไขภายใน 1 เดือน
หลังจากตรวจพบ, หลักร
บอกแนวชนิดคอนกรีต
ชำรุดหรือเอียงและไม่มีการ
แก้ไขภายใน 1 เดือน
หลังจากตรวจพบ, ติดตั้ง
หลักบอกแนวชนิดท่อ
พลาสติกโดยไม่จำเป็น
- M (ปานกลาง) = หมุดหรือปุ่ม ที่ติดตั้งบนผิว
จราจร (อย่างมีเหตุผล) มี
สภาพเรียบร้อย, หลักบอก
แนวชนิดคอนกรีตและท่อ
พลาสติก (อย่างมีเหตุผล)
มีสภาพเรียบร้อย
- H (สูง) = มีการ ทบทวน / ปรับปรุง
การติดตั้งหมุดหรือปุ่มบน
ผิวจราจรและหลักบอกแนว,
หมุดหรือปุ่มบนผิวจราจร
และหลักบอกแนวมีสภาพ
เรียบร้อยและเหมาะสม

3.5 อุปกรณ์กั้นอันตราย (traffic barriers)

- จุดประสงค์** : อุปกรณ์กั้นอันตรายที่ใช้ในทางหลวงแบ่งออกเป็นประเภทเบี่ยงเบนทิศทางของรถที่มาปะทะหรือเพื่อผ่อนแรงปะทะของรถ (ได้แก่ metal guard rails) และประเภทหยุดรถที่มาปะทะหรือเบี่ยงเบนทิศทางของรถที่มาปะทะแต่ไม่ผ่อนแรงปะทะ (ได้แก่ concrete barriers) ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และตำแหน่งที่ติดตั้ง cable guard rails หรือราวกันอันตรายชนิดลวดเกลียวไม่ควรใช้ เพราะลวดเกลียวที่ซึ่งจะคล้ายกับเส้นด้ายหรือเส้นลวดที่ใช้มัดไข่มุก
- เป้าตรวจสอบ** : ความจำเป็นและความเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์กั้นอันตราย (โค้งแคบ, คันทางสูง, ลาดทางสูงชัน, กั้นรถวิ่งข้ามฟาก), การเลือกใช้ชนิดของอุปกรณ์กั้นอันตรายให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
- เกณฑ์วัดคุณภาพ** : L (ตัว) = การติดตั้งอุปกรณ์กั้นอันตรายโดยไม่มี ความจำเป็น, เลือกใช้ชนิดของอุปกรณ์กั้นอันตรายไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์, อุปกรณ์กั้นอันตรายชำรุดเสียหายไม่ได้รับการแก้ไข ซ่อมแซมภายใน 1 เดือน หลังจากตรวจพบ

M (ปานกลาง)	=	การติดตั้งอุปกรณ์กัน อันตรายเรียบร้อย, มี อุปกรณ์กันอันตรายชำรุด เสียหายบ้างแต่ได้รับการ แก้ไขซ่อมแซมภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ
H (สูง)	=	การติดตั้งอุปกรณ์กัน อันตรายเรียบร้อยและ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์, ไม่มีอุปกรณ์กันอันตราย ชำรุดเสียหายหรือมีการ ชำรุดเสียหายแต่ได้รับการ แก้ไขซ่อมแซมภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

3.6 ต้นไม้และไม้พุ่ม (ริมทางและบนเกาะกลางถนน)

จุดประสงค์ : ต้นไม้และไม้พุ่มที่ปลูกในเขตทาง ถ้าปลูกอย่างมีหลักเกณฑ์แล้ว จะสวยงามร่มรื่น มีผลต่อการผ่อนคลายความเครียดในการขับรถ แต่ถ้าปลูกโดยปราศจากหลักเกณฑ์แล้วอาจเป็นอันตรายต่อการใช้ทางได้

ต้นไม้ที่ปลูกชิดคันทางจะไม่เกื้อกูลต่อการแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่เกิดเสียหลักวิ่งออกนอกทางซึ่งตามมาตราการอำนวยความสะดวกภัยในทางหลวงต้นไม้ที่ปลูกริมทางจะต้องอยู่ห่างจาก

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

คั่นทางมากพอสมควร เพื่อให้เกิดที่ว่างที่เรียกว่า clear zone หรือ obstacle-free zone นอกจากนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที่ปลูกบนลาดชันทางจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการใช้เครื่องจักรซ่อมบำรุงลาดชันทางและกิ่งก้านสาขาที่ปกคลุมแผ่ถึงผิวทางอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการจราจรถ้าไม่มีการตกแต่งดูแลให้ดีพอ และเช่นกันในกรณีปลูกต้นไม้ในที่ว่างกลางถนนหรือเกาะกลางถนน (median) ถ้าเกาะกลางถนนไม่กว้างมากก็ขัดต่อมาตรการอำนวยความสะดวก เช่นกัน สำหรับทางในเมืองซึ่งโดยปกติการจราจรจะใช้ความเร็วต่ำ และถ้าหากมีทางเท้าและเกาะกลางถนนซึ่งเป็นชนิดคั่นหินแล้วการปลูกต้นไม้สองข้างทางและบนเกาะกลางถนนก็อาจดำเนินการได้หากเห็นสมควร เพราะทางมีคั่นหิน (curb) ช่วยบรรเทาอันตรายจากรถที่วิ่งออกนอกเส้นทางไว้ชั้นหนึ่งแล้ว แต่การตกแต่งดูแลต้นไม้อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น

สำหรับกรณีไม้พุ่มซึ่งโดยทั่วไปมักจะปลูกบนเกาะกลางถนน นอกจากจะทำให้เกิดความสวยงามแล้วจะช่วยตัดแสงไฟหน้าของรถในทิศทางตรงข้ามที่กระจายออกมาด้วย แต่ประเด็นสำคัญ ไม้พุ่มในบริเวณที่เปิดเกาะให้กลับรถจะต้องไม่กีดขวางสายตาของผู้ขับรถ และไม้พุ่มจะต้อง

	ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดมีฉะนั้นจะเกิดการรกรุกรั้งอย่างไม่น่าดู
เป้าตรวจสอบ	: การสนองตอบมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัย (clear zone), ไม้พุ่มบริเวณที่เปิดเกาะเพื่อให้กลับรถ, การตกแต่งกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ใกล้กันทาง, ความเรียบร้อยสวยงามของไม้พุ่ม
เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ)	= ไม้เกือบสุดต่อมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัย (clear zone), ไม้พุ่มบริเวณที่เปิดเกาะให้กลับรถสูงบังสายตาผู้ขับรถ, ไม้ดูแลตกแต่งกิ่งก้านสาขาของต้นไม้และหรือไม้พุ่มให้เรียบร้อย
M (ปานกลาง)	= ต้นไม้ปลูกไม่ชิดลาดคันทาง (toe slope) มากนัก, กิ่งก้าน สาขาของต้นไม้ไม่น่าจะเป็นอันตราย, การดูแลไม้พุ่มเรียบร้อยสวยงาม
H (สูง)	= ต้นไม้ริมทางเกือบสุดต่อมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัย (clear zone), การดูแลต้นไม้และหรือไม้พุ่มเรียบร้อย

3.7 การปักเสาพาดสายในเขตทาง

จุดประสงค์ : การอนุญาตให้มีการปักเสาพาดสายในเขตทางเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นสิ่งที่เหมาะสมแต่จะต้องคำนึงถึงมาตรการอำนวยความสะดวกภายในเขตทางด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปักเสาพาดสายข้ามถนนไม่ควรอย่างยิ่งที่จะอนุญาตให้ปักเสาบนเกาะกลางถนน และในกรณีทางในเมืองการพาดเสาไฟฟ้า และโทรคมนาคมที่รกรุงรังไม่เพียงแต่ขัดขวางเท่านั้น ยังข้ามถนนด้วย เป็นสิ่งที่จะต้องตรวจตราดูแลให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในใบอนุญาตอย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดความปลอดภัยขึ้นได้

เป้าตรวจสอบ : จุดที่ปักเสาพาดสายข้ามถนน, การปักเสาบนเกาะกลางถนน, การพาดสายข้ามถนน (ทางในเมือง), ใบอนุญาตการปักเสาพาดสาย (และรายละเอียดในการอนุญาต), as-built plans ของการปักเสาพาดสาย

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการปักเสาบนเกาะกลางถนน, การพาดสายข้ามถนน (ทางในเมือง) รุงรัง, ปักเสาพาดสายโดยไม่ได้รับอนุญาต (ควรรื้อถอน), ไม่มี as-built plans

M (ปานกลาง)	=	ไม่มีการปักเสาบนเกาะกลางถนน, การพาดสายข้ามถนน (ทางในเมือง) ไม่รกรุงรัง, มีการอนุญาตถูกต้องตามระเบียบ
H (สูง)	=	การปักเสาพาดสายได้รับอนุญาตและปฏิบัติถูกต้องตามใบอนุญาต, มี as-built plans

3.8 สิ่งสาธารณูปโภคในเขตทาง

จุดประสงค์	:	สิ่งสาธารณูปโภคที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งในเขตทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฝังอยู่ใต้ดิน (ท่อประปา, ท่อโทรคมนาคม, ท่อก๊าซ ฯลฯ) อาจเกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายจากการบำรุงทาง หรือการบูรณะขยายทางทำให้เกิดข้อพิพาทกับเจ้าของสาธารณูปโภคและทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้สาธารณูปโภค
เป้าตรวจสอบ	:	การอนุญาตให้ก่อสร้างหรือติดตั้งสาธารณูปโภคในเขตทาง, as-built plans
เกณฑ์วัดคุณภาพ	: L (ต่ำ)	= สาธารณูปโภคติดตั้งในเขตทางโดยไม่ได้รับอนุญาต, สาธารณูปโภคในเขตทางได้รับอนุญาตแต่ไม่มีรายละเอียด

M (ปานกลาง)	=	สาธารณูปโภคติดตั้งในเขตทางได้รับอนุญาต, มีหลักฐานหรือใบอนุญาต
H (สูง)	=	มีหลักฐานหรือใบอนุญาต แสดงรายละเอียดการติดตั้งสาธารณูปโภคในเขตทาง, มี as-built plans

3.9 การดูแลความปลอดภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง

จุดประสงค์	: ในกรณีเกิดอุบัติเหตุบนถนน เจ้าหน้าที่ทางหลวง (หน่วยงานบำรุงทาง) จะต้องรีบไปที่เกิดเหตุเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานจราจรและปฏิบัติงานขั้นต้นเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ โดยวางเครื่องควบคุมการจราจรและให้ข้อมูลล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ทางก่อนถึงที่เกิดอุบัติเหตุ และทำการสำรวจรายละเอียดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางหลวงด้วย รวมทั้งรายงานหน่วยเหนือตามระเบียบปฏิบัติต่อไป
เป้าตรวจสอบ	: ความเสียหายของงานทางที่เกิดจากอุบัติเหตุ, รายงานความเสียหาย, ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปรับปรุงแก้ไข, อุปกรณ์ควบคุมการจราจรที่จัดเตรียมไว้ที่หน่วยงานบำรุงทางเพื่อใช้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง

- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = อุปกรณ์ควบคุมการจราจร
เพื่อใช้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
จัดไว้ไม่พร้อมที่หน่วยงาน
บำรุงทาง, การเดินทางไป
ถึงที่เกิดอุบัติเหตุของ
เจ้าหน้าที่ทางหลวงชกซ้ำ,
การจัดวางเครื่องควบคุม
การจราจร ณ ที่เกิด
อุบัติเหตุไม่เรียบร้อย,
รายงานอุบัติเหตุไม่
เรียบร้อย
- M (ปานกลาง) = อุปกรณ์ควบคุมการจราจร
เพื่อใช้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
จัดไว้พร้อมที่หน่วยงาน
บำรุงทาง, การเดินทางไป
ถึงที่เกิดอุบัติเหตุของ
เจ้าหน้าที่ทางหลวงไม่
ซ้ำ, การจัดวางเครื่อง
ควบคุมการจราจร ณ ที่เกิด
เหตุเรียบร้อย, รายงาน
เรียบร้อย
- H (สูง) = อุบัติเหตุควบคุมการจราจร
เพื่อใช้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
จัดไว้พร้อมที่หน่วยงาน
บำรุงทาง, การเดินทางไป

ถึงที่เกิดอุบัติเหตุของ
เจ้าหน้าที่ทางหลวงรวดเร็ว,
การจัดวางเครื่องควบคุม
การจราจร ณ ที่เกิดเหตุ
เรียบร้อยพร้อมทั้งให้ข้อมูล
ล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ทาง, การ
รายงานเรียบร้อยมี
ข้อดีเห็น / ข้อเสนอนั้น
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ

3.10 การอำนวยความสะดวกทางหรือสะพานชั่วคราว

- จุดประสงค์ : ในกรณีที่ทางหรือสะพานชำรุดไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม เจ้าหน้าที่ทางหลวง (หน่วยงานซ่อมบำรุงทาง) จะต้องดำเนินการอำนวยความสะดวกปลอดภัยเบื้องต้นโดยด่วนที่สุด เช่น ติดตั้งป้าย / สัญญาณไฟ / เครื่องกั้น, แนะนำเส้นทางใหม่ เป็นต้น หลังจากนั้นจะต้องจัดให้มีการเครื่องควบคุมการจราจรตามระเบียบปฏิบัติโดยเร็วที่สุดและทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางทราบด้วย
- เป้าตรวจสอบ : รายงานการชำรุดของทาง / สะพาน, อุปกรณ์ควบคุมการจราจรที่จัดเตรียมไว้ที่หน่วยงานบำรุงทาง, การติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจร ณ บริเวณที่ทาง / สะพาน ชำรุด
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = การรายงานความชำรุดของทาง / สะพาน ล่าช้า,

	อุปกรณ์ควบคุมการจราจร เพื่อใช้ในงานฉุกเฉินไม่ พร้อมที่หน่วยงานบำรุงทาง , การจัดวางเครื่องควบคุม การจราจร ณ ที่ ทาง / สะพาน ขั้วดูไม่เรียบร้อย
M (ปานกลาง)	= รายงานการชำรุดของทาง / สะพานรวดเร็ว, อุปกรณ์ ควบคุมการจราจรสำหรับ งานฉุกเฉินเตรียมไว้พร้อม ที่หน่วยงานบำรุงทาง, การ จัดวางเครื่องควบคุม การจราจร ณ ที่ ทาง / สะพาน ขั้วดูเรียบร้อย
H (สูง)	= รายงานการชำรุดของ ทาง / สะพาน เรียบร้อยพร้อม ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ, อุปกรณ์ควบคุมการจราจร สำหรับงานฉุกเฉินเตรียมไว้ พร้อมที่หน่วยงานบำรุงทาง , การจัดวางเครื่องควบคุม การจราจร ณ ที่ ทาง / สะพาน ขั้วดูเรียบร้อย, ประชาสัมพันธ์ / ให้ข้อมูล

แก่ผู้ใช้เส้นทางทราบ
ล่วงหน้า

3.11 การอำนวยความสะดวกเมื่อปฏิบัติงานบนถนน

จุดประสงค์ : การปฏิบัติงานบนถนนของหน่วยงานบำรุงทาง (และหน่วยงานอื่นด้วย) จะต้องจัดให้มีเครื่องควบคุมการเดินรถตามระเบียบปฏิบัติทุกครั้ง โดยไม่มีการละเว้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ทางด้วย นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานควรวางเสื้อสีส้มและสวมหมวกแข็ง (safety-hat) รวมทั้งจัดให้มีการให้สัญญาณธงเขียวแดงในกรณีที่มีการจราจรหนาแน่นด้วย

เป้าตรวจสอบ : อุปกรณ์ควบคุมการจราจรสำหรับการปฏิบัติงานบนถนนที่เตรียมไว้ที่หน่วยงานบำรุงทาง การวางอุปกรณ์ควบคุมการจราจรระหว่างปฏิบัติงาน, การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานบนถนน

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = การวางอุปกรณ์ควบคุมการจราจรระหว่างการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ, การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานบนถนนไม่เหมาะสม

M (ปานกลาง) = วางอุปกรณ์ควบคุมการจราจรถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ, การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานยังไม่

		เหมาะสมนักแต่พอยอมรับ ได้
H (สูง)	=	วางอุปกรณ์ควบคุม การจราจรถูกต้องเหมาะสม ระเบียบปฏิบัติ, การแต่ง กายของผู้ปฏิบัติงาน เหมาะสม (สวมเสื้อสีส้ม และสวมหมวกแข็ง)

3.12 เก็บข้อมูลปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

จุดประสงค์	: ข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องควบคุมการจราจรและ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่การจราจร ได้แก่ ปริมาณงาน / จำนวนครั้งที่ซ่อม, วันและ เวลาที่ตรวจสอบ, และค่าใช้จ่ายในการซ่อม เป็น สิ่งที่ต้องการในการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ทาง วิศวกรรมและเชิงสถิติเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง และเพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารการเงินบำรุง ทาง	
เป้าตรวจสอบ	: บันทึกการปฏิบัติงาน (ประจำวัน), บันทึก / รายงานการจัดเก็บข้อมูลความชำรุดการซ่อม และ ค่าใช้จ่าย	
เกณฑ์วัดคุณภาพ	: L (ต่ำ)	= ไม่มีข้อมูลหรือข้อมูล บกพร่องหรือจัดเก็บข้อมูล อย่างไม่มีระบบ
	M (ปานกลาง)	= จัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ แต่นำไปใช้งานได้

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

H (สูง) = จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
สามารถนำไปใช้งานได้

AUDIT CHECKLISTS แขนงการทาง

1. การตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานบำรุงทางของ หมวดการทาง

จุดประสงค์ : นายช่างแขนงการทางต้องตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานของหมวดการทางในสังกัด (regular inspection) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือตามระเบียบปฏิบัติโดยจำแนกตามภารกิจหลัก คือ การปฏิบัติตามกฎหมายทางหลวง, การซ่อมบำรุงทางสะพาน และท่อ, และการอำนวยความสะดวกภายในทางหลวง พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของหมวดการทางตาม audit checklists ทุกรายการ และให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงในการปฏิบัติงานในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติด้วย

การตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานหรือการตรวจงานของนายช่างแขนงการทาง จะต้องจัดทำเป็นบันทึก (ดูตัวอย่างการบันทึกในบทที่ 17 ภาคผนวก จ) ให้เรียบร้อยโดยแสดงรายการและรายละเอียดที่ตรวจสอบ (สมุดบันทึกนี้ถือเป็นหลักฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้วย) พร้อมทั้งรวบรวมสำเนาบันทึกสั่งการ (CAR) / บันทึกขอความสนับสนุนต่อหน่วยเหนือ / บันทึกหมวดการทางข้อมูลความสนับสนุน / บันทึกที่หมวดการ

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

- ทางได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (response)
 เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานด้วย
- เป้าตรวจสอบ : บันทึกการปฏิบัติงาน (ประจำวัน), CAR /
 response, บันทึกขอรับความสนับสนุน
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่บันทึกการปฏิบัติงานหรือ
 บันทึกการปฏิบัติงานไม่
 เรียบร้อย, หลักฐาน CAR /
 response และการขอรับ
 ความสนับสนุนไม่รวบรวม
 ให้เรียบร้อย
- M (ปานกลาง) = บันทึกการปฏิบัติงาน /
 หลักฐาน CAR / response
 และการขอรับความ
 สนับสนุนยังไม่ได้จัดทำ
 ให้เรียบร้อยเป็นระบบ แต่
 สามารถตรวจสอบได้
- H (สูง) = บันทึกการปฏิบัติงานและ
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 เรียบร้อยจัดทำเป็นระบบ
 สามารถตรวจสอบได้
 โดยง่าย

2. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Work Schedules)

จุดประสงค์ : เพื่อให้การบริหารดำเนินงานของแขวงการทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนปฏิบัติงานภายใต้ข้อพิจารณาที่สำคัญ คือ สิ่งที่จะต้องปฏิบัติ, ข้อจำกัดและเวลา

งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหมวดการทางครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง ดังนั้นการบริหารเวลาของนายช่างแขวงการทาง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

งานที่จะต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของหมวดการทาง (ซึ่งมีทรัพยากรจำกัด ทั้งในด้านบุคลากร / แรงงาน วัสดุ และเครื่องจักร / เครื่องมือ) ซึ่งตรวจพบจากตรวจงาน รวมทั้งจากการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลงานทางที่จะต้องวางแผนช่วยเหลือดำเนินการ

งานในสำนักงาน (office works) ทั้งในด้านธุรการและด้านวิศวกรรม (จัดเก็บ / วิเคราะห์ข้อมูล) รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (ซึ่งปรับปรุงได้ตามสถานการณ์) ก็เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การบริหารเวลาด้วย

แผนปฏิบัติงานควรเป็นรูปแบบ (bar charts), ซึ่งง่ายต่อการจัดทำและมีการติดตามผลงาน

เป้าตรวจสอบ : แผนปฏิบัติงาน (bar charts), การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลงานทางที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ)	=	ไม่จัดทำแผนปฏิบัติงานหรือ แผน ปฏิบัติงานขาดค บกพร่อง
M (ปานกลาง)	=	มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และการติดตามผลงานเป็น เพียงรายการยังไม่ครบถ้วน
H (สูง)	=	แผนปฏิบัติงานและการ ติดตามงานเรียบร้อย ครบถ้วน

3. การจัดทำแผนบริหารการเงิน

จุดประสงค์ : เนื่องจากงบประมาณบำรุงทางที่แขวงการทาง
ได้รับมักจะไม่พอเพียงต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
ระเบียบปฏิบัติในการบริหารเงินงบประมาณก็มี
ข้อจำกัด ดังนั้นในการใช้เงินงบประมาณหรือการ
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจึงต้องคำนึงถึง
ระเบียบปฏิบัติและต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่ปรากฏ คำนับนั้น
เชื่อเพลิงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม
เพราะการปฏิบัติงานของแขวงและหมวดการทาง
ต้องใช้น้ำมันเป็นพื้นฐาน) ด้วยเหตุนี้การ
วางแผนบริหารการเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
มิฉะนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือไม่
อาจปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดได้

- เป้าตวรจลอบ : แผนงานจัดซื้อ / จัดจ้าง, การจัดสรรเงินบำรุงทาง, การเตรียมการขอปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่จัดทำแผนบริหารการเงินหรือแผนบริหารเงินไม่ชัดเจน
- M (ปานกลาง) = มีการเตรียมการจัดทำแผนบริหารการเงินและจัดทำเค้าโครงการบริหารการเงินไว้คร่าวๆ
- H (สูง) = มีการจัดเตรียมการจัดทำแผนบริหารการเงิน, คาดการณ์ปัญหา และอุปสรรคในด้านการงบประมาณในการปฏิบัติงานตาม work schedules, จัดทำแผนบริหารการเงินล่วงหน้าอย่างเรียบร้อย

4. การจัดเก็บประวัติ ทาง สะพาน และท่อ

(1) ประวัติทาง (road inventory)

จุดประสงค์ : ประวัติทางซึ่งแสดงรายละเอียดที่สำคัญของทาง คือ plans / profiles, cross section, ROWs, as-built plans, วันที่ ก่อสร้าง / บูรณะ แล้วเสร็จ (เปิดการจราจร), การขออนุญาตเชื่อมทาง, การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตทางเพื่อสาธารณูปโภค ประวัติเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารดำเนินการบำรุงทาง จึงจำเป็นที่จะต้องมียรายละเอียดจัดเก็บไว้ที่สำนักงานแขวงทาง และ/หรือสามารถเรียกข้อมูลจาก data base ได้ และในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดประวัติทางหรือมีไม่ครบถ้วนควรจัดทำเพิ่มเติมให้เรียบร้อย

เป้าตรวจสอบ : ประวัติทางในเขตรับผิดชอบของแขวงทาง, การแก้ไข / เพิ่มเติม รายละเอียดในประวัติทางให้ทันสมัย, การจัดทำรายละเอียดประวัติทางที่ยังขาดอยู่

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีรายละเอียดประวัติทาง หรือมีรายละเอียดประวัติทางไม่เป็นระบบ, ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ทันสมัย
M (ปานกลาง) = มีประวัติทางไม่ครบถ้วนแต่กำลังจัดทำให้เป็นระบบ, มี

H (สูง) = การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
 รายละเอียดทันสมัย
 = มีประวัติทางจัดทำอย่างเป็น
 ระบบ, มีการ จัดทำ / จัดหา
 ประวัติทางเพิ่มเติมให้
 ครบถ้วน, มีการปรับปรุง
 แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด
 ทันสมัย

(2) ประวัติสะพาน (bridge inventory)

(รวมทั้งทางยกระดับ, ทางแยก / ชุมทาง ต่างระดับ,
 สะพานคนเดิน)

จุดประสงค์ : ประวัติสะพานที่สำคัญ คือ plans / profiles,
 แบบรายละเอียดโครงสร้าง, as-built plans (ระดับ
 สะพาน / เสาค้ำ), วันที่ ก่อสร้าง / บูรณะ แล้ว
 เสร็จ (เปิดการจราจร) ประวัติเหล่านี้เป็นข้อมูลที่
 สำคัญในการดำเนินงานบำรุงรักษาสะพาน ถ้าไม่
 มีหรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนต้อง จัดทำ /
 จัดหา และเก็บรักษา ไว้ที่สำนักงานแขวงทาง
 หรือสามารถเรียกข้อมูลจาก data base ได้

เป้าตรวจสอบ : ประวัติสะพานในเขตรับผิดชอบของแขวงทาง
 ทาง, การ แก้ไข / เพิ่มเติม รายละเอียดเมื่อมีการ
 บูรณะ / ปรับปรุง / ซ่อมใหญ่

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีรายละเอียดประวัติ
 สะพานหรือมีรายละเอียด

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

		ประวัติสะพานไม่เป็นระบบ, ไม่มีการปรับปรุง รายละเอียดเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลง
M (ปานกลาง)	=	มีประวัติสะพานไม่ครบถ้วน แต่กำลังจัดทำให้เป็นระบบ, มีการปรับปรุงรายละเอียด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
H (สูง)	=	มีประวัติสะพานจัดทำอย่าง เป็นระบบ, มีการปรับปรุง รายละเอียดเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลง

(3) ประวัติท่อ (culvert inventory)

(รวมทั้งท่อระบายน้ำข้างทางและระบบระบายน้ำ)

จุดประสงค์ : ประวัติท่อสำหรับงานทางที่สำคัญ คือ plans / profiles (ตำแหน่งที่ตั้ง), แบบโครงสร้าง (cross section), วันที่ ก่อสร้าง / บูรณะ แล้วเสร็จ (เปิดการจราจร) ประวัติเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินงานบำรุงรักษาท่อและระบบระบายน้ำ ถ้าไม่มีหรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ต้อง จัดทำ / จัดทำ และเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานแขวงการทาง หรือสามารถเรียกข้อมูลจาก data base ได้

เป้าตรวจสอบ	ประวัติท่อและระบบระบายน้ำในเขตรับผิดชอบ ของแขวงการทาง, การ แก่ไข / เพิ่มเติม รายละเอียดเมื่อมีการ บูรณะ / ปรับปรุง / ซ่อม ใหญ่
เกณฑ์วัดคุณภาพ	<p data-bbox="730 383 821 421">: L (ต่ำ) = ไม่มีรายละเอียดประวัติท่อ และระบบระบายน้ำหรือมี รายละเอียดประวัติท่อและ ระบบระบายน้ำไม่เป็น ระบบ, ไม่มีการปรับปรุง รายละเอียดเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลง</p> <p data-bbox="730 696 885 734">M (ปานกลาง) = มีประวัติท่อและระบบระบาย น้ำไม่ครบถ้วนแต่กำลัง จัดทำให้เป็นระบบ, มีการ ปรับปรุงรายละเอียดเมื่อมี การเปลี่ยนแปลง</p> <p data-bbox="730 920 813 958">H (สูง) = มีประวัติท่อและระบบระบาย น้ำจัดทำอย่างเป็นระบบ, มี การปรับปรุงรายละเอียด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง</p>

5. การจัดเก็บ / วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารดำเนินงานบำรุงทาง

(1) รวบรวม / วิเคราะห์ ข้อมูลค่าซ่อมบำรุงส่วนประกอบ ทางสะพาน และท่อ

จุดประสงค์ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงส่วนประกอบ ทางสะพาน และท่อ (ตัดหญ้า, แต่งต้นไม้ / ไม้พุ่ม, ปลุก / ซ่อมต้นไม้, ซ่อมร่องระบายน้ำ / หน้าและหลังท่อระบายน้ำ, ซ่อมไหล่ทาง, ซ่อมลาดคันทาง, ซ่อมเกาะกลางถนน, ซ่อม ทางเท้า / ทางจักรยาน, ดูแลรักษาความสะอาดผิวทาง / ที่พักริมทาง, ซ่อม ป้าย / เครื่องหมาย / ไฟสัญญาณจราจร, ซ่อมไฟแสงสว่าง, ซ่อมทาสีสะพานเหล็ก, ซ่อมคอสะพาน, ซ่อมรอยต่อสะพาน เป็นต้น) มีความแตกต่างกันในเส้นทางตามลักษณะภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ และการจราจร จึงสมควรที่จะต้องมี การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (รวบรวมจากหมวดทางทาง) โดยอาศัยวิธีการเชิงสถิติ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนบริหารการเงินในการบำรุงรักษาทางอย่างมีเหตุผลและสามารถอ้างอิงได้

เป้าตรวจสอบ : การทบทวน / วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากหมวดการทาง, การศึกษา/วิเคราะห์เชิงสถิติอย่างเป็นระบบ

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ)	= ไม่มีการ ทบทวน / วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากหมวดการทางหรือมีรวบรวมข้อมูลบ้างแต่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์บ้าง
M (ปานกลาง)	= มีการ รวบรวม / ทบทวน / วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากหมวดการทาง แต่ยังไม่เป็นอย่างเป็นระบบ, มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์บ้าง
H (สูง)	= มีการ รวบรวม / ทบทวน / วิเคราะห์ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ, มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารดำเนินงานบำรุงทาง


**(2) รวบรวม / วิเคราะห์ ข้อมูล heavy patching
(สำหรับผิวทางแอสฟัลท์)**

จุดประสงค์ : heavy patching คือการ ซ่อมปะ / ซ่อมลึก อย่างประณีต เมื่อผิวแอสฟัลท์ชำรุดตามเกณฑ์ความรุนแรงไม่เกินระดับปานกลาง

การชำรุดของผิวทางแอสฟัลท์เกิดจากน้ำหนักการจราจร (traffic loads หรือ ESAs) เป็นส่วนใหญ่มีบางกรณีผิวทางชำรุดเนื่องจากเหตุอื่น (non-load associated

cause) ผสมโรงด้วย เช่น คับทางบนดินอ่อน ทรุด / เลื่อน หรือทางบนภูเขาถูกน้ำกัดเซาะพังทลาย เป็นต้น

ประเด็นที่ต้องการคือ การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ / ค่าใช้จ่าย ในการซ่อมผิวทาง กับเวลา และ / หรือ ESAs รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการจำแนกลักษณะการชำรุดซึ่งเกิดจาก



น้ำหนักการจราจร (load-associated damage) กับ การชำรุดซึ่งเกิดจากสาเหตุอื่น (non-load associated damage) ด้วย

สำหรับการสำรวจข้อมูล ESAs ต้องมีการสำรวจโดยประสานงานกับสำนักทางหลวงหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกรมทางหลวง การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล heavy patching นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายในการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ในเส้นทาง (control sections) ต่างๆ อย่างมีเหตุผล

เป้าตรวจสอบ : การทบทวน/วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากหมวดการทาง, การศึกษา / วิเคราะห์ .เชิงสถิติ
 อย่างเป็นระบบ

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีการ ทบทวน / วิเคราะห์ ข้อมูลจากหมวดการทาง หรือมีการรวบรวมข้อมูลบ้างแต่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์

M (ปานกลาง)	=	มีการ รวบรวม / ทบทวน / วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จาก หมวดการทางแต่ยังไม่เป็นระบบ, มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์บ้าง
H (สูง)	=	มีการ รวบรวม / ทบทวน / วิเคราะห์ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ, มี การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร ดำเนินงานบำรุงทาง


(3) รวบรวม / วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อพยากรณ์ critical cracking (เพื่อทำ intervention maintenance สำหรับ ทางผิวแอสฟัลท์)

จุดประสงค์ : ในช่วงอายุการใช้งานของทางผิวแอสฟัลท์ต้องมีการบำรุงสอดแทรก (intervention maintenance) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการอุดรอยแตกของผิวทาง เพื่อป้องกันมิให้น้ำซึมลงไปเบื้องล่าง

เกณฑ์ที่กำหนดสถานภาพ (critical cracking) คือ เนื้อที่ซึ่งครอบคลุมรอยแตกมีปริมาณ 30% ของผิวจราจรหรือในทางปฏิบัติมี รอยซ่อมผิวจราจรคิดเป็นเนื้อที่ 30% ของผิวจราจร (เช่น 1 กม. หรือใน control section)

critical cracking บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่า สมควรที่จะต้องดำเนินการบำรุงสอดแทรกได้แล้ว ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

โดยอาจจะทำการฉาบผิว (seal-coating หรือ resealing) หรือทำผิวใหม่ (resurfacing) หรือปูผิวทับ (maintenance overlay) ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยพิจารณาจากสภาพของผิวทาง ชนิดของผิวทางและความสำคัญของเส้นทาง



ดังนั้นข้อมูลปริมาณการซ่อมผิวทาง (เนื้อที่รอยซ่อม) ซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามเวลากับปริมาณ ESAs จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สามารถนำมาพยากรณ์ว่า critical cracking จะเกิดขึ้นเมื่อใด โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงสถิติเป็นเครื่องมือสำคัญ

ข้อมูลปริมาณการซ่อมผิวทาง (รอยซ่อม) เก็บรวบรวมจากหมวดการทาง ส่วนข้อมูล ESAs คงต้องประสานงานกับสำนักทางหลวง หรือหน่วยงานที่กรมทางหลวงมอบหมายให้สำรวจ

เป้าตรวจสอบ : การ ทบทวน / วิเคราะห์ ข้อมูลที่รวบรวมจากหมวดการทาง, การ ศึกษา / วิเคราะห์ เชิงสถิติ อย่างเป็นระบบ

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีการทบทวน/วิเคราะห์ ข้อมูลจากหมวดการทาง หรือมีการรวบรวมข้อมูล บ้าง แต่ไม่ได้นำไปใช้ ประโยชน์

- M (ปานกลาง) = มีการ รวบรวม / ทบทวน / วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จาก หมวดการทางแต่ยังไม่เป็นระบบ, มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์บ้าง
- H (สูง) = มีการ รวบรวม / ทบทวน / วิเคราะห์ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ, มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารดำเนินงานบำรุงทาง


หมายเหตุ : ความไม่ราบเรียบของผิวทาง (roughness) เป็นตัวบ่งชี้ถึงประการหนึ่งในการพิจารณาที่กำหนดวาระที่จะต้องดำเนินการ intervention maintenance โดยวิธีการ maintenance overlay เมื่อ IRI \geq 4.0 สำหรับเส้นทางที่สำคัญ โดยประสานงานในด้านข้อมูลกับสำนักทางหลวงหรือหน่วยงานที่กรมทางหลวงมอบหมายให้สำรวจ roughness

(4) รวบรวม / วิเคราะห์ ข้อมูล heavy care ของทาง

คอนกรีต

จุดประสงค์ : การดูแลซ่อมแซมคอนกรีตและรอยร้าวเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้ concrete pavement สามารถทำหน้าที่เป็นโครงสร้างซึ่งสามารถรับน้ำหนักการจราจร ตามทฤษฎี slab on elastic foundation ซึ่งเป็นพื้นฐานในการออกแบบ ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

โครงสร้างทางคอนกรีตโดยปกติทางคอนกรีตสามารถรับใช้การจราจรหรือมีอายุการใช้งานยาวนาน (ประมาณ 25 ปี ถ้ามีการดูแลรักษาที่ดี) ก่อนที่จะทำการซ่อมใหญ่ (structural maintenance) เพื่อยืดอายุการใช้งานออกไปอีก



ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงแผ่นคอนกรีตและรอยต่อจะเพิ่มมากขึ้นตามเวลากับปริมาณ ESAs ซึ่งอาจจะมีปัจจัยอื่นมาสมทบด้วย คือ non-load associated cause (คันทางบนดินอ่อนทรุด / เสื่อม เป็นต้น) ดังนั้นการกำหนดค่าใช้จ่ายจึงต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงกับเวลา และ / หรือ ESAs อันจะเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีหลักการและเหตุผล

ในช่วงอายุการใช้งานอันยาวนานก่อนที่จะดำเนินการซ่อมใหญ่ (structural maintenance) เพื่อยืดอายุการใช้งานต่อไปอีก ความไม่ราบเรียบของผิวทาง (roughness) เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งสมควรที่จะมีการดำเนินการ maintenance overlay (เมื่อ IRI ≥ 4.0) โดยประสานงานในด้านข้อมูลกับสำนักทางหลวงหรือหน่วยงานที่กรมทางหลวงมอบหมายให้สำรวจ roughness

เป้าตรวจสอบ : การ ทบทวน / วิเคราะห์ ข้อมูลที่รวบรวมจาก
หมวดการทาง, การ ศึกษา / วิเคราะห์ เจริญสติ
อย่างเป็นระบบ

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีการ ทบทวน /
วิเคราะห์ ข้อมูลจากหมวด
การทาง หรือมีการรวบรวม
ข้อมูลบ้างแต่ไม่ได้นำไปใช้
ประโยชน์

M (ปานกลาง) = มีการ รวบรวม / ทบทวน /
วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จาก
หมวดการทาง แต่ยังไม่เป็น
ระบบ, มีการนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์บ้าง

H (สูง) = มีการ รวบรวม / ทบทวน /
วิเคราะห์ ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ, มีการนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการบริหาร
ดำเนินงานบำรุงทาง

(5) รวบรวม / วิเคราะห์ ข้อมูลค่าซ่อมบำรุงทางผิวลูกรัง

จุดประสงค์ : นอกจากจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการซ่อมหลุมบ่อ,
การกวาดเกลี่ยผิวทาง (light grading), การซ่อม
คันทาง และร่องระบายน้ำข้างทางแล้ว เนื่องจาก
ผิวทางลูกรังชำรุดง่าย ดังนั้นการจัดเก็บและ

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดความถี่ในการปฏิบัติงาน light grading และเติมวัสดุลูกรังทดแทนส่วนที่สูญหายไปในการดำเนินงาน heavy grading โดยวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของงานซ่อมบำรุงกับปริมาณการจราจรและลักษณะภูมิประเทศของเส้นทางจึงเป็นสิ่งที่ต้องการ

เป้าตรวจสอบ : การ ทบทวน / วิเคราะห์ ข้อมูลที่รวบรวมจากหมวดการทาง, การศึกษา / วิเคราะห์ เชิงสถิติ
 อย่างเป็นระบบ

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีการทบทวน/วิเคราะห์ ข้อมูลจากหมวดการทาง หรือมีการรวบรวมข้อมูลบ้างแต่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์

M (ปานกลาง) = มีการ รวบรวม / ทบทวน / วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากหมวดการทาง แต่ยังไม่เป็นระบบ, มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์บ้าง

H (สูง) = มีการรวบรวม / ทบทวน / วิเคราะห์ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ, มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารดำเนินงานบำรุงทาง

(6) **สำรวจ / วิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อกำหนดโครงการ
ซ่อมบำรุงโครงสร้าง (structural maintenance)**

จุดประสงค์ : อายุการใช้งานของทาง (performance period) มีข้อพิจารณา 2 สถาน คือ ในด้านความแข็งแรงของโครงสร้างทาง (critical pavement deflection เป็นเกณฑ์กำหนด) และความไม่ราบเรียบของผิวทางซึ่งมีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ใช้ทาง (critical roughness เป็นเกณฑ์กำหนด) เมื่อทางมีสภาพเสื่อมโทรมถึงเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีการซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง (structural maintenance) เพื่อยืดอายุการใช้งานของทางออกไปอีกระยะหนึ่ง

กระบวนการซ่อมบำรุงโครงสร้างทางจะต้องอาศัยข้อมูลการสำรวจตรวจสอบ pavement deflection และ roughness (IRI) ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักทางหลวงหรือหน่วยงานที่กรมทางหลวงมอบหมายให้สำรวจและมีการออกแบบการซ่อมบำรุงโครงสร้าง (structural overlay) ตามหลักเกณฑ์สากลซึ่งนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

เนื่องจากการซ่อมบำรุงโครงสร้างทางเป็นงานซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้นจึงควรจัดทำเป็นโครงการ โดยกำหนดแผนดำเนินงานในลักษณะทำนองเดียวกันกับโครงการก่อสร้างหรือ

บูรณะทางหลวง (ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามวิธีทาง
งบประมาณ)

นายช่างแขวงการทาง ต้องตรวจสอบสภาพ
ทางเป็นประจำอยู่แล้ว จึงสามารถตรวจสอบความ
ไม่ราบเรียบ (roughness) ของผิวทางเบื้องต้นได้
โดยสังเกตจากการนั่งรถตรวจการ (ใช้ความเร็ว
90 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมือง 60 กม./ชม.
สำหรับทางในเมือง) หากเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ
หรือรู้สึกว่าสะเทือนมากจนต้องลดความเร็วลง
แสดงว่าความไม่ราบเรียบของผิวทางอยู่ในระดับ
IRI ประมาณ 4.0-5.0 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ critical
roughness แล้ว จำเป็นต้องรายงานให้หน่วย
เหนือทราบเป็นระยะ ๆ ถึงความชำรุดของผิวทาง
(เป็น CAR ของแขวงการทาง) ในกรณีที่มีการซ่อม
บำรุงโครงสร้างทางยังไม่ได้การบรรจุเป็น
โครงการ

รายการนี้เป็นการบ่งบอกถึงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานบำรุงทาง ซึ่งจะต้อง
ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

เป้าตรวจสอบ : รายงานสภาพทาง (CAR), สถานภาพของ
โครงการซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีการสำรวจ / วิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น หรือรายงาน
ให้หน่วยเหนือทราบถึง
ความชำรุดของผิวทางซึ่ง

		ถึงวาระที่จะต้องดำเนินการ structural maintenance แล้ว
M (ปานกลาง)	=	มีการสำรวจ / วิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น และรายงาน ให้หน่วยเหนือทราบเพื่อ พิจารณาดำเนินการแล้ว
H (สูง)	=	มีการสำรวจ / วิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น และรายงาน ให้หน่วยเหนือทราบถึง สภาพการชำรุดเป็นระยะๆ ตลอดเวลา

6. ควบคุมงานจ้าง (ซ่อมบำรุงทาง / ก่อสร้างหรือบูรณะทาง หรือสะพาน)

แขวงทางอาจได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ และ / หรือ ควบคุม
งานจ้าง เช่น การติดตั้งไฟสัญญาณ, การทำเครื่องหมายจราจร, การทำชั้นส่วน
โครงสร้างสะพาน, การซ่อมบำรุงผิวทาง, การจ้างก่อสร้างสะพานและท่อ เป็น
ต้น คุณภาพการปฏิบัติงานจ้างจะเกี่ยวข้องกับผู้จัดการจ้างและผู้ควบคุมงาน โดยมีความ
รับผิดชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย

การตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน ดูภาคผนวก ข

AUDIT CHECKLISTS เขตการทาง

1. การกำกับตรวจตราและการปฏิบัติงานบำรุงทาง

จุดประสงค์ : ผู้อำนวยการเขตการทาง และ / หรือ รองผู้อำนวยการเขตการทางที่ได้รับมอบหมายจะต้องกำกับตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานของแขวงการทางในสังกัด (regular inspection) ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานตามกฎหมายทางหลวง, การซ่อมบำรุงทางสะพานและท่อ, และการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในทางหลวง รวมทั้งตามคำสั่งและ/หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้วย

การกำกับตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานหรือการตรวจงานของผู้อำนวยการเขตการทาง (หรือรองผู้อำนวยการ) จะต้องจัดทำเป็นบันทึก (ประจำวัน) ให้เรียบร้อยโดยแสดงรายละเอียดย่อที่ตรวจสอบ (สมุดบันทึกนี้ถือเป็นหลักฐานข้อมูลการปฏิบัติงานด้วย) พร้อมทั้งสำเนาบันทึกสั่งการ (CAR) และการขอความสนับสนุน (CAR) แขวงการทางด้วย

เปิดตรวจสอบ : บันทึกการปฏิบัติงาน (ประจำวัน), CAR จากผู้อำนวยการเขตการทาง/นายช่างแขวงการทาง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่บันทึกการปฏิบัติงานหรือบันทึกการปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย, หลักฐาน CAR

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ๑

		(ทั้งสั่งการและการขอรับการสนับสนุน) ไม่เรียบร้อย
M (ปานกลาง)	=	บันทึกการปฏิบัติงาน CAR ไม่ค่อยเป็นระบบแต่สามารถตรวจสอบได้
H (สูง)	=	บันทึกการปฏิบัติงานและเอกสารเรียบร้อยจัดทำเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ง่าย

2. การจัดทำฐานข้อมูลงานทาง (data base)

จุดประสงค์	:	เขตการทางต้องมีฐานข้อมูลงานทางภายในเขตรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลรวมของกรมทางหลวง ดังนั้นข้อมูลประวัติทางสะพานและท่อ (road / bridge / culvert inventory) รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ดังพร้อมที่จะเรียกดูข้อมูลได้
เป้าตรวจสอบ	:	ความพร้อมของฐานข้อมูล, การเรียกดูข้อมูล
เกณฑ์วัดคุณภาพ	: L (ต่ำ)	= ฐานข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่จัดทำเป็นระบบ, เรียกดูข้อมูลติดขัด
	M (ปานกลาง)	= มีฐานข้อมูลแต่ยังไม่เป็นระบบ, สามารถเรียกดูข้อมูลได้พอสมควร

H (สูง) = ฐานข้อมูลเป็นระบบ,
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลรวม
ของกรมทางหลวง

3. ดำเนินการ จัดเก็บ / จัดหา / รวบรวม / วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารดำเนินงานบำรุงทาง

จุดประสงค์ : เขตการทางต้องดำเนินการ จัดเก็บ / จัดหา /
รวบรวม / วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร
ดำเนินงานบำรุงทาง ดังนี้

- (1) วิเคราะห์ค่าซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง
สะพานและหลัก (แยกตามลักษณะทางภูมิ
ประเทศ สมฟ้า อากาศและการจราจรหรือ
ESAs เป็นต้น)
- (2) จัดเก็บ / จัดหา ข้อมูล ESAs (และปริมาณ
การจราจร) ทุกเส้นทาง / ทุกปี
- (3) จัดเก็บ / จัดหา ข้อมูล IRI ทุกเส้นทาง /
ทุกปี
- (4) จัดเก็บ / จัดหา ข้อมูล pavement
deflection ทุกเส้นทาง / ทุกปี
- (5) จัดเก็บ / รวบรวม / วิเคราะห์ ข้อมูลการ
ซ่อมบำรุงทางผิวลูกรัง
- (6) วิเคราะห์ / พยากรณ์ / กำหนดแผนงาน
intervention maintenance

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

- (7) วิเคราะห์ / พยากรณ์ / กำหนดแผนงาน
Structural maintenance
- (8) วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุและความต้องการ
ของผู้ใช้ทาง เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานทาง
- (9) วิเคราะห์สาเหตุการชำรุดที่รุนแรงของ ทาง
สะพาน และท่อ (และ / หรือ ประสานงาน
กับหน่วยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ)
เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

เปิดตรวจสอบ : การ จัดเก็บ / จัดหา / รวบรวม / วิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปใช้งาน

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = การ จัดเก็บ / จัดหา /
รวบรวม / วิเคราะห์ ข้อมูล
ไม่เรียบร้อยหรือนำไปใช้
ประโยชน์ได้น้อย

M (ปานกลาง) = การ จัดเก็บ / จัดหา /
รวบรวม / วิเคราะห์ ข้อมูล
ยังไม่เป็นระบบแต่พอ
นำไปใช้งานได้

H (สูง) = การ จัดเก็บ / จัดหา /
รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูล
เป็นระบบนำไปใช้งานได้ดี

4. การตรวจสอบสภาพการชำรุดของ ทาง สะพาน และท่อ ในด้านโครงสร้าง (structural inspection)

จุดประสงค์ : ในกรณีที่ดินทางหรือลาดคันทางชำรุดเพราะเกิด
ความไม่เสถียรภาพ (เช่นเกิดการเคลื่อนตัว หรือ
slides) หรือในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ (เช่นน้ำท่วม
ทางขาด) รวมทั้งเมื่อสะพานและท่อชำรุดจากภัย
พิบัติหรืออุบัติเหตุ (เช่นไฟไหม้หรือถูกชน) เขต
การทาง (และ / หรือ หน่วยงานซึ่งมีผู้ชำนาญการ
พิเศษที่กรมทางหลวงมอบหมาย) จะตั้งทำการ
ตรวจสอบสภาพการชำรุดโดยมีชักช้าเพื่อ
ดำเนินการแก้ไข

สำหรับสะพานและท่อจะมีการตรวจสอบ
ในด้านโครงสร้าง (structural inspection) อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้งด้วย

เข้าตรวจสอบ : รายงานการชำรุดเบื้องต้น (จาก แขวง / หมวด
การทาง) ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นการชำรุดของโครงสร้าง,
การตรวจสอบของ เขตการทาง และ / หรือ
หน่วยงานซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมทางหลวง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = การตรวจสอบชักช้า, การ
แก้ไขใช้เวลานานมาก
M (ปานกลาง) = การตรวจสอบไม่ชักช้า, การ
แก้ไขใช้เวลาบ้างแต่ไม่นาน
มากนัก

H (สูง) = มีการตรวจสอบอย่าง
ถี่ถ้วน, การแก้ไขใช้เวลา
ที่เหมาะสม

หมายเหตุ : สำนักทางหลวงมีวิศวกรวิชาชีพซึ่งมีความรู้
ความสามารถในด้าน soil engineering และ
structural engineering อยู่แล้วจึงควรตรวจสอบ
สภาพในด้านโครงสร้างได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
หากกรมทางหลวงจะมอบให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
(เช่นจากสำนักวิจัยและพัฒนา, สำนักก่อสร้าง
สะพาน, สำนักสำรวจและออกแบบ) มารวมเป็น
ทีมงานหรือมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่อง
structural inspection ก็น่าจะเป็นการสมควร

5. การจัดแผนดำเนินงาน intervention maintenance และ structural maintenance

จุดประสงค์ : จากการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
เกณฑ์ที่กำหนดภาวะ critical cracking, critical
pavement deflection และ critical roughness ก็
สามารถที่จะพยากรณ์หรือคาดการณ์เวลาที่จะเกิด
ภาวะวิกฤตซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขมีฉะนั้นทาง
จะชำรุดเสียหายอย่างรุนแรงและ/หรือทำให้ผู้ใช้
ทางต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่ม
มากขึ้น

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

เป็นที่น่าสังเกตว่า การกำหนดแผนงานฉาบผิวหรือปูผิวทับที่เคยปฏิบัติกันมามักจะอาศัยประสบการณ์หรือเมื่อพบว่าทางชำรุดอย่างมากแล้ว ซึ่งจะเกิดปัญหาและความล่าช้าในด้านการงบประมาณจนทำให้ทางต้องเสียหายอย่างหนักและต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการซ่อมบูรณะใหม่ ดังนั้นการกำหนดแผนงานล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมและเชิงสถิติซึ่งมีเหตุผลและสามารถชี้แจงได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

เป้าตรวจสอบ : กระบวนการจัดทำแผนงาน intervention maintenance และ structural maintenance, แผนดำเนินงาน

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = การกำหนดแผนดำเนินงาน
ไม่มีข้อมูล / การวิเคราะห์
ข้อมูล สั้นสั้น

M (ปานกลาง) = การกำหนดแผนดำเนินงาน
อาศัยประสบการณ์และข้อมูล
การชำรุดของทาง, ไม่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
ชัดเจน

H (สูง) = การกำหนดแผนดำเนินงาน
อาศัยการจับเก็บ/วิเคราะห์
ข้อมูลทางวิศวกรรมและเชิง
สถิติสามารถตรวจสอบได้

6. การจัดทำแผนบริหารเงินบำรุงทาง

จุดประสงค์ : การขอ (ตั้ง) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงทางจะต้องใช้การ จัดเก็บ / วิเคราะห์ ข้อมูล และการกำหนดแผนดำเนินงานเป็นหลักการสำคัญ เพราะมีเหตุผลและสามารถชี้แจงได้

เป็นที่ ยอมรับและคาดหวังได้ว่า งบประมาณบำรุงทางที่จะได้รับคงจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงได้ (ซึ่งเป็น เรื่องที่จะตั้งหาความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน การงบประมาณต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง) ดังนั้น กระณีงบประมาณจำกัด การแบ่งสรรค่าใช้จ่ายมี ข้อพิจารณา ดังนี้

- (1) อาจกำหนดสัดส่วนหรือน้ำหนัก (weight) ให้กับ เส้นทางต่างๆ (control sections) โดยใช้ ESAs ของ เส้นทางนั้นๆ เทียบกับ ESAs รวมของทุกเส้นทางใน เขตรับผิดชอบ (ในกรณีที่มีข้อมูล ESAs ยังไม่พร้อม ข้อมูล truck traffic อาจใช้ไปพลางก่อน)
- (2) อาจปรับบำรุงการแบ่งสรรให้กับเส้นทางซึ่งความชำรุดมี สาเหตุเกิดจากปัจจัยอื่นซึ่งไม่ใช่เกิดจากน้ำหนัก การจราจร (non-load associated damage) ได้ตาม ความเหมาะสม เช่นเส้นทางบนดินอ่อน, เส้นทางบน ภูเขา เป็นต้น (ควรอาศัยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใน การกำหนด)
- (3) ระหว่าง intervention maintenance กับ structural maintenance ใช้งบประมาณโดยรวมถูกบันทึก

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

การทบทวนแบ่งสรรใหม่ ควรให้น้ำหนัก intervention maintenance มากกว่า structural maintenance (เพราะสภาพทางฟิสิกส์ใช้ทางอยู่แล้ว)

เป้าตรวจสอบ : กรรมวิธีในการขอ (ตั้ง) งบประมาณ/การแบ่งสรรงบประมาณที่ถูกบันทึก, ความพร้อมของข้อมูล / การศึกษาวิเคราะห์, งบประมาณที่จัดตั้ง โดยถูกกดดัน, การจัดงบประมาณผลงานไม่ถูก

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = รายละเอียดของงบประมาณที่ขอ (ตั้ง) ไม่สามารถชี้แจงได้อย่างมีเหตุผล, การทบทวน / แบ่งสรร งบประมาณที่ถูกบันทึกไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

M (ปานกลาง) = การขอ (ตั้ง) งบประมาณมีเหตุผลแต่ข้อมูลสนับสนุนไม่สมบูรณ์, การทบทวน / แบ่งสรร งบประมาณที่ถูกบันทึกมีเหตุผล

H (สูง) = การขอ (ตั้ง) งบประมาณอาศัยการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลสามารถชี้แจงได้อย่างมีเหตุผล, การทบทวน / แบ่งสรร งบประมาณที่ถูกบันทึกอาศัยการพิจารณา

จากการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

รายการตรวจสอบและวัดคุณภาพ
การปฏิบัติงานจ้างซ่อมบำรุง
(รวมทั้งงานก่อสร้างหรือบูรณะ)

10

11

12

13


14

ภาคผนวก ข

ข้อพิจารณาในการกำหนดรายการตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบัติงานที่จ้างทำ (AUDIT CHECKLISTS)

งานบำรุงทางอาจจะดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมาเป็นบางลักษณะงาน หรือจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ และ / หรือ ในบางกรณี เขตการทาง / แขวงการทาง ก็ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วย ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของ เขตการทาง / แขวงการทาง (และอาจจะรวมถึงหมวดการทางด้วยถ้าได้รับ มอบหมาย) จึงต้องตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานที่จะทำด้วย

คุณภาพของงานที่จ้างทำขึ้นอยู่กับคุณภาพของการปฏิบัติงานทั้งฝ่าย ผู้รับจ้างและฝ่ายผู้จ้าง (ควบคุมงาน) ดังนั้นจึงมีความรับผิดชอบร่วมกัน



ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ข.

เหตุผลที่ทั้งฝ่ายผู้รับจ้างและผู้จ้างมีความรับผิดชอบในคุณภาพของงานร่วมกันก็คือ ฝ่ายผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด (specifications) ในการปฏิบัติงาน, ปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบรายละเอียด, ใช้วัสดุที่ได้รับการทดสอบและได้รับความเห็นชอบแล้ว, อีกทั้งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำหรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน (ผู้จ้าง). รวมทั้งจะต้องผ่านการตรวจรับงานโดยผู้จ้างต้องให้ความเห็นชอบอีกด้วย

การตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานทั้งฝ่ายผู้รับจ้างและผู้จ้าง(ผู้ควบคุมงาน) ควรกระทำในระหว่างการปฏิบัติงานและเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (หลังจากตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว) โดยมีขั้วชี้ว่า

เหตุผลที่ควรตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติหลังจากผ่านการตรวจรับงานโดยทันทีหรือโดยเร็ว ทั้งๆ ที่โดยปกติสัญญาจ้างจะกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อผลงานต่อไปอีกช่วงเวลาหนึ่ง (เช่น 2 ปีหรือ 3 ปี ก็ตาม) เป็นเพราะตามเงื่อนไขข้อผูกพันตามสัญญาผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไขงานจ้างหากเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้าง ด้วยเหตุผลนี้การชำรุดเสียหายใดๆ ที่เนิ่นนานออกไป (ภายในระยะเวลาที่รับผิดชอบตามสัญญา) การพิสูจน์ว่าเป็นข้อบกพร่องของผู้รับจ้างนั้นกระทำได้ยาก เนื่องจากในขณะที่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามขบวนการควบคุมงานของผู้รับจ้างทุกประการ (รวมทั้งตรวจรับงานแล้วด้วย) และนอกจากนั้น ในกรณีเป็นงานซ่อมบำรุงทางหรืองานซ่อมทาง การไม่กวดขันปราบปรามรถบรรทุกหนักเกินพิกัดของเจ้าของทางก็จะเป็นข้ออ้างโต้แย้งที่มีน้ำหนักหากเกิดเป็นคดีที่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องกัน

การตรวจสอบและวัดผลคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง น่าจะเป็นประโยชน์ในการทบทวนการคัดเลือกผู้รับเหมา (pre-qualification) และ / หรือ เป็นการชี้ให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขการบริหารดำเนินงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

ในกรณีที่เป็นงานจ้างซึ่งผู้จ้างได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานมีข้อสังเกตเพื่อพิจารณาในการตรวจสอบและวัดผลคุณภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้คือ

- (1) ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา (ผู้ควบคุมงาน) และผู้รับจ้างขึ้นอยู่กับขอบเขตของภารกิจ (scope of work) ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างควบคุมงานและจ้างผู้รับจ้าง แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ที่ปรึกษา (ผู้ควบคุมงาน) หรือผู้รับจ้างคงไม่มีอำนาจที่จะปฏิบัติงานได้ เพราะไม่ได้เป็นเจ้าของงานทางหลวง ดังนั้นในรายละเอียดขอบเขตของงานที่จะกำหนด อาจระบุได้เพียงให้ตรวจตราดูแลและรายงานผู้จ้างเท่านั้น
- (2) ตามสัญญาจ้างควบคุมงานโดยทั่วไป ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้จ้าง ดังนั้นการตรวจสอบและวัดผลคุณภาพการปฏิบัติงาน จึงอาจกระทำได้เสมือนหนึ่งเป็นงานจ้างซึ่งผู้จ้าง (เจ้าของงาน) เป็นผู้ควบคุมงานเอง
- (3) ในกรณีจ้างซ่อมบำรุงทางเบ็ดเสร็จ ควรพิจารณาปรับปรุงทบทวนรายการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของ หมวดการทาง, แขวงการทาง และเขตการทาง ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับขอบเขตของงานที่จ้างซ่อมบำรุง

รายการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างโดยทั่วไป

1. AUDIT CHECKLISTS ระหว่างปฏิบัติงาน


(1) แผนงาน / งานที่ทำได้ (schedules/performance)

จุดประสงค์ : แผนงานที่ได้วางไว้เมื่อเปรียบเทียบกับงานที่ทำ
ได้จริงจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงานได้อย่างดีที่สุด

เป้าตรวจสอบ : แผนปฏิบัติงาน / ผลงานที่ทำได้ (จาก work
chart)

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = งานที่ทำได้น้อยกว่าแผนที่
กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอัน
ควร. บ่งชี้ว่าอาจจะ
ปฏิบัติงานเกินกำหนดเวลา
ที่ระบุไว้ในสัญญา

M (ปานกลาง) = งานที่ทำได้ใกล้เคียงกับแผนที่
ที่กำหนด. คาดว่าจะ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม
สัญญา. มีปัญหาและ
อุปสรรคแต่ไม่ใช้ความ
บกพร่องของผู้รับจ้าง (คง
ต้องยืดอายุสัญญาให้)



ส่วนที่ 2 ภาพแนวท ข.

H (สูง) = การดำเนินงานลุล่วงไป
 ดีขึ้นตามแผนงานที่
 กำหนด, การปฏิบัติงานมี
 ประสิทธิภาพ

(2) การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

จุดประสงค์ : การบริหารดำเนินงานที่ดีประกอบด้วย เงิน,
 บุคลากร, เครื่องจักร / เครื่องมือ / เครื่องใช้ และ
 ความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ของผู้
 รับจ้าง องค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ย่อมปรากฏใน
 การคัดเลือกผู้รับเหมา (prequalification) อยู่แล้ว
 ดังนั้นผู้รับจ้างต้องพร้อมในการปฏิบัติงานและการ
 ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทาง
 วิศวกรรม

เป้าตรวจสอบ : บุคลากร, เครื่องจักร / เครื่องมือ / เครื่องใช้,
 การเตรียมการปฏิบัติงาน, การจัดหาวัสดุเพื่อ
 ปฏิบัติงาน, การปฏิบัติงานตามรูปแบบและ
 ข้อกำหนด, รายงานการประชุมระหว่างผู้ควบคุม
 งานกับผู้รับจ้าง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = การดำเนินงานมีข้อบกพร่อง หรือมี
 ปัญหาในด้านบุคลากร หรือ
 เครื่องจักรหรือการเตรียมการหรือ
 การจัดหาวัสดุ, การปฏิบัติงานถูก
 ทักท้วงจากผู้ควบคุมงานบ่อยครั้ง

- M (ปานกลาง) = มีปัญหาในการดำเนินงาน
บ้างแต่ได้รับการแก้ไข
- H (สูง) - มีความพร้อมในการ
ดำเนินงานทุกด้านและการ
ปฏิบัติงานเรียบร้อย

(3) การปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อม (environmental awareness)

จุดประสงค์ : ผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เป็นเรื่องที่สำคัญปัจจุบัน (และตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม) ให้มีความสำคัญจึงจำเป็นที่จะต้องป้องกันหรือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้

ประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาคือ ผลกระทบในด้านสังคม (social impact) และผลกระทบต่อธรรมชาติ (natural impact)

ผลกระทบในด้านสังคม ได้แก่ การไม่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และ / หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในระหว่างดำเนินงาน. การปฏิบัติงานทำให้เกิดความกระเทือน เสียง ฝุ่นละออง และกลิ่นเกินมาตรฐานที่กำหนด. ที่พนักงานไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ข.

ผลกระทบต่อธรรมชาติ ได้แก่ การกัดเซาะ
สิ่งก่อสร้างทำให้เกิดการปนเปื้อนแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ / ทำลายหน้าดิน, นำซึ่งจากการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างทำให้เกิดโรคภัย, การปิดจัน
ของสิ่งก่อสร้างทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบ:
นิเวศน์ เป็นต้น

- เป้าตรวจสอบ : การปฏิบัติตามข้อกำหนดการก่อสร้างในด้าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การตรวจสอบสถานที่
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ผู้รับจ้างไม่ค่อยสนใจในด้าน
การปฏิบัติงานไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม, มี
การเตือนให้ปฏิบัติ / แก้ไข
หลายครั้ง
- M (ปานกลาง) = ผู้รับจ้างให้ความสำคัญใน
การปฏิบัติงานไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พอสมควร แต่ยังมีการ
เตือนให้ปฏิบัติ / แก้ไข อยู่
บ้าง
- H (สูง) = ผู้รับจ้างให้ความสำคัญใน
การปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมดีมาก, เมื่อมี
การเตือนให้ปฏิบัติ / แก้ไข

ผู้รับจ้างให้การสนองตอบ
โดยด่วน

**(4) การป้องกัน / อำนวยความปลอดภัย และความสะอาด
ระหว่างปฏิบัติงาน**

จุดประสงค์ : การป้องกัน และ / หรือ การอำนวยความสะดวก
ปลอดภัย และความสะอาดในระหว่างปฏิบัติงาน
แก่ผู้ใช้งาน และผู้ปฏิบัติงานเอง รวมทั้งผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติงานด้วยเป็นสิ่งสำคัญ
อย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน อันอาจจะเป็นคดีความทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญา ดังนั้นจึงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
ในสัญญาอย่างเคร่งครัด

เป้าตรวจสอบ : การจัดช่องเดินรถ, การติดตั้งเครื่องควบคุมการ
เดินรถ, การใช้สัญญาณ (ธงเขียว/แดง) ระหว่าง
ปฏิบัติงาน (กรณีจำเป็น), การแต่งกายของ
ผู้ปฏิบัติงาน (สวมหมวกแข็ง/สวมเสื้อสีส้ม),
สภาพของ ทาง / ทางเบี่ยง / สะพานเบี่ยง /
สะพานคนเดิน ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาให้มี
ความสะอาดและปลอดภัย, การประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้ทางทราบ

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = การติดตั้งเครื่องควบคุมการ
เดินรถไม่เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของกรมทาง
หลวง, ป้าย / เครื่องหมาย

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ร.

- ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้
ตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
กฎหมาย ทางหลวง,
ระหว่างปฏิบัติงานบนถนน
ผู้ปฏิบัติงานแต่งกายที่ไม่
เอื้อต่อความปลอดภัย / ไม่
มีการใช้สัญญาณเพื่อความปลอดภัย
ปลอดภัยแก่ผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน, สภาพของ ทาง
/ ทางเบี่ยง / สะพานเบี่ยง /
สะพานคนเดิน ไม่สะดวก
หรือไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร
- M (ปานกลาง) = ป้าย / เครื่องหมาย ที่ติดตั้ง
ถูกต้องตามกฎหมาย, การ
ติดตั้งเครื่องควบคุมการเดิน
รถทำให้เกิดความสะดวก
และ ปลอดภัย
พอสมควร, ผู้ปฏิบัติงานบน
ถนนแต่งกายเอื้อต่อความ
ปลอดภัย, สภาพ ทาง /
ทางเบี่ยง / สะพานเบี่ยง /
สะพานคนเดินเรียบร้อย
- H (สูง) = การควบคุมการเดินรถ
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของกรมทางหลวง, ให้

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ข.

ความสำคัญในความ
ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน
บนถนน, สภาพของ ทาง /
ทางเบี่ยง / สะพาน, บึง /
สะพานคนเดิน เรียบร้อย
สะดวกแก่การจราจร

(5) การสนองตอบ / การแก้ไขเมื่อมีคำร้องเรียน

จุดประสงค์ : ระหว่างการปฏิบัติงาน หากมีการร้องเรียนอัน
สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน, ความไม่สะดวก
หรือความไม่ปลอดภัย, หรือมีการร้องขอให้ปฏิบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ความร่วมมือ / การสนองตอบ /
การแก้ไข (โดยความเห็นชอบของผู้จ้าง) โดยจับ
ไว้เป็นสิ่งที่ต้องการ

เป้าตรวจสอบ : คำร้องเรียน, การสนองตอบเมื่อผู้ควบคุมงานได้
พิจารณาและสั่งการแล้ว

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีคำร้องเรียนอันสืบ
เนื่องมาจากความไม่สะดวก
ความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้
ทาง, เพิกเฉยต่อคำ
ร้องเรียน, การแก้ไข
ข้อบกพร่องไม่เรียบร้อย, มี
คำร้องเรียนบ่อยครั้ง

M (ปานกลาง) = มีคำร้องเรียนแต่ได้รับการ
แก้ไขตามควรแต่กรณี

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ข.

H (สูง) = ไม่มีค่าร้องเรียน, มีค่า
ร้องเรียนบ้างแต่ได้รับการ
แก้ไขโดยฉับไว

2. AUDIT CHECKLISTS เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

(1) ความประณีตของผลงาน

จุดประสงค์ : ในกรณีจ้างซ่อมผิวทาง, ทำเครื่องหมายจราจร,
ตัดหญ้า ฯลฯ ความประณีตของผลงานเป็นสิ่ง
สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อมผิวทางที่
ประณีตจะลด roughness ลงได้บ้าง สำหรับงาน
จ้างทำอย่างอื่นต้องมีความเรียบร้อยและถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์หรือตามความมุ่งหมาย

เป้าตรวจสอบ : ในกรณีซ่อมปะ ซ่อมเล็ก รอยซ่อมต้องมีความ
ประณีตในลักษณะ "ซุน" ผ่าที่ชำรุด. ในกรณีปูผิว
maintenance overlay (หนาไม่เกิน 5 ซม.) ควร
ตรวจสอบความเรียบของผิวทาง โดยการนั่งรถ
ตรวจการวิ่งด้วยความเร็ว 60 กม./ชม. สำหรับ
ทางในเมืองหรือ 90 กม./ชม. สำหรับทางนอก
เมืองโดยสังเกตความกระเทือนและความรู้สึก
กังวลในความกระเทือน. ในกรณีปูผิว structural
overlay ควรตรวจสอบความเรียบของผิวทางโดย
วัดด้วยเครื่องมือวัด IRI. ส่วนงานจ้างทำอื่นๆ ให้
ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานนั้นๆ

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ๑.

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ)	=	รอย ช่อมปะ / ช่อมลึก ไม่ ประณีต และ / หรือ ความ สูงต่ำของผิวที่ซ่อมวัดโดย ไม้บรรทัดยาว 3 เมตร เกิน 3 มม., รถที่ใช้ความเร็ววิ่ง ตรวจสอบผิว maintenance overlay กระเทือนจนต้อง ลดความเร็วลง, ผิว structural overlay วัดโดย IRI เกิน 4.0
M (ปานกลาง)	=	รอย ช่อมปะ / ช่อมลึก เรียบร้อยมีความสูงต่ำวัด จากไม้บรรทัดยาว 3 เมตร ไม่เกิน 3 มม., รถที่ใช้ ความเร็ววิ่งตรวจสอบผิว maintenance overlay กระเทือนบ้างเล็กน้อย, ผิว structural overlay วัดโดย IRI ไม่เกิน 4.0
H (สูง)	=	รอย ช่อมปะ / ช่อมลึก ประณีตในลักษณะ "ซูน" รถ ที่ใช้ความเร็ววิ่งตรวจสอบ ผิว maintenance overlay ไม่รู้สึกกระเทือน, ผิว

หมายเหตุ : เกณฑ์วัดคุณภาพงานจ้างทำอย่างอื่นนอกจากงานซ่อมผิวทางให้พิจารณาจากความเรียบร้อยของผลงานเทียบกับความมุ่งหมาย

(2) ข้อห้วงตั้งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

จุดประสงค์ : ในการตรวจรับงานครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ข้อห้วงตั้งของคณะกรรมการถึงข้อบกพร่อง หรือขอให้มีการแก้ไข จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างประการหนึ่งด้วย

เป้าตรวจสอบ : บันทึกคณะกรรมการตรวจงานจ้างในการตรวจรับงาน, การตรวจสอบสภาพตามข้อห้วงตั้ง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีข้อห้วงตั้งให้แก้ไขในกรณีที่มีข้อบกพร่องในสาระสำคัญตามสัญญาจ้าง

M (ปานกลาง) = มีข้อห้วงตั้งให้แก้ไขบ้างแต่ไม่ใช่เป็นสาระสำคัญ

H (สูง) = ไม่มีข้อห้วงตั้ง

(3) การปฏิบัติงานตามอายุสัญญา

จุดประสงค์ : การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในอายุสัญญา เป็นเกณฑ์ประการหนึ่งที่ยังชี้ถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง (ยกเว้นกรณีที่มีการยืดอายุสัญญาเพราะไม่ใช่เป็นข้อบกพร่องของผู้รับจ้าง)

เป้าตรวจสอบ : กำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา, รายงานการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = งานแล้วเสร็จหลังอายุสัญญาเกิน 7 วัน
 M (ปานกลาง) = งานแล้วเสร็จหลังอายุสัญญาไม่เกิน 7 วัน
 H (สูง) = งานแล้วเสร็จภายในอายุสัญญา

รายการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน ของผู้ควบคุมงานโดยทั่วไป

1. AUDIT CHECKLISTS ระหว่างปฏิบัติงาน

(1) การเตรียมงานควบคุม

จุดประสงค์ : หน้าที่ประการแรกของผู้ควบคุมงานที่จะต้องกระทำคือ การศึกษารายละเอียดในสัญญาข้อกำหนดและรูปแบบที่จ้างทำ อย่างละเอียดถี่ถ้วน และดำเนินการในส่วนของผู้จ้างก่อนผู้รับจ้างลงมือปฏิบัติงาน เช่น การติดต่อเคลื่อนย้ายสิ่งสาธารณูปโภคที่กีดขวางการปฏิบัติงาน, การทดสอบคุณภาพวัสดุที่จะนำมาใช้งาน, การสำรวจรายละเอียดของงานที่จ้างทำหรือ construction survey (เช่น ทำระดับและคำนวณปริมาณงาน) เป็นต้น

เฝ้าตรวจสอบ : สอบถามความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องแก้ไข, การสำรวจรายละเอียดหรือ construction survey

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = บลอยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน โดยผู้ควบคุมงานไม่พร้อม, การสำรวจรายละเอียด (หรือ construction survey) ไม่เรียบร้อย

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ข.

- M (ปานกลาง) = การเตรียมงานควบคุมยังไม่เรียบร้อยนัก แต่การสำรวจรายละเอียด (หรือ construction survey) เรียบร้อย
- H (สูง) = พร้อมทั้งจะปฏิบัติงานควบคุม, การสำรวจรายละเอียด (หรือ construction survey) เรียบร้อย

(2) การจัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน (daily work book)

- จุดประสงค์ : ผู้ควบคุมงานจะต้องจัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน (ประจำวัน) ให้เรียบร้อย โดยแสดงรายละเอียดย่อของงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งสภาพอากาศด้วย สมุดบันทึกนี้ถือเป็นหลักฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานควบคุมและเป็นประโยชน์ในกรณีทีอาจมีข้อขัดแย้งกับผู้รับจ้างด้วย
- เปิดตรวจสอบ : การปฏิบัติงานประจำวันโดยทั่วไป, การสั่งการให้ผู้รับจ้างปฏิบัติหรือแก้ไข, ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไข, สภาพอากาศที่ไม่เกื้อกูลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = บันทึกการปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยหรือละเว้นการจัดทำ

- M (ปานกลาง) = บันทึกการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบ แต่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
- H (สูง) = บันทึกการปฏิบัติงานเป็นระบบ

(3) การจัดระเบียบจราจร / การติดตั้งเครื่องควบคุม การเดินรถ

- จุดประสงค์ : ผู้ควบคุมงานร่วมกับผู้รับจ้างจะต้องจัดระเบียบจราจรหรือการเดินรถในบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน และจัดให้มีการติดตั้งเครื่องควบคุมการเดินรถตามระเบียบปฏิบัติของกรมทางหลวง โดยผู้ควบคุมงานจะต้องไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน หรือเปิดหน้างานถ้าไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน
- เป้าตรวจสอบ : การจัดการจราจร, การติดตั้งเครื่องควบคุมการเดินรถ, รายงานการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางในระหว่างปฏิบัติงาน
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของกรมทางหลวงว่าด้วยเครื่องควบคุมการจราจร
- M (ปานกลาง) = ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องควบคุมการเดินรถตามระเบียบ

ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบถ้วน. การจัด
การจราจรเอื้ออำนวยความสะดวก
ปลอดภัย

H (สูง) = การจัดการจราจรเรียบร้อย,
การติดตั้งเครื่องควบคุมการ
เดินรถถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติ

(4) การจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ

จุดประสงค์ : ผู้ควบคุมงานต้องจัดให้มีการประชุม
ปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคเป็นประจำอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นเมื่อมีปัญหา
อุปสรรคที่จะต้องแก้ไข (ควรกำหนดการประชุม
ประจำเดือนล่วงหน้าเอาไว้)

จะต้องจัดให้มีรายงานการประชุมทุกครั้ง
(ต้องมีการรับรองรายงานการประชุมด้วย)
รายงานการประชุมระหว่างผู้ควบคุมงานกับผู้
รับจ้างนี้ถือว่าเป็นหลักฐานข้อมูลที่สำคัญในการ
ปฏิบัติงานจ้าง

เป้าตรวจสอบ : รายงานการประชุม, การจัดการการประชุม

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = บทพร้อมในการจัดให้มีการ
ประชุม. ไม่มีรายงานการ
ประชุม, รายงานการ

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ข.

		ประชุมไม่เรียบร้อย หรือไม่ มีการรับรอง
M (ปานกลาง)	=	จัดให้มีการประชุมแต่ไม่มี กำหนดการที่ชัดเจน, รายงานการประชุม เรียบร้อย และมีการรับรอง
H (สูง)	=	มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ตามกำหนดการ, รายงาน การประชุมเรียบร้อยและมี การรับรอง

(5) การจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน / ผลงานก้าวหน้า

จุดประสงค์ : ผู้ควบคุมงานต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
(เริ่มต้นโครงการ, ประจําเดือน, สิ้นสุดโครงการ)
แสดงความเคลื่อนไหวของงาน, ผลงานก้าวหน้า,
ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อหน่วย
เหนือ เอกสารรายงานเหล่านี้เป็นหลักฐานข้อมูล
สำคัญในการปฏิบัติงาน

เป้าตรวจสอบ : รายงานที่นำเสนอหน่วยเหนือ

เกณฑ์วัดคุณภาพ	: L (ต่ำ)	=	การเสนอรายงานไม่ เรียบร้อย, การส่งรายงาน ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด
	M (ปานกลาง)	=	การเสนอรายงานอาจล่าช้า บ้างเล็กน้อย แต่เรียบร้อย

H (สูง) = การเสนอรายงานเรียบร้อย
ตามระเบียบปฏิบัติและ
เป็นไปตาม กำหนด

หมายเหตุ : สำหรับงาน structural maintenance (ทั้งทาง
และ / หรือ สะพาน) รวมทั้งงาน บูรณะ / ก่อสร้าง
อันจะพึงมี ในรายงานสิ้นสุดโครงการจะต้องมี as-
built plan ด้วย

(6) คำร้องเรียน / อุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน

จุดประสงค์ : คำร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สะดวกหรือไม่
ปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน้างาน เป็นเรื่องซึ่งถึง
คุณภาพการปฏิบัติงานของทั้งผู้รับจ้างและผู้
ควบคุมงานร่วมกัน

เป้าตรวจสอบ : คำร้องเรียน, อุบัติเหตุ / สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ,
การแก้ไข

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ความไม่สะดวกเห็นได้ชัด
โดยไม่ต้องดูคำร้องเรียน, มี
คำร้องเรียนบ่อยครั้ง, เกิด
อุบัติเหตุจากการอำนวยความสะดวก
ความปลอดภัยไม่เรียบร้อย

M (ปานกลาง) = คำร้องเรียนบ้างแต่ความ
สะดวกและความปลอดภัย
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้, มี

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ข.

อุบัติเหตุแต่ไม่ใช้เป็น
ข้อบกพร่องอันเนื่องมาจาก
การอำนวยความสะดวกภัย
H (สูง) = ไม่มีคำร้องเรียน, ไม่มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการ
อำนวยความสะดวกภัย

2. AUDIT CHECKLISTS เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

(1) ความประณีตของผลงาน

จุดประสงค์ : ผลที่ได้รับจากการวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างในด้านความประณีตของผลงานจะ
บ่งชี้ถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน
ด้วย เช่นกัน เพราะถ้าการควบคุมงานดีและมี
ประสิทธิภาพคุณภาพของผลงานที่ผู้รับจ้างปฏิบัติ
ก็ควรจะดีด้วย

เป้าตรวจสอบ : พิจารณาจากผลการตรวจสอบผู้รับจ้าง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : เช่นเดียวกับผู้รับจ้าง

(2) ข้อท้วงติงของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

จุดประสงค์ : เมื่อผู้รับจ้างขอส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน ดังนั้น
ในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจงาน
จ้าง หากมีข้อท้วงติงว่ามีข้อบกพร่องหรือขอให้มี
ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ข.

การแก้ไขก็ย่อมจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานด้วยเช่นกัน

เป้าตรวจสอบ : พิจารณาจากผลการตรวจสอบผู้รับจ้าง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : เช่นเดียวกับผู้รับจ้าง

(3) การจัดทำรายงานเมื่องานแล้วเสร็จ

จุดประสงค์ : เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นข้อมูลสำคัญของงานจ้าง เมื่องานแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว ผู้ควบคุมงานจะต้องจัดทำรายงานฉบับสุดท้าย (closing report หรือ final report) เสนอหน่วยเหนือพร้อม as-built plans (จัดทำโดยผู้รับจ้างในกรณีเป็นงานก่อสร้างหรือบูรณะทาง สะพาน และท่อ)

รายงานฉบับสุดท้ายควรประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น รายละเอียดของงานจ้าง, บุคลากรที่ปฏิบัติงาน, ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน, ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เป็นต้น

As-built plans ในกรณีเป็นงานก่อสร้างหรือบูรณะทาง สะพาน และท่อ เป็นรายการที่ขาดไม่ได้

เป้าตรวจสอบ : รายงานฉบับสุดท้ายและ as-built plans (กรณีงานก่อสร้างหรือบูรณะ)

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ)	=	ไม่เสนอรายงาน, การเสนอรายงานไม่เรียบร้อย, การส่งรายงานล่าช้าไม่เป็นตามกำหนด
M (ปานกลาง)	=	การเสนอรายงานอาจล่าช้าบ้างเล็กน้อยแต่เรียบร้อย
H (สูง)	=	การเสนอรายงานเรียบร้อยตามระเบียบปฏิบัติและเป็นไปตามกำหนด

การให้คะแนน / วัดผลคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
และผู้ควบคุมงาน

หลักการ : ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการตรวจสอบและ
วัดผลคุณภาพการปฏิบัติงานบำรุงทาง โดยทั่วไป

ระดับคุณภาพ / คะแนน	: L (ต่ำ)	=	1
	M (ปานกลาง)	=	2
	H(สูง)	=	3

หน้าหนักคุณภาพ : ทุกรายการตรวจสอบคุณภาพ (audit
checklists) มีหน้าหนักเท่ากัน

คุณภาพเชิงอรรถ (คะแนนเฉลี่ย)	: 1.0 = L =	ต่ำ
	1.1-1.9 = L ⁺ =	ค่อนข้างต่ำ
	2.0-2.5 = M =	พอใช้ได้
	2.6-2.9 = M ⁻ =	ดี
	3.0 = H =	ดีมาก

กำหนดรายงาน : เริ่มต้นโครงการ, ทุกเดือน, ทุกไตรมาส, สิ้นสุด
โครงการ

บทที่ 7

แนวทางการจัดทำแผนงานบำรุงทาง


7.1 หลักการและกระบวนการจัดทำแผน

ในการบริหารดำเนินงานบำรุงทางจำเป็นต้องจัดทำแผนงานบำรุงทางเพื่อของงบประมาณค่าใช้จ่าย และทบทวนปรับปรุงแผนเมื่อถูกปรับลดงบประมาณ

ในการปฏิบัติงานก็จำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อบริหารเวลาและเงินงบประมาณที่ได้รับให้ลุล่วงตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจหลักของงานบำรุงทาง คือการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทาง การซ่อมบำรุงดูแลรักษาทาง และการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ในกฎหมายทางหลวง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทต้น ดังนั้นการจัดทำแผนงานบำรุงทางจึงต้องครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 3 ประการดังกล่าว โดยยึดถือหลักการสำคัญคือ เป็นความต้องการอย่างแท้จริงและสามารถชี้แจงได้อย่างมีเหตุผลโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม (เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรรเงินงบประมาณให้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญ ของงานบำรุงทาง)

กระบวนการจัดทำแผนบำรุงทาง




ตัวอย่างภารกิจ 3

- จัดทำ / จัดหาข้อมูล IRI / pavement deflection / ESAs / ปริมาณการจราจร
- จัดทำฐานข้อมูล heavy patching / heavy care/ light grading และ heavy grading
- จัดทำฐานข้อมูลค่าซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง
- ทบทวน/วิเคราะห์ / พยากรณ์ กำหนดเวลาที่จะทำการฉาบผิว maintenance overlay / structural overlay และการปรับปรุงแก้ไขงานทาง
- จัดทำแผนงานบำรุงทาง/ปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
- ให้ความเห็นชอบ / ร่วมปฏิบัติการ ป้องปราม /ปราบปรามรถหนักเกินพิกัด

ตัวอย่างภารกิจที่ (2)


- จัดทำข้อมูล heavy patching/ heavy care/light grading และ heavy grading เพื่อวางแผนงานและกำหนดค่าใช้จ่าย

- จัดทำข้อมูลค่าซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง
- วิเคราะห์รอยซ่อม (damage progress) เพื่อ กำหนดแผนงานฉาบผิว
- จัดหาข้อมูล (และตรวจสอบจาก bump inspection) ความไม่เรียบของผิวทางเพื่อ กำหนด maintenance overlay/ structural overlay
- เสนอปรับปรุงแก้ไขงานทางเพื่อความ ปลอดภัย
- เสนอแผนป้องกันปราบปราม รกน้ำหนัก เกินพิกัด
- เสนอแนะกรณีมีค่าร้องเรียน



ตัวอย่างภารกิจ (1)


- ข้อมูลรอยซ่อม (damage progress)
- ค่าใช้จ่าย heavy patching/ heavy care/light grading และ heavy grading
- ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง
- เสนอป้องกันปราบปราม รกน้ำหนักเกินพิกัด
- เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขงานทาง
- เสนอแนะกรณีมีค่าร้องเรียน
- เสนอข้อสังเกตเห็นเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทาง



7.2 แผนงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

สรุปประเด็น
ที่กล่าวถึง


การกำหนดแผนงานเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย อาจแสดงโดยรูปแบบ bar chart ง่าย ๆ ดังตัวอย่าง เช่น



7.3 แผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย

แผนงานที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายทางหลวง ก็อาจแสดงในรูปแบบ bar chart เช่นกันส่วนกำหนดการป้องกัน/ปราบปรามรถบรรทุกหนักเกินพิกัด (โดยหน่วยซึ่งนำหนักยานพาหนะหรือตานกึ่งถาวร) ควรจัดทำเป็นเรื่องลับ เพื่อให้บังเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย



7.4 แผนงานซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง สะพาน และท่อ

งานซ่อมบำรุงส่วนประกอบ ทาง สะพานและท่อ เป็นงานปกติที่ต้องทำเป็นประจำตลอดเวลาหรือตามเวลาที่เหมาะสมในรอบปี (งบประมาณ) อยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ในการบริหารเงินบำรุงทางจึงควรจัดทำแผนปฏิบัติงานแต่ค่าใช้จ่ายอาจกำหนดตัวเฉลี่ยแต่ละรายการ (จากการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำมาใช้ปฏิบัติ)

งานซ่อมบำรุงส่วนประกอบ ทาง สะพานและท่อ ได้แก่


- งานตัดหญ้า / ควบคุมวัชพืช / ปลุกพืชทดแทน
- งานตัดแต่งต้นไม้ / ไม้พุ่ม (รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาและการปลูก)
- งานดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตทาง และที่พักริมทาง
- งานดูแลซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ
- งานซ่อมบำรุงไหล่ทาง และลาดคันทาง
- งานซ่อมบำรุงเครื่องควบคุมการจราจร / ไฟฟ้าแสงสว่าง / อุปกรณ์เฝ้าทาง / อุปกรณ์กั้นอันตราย
- งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ซึ่งน้ำหนักยานพาหนะ / ต่ำนั่งน้ำหนักยานพาหนะชนิดกึ่งถาวร
- งานซ่อมบำรุงทางเท้า / ทางจักรยาน
- งานซ่อม / ปรับปรุงเกาะกลางถนน
- งานซ่อมทาสีสะพานเหล็ก
- งานซ่อมคอสะพาน

ส่วนที่ 2 บทที่ 7

- งานซ่อมรอยต่อสะพาน (สะพานมาตรฐาน)
- งานซ่อมบำรุงสะพานโดยทั่วไป

ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการควรกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ย โดยแบ่งตามคุณลักษณะของทาง เช่น ทางในเมือง, ทางนอกเมือง, ทางภูเขา, ทางบนดินอ่อน, (สะพาน) ทางแยกต่างระดับ / ชุมทางต่างระดับ, (สะพาน) ทางยกระดับ เป็นต้น


การกำหนดแผนงานซ่อมบำรุงส่วนประกอบ ทาง สะพาน และที่ช่ อาจแสดงโดยรูปแบบ bar chart ง่ายๆ ดังตัวอย่างเช่น



7.5 แผนงานซ่อมบำรุงผิวทาง

(1) ผิวทางแอสฟัลท์

การซ่อมบำรุงผิวแอสฟัลท์ มีหลักการหรือกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติในช่วงอายุการใช้งาน ดังนี้



(วัดโดย critical roughness IRI = 5.0 หรือ critical pavement deflection)

HEAVY MAINTENANCE คือ การซ่อมผิวทางโดยวิธีการบดคัล (skin patching / deep patching) ซึ่งจะต้องมีความประณีตรอยซ่อมจะต้องราบเรียบ วัดด้วยบรรทัด (straight edge) ยาว 3 เมตร จะต้องมียกระดับสูงต่ำไม่เกิน 3 มม.

ส่วนที่ 2 บทที่ 7

INTERVENTION MAINTENANCE คือ การซ่อมบำรุง สอดแทรก เพื่อให้อายุการใช้งานของทางยืนยาวตามที่ได้ คาดหมายไว้ในการออกแบบโครงสร้างทาง INTERVENTION MAINTENANCE นี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือลดรอยแตกและปรับ ให้ผิวทางให้มีความราบเรียบพอสมควรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ทาง โดยลดดำเนินการในรูปแบบของการฉาบผิว (resealing หรือ seal coating), surface treatment, หรือ maintenance overlay (ปูผิวปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต หนาไม่เกิน 5 ซม.) ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาตามความเหมาะสมโดย พิจารณาถึง ลักษณะหรือชนิดของผิวแอสฟัลท์, ปริมาณการจราจร และความสำคัญหรือชั้นของทางหลวง


ส่วน STRUCTURAL MAINTENANCE หมายถึง การ ซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง เพื่อฟื้นฟูสภาพของทางให้สามารถให้บริการ ผู้ใช้ทาง ต่อไปได้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากทางมีสภาพชำรุด ทรุดโทรมโดยวัดได้จาก critical roughness (IRI = 5.0) หรือ critical pavement deflection (ตามเกณฑ์ของสถาบันการทางต่างประเทศ) ซึ่งโดยทั่วไปจะซ่อมบำรุง โดยวิธีการ structural overlay ซึ่งหมายถึง จะต้องมีการออกแบบการเสริมผิวหรือปรับผิวตามข้อแนะนำ หรือ ตามเกณฑ์ที่สถาบันการทางที่เป็นที่ยอมรับได้แนะนำหรือกำหนดไว้

เป็นข้อสังเกตว่า structural maintenance ไม่ใช่เป็นงาน บูรณะทาง แต่เป็นการซ่อมบำรุงโครงสร้างทางให้มีอายุการใช้งานก็ด ออกให้ตัวระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ ซ่อมบำรุงทาง

จากหลักการการซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลต์ดังกล่าว ใน การพิจารณาจัดทำแผนงานซ่อมบำรุง จึงจำเป็นต้องจัดหาและ

วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคาดการณ์หรือพยากรณ์กำหนดเวลาที่ critical cracking (เนื้อที่รอยร้าว 30 % ของผิวทาง) หรือ critical roughness หรือ critical pavement deflection จะเกิดขึ้น

การคาดการณ์หรือการพยากรณ์ดังกล่าว สามารถกระทำได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงสถิติจากข้อมูลซึ่งแสดงการคืบหน้าของการชำรุดของผิวทางเป็นลำดับ



สำหรับการพยากรณ์ critical pavement deflection ก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกัน ส่วนเกณฑ์ที่กำหนดเป็น critical condition ให้ใช้ข้อเสนอแนะของสถาบันการทางที่ยอมรับกันทั่วไป


ในกรณีที่มีการจัดเก็บ / วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์ critical cracking (รอยร้าว) หรือ critical roughness หรือ critical pavement deflection ยังไม่พร้อมหรือกำลังดำเนินการจัดทำอยู่ ข้อมูลจากทะเบียนประวัติทาง (road inventory) ที่มีอยู่ก็พลที่จะนำมาใช้ประโยชน์ไปพลางก่อนได้ เช่น ทางหลวงบางเส้นทางหรือบางตอน มีการจราจรรถบรรทุกหนักสูง และเป็นเส้นทางอยู่บนดินอ่อน ผิวทางชำรุดมากต้องทำไหล่ในเวลาเพียง 4 - 5 ปี หลังการเปิดการจราจรหรือทางในภาคกลางโดยทั่วไปซึ่งมีการจราจรรถบรรทุกหนักสูง ต้อง

แก๊งทำผิวใหม่ในระยะเวลาประมาณ 7 - 8 ปี เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าว ถ้านำมาศึกษาวิเคราะห์ก็จะได้อายุการใช้งานโดยประมาณ ซึ่งอาจจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นได้ โดยอาจจะจำแนกตามภูมิลักษณะของทาง (ทางในเมือง, ทางบนดินอ่อน, ทางภูเขา, ทางนอกเมือง โดยทั่วไป) และประมาณการจราจรรถบรรทุกหนัก หรือเป็นเส้นทางที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง, แร่, ผลิตผลการเกษตร ซึ่งโดยทั่วไปจะมีปริมาณรถบรรทุกหนักเกินพิกัดมากเป็นต้น (ปัจจุบันกรมทางหลวงกำหนด design period สำหรับการออกแบบโครงสร้างทางผิวแอสฟัลท์เอาไว้ 15 ปี)


จากการพิจารณากำหนดอายุการใช้งาน (performance period) ดังกล่าวข้างต้น และจากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการชำรุดของผิวทางแอสฟัลท์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณ ESAs (load-associated damage) เห็นว่าความชำรุดของผิวทางนับตั้งแต่เปิดให้บริการมีแนวโน้มในลักษณะโค้งพาราโบลา ดังนั้น ถ้าจะใช้ second degree parabolic curve น่าจะเป็นสมมติฐานในเชิงคณิตศาสตร์ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการชำรุดของผิวทางแอสฟัลท์กับระยะเวลาที่ให้บริการแก่การจราจร โดยคาดว่าจะมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องไม่มากนัก

ส่วนกรณีกำหนดเวลาที่จะต้องทำการบดผิวหรือปูผิวทับเพื่ออุดรอยแตก ถ้าข้อมูลการชำรุดของผิวทาง (damage progress) เพื่อพยากรณ์ critical cracking (เนื้อที่รอยร้าว 30 % ของผิวทาง) ยังไม่พร้อม เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการชำรุดของผิวทางซึ่งทำให้เกิดความไม่ราบเรียบ (roughness) ประกอบกับเป็นสมมติฐานปกติ (rule of thumb) ว่าคงจะต้องมีการจัดทำซ่อมบำรุงสอดแทรก (intervention maintenance) ในช่วงอายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง

ดังนั้นกำหนดการที่ควรจะต้องทำการซ่อมบำรุงสอดแทรก ถ้าจะดำเนินการในช่วงเวลาประมาณกึ่งกลางของอายุการใช้งาน ก็ควรจะนำไปพิจารณาใช้เป็นเกณฑ์เพื่อพลาาง หรือ ชั่วคราว (tentative criteria) จนกว่าจะมีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปใช้ในการคาดการณ์หรือพยากรณ์กำหนดเวลาที่จะต้องทำการซ่อมบำรุงสอดแทรกดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น



จากข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลหรือจากการคาดการณ์โดยชี้หลักเกณฑ์ชั่วคราวดังกล่าวมาแล้ว อาจกำหนดแผนงานซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลท์ได้ ดังนี้



ส่วนที่ 2 บทที่ 7

- × intervention maintenance (resealing / resurfacing)
 - o structural maintenance (structural overlay)
 - CC critical cracking (รอยร้าว 30 % ของผิวทาง)
 - CR critical roughness
- (ถ้า critical pavement deflection จะเกิดขึ้นก่อน CR ก็ให้เป็นเกณฑ์พิจารณาดำเนินการ structural overlay)

(2) ทางคอนกรีต

โดยทั่วไปทางคอนกรีตจะมีอายุการใช้งานค่อนข้างยาว ยกเว้นเป็นทางซึ่งอยู่บนดินอ่อน หรือ เป็นทางที่มีรถบรรทุกหนักเกิน พิกัดเดินเป็นประจำมาๆ ซึ่งจะมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น

มีข้อมูล (คอนกรีตน้อย) แจงว่า ทางคอนกรีตซึ่งรับใช้ การจราจรตามปกติธรรมดาในบ้านเรา อาจจะใช้งานได้ประมาณ 25 ปี การซ่อมบำรุงตลอดแต่แรกในอายุการใช้งานของทางคอนกรีต มักจะพิจารณาจากความไม่ราบเรียบของผิวทางเป็นหลัก และ แก้ไขโดยปูผิวแอสฟัลท์ทับ (maintenance overlay) แต่มักจะไม่คำนึงถึงการการซ่อมรอยแตกหรือส่วนที่ชำรุดก่อนจะปูผิวทับ ซึ่ง ไม่เป็นการถูกต้อง


ส่วน การซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง (structural maintenance) มักจะกระทำกันเมื่อเกิดการชำรุดหนัก (ความไม่ราบเรียบเกิน 5.0 IRI) ด้วย การทุบแผ่นคอนกรีตเดิมทิ้งแล้วหล่อ

ใหม่ หรือ บูผิวแอสฟัลท์ทับ (structural overlay) โดยมีการออกแบบตามข้อกำหนดของสถาบันการทางที่ยอมรับกันทั่วไป

หลักการที่ใช้ปฏิบัติในการซ่อมบำรุงทางคอนกรีตในช่วงอายุการใช้งาน จึงน่าจะเน้นถึงการซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างคอนกรีต (heavy care of concrete pavement) เป็นสำคัญ เพื่อให้แผ่นคอนกรีตยังคงมีคุณสมบัติสามารถรับน้ำหนักการจราจร (traffic loads หรือ repeated loads) ได้ ส่วนการซ่อมบำรุงสอดแทรก (ทำ maintenance overlay) นั้นควรพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เช่น เมื่อ $IRI \leq 4.0$ เป็นต้น

สำหรับเกณฑ์ที่จะใช้กำหนดวาระอายุการใช้งานของทางคอนกรีต (เพื่อดำเนินการ structural overlay) ควรใช้หลักการในทำนองเดียวกันกับทางผิวแอสฟัลท์ คือ เมื่อ $IRI = 5.0$ (critical roughness)

roughness



หมายเหตุ : intervention maintenance หรือ maintenance overlay ควรดำเนินการเมื่อ $IRI \leq 4.0$ หรือตามความเหมาะสม


การคาดการณ์หรือการพยากรณ์ อายุการใช้งานของทางคอนกรีต สามารถกระทำได้โดยการจัดเก็บข้อมูล IRI แต่ละปี และการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อพยากรณ์ความคืบหน้าของความไม่เรียบของผิวทาง (roughness) ในทำนองเดียวกันกับทางผิวแอสฟัลท์

ในกรณีที่มีการจัดเก็บ / วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพยากรณ์ critical roughness ยังไม่พร้อมหรือกำลังดำเนินการอยู่ ข้อมูลจากทะเบียนประวัติทางคอนกรีตที่มีอยู่ ก็อาจจะพอนำมาใช้กำหนดเป็นเกณฑ์เบื้องต้นได้ โดยจำแนกตามลักษณะของทาง เช่น ทางในเมือง ทางบนดินอ่อน ทางนอกเมือง รวมทั้งพิจารณาถึงปริมาณการจราจรรอบรถทุกหน้าในเส้นทางเหล่านั้นด้วย

จากข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดอายุการใช้งาน (performance period) ดังกล่าวข้างต้น และอนุโลมใช้สมมติฐานเช่นเดียวกันกับทางผิวแอสฟัลท์ว่าความชำรุดเสียหายของผิวทางคอนกรีตมีแนวโน้มในลักษณะโค้งพาราโบลา (second degree parabolic curve) นี้ตั้งแต่เปิดทางให้ใช้บริการเป็นต้นมา ก็น่าจะเป็นตัวแทนในเชิงคณิตศาสตร์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการชำรุดของทางคอนกรีตกับระยะเวลาที่ให้บริการแก่การจราจร โดยคาดว่าจะมีข้อบกพร่องไม่มากนัก

สำหรับในกรณีการซ่อมบำรุงสูงสุดเทร่า (ทำ maintenance overlay) นั้น คงจะต้องพึงการสำรวจ IRI หรือการนั่งรถตรวจการวิ่งตรวจสอบระดับความชำรุดของผิวทางมาพิจารณากำหนด กำหนดเวลาที่ควรจะต้องดำเนินการปูผิวปรับระดับ (maintenance overlay) ต่ไป

จากข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล หรือจากการคาดการณ์ โดยใช้หลักเกณฑ์ชั่วคราวดังกล่าวมาแล้วข้างต้น อาจกำหนดแผนงานซ่อมบำรุงผิวทางคอนกรีตได้ ดังนี้




- × intervention maintenance (maintenance overlay)
- o structural maintenance (structural overlay)
- CR critical roughness

(3) ทางผิวลูกรัง

ทางผิวลูกรังโดยทั่วไปเป็นทางประเภท catalog design กล่าวคือ กำหนดความหนาของชั้นรองพื้นทาง (subbase) และความหนาของผิวลูกรังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากทางประเภทนี้มีปริมาณการจราจรไม่มากนัก แต่เนื่องจากผิวทางชำรุดง่ายและวัสดุผิวทางก็สูญเสียทุกปี ดังนั้นกระบวนการซ่อมบำรุงผิวทางลูกรังจึงควรมุ่งเน้นในการบรรเทาความไม่ราบเรียบของผิวทาง และการเติมวัสดุผิวทางทดแทนส่วนที่สูญหายไปทุกปี เพื่อรักษาสภาพโครงสร้างเอาไว้ เป็นประการสำคัญ

แผนงานซ่อมบำรุงผิวทางลูกรังอาจกำหนดรูปแบบได้ดังนี้



/ กวาดเกลี่ย (light grading with compaction)

ความถี่ขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจร (ซึ่งต้องจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล) แต่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

• ขึ้นรูปดทับใหม่ (heavy grading) เติมวัสดุทดแทนที่สูญหายไปในรอบปี (รักษาความหนาของ subbase ต้องไม่น้อยกว่า 20 ซม.)

กำหนดการที่จะทำการกวาดเกลี่ยผิวทาง (light grading) ซึ่งจะต้องมีการบดอัด (compaction) ด้วย ขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจรและลักษณะภูมิประเทศที่ทางตัดผ่าน ดังนั้นจึงควรจัดเก็บข้อมูลความขรุขระ (ไม่รายเรียบ) ของผิวทางและทำการวิเคราะห์แต่ละเส้นทาง เพื่อนำมาพิจารณากำหนดเวลาหรือความถี่ในการกวาดเกลี่ยที่จะต้องปฏิบัติ แต่ถึงอย่างไรก็ตามควรกวาดเกลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

สำหรับการขึ้นรูปดทับใหม่ (heavy grading) จะต้องมีการตรวจสอบปริมาณวัสดุผิวทางที่สูญเสียเพื่อเติม วัสดุทดแทน (อย่าให้ความหนาของ subbase น้อยกว่า 20 ซม.) และควรดำเนินการทันทีเมื่อฤดูฝนสิ้นสุดลง

ส่วนงานซ่อมหลุมบ่อ (maintenance of potholes) เป็นงานที่ต้องทำเป็นปกติทุกวันอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้ทาง

เอกสารที่ใช้ในการเรียบเรียง

- (1) เอกสารฝึกอบรม : Mr 12 (การจัดทำแผนงานบำรุงทาง), โครงการ Human Resources Development, กรมทางหลวง, 2546
- (2) "ขัยพิจารณาในการซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลท์" มนัส คอวนิช, มกราคม 2543
- (3) "การดูแลถนนคอนกรีต", มนัส คอวนิช, สิงหาคม 2542
- (4) "สะพานในทางหลวง", มนัส คอวนิช, กรกฎาคม 2543
- (5) "ท่อสำหรับงานทาง", มนัส คอวนิช, พฤศจิกายน 2543

บทที่ 8

แนวทาง

การบริหารจัดการเงินบำรุงทาง

8.1 หลักการและเหตุผล

ถึงแม้ว่าทางหลวงจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแล บำรุงรักษา เพราะทางหลวงเป็นทรัพย์สินของประชาชนและเป็น ปัจจัยหลักประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ แต่ในด้านการเงินหรืองบประมาณบำรุงทาง เป็นที่ทราบ กันดีว่า มักจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรจากผู้มีอำนาจ ในการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะข้อมูลและเหตุผลที่ ขอร้องการสนับสนุนไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวให้ผู้มีอำนาจตระหนัก ถึง หรืออีกประการหนึ่งงานบำรุงรักษาทางหลวง อาจถูกมองผิด เห็นว่าเป็นงานแม่บ้านธรรมดา ซึ่งไม่มีแรงดึงดูดที่จะนำไปใช้ ประโยชน์ในการโฆษณาหาเสียงแสดงผลงานให้อวดกับประชาชน ให้เห็น เหมือนกับโครงการก่อสร้างทาง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของ ผู้บริหารบ้านเมืองโดยทั่วไป นอกจากนี้ปัญหาสังคมซึ่งไม่ได้รับ การแก้ไขอย่างจริงจัง คือ การละเมิดกฎหมายของบรรพบุรุษหนัก เกินพิกัดตั้งซ้ำเติมให้สภาพของทางหลวงเลวร้ายยิ่งขึ้น จนเกิดการ

สูญเสียในด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางถนนอย่างมหาศาล โดยฝ่ายรัฐไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร

นักบำรุงทางต้อง
มีจิตสำนึกใน
ความรับผิดชอบ

ถึงอย่างไรก็ตาม ในด้านของผู้รับผลิตขอบในการดูแล บำรุงรักษาทาง ไม่บังคับที่จะปล่อยให้งานบำรุงรักษาทาง เป็นไป ตามสภาพอย่างไม่รู้ร้อน ไม่รู้หนาวดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ควรที่ จะต้องปรับปรุงในด้านบริหารจัดการ จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงาน, ปรับปรุงวิธีการขอการสนับสนุนในด้าน งบประมาณโดยมีความพร้อมในด้านข้อมูลของความต้องการที่ ถูกต้อง, มีการกำหนดแผนดำเนินงานที่นำเชื่อถือได้โดยอ้างอิง หลักวิชาการทางวิศวกรรมซึ่งมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เน้นในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง, การปฏิบัติตามกฎหมายและการซ่อมบำรุงรักษาทาง นอกจากนี้ สมควรที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพของนักบำรุงทางให้สำนึกความ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยสนองความต้องการอย่างแท้จริงใน การดูแลซ่อมบำรุงรักษาทาง ถ้ายาปล่อยให้เกิดความไขว่เขวหรือ อ่อนไหวต่อความกดดัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นการสมควรทั้งๆ ที่มีงบประมาณจำกัดไม่พอเพียงต่อ ความต้องการอยู่แล้ว

การตรวจค้น
คุณภาพการปฏิบัติงาน
เปิดใจยอมรับ

การติดตามประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานบำรุงรักษา ทางแบบไม่ลบลูหน้าบะจุมูกจะช่วยให้เห็นข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ สมควรปรับปรุงแก้ไขให้ได้พิจารณาจนกันชัดเจนยิ่งขึ้น

ในด้านการบริหารจัดการงบประมาณบำรุงรักษาทาง สมควรที่จะตั้งปฏิบัติภายใต้การควบคุมตามกติกาที่กำหนดโดย ผูกโยงกับหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมเป็นประการสำคัญ

กฎเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณในด้านบำรุงรักษาทางเกิดขึ้นจากหลักเกณฑ์ที่ไปของทางราชการ ร่วมกับหลักปฏิบัติที่สร้างขึ้นมาจากวิธีการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางในยุคเริ่มต้นของการพัฒนาทางหลวง ซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สมควรได้รับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม

สิ่งที่ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขคือ ความคล่องตัวในการใช้จ่ายเงินงบบำรุงทางพอสมควร ภายใต้กติกาหรือการตรวจสอบควบคุมที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายเพื่อซ่อมบำรุงด้านกายภาพของทาง สะพานและท่อ, การซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง สะพานและท่อ, และค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสิ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากทางหลวง

ในยุคปัจจุบันซึ่งกำลังดำเนินการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งน่าจะมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเบ็ดเสร็จ ประกอบกับแนวโน้มในการจัดสรรงบประมาณเป็นก้อนให้ไปดำเนินการมีความน่าจะเป็นไปได้พอสมควร จึงเห็นควรพิจารณาเสนอแนะมีการจัดงบเงินบำรุงทางเสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมและความต้องการอย่างแท้จริง ในการดูแลซ่อมบำรุงรักษาทาง สะพานและท่อ

8.2 ข้อพิจารณาในการจัดงบเงินบำรุงทาง

(1) งบบริหาร

งบนี้ คงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปของทางราชการที่ใช้กันอยู่เช่นปัจจุบันได้แก่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

ส่วนที่ 2 บทที่ 8

- ◇ ค่าบุคลากร
- ◇ ค่าใช้สอย
- ◇ ค่าวัสดุ
- ◇ ค่าครุภัณฑ์ / เครื่องมือ / เครื่องจักร (ค่าเช่า)

มีข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในงบนี้บางประการคือ ค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มักจะไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพราะการดูแลบำรุงรักษาทางจำเป็นต้องใชยานพาหนะในการตรวจตราและปฏิบัติงาน ซึ่งถ้ายานพาหนะไม่มีน้ำมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร และทำให้การปฏิบัติงานไม่เกิดประสิทธิผลด้วย (ห้าแผนปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน .เพื่อชี้แจงแก่ผู้มีอำนาจในการงบประมาณ) และอีกประการหนึ่งควรกำหนดแผนงานจ้างทำงานหรือค่าเช่าเครื่องจักรในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนด้วย สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการปฏิบัติคือการจัดหาวัสดุสำรอง (Stock) เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงจนเกินความจำเป็นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายได้

ระบบการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน (Performance audit) จะช่วยให้การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล

งบนี้ต้องไม่ลืมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันปราบปราม/ปราบปรามบรรทุกหนัก.เกินพิกัดด้วย

(2) งบซ่อมบำรุงกายภาพทาง สะพานและท่อ

งบนี้ เป็นงบค่าใช้จ่ายในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และในการซ่อมบำรุงรักษาทาง สะพาน

และท่อ ตามกระบวนการทางวิศวกรรม ซึ่งอาจจ่ายเนกค่าให้จ่ายตามลักษณะงานได้ดังนี้

- ◇ ค่าซ่อมบำรุงสวนประกอบทาง สะพาน และท่อ (รายละเอียดดูแผนงานอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัย และแผนงานซ่อมบำรุงสวนประกอบทาง สะพานและท่อ ในบทที่ 7)
- ◇ ค่า heavy patching ของทางผิวแอสฟัลท์ (รายละเอียดดูแผนงานซ่อมบำรุงผิวทาง ในบทที่ 7)
- ◇ ค่า intervention maintenance ของทางผิวแอสฟัลท์ ได้แก่ resealing หรือ resurfacing หรือ maintenance overlay (รายละเอียดดูแผนงานซ่อมบำรุงผิวทาง ในบทที่ 7)
- ◇ ค่า heavy care ของทางคอนกรีต (รายละเอียดดู แผนงานซ่อมบำรุงผิวทาง ในบทที่ 7)
- ◇ ค่า intervention maintenance overlay ของทาง คอนกรีต ได้แก่ maintenance overlay (รายละเอียดดู แผนงานซ่อมบำรุงผิวทาง ในบทที่ 7)
- ◇ ค่าซ่อมบำรุงทางผิวลูกรัง ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการซ่อม หลุมบ่อ, กวาดเกลี่ย (light grading) และขึ้นรูปดทับใหม่ (heavy grading) (รายละเอียดดูแผนงานซ่อมบำรุงผิวทาง ในบทที่ 7)

การดำเนินงานตามงบนี้จะต้องปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด เว้นแต่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับ ปรับแก้ไขตามสภาพที่เกิดขึ้นในสนาม ก็ควรปรับแผนงานและปริมาณงานได้ภายใน

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยมีการจัดทำรายงานที่ หรือบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

(3) งบซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง สะพานและท่อ

งบนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยเหนือ (ผู้มีอำนาจในกรอบประมาณ) ในทำนองเดียวกันกับแผนงานหรือโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหรือสะพาน ลักษณะซ่อมบำรุงโครงสร้างทางสะพาน และท่อ ได้แก่

- ◇ structural maintenance ของทางผิวแอสฟัลท์ (structural overlay)
- ◇ structural maintenance ของทางคอนกรีต (structural overlay)
- ◇ structural repair หรือ major repair ของสะพานและท่อ

(4) งบฉุกเฉินและแก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อม

งบนี้คงจะต้องพิจารณาการจัดตั้งเป็นเงินก้อนตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่อแก้ไขงานฉุกเฉินเมื่อเกิดน้ำท่วม ทางขาด อุบัติภัย สะพานหรือท่อชำรุดเป็นอันตรายต่อการใช้งาน เป็นต้น ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในเขตทาง การปรับปรุงแก้ไขผลกระทบในด้านสังคมหรือจากข้อร้องเรียนที่พิจารณาเห็นควรแก้ไข เป็นต้น

8.3 ข้อคิดเห็นในการแบ่งสรรงบประมาณที่จำกัด



ในกรณีซึ่งเงินบำรุงทางถูกตัดทอนหรือถูกกำหนดวงเงินมาให้น้อยกว่าที่ขอจัดตั้ง ซึ่งจะต้อง (พิจารณา) รัฐบาลหรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานที่ได้ตั้งไว้ ในกรณีนี้จะต้องยึดหลักการของการปฏิบัติงานบำรุงทาง คือ การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย หรืออีกนัยหนึ่งคือการอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ทาง (road user's benefit) เป็นประการสำคัญ

งานในด้านความปลอดภัยที่จะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ได้คือ การซ่อมบำรุง และการปรับปรุงเครื่องควบคุมจราจร และการแก้ไขผิวถนนลื่น

สำหรับงานอำนวยประโยชน์แก่ผู้ใช้ทางคือการแก้ไขความไม่ราบเรียบของผิวทาง (roughness) ซึ่งหมายถึงการซ่อมบำรุงผิวทางอย่างประณีตและตามกระบวนการอย่างเป็นระบบ อันได้แก่ งาน heavy patching และงาน intervention maintenance (resealing / resurfacing / maintenance overlay) สำหรับทางผิวทางแอสฟัลท์ และ heavy care of concrete pavement กับ intervention maintenance (maintenance overlay) สำหรับทางคอนกรีต ส่วนทางผิวลูกรังก็คือ งานซ่อมหลุมล้อและงานกวาดเกลี่ย (light grading)

ข้อเสนอแนะในการจัดงบประมาณใหม่ ให้อยู่ในวงเงินค่าใช้จ่ายที่กำหนดก็คือ พยายามกันหรือรักษาค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้

(ตามความเป็นจริง) ในการดำเนินการตามรายการในงานด้านความปลอดภัย และงานคำนวณประโยชน์แก่ผู้ใช้ทาง (ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว) เอาไว้ ส่วนรายการและงานอื่นๆ อาจนำค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้ไปปรับลดโดยเฉลี่ยแบ่งตามสัดส่วนของความยาวของ control section (คิดเป็นทาง 2 ช่องจราจร) ให้อยู่ภายในวงเงินค่าใช้จ่ายที่ถูกกำหนด



หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง แยกออกต่างหาก จึงไม่นำมารวมด้วย หากทางชำรุดมากแต่ไม่ได้รับงบประมาณแก้ไข ก็ควรชี้แจงให้ผู้ใช้งาทราบ

เอกสารที่ใช้ในการเรียบเรียง

- (1) เอกสารฝึกอบรม : Mr 13 (การบริหารเงินบำรุงทาง), Mr 5 (งานสิ่งแวดล้อมสำหรับทางที่เปิดการจราจรแล้ว), Mr 11 (ข้อมูลทางวิศวกรรมที่ต้องการในการดำเนินงานบำรุงรักษาทาง), โครงการฯ Human resources Development, กรมทางหลวง. 2546 (จัดทำโดยบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนจี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด, ฯลฯ)

ส่วนที่ 2 บทที่ 8

ส่วนที่ 3

ภาคปฏิบัติการ

บทที่ 9

การอำนวยความสะดวก

ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทาง

9.1 ต้นเหตุของความไม่ปลอดภัย

จากสถิติพบว่า อุบัติเหตุทางถนนมากกว่าร้อยละ 90 เกิดจากผู้ขับขี่ซึ่งขับรถโดยประมาทเล็กน้อย เมาสั่ว และมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ ส่วนที่เหลือเกิดจาก สภาพของรถที่ชำรุดทรุดโทรม และสภาพของถนนที่ไม่ปลอดภัยแก่การจราจร

ถึงแม้ว่า สภาพของถนนจะมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นมีค่าอย่างมหาศาล ถ้าจะเอารายได้ประชากรต่อหัวต่อปีมาประเมินต่อ 1 ชีวิต ก็คงจะไม่ถูกต้องนัก ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลบำรุงรักษาทาง จะต้องเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกในการใช้ทางให้ดีที่สุด และอีกประการหนึ่ง การละเลยในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หรือประมาทเลินเล่อในการซ่อมบำรุงทางซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทาง ได้เคยทำให้ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทาง ต้องตกเป็นจำเลยในคดีแพ่งและอาญามาแล้วด้วย

9.2 ทางหลวงกับเหตุที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย

(1) สภาพของผิวจราจร



ความเสียดทานของหน้ายางล้อรถกับผิวถนน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนรถและการห้ามล้อให้รถหยุดหรือลดความเร็วลง รวมทั้งการบังคับรถให้วิ่งในทิศทางที่ต้องการด้วย

ผิวทางซึ่งมีความเสียดทานต่ำ (low skid resistance) หรือผิวทางลื่น มักจะเกิดขึ้นในกรณีดังนี้ เช่น

- ◇ ผิวจราจรซึ่งถูกขัดมันโดยการจราจร (polished surface)
- ◇ ผิวแอสฟัลท์ที่มียางเยิ้ม (bleeding)
- ◇ ผิวแอสฟัลท์ที่มีน้ำขังบาง ๆ หรือเปียกชื้นและสกปรก
- ◇ ผิวทางในทางโค้ง



การทดลองในสนามได้ชี้ให้เห็นว่าผิวทางที่เปียกและสกปรก (muddy) จะเกิดขึ้นในขณะที่ฝนตกเพียงเล็กน้อย น้ำที่เปียกผิวทางผสมกับฝุ่นละอองจะทำให้ค่าของความเสียดทาน (coefficient of friction) ต่ำมาก (ต่ำกว่าถึง 4 – 5 เท่า) เมื่อเทียบกับค่าความเสียดทานเมื่อผิวทางเปียกแต่สะอาด นอกจากนี้ในกรณีที่ผิวทางมีน้ำขังอาจเกิดปรากฏการณ์นี้ทำให้ความเสียดทานลดลงเรียกว่า hydroplaning คือมีน้ำเป็นแผ่นบาง ๆ กั้นระหว่าง

ผิวทางกับหน้ายางของล้อรถ ทำให้เกิดการลื่นไถล สำหรับในกรณีทางโค้ง แรงเหวี่ยง (centrifugal Force) จะผสมโรงทำให้เกิดอันตรายเพิ่มมากขึ้นถ้ารถมีความเร็วสูง ถึงแม้ว่าจะมีการยกโค้ง (super elevation) ก็ตาม

หน้าที่ของหน่วยบำรุงทางก็คือ จะต้องตรวจสอบสภาพผิวจราจรเป็นประจำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งน่าจะเสนอให้หน่วยเหนือพิจารณาทำการทดสอบค่า skid resistance ของผิวทางในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุอันน่าสงสัย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโดยการทำให้ผิวหยาบหรือปูผิวใหม่ ไม่เพียงแต่ใช้เครื่องควบคุมการจราจรบังคับเท่านั้น

(2) สภาพบังคับในด้านเรขาคณิตของทาง

ถึงแม้ทางหลวงจะออกแบบในด้านเรขาคณิตตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานการทางที่กำหนดไว้แล้วก็ตาม ส่วนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในการขับรถอันพึงระวัง ได้แก่

- ◇ ทางโค้ง
- ◇ ทางลาดชัน
- ◇ ขวางแคบ (รวมทั้งสะพานแคบ)
- ◇ ทางหรือสะพานซึ่งมีช่องลอดเตี้ย
- ◇ ทางเบี่ยง

หน้าที่ของหน่วยงานบำรุงทางคือ ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการดูแลสภาพผิวจราจร ระบบระบายน้ำ เครื่องควบคุม

การจราจร และอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยแก่การจราจร(อุปกรณ์กันอันตราย, หลั๊กบอกระเบียง, แผ่นหรือสีสะท้อนแสง เป็นต้น) ในบริเวณที่ทางมีสภาพบังคับดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน และควรตรวจงานในตอนกลางคืนให้บ่อยครั้งด้วย

9.3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างความปลอดภัย

1 2 3	1 2 3	1 2 3
1 2 3	1 2 3	1 2 3
1 2 3	1 2 3	1 2 3

- ◇ ทางโค้งแคบและเคยเกิดอุบัติเหตุหนักโค้ง ควรพิจารณาขยายผิวจราจร (roadway widening)
- ◇ ผิวทางเรียบ แต่ลื่น (ส่วนมากเป็นทางโค้ง) และเคยเกิดอุบัติเหตุรถตกถนน การเตือนหรือบังคับผู้ขับขี่รถด้วยป้ายจราจรอาจไม่พอเพียง รับประทานผิวใหม่เป็นชนิดผิวหยาบด้วย
- ◇ หากเป็นการสมควรอาจใช้มาตรการทางกฎหมาย (ออกเป็นกฎกระทรวง หรือประกาศผู้อำนวยการทางหลวง) ห้ามยานพาหนะบางชนิดให้ทางหลวงบางตอนได้ เช่นห้ามรถบรรทุกกลับล้อขึ้นไปใช้ในทางตอนที่สูงชัน เป็นต้น
- ◇ ทางหลวงพิเศษ ถ้าจะเป็นการสมควรให้รถใช้ความเร็วสูง เช่น ความเร็วสูงสุด 140 กม./ชม.
- ◇ ทางลอดใต้สะพานหรือโครงสร้างของสะพานบางชนิดมีช่องลอดเตี้ย (low vertical clearance) ควรติดตั้งเครื่องบังคับความสูง (horizontal bar) เช่น ไม่เกิน 3.80 เมตร (อาศัยข้อกำหนดยกตามกฎหมายขนส่งทางบก)
- ◇ หมุดเครื่องหมาย (button marker) อาจเป็นประโยชน์สำหรับทางในเมืองหรือทางชานเมืองซึ่งมีหลายช่องจราจรแต่ไม่มีเกาะกลางถนน ถ้าจะติดตั้งควรจัดห้ามเส้นแบ่งทิศทางการจราจร (center line) ก็พอ เพราะหมุดหลุดง่ายและยากำแพง
- ◇ ไฟแสงสว่างสำหรับทางหลวงเหมาะสมสำหรับทางในเมืองและทางแยกที่มีจราจรจากรมาก
- ◇ ควรติดตั้งไฟแสงสว่างในช่องลอดที่มีแสงสว่างไม่พอ

- ◇ เกาะทาสี (painted island) ที่ทำเป็นเกาะกลางถนนเพื่อแยกทิศทางจราจร ผู้ขับขี่รถมักจะละเมิด เพราะเห็นเป็นพื้นที่ว่างหรือกลายเป็นที่จอดรถ ควรจัดทำเป็นเกาะยกระดับหรือมีคันทันเป็นขอบ (ข้อพิจารณาสำหรับเกาะทาสีซึ่งใช้สีเหลือง อาจไม่ใช่ว่าบังคับได้ตามกฎหมาย เนื่องจากยังไม่เห็นมีประกาศในกฎกระทรวงตามกฎหมายทางหลวง)
- ◇ ราวกันอันตรายชนิดใช้ลวดเกลียวจึงไม่ควรใช้ หากยังคงเหลืออยู่ควรรื้อถอน เพราะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง หากเกิดอุบัติเหตุ เพราะลวดอาจบาดคล้ายๆ กับลวดตัดโซ่
- ◇ กรณีคันทางเป็นดินถมสูงอยู่ในทางลาดหรืออยู่ในบริเวณโค้งหงาย (sag vertical curve) และเป็นทางเพียง 2 ช่องจราจร ซึ่งมักเป็นทางภูเขา หากจะติดตั้งราวกันอันตราย ไม่ควรจัดทำเป็นกำแพงคอนกรีตทั้งในแนวศูนย์กลางทางและที่ขอบผิวทั้งสองข้าง เพราะผู้ขับรถอาจจะเกิดความรู้สึกเหมือนขับรถเข้าซอก อาจเป็นอันตรายได้ง่าย ควรจัดทำกำแพงคอนกรีตเพียงที่แนวศูนย์กลางของทาง แต่สองข้างทางริมผิวทางควรจัดทำเป็นราวกันอันตรายชนิดแผ่นเหล็กที่ไขกันทั่วไป (เพราะราวกันอันตรายชนิดแผ่นเหล็กจะโปร่ง ผู้ขับรถจะไม่รู้สึกบีบ)
- ◇ การเผาหญ้าในเขตทาง ไม่พึงกระทำโดยเด็ดขาดเพราะควันไฟเป็นอันตรายต่อการจราจรเป็นอย่างยิ่ง

- ◊ ที่พักริมทาง (rest area) มีประโยชน์มากสำหรับผู้ขับขี่รถทางไกลที่จะได้ผ่อนคลายความเครียด ดังนั้นควรส่งเสริมจัดให้มีในที่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและภายในบริเวณที่พักมีทางร่วมขึ้นและมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางอย่างเหมาะสมสำหรับที่พักริมทางที่มีอยู่แล้วพึงรักษาและปรับปรุงเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้ทางให้มากขึ้น
- ◊ การซ่อมผิวจราจรและการขุดซ่อมที่อลอดคันทาง ควรวางแผนดำเนินการและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ ไม่ควรปฏิบัติงานเฉพาะในตอนกลางคืนหรือหึ่งค้างไว้
- ◊ ในกรณีที่ต้องการควบคุมการจราจรชั่วคราวเสียหยาหรือรถเคลื่อน หรือในกรณีที่ปูผิวทางใหม่ทับเครื่องหมายจราจรเดิม และในกรณีที่เป็นสะพานแคบ (ทางรถกว้างตั้งแต่ 6 เมตรลงมา) หรือสะพานชั่วคราว (สะพาน BAILEY) ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับรถ ซึ่งไม่คุ้นเคยกับเส้นทางมาก่อน หรือตั้งรับรถในตอนกลางคืน หรือในขณะฝนตก ผู้ดูแลรักษาทางต้องรีบจัดการซ่อม หรือจัดทำให้คืนสภาพเหมือนเดิม หรือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่กรมทางหลวงได้กำหนดไว้โดยเร็วที่สุด

ส่วนที่ 3 บทที่ 9

ภาคผนวก ค

ข้อพิจารณา

เครื่องควบคุมการจราจรและ
อุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัย



ภาคผนวก ค
ข้อพิจารณาเครื่องควบคุมการจราจรและ
อุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัย

หลักการในการจัดให้มีหรือจัดทำ
เครื่องควบคุมการจราจร

เครื่องควบคุมการจราจร (traffic control devices) อันได้แก่ป้าย (traffic signs) เครื่องหมาย (traffic markings) และสัญญาณไฟ (traffic signaling) เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดหรือควบคุมการจราจรให้เป็นระเบียบและปลอดภัย สำหรับไฟแสงสว่าง (highway lighting) หลักบอานะ (guide posts หรือ delineators) อุปกรณ์กั้นอันตราย (guardrails/traffic barriers) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างการใช้ทางให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น

หลักการและวัตถุประสงค์ของการติดตั้งหรือจัดทำเครื่องควบคุมการจราจรมีดังนี้

- ◇ ต้องเป็นการดำเนินการตามความจำเป็นหรือตามระเบียบข้อบังคับ
- ◇ ต้องเป็นการกระทำที่แจ้งให้ผู้ใช้ทางพึงทราบและปฏิบัติ (command attention)
- ◇ ต้องแสดงการควบคุม แนะนำ หรือให้ข่าวสารอย่างชัดเจนและเรียบง่ายในการใช้ทาง

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ค

- ◇ ต้องบอกล่วงหน้า หรือใช้เวลาเพียงพอแก่ผู้ใช้ทางที่
จะต้องปฏิบัติตามเครื่องควบคุมการจราจร
- ◇ ต้องเป็นเครื่องควบคุมการจราจรที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัยนั้น
ขึ้นอยู่กับความล่อแหลม หรือมีสิ่งบอเหตุที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้
ทาง และสภาพของการจราจรเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญ

ป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ป้ายจราจรแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน และป้ายแนะนำ ซึ่งป้ายจราจรนี้ (รวมทั้งเครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจรด้วย) ปรากฏว่า อยู่ภายใต้ผู้ใช้อำนาจตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ การจราจรทางบก และพระราชบัญญัติทางหลวง ดังนั้นในบางกรณี ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสับสน หรือเข้าใจไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ทางราชการได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงเครื่องควบคุม การจราจรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังเช่นกรมทางหลวง ได้จัดทำ คู่มือเครื่องแบบการควบคุมการจราจรในการก่อสร้าง บูรณะ และ บำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี พ.ศ.2545 ขึ้นมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติแล้ว แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องควบคุมการจราจร เท่านั้น ซึ่งคงจะต้องมีการปรับปรุงต่อไปให้ครบถ้วน

การใช้ป้ายจราจรให้ถูกต้องและเหมาะสมมีข้อพิจารณา ดังนี้

- ◇ ป้ายจราจรที่ใช้ในทางหลวงจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือในกรณีที่เป็นป้ายจราจรภายใต้กฎหมายทางหลวงก็จะต้องมีการประกาศ กฎกระทรวงใช้บังคับ มิฉะนั้นจะไม่มีผลทางกฎหมาย และอาจเกิดผลกระทบของคดีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบน ทางหลวง
- ◇ ป้ายจราจรจะต้องติดตั้งตามจุดที่เหมาะสมและถูกต้อง ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ก่อนที่จะเปิด การจราจรให้ใช้ ทางหลวง ทางเบี่ยง หรือทางชั่วคราว



ป้ายบังคับ



ป้ายเตือน



ป้ายแนะนำและป้ายเตือน

60
กม.

- ◇ การติดตั้งป้ายจราจรจะต้องสอดคล้องกับสภาพของทางและการจราจรที่ใช้ทาง ดังนั้นจึงควรที่จะต้องตรวจสอบและทบทวนการใช้ป้ายจราจรที่เป็นอยู่ (โดยสอบถามความเห็นจากผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้ายจราจรสำหรับชุมทางต่างระดับ และในกรณีที่ป้ายจราจร (รวมทั้งเครื่องควบคุมอื่นๆ) ที่หมดความจำเป็น เช่น งานบูรณะเมื่อแล้วเสร็จจะต้องรื้อถอนออกโดยทันที ส่วนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งป้ายจราจรใหม่ควรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยเหนือก่อน
- ◇ ไม่ควรติดตั้งป้ายจราจร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้ายเตือนและป้ายบังคับ) เกินความจำเป็น เพราะแทนที่จะเป็นผลดี กลับทำให้ผู้ใช้ทางขาดความสนใจป้ายจราจรเท่าที่ควร
- ◇ นำที่จะพิจารณาติดตั้งป้ายแนะนำทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้ายให้ข่าวสารหรือข้อมูลแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ถึงระยะทางและสถานที่ข้างหน้าออกเหนือไปจากข้อมูลที่เขียนไว้ที่หลักกิโลเมตรข้างทาง เพราะผู้ใช้ทางหลวงมีโอกาสน้อยมากที่จะเห็นข้อมูลจากหลักกิโลเมตรในขณะที่วิ่งด้วยความเร็วสูง



อีกประการหนึ่ง มีข้อสังเกตเกี่ยวกับป้ายเตือนการใช้ความเร็วประกอบป้ายเตือนทางโค้ง ซึ่งบางแห่งอาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากคงไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลทางเรขาคณิตของโค้ง จึงทำให้ความเร็วที่แนะนำหรือเตือนในการใช้โค้งขัดความรู้สึกของผู้ขับรถ

อันเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถไม่สนใจในป้ายเตือนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิ่ง


สำนักวิศวกรรมจราจรของกรมทางหลวงเคยให้คำแนะนำเอาไว้ว่า ความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. เหมาะสมสำหรับทางโค้งซึ่งมีรัศมีไม่เกิน 100 เมตร และความเร็วสูงสุด (ตามกฎหมาย) จราจรทางบก 90 กม./ชม. เหมาะสมสำหรับทางโค้งซึ่งมีรัศมีตั้งแต่ 320 เมตร ขึ้นไป และอีกประการหนึ่ง ในการออกแบบทาง (geometric design) ก็ต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานชั้นทาง เกี่ยวกับอัตราความเร็วที่ใช้ในการออกแบบมาแล้ว เช่นสำหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงชั้น 1,2 และ 3 ความเร็วที่ใช้ในการออกแบบ (design speed) คือ ทางรวม 90-110 กม./ชม. ทางเนิน 80-110 กม./ชม. และทางเขา 70-90 กม./ชม. เป็นต้น ซึ่งถ้าคิดแต่จากนี้ การออกแบบจะต้องกำหนดการติดตั้งป้ายจราจรบังคับความเร็วไว้แล้ว

หน้าที่ของหน่วยงานบำรุงทางก็คือ การตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องและความเหมาะสมของป้ายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ และเสนอแนะให้หน่วยเหนือพิจารณาดำเนินการต่อไป

เครื่องหมายจราจร (PAVEMENT MARKINGS)

เครื่องหมายจราจร เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องควบคุมการจราจร ซึ่งใช้บังคับ บอากทิศทางและเตือนผู้ใช้ทาง นอกเหนือไปจากป้ายจราจรและสัญญาณจราจร และในบางกรณีก็เป็นการใช้เสริม ป้ายและสัญญาณจราจรด้วย

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ก



อาจขอให้รถบรรทุกชนิดต่าง ใช้ความเร็วเกินนี้ก็ผิดตามกฎหมาย (60 กม./ชม.)





ของการจราจร (center lines), เส้นแบ่งช่องจราจร (lane lines) และเส้นขอบทาง (edge lines) ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ทางในเวลา กลางคืน หรือฝนตกหนัก อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ เกาะสี (สีเหลือง) ที่เขียน บนผิวทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณกึ่งกลางทาง ผู้ใช้ทางมักจะ ไม่เข้าใจในความหมายของเกาะสี (สีเหลือง) อันเป็นเครื่องหมาย จราจร ซึ่งมีเจตนาที่จะกันรถไม่ให้วิ่งทับเกาะ และเป็นที่พักสำหรับ คนเดินข้ามทาง (safety island) ซึ่งรถจะเดินล้ำเข้าไปในเกาะสี ไม่ได้ แต่มีเครื่องหมายจราจรอีกชนิดหนึ่ง คือ พื้นที่ห้ามหยุด ขวาง(สีเหลือง) block marking ซึ่งมักจะใช้ห้ามรถในบริเวณทาง แยก หรือหน้าทางเข้าออกบริเวณที่สำคัญ (ซึ่งวันปัจจุบันเปลี่ยน รูปแบบเป็นเส้นทะแยงมุมกากบาท อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเป็นเส้นสี เหลืองทั้งหมด) แปลความหมายได้ว่า รถวิ่งผ่านได้แต่ห้ามหยุด ขวางในพื้นที่ที่เขียนไว้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้นจึงอาจเป็นเหตุ หนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้ทางเข้าใจสับสนได้หากเกาะสีกลางถนนมีขนาด กว้างมาก จึงมีรถวิ่งเข้าไปในเกาะอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เกาะสีกลาง ถนน (paint-striped median) ซึ่งถ้ามีความกว้างมากควร เปลี่ยนเป็นเกาะยกระดับ หรือเกาะมีคันทิน (curbed median) จะ เกิดความปลอดภัยมากกว่า

อีกประการหนึ่ง ในกรณีที่มีการขยายความกว้างของผิว ทางในช่วงโค้งตามหลักเกณฑ์ของการออกแบบทางนั้น ขึ้นอยู่กับ ความกว้างของผิวจราจร (ตามมาตรฐานชั้นทาง) และรัศมีของโค้ง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานชั้นทางด้วย รวมทั้งความเร็วที่ใช้ในการ

เส้นแบ่งช่องจราจร(สีเหลือง)




ตีเส้นห้ามหยุดขวางรถในถนน



หมายเหตุ
ขอขอบคุณ
คำปรึกษาของ
นายสมชาย
คำเป็ของใส

ออกแบบ (ตามลักษณะภูมิประเทศ คือ ที่ราบ หิน และภูเขา) เช่น ถ้าจะต้องเพิ่มความกว้างของผิวจราจรในทางโค้ง 60 เซนติเมตร ประเด็นมีอยู่ว่าจะขยายด้านในของโค้ง หรือจะขยายทั้งด้านนอก และด้านในของโค้ง (โดยปกติจะขยายด้านในของโค้ง) จึงทำให้เกิด ปัญหาในการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรในบริเวณทางโค้งในบาง แห่งดังเช่น ในเส้นทางของภูเขาของทางหลวงตอนหนึ่งหลังจาก ได้รับการปฏิวัติใหม่ ปรากฏว่ามีเกาะสี (painted median) ใน บริเวณทางโค้งเกือบตลอดเส้นทาง ทั้งนี้เข้าใจว่า เป็นเพราะ ต้องการรักษาความกว้างของช่องจราจรให้เท่ากันโดยตลอดโดยถือ เส้นขอบทางเป็นหลัก ดังนั้นจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการตีเส้น แบ่งทิศทางจราจรที่ถูกต้องหรือไม่




เกาะสีเหลืองอาจ เป็นปัญหาในบาง กฎหมายเพราะ ก่อให้เกิด เกาะสี ขนานกันที่จุด ต้องดูกฎหมาย

มีข้อพิจารณาถ้าจะถือแนวศูนย์กลางของทาง (center line) ตามที่ได้สำรวจและออกแบบไว้เป็นหลัก ในกรณีที่จะขยาย ความกว้างของผิวทางในบริเวณทางโค้ง ถึงแม้จะรักษาความกว้าง ของช่องจราจรให้เท่ากันโดยตลอด ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา เพราะ แทนที่จะไปทำเกาะสีที่ขอบทางแทน ซึ่งน่าจะบรรลุนิติประสงค์ มากกว่าเพราะเกาะสีกลางถนนนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งคือ ทำ ไว้เพื่อเป็นที่พักของคนเดินข้ามถนน แต่ตามตัวอย่างที่ได้กล่าวไว้ ข้างต้น เป็นทางภูเขาจึงไม่น่าจะสนองประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่

ต้องการ แต่หากจะเห็นว่าเกาะสีกลางถนนในทางโค้งจะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่การจราจรมากขึ้น ก็ขัดแย้งกับการที่รักษาความกว้างของช่องจราจรให้เท่ากันตลอด เพราะรถที่เลี้ยวโค้งกินเนื้อที่มากกว่ารถที่วิ่งทางตรง

สำหรับเส้นเครื่องหมายจราจรสีขาวอันได้แก่ เส้นแบ่งช่องจราจร (lane lines) เส้นขอบทาง (edge lines) และเส้นหยุดตามขวาง ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายจราจรในทางจราจรซึ่งมีหลายช่องในทิศทางเดียวกัน ประเด็นสำคัญก็คือ เส้นทึบเป็นเครื่องหมายบังคับ และเส้นประเป็นเส้นบอกแนวหรือตำแหน่ง ดังนั้นจึงต้องใช้ให้ถูกต้อง



ข้อสังเกตเกี่ยวกับเส้นขอบทางคือ เป็นประโยชน์มากสำหรับการจราจร และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่เป็นเส้นทางซึ่งปูผิวเติมไหล่ทางเพราะสามารถใช้เป็นทางรถจักรยาน, จักรยานยนต์ได้ (โดยติดตั้งป้ายบังคับด้วย) ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่การจราจรบนทางหลวงอย่างหนึ่ง

หน้าที่ของหน่วยงานบำรุงทางคือ การซ่อมบำรุงเครื่องหมายจราจรที่ชำรุดหรือลบเลือนไม่ว่ากรณีใดๆ โดยด่วนที่สุด และควรทบทวนกับหน่วยเหนือหากเห็นว่าเครื่องหมายจราจรที่ได้ทำไว้แล้วไม่เหมาะสม และในกรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายจราจรจะต้องลบเครื่องหมายเดิมออกให้หมดด้วย

สัญญาณไฟจราจร (TRAFFIC CONTROL SIGNALS)

แดง
เหลือง
เขียว

ตรวจสอบจังหวะไฟเขียวแดงให้สอดคล้องสัญญาณจราจร

ไฟกระพริบควรใช้เตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย

ไฟสัญญาณหรือสัญญาณไฟจราจร เป็นเครื่องควบคุมการจราจรชนิดหนึ่งซึ่งใช้กับการจราจรและผู้เดินเท้า โดยการติดตั้งสัญญาณไฟจะต้องได้รับการสำรวจและออกแบบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรที่จะต้องมี การตรวจสอบการใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมกับสภาพของการจราจรและความต้องการของผู้เดินเท้า ซึ่งจะต้องข้ามถนน โดยการสำรวจและสอบถามผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

มีประเด็นที่หน่วยงานบำรุงทางจะต้องพิจารณาคือ ในกรณีที่ไฟสัญญาณชำรุดหรือมีอุบัติเหตุทำให้ชำรุด จะต้องรีบแก้ไขให้สามารถใช้งานได้โดยด่วนที่สุด มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบต่อ การจราจรอย่างรุนแรง เพราะในกรณีที่มีการติดตั้งไฟสัญญาณก็หมายถึงในบริเวณนั้นมีการจราจรอย่างหนาแน่นอย่างแน่นอนอีก ทั้งหากไฟสัญญาณขาดหายหรือหยุดไป จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

อีกประการหนึ่ง ในกรณีที่มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำรวจเป็นผู้ใช้สัญญาณไฟ มิได้หมายความว่าเจ้าของทางจะพ้น ความรับผิดชอบ จะต้องมีการตรวจสอบการใช้ไฟสัญญาณ และประสานงานในการปรับปรุงแก้ไขกับเจ้าหน้าที่สำรวจอย่างใกล้ชิดด้วย

ไฟแสงสว่าง (LIGHTING)

ไฟแสงสว่างมีประโยชน์แน่นอนต่ออาคารอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่การจราจรในยามค่ำคืน แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟแสงสว่างค่อนข้างสูง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางนอกเมือง) ทั้งโถงนอนและโถงตั้งก็ปลอดภัยพอเพียงสำหรับการใช้แสงสว่างจากไฟหน้าของรถอยู่แล้ว ดังนั้นสำหรับ ทางหลวงโดยทั่วไปการติดตั้งแสงสว่างจึงมักจะกระทำในย่านชุมชนซึ่งมีทางเชื่อมเข้าออก และมีคนเดินเท้ามาก และบริเวณทางแยกซึ่งมีการจราจรสูงรวมทั้งในอุโมงค์หรือทางลอดซึ่งต้องการแสงสว่างด้วย ส่วนสำหรับสะพานยาวๆ ความจำเป็นในการติดตั้งไฟแสงสว่างยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าควรจะเป็นประการใด แต่ถ้าจะติดตั้งก็น่าจะเป็นประโยชน์

หน้าที่ของหน่วยงานบำรุงทางคือ การดูแลบำรุงรักษาไฟแสงสว่างที่ได้ติดตั้งไว้ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ถึงแม้จะเป็นภาระหนักอย่างหนึ่งแต่ก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการ อีกประการหนึ่งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับไฟแสงสว่าง หรือการติดตั้งไฟแสงสว่างที่ได้ใช้งานมานานแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยในด้านการใช้กระแสไฟฟ้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝังสายใต้ดิน) ซึ่งอาจเป็นอันตรายมากกับผู้ขับรถใช้ถนน

การศึกษาลงทุนและ
การประเมินผลความคุ้มค่า

อุโมงค์ หรือ
ทางลอด ถึง
แม้เป็นเวล
กลางวันที่ก็
ต้องการแสง
สว่างเท่ากับ
ภายนอก

อุปกรณ์นำทาง (MARKERS/DELINEATORS)

เครื่องหมายจราจร (traffic markings) อีกพวกหนึ่ง เป็นอุปกรณ์นำทางได้แก่ หมุดหรือปุ่มติดตั้งบนผิวจราจร (buttons or studs) และหลักบอกแนว (guideposts / delineators) ซึ่งเป็นเครื่องช่วยชี้นำทางให้แก่ผู้ขับรถให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น

หมุดหรือปุ่มที่ติดตั้งบนผิวจราจร อาจเป็นการเหมาะสมได้ในทางที่มีปริมาณการจราจรสูงและอยู่ในเมือง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่การจราจรมากขึ้นในยามค่ำคืน และมีข้อสังเกตที่สำคัญ คือ อุปกรณ์เหล่านี้มักจะหลุดง่าย และมีราคาต่อคันข้างสูง



สำหรับหลักบอกแนว (guide posts / delineators) ซึ่งเป็นหลักคอนกรีตที่มีกากันในทางโค้ง ในสมัยก่อนเรียกว่า หลักทางโค้งทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่า เป็นหลักกันอันตราย ซึ่งในข้อเท็จจริงคือเป็นหลักบอกแนวชนิดหนึ่งเท่านั้น ส่วนหลักบอกแนวอีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นในทางหลวงเป็นท่อพลาสติก (PVC) ทาสีสะท้อนแสง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ามีการติดตั้งหลักพลาสติกนี้คงไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะปรากฏว่าบางแห่งมีการติดตั้งหลักพลาสติก ระหว่างหลักคอนกรีตบอกแนวที่มีอยู่เดิมด้วย และยิ่งกว่านั้นในย่านชุมชนบางแห่งมีการติดตั้งหลักพลาสติกข้างทางและบนเกาะกลางถนน ซึ่งในบริเวณนั้นก็ติดตั้งไฟแสงสว่างและเกาะกลางรถยนต์ก็เป็นชนิดคันหิน (curbed median) และที่คันหิน ก็ทาสีขาวดำเอาไว้ด้วย ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการติดตั้งที่เกินความจำเป็นอย่างชัดเจน

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ค

อีกประการ การติดตั้งหลักบอกแนว (guide posts) ใน บริเวณเชิงสะพานก่อนเข้าถึงหัวสะพาน ตามหลักปฏิบัติจะ กำหนดให้ปักหลักอยู่ในแนวระนาบสะพาน ซึ่งเป็นการถูกต้อง ถ้าเป็น สะพานชนิดที่ไม่มีทางเท้า (sidewalks / curbs) ยาสุงกว่าผิว จราจร แต่ถ้าเป็นสะพานชนิดเก่าซึ่งมีทางเท้ายกระดับ ควรกำหนด แนวปักหลักให้บรรจบกับขอบของทางเท้า น่าจะเป็นการบอกแนว ที่เหมาะสมกว่า และหากเป็นไปได้ควรติดตั้งราวกันอันตราย (guard rails) ที่บริเวณหัวสะพานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เป็น สะพานที่มีทางเท้ายกระดับ. จะเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ การจราจรที่เหมาะสมที่สุด

อาจเป็นการออกแบบที่ปลอดภัย (ลดความเร็วกับเลนขาจรด้วย)

หน้าที่ของหน่วยงานบำรุงทาง คือการดูแลซ่อมบำรุง อุปกรณ์นำทางที่ได้ติดตั้งไว้ให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา และ ควรมีการทบทวนการติดตั้งอุปกรณ์ที่จัดทำไว้ หากเห็นว่าไม่น่าจะ เป็นการปฏิบัติที่จำเป็น และ / หรือ เป็นการทำให้ผู้ใช้ทางเกิด ความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในเครื่องหมายหรืออุปกรณ์นำทางโดยหารือกับ หน่วยเหนือ


อุปกรณ์กันอันตราย (TRIFFIC BARRIERS)

อุปกรณ์กันอันตรายที่ใช้ในทางหลวงมีวัตถุประสงค์ในการ ใช้แบ่งออกเป็น 2 จำพวก คือ

- ◊ ทำหน้าที่เป็นอุปกรณปะทะรถที่วิ่งออกนอกทางให้ เบี่ยงเบนทิศทางซึ่งอาจจะทำให้เกิดความรุนแรงของ อุบัติเหตุลดลงได้ อุปกรณ์กันอันตรายดังกล่าวจะติดตั้ง

เป็นแนวยาว (longitudinal barriers) ในบริเวณข้างทาง หรือในเกาะกลางถนน (medians)

- ◇ คำหน้าที่เป็นอุปกรณ์รับแรงปะทะ (crash cushions) เพื่อหยุดรถที่วิ่งมาปะทะ หรือเบี่ยงเบนทิศทางรถที่ปะทะไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่ปลูกสร้างในทางหรือริมทาง เช่น หัวสะพานหรือต่อม่อสะพาน (ในทางแยก / ซุ้มทางต่างระดับ). เสาไฟแสงสว่าง, เสารองรับป้ายจราจรเหนือศีรษะ (overhead signs) หรือในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตรายจากการจราจรได้สูง เป็นต้น



อุปกรณ์กันอันตรายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมี 2 ชนิด คือ

- ◇ ราวกันอันตรายโลหะ (metal guardrails) ซึ่งโดยปกติจัดอยู่ในประเภทหยุ่นตัว (flexible type) กล่าวคือจะผ่อนแรงปะทะโดยตัวราวจะรับแรงส่วนใหญ่ จากการโก่งตัว บิด งอ หรือหลุดขาดจากเสา ทำให้ตัวรถเสียหายน้อยลง
- ◇ กำแพงคอนกรีต (concrete barrier) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทแข็ง (rigid type) กล่าวคือ เมื่อถูกแรงปะทะจะไม่เกิดการโก่งตัว (dynamic deflection) ดังนั้นตัวรถจะรับแรงปะทะเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการเหมาะสมที่จะใช้อุปกรณ์กันอันตรายชนิดนี้ ในกรณีที่ต้องการหยุดการปะทะโดยตรง และอาจใช้เป็นอุปกรณ์ปะทะรถเพื่อเบี่ยงเบน

แต่เนื่องจากอุปกรณ์กันอันตรายนั้นเป็นสิ่งกีดขวางบนทางหลวงชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายแก่การจราจรได้เช่นกัน ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวจึงต้องพิจารณาอย่างถี่

ถาวร โดยมีประเด็นสำคัญคือต้องการป้องกันอันตรายโดยผ่อนแรง ประสิทธิภาพดี (ใช้ flexible type) หรือต้องการหยุดแรงปะทะ ของรถ (ใช้ rigid type) จึงควรเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้อง

โดยทั่วไป การติดตั้งราวกันอันตราย (guardrails) มักจะทำ กันในบริเวณที่สภาพทางเรขาคณิตของทางอาจเกิดอันตรายได้ง่าย เช่น ทางโค้งแคบ (sharp curves), คันทางสูงมาก, เป็นทางภูเขา ในตอนทางลงลาดชัน, เป็นไหล่เขาสูงชัน หรือเป็นการป้องกัน ันตรายให้แก่คนเดินเท้าในกรณีเป็นทางในเมือง ส่วนการติดตั้ง ราวกันอันตรายในเกาะกลางถนน (medians) นั้น มักจะกระทำกันใน กรณีที่เป็นทางที่มีการจราจรสูง และเคยเกิดอุบัติเหตุพุ่งข้าม เกาะนั้นตอนนั้นมาแล้ว

สำหรับกำแพงคอนกรีต (concrete barriers) นอกจากจะ ติดตั้งเพื่อป้องกันสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตรายบน ทางหลวงแล้ว ก็อาจติดตั้งแทนราวกันอันตราย (guardrails) ได้ หากพิจารณาเห็นเหมาะสม เช่น ในกรณีที่ เป็นทางหลายช่อง การจราจรและที่ว่างกลางถนนแคบก็อาจจะใช้กำแพงคอนกรีตกัน ตรงแนวกึ่งกลางได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามราวกันอันตรายซึ่งเป็นชนิด หยุนตัว (flexible type) อาจปรับปรุงให้เป็นชนิดกึ่งแข็ง (semi-rigid type) ได้โดยการติดตั้งเสาให้มีระยะถี่ขึ้น และ / หรือ ปักเสา ให้ลึกมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนตัวราวโลหะให้หนาหรือใหญ่ขึ้นก็ ได้ แทนที่จะก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหากพิจารณาสมควร

หน้าที่ของหน่วยงานบำรุงทางก็คือ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ กันอันตรายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา และในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์กันอันตราย ควรพิจารณา

Cable guardrail
ไม่ทำให้ กระแสลม
พัดมาชนรถแล้ว
และป็นอันตราย
โดยดท่อย่ามี
กั้นกั้นถนนหมด


ภาพแสดง
(2 ช่องจราจร) กลายเป็น
ขอบเขตจราจร
ถูกบีบโดย concrete
barriers ถ้าใช้
guardrails ด้านริม
ใกล้กับที่ลงข้าง
ก็จะดีตามภาพ

ทบทวนชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ ว่าสมควรที่จะได้รับการปรับปรุง หรือเปลี่ยนชนิดหรือไม่ โดยหารือกับหน่วยเหนือ นอกจากนี้ ในบางแห่งที่ไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งอุปกรณ์กันอันตราย ก็ควรทบทวน หารือกับหน่วยเหนือเพื่อถอนออก เพราะอุปกรณ์กันอันตรายก็เป็น สิ่งกีดขวางบนทางตั้งที่ได้กล่าวมาแล้ว

สภาพของบริเวณในเขตทาง

เขตทางเป็นอาณาบริเวณที่กั้นไว้เพื่อประโยชน์ของงาน ทางโดยเฉพาะ และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งคือ เพื่อ สำนวยความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทาง


AASHTO ได้แนะนำข้อพิจารณาในการจัดให้มีเขตทาง (Right of Way หรือ ROW) สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจรเอาไว้ ดังนี้



DESIRABLE MINIMUM R.O.W. - two lane arterial

จะเห็นว่า AASHTO ได้กำหนด Clear zone คือบริเวณที่ ปราศจากสิ่งขวางใดๆ เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใน การนี้ที่ผู้ขับขี่ควบคุมรถไม่อยู่ (out of control) จึงออกนอกผิวทาง พื้นที่ว่างที่กั้นไว้จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ในระดับ หนึ่ง ดังที่ PIARC หรือ WORLD ROAD ASSOCIATION ได้ รณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยของทางหลวง (Management of

Road Safety) ในด้าน Road Safety Engineering ซึ่งได้เน้นการจัดพื้นที่ในเขตทางให้มีความปลอดภัยมากขึ้นที่เรียกว่า FORGIVE ROADS หรือ safer roads หรือทางที่เอื้ออาทรต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ โดยจัดให้มี recovery zone (บริเวณแก้ไขสถานการณ์) และบริเวณปลอดสิ่งกีดขวาง (obstacle-free zone) เป็นประการสำคัญ



FORGIVING ROAD - Recovery Zone and Obstacle Free Zone

ประมวลผลความได้ว่า เขตทางเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานทางเป็นพื้นที่ ที่ใช้งานสำหรับโครงสร้างทาง, การระบายน้ำ, การจราจร และความปลอดภัยของการจราจร และเป็นเขตกันไม่ให้ที่อยู่อาศัย อยู่ชิดทางจนเกินไป รวมทั้งเป็นการจัดพื้นที่เพื่อบูรณะขอบทางในอนาคตด้วย

ความกว้างของเขตทางได้กำหนดไว้ในมาตรฐานชั้นทางอยู่แล้ว เช่น 60-80 เมตร สำหรับทางหลวงชั้นพิเศษและทางหลวงชั้น 1 หรือ 40-60 เมตร สำหรับทางหลวงชั้น 2-3 เป็นต้น สำหรับการใช้อยู่ชนในพื้นที่ยกของเขตทาง นอกเหนือไปจากสิ่งจำเป็นสำหรับงานทางดังที่แสดงไว้ในแบบรูปตัดของทาง (typical cross section of roadway) รวมทั้งการกันพื้นที่สำหรับการบูรณะขยาย

เขตทางมีไว้
เพื่อใช้ประโยชน์
ภายหลังงานทาง

สถาณรูปโยคที่
ได้รับอนุญาตให้
ใช้พื้นที่ในเขตทาง
ต้องสอดคล้อง
as-built plan
เป็นหลักฐาน

ทางในอนาคตด้วย ก็ยังมีกฎเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติ เกี่ยวกับตำแหน่งของสาธารณูปโภคที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตทาง (เช่น ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) และการปลูกต้นไม้ภายในเขตทาง เป็นต้น แต่กฎเกณฑ์เหล่านี้ ในปัจจุบันถูกมองข้าม ไปอย่างน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง สมควรที่จะได้มีการรื้อฟื้นกฎเกณฑ์ในทางปฏิบัติโดยด่วน

การไม่นำพาต่อกฎเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในเขตทางที่พบเห็นกันมากในทางหลวงได้แก่ การปลูกต้นไม้ชิดคันทางมาก (บางแห่งถึงกับขลุ่ยจนลาดคันทาง), การอนุญาตให้ปักเสาไฟฟ้าบนเกาะกลางถนน (median), การปล่อยให้พาดสาย (ทั้งไฟฟ้าและโทรศัพท์) ข้ามทาง (ในย่านชุมชนหรือในเมือง) โดยไม่ขออนุญาตต่อผู้อำนวยการทางหลวง เป็นต้น นอกจากนี้ การติดตั้งสาธารณูปโภคภายในเขตทาง (เช่น ท่อประปา, ท่อโทรศัพท์, ท่อใยแก้วสื่อสาร) ก็ผิดตำแหน่งไปจากแผนที่ขออนุญาต ทำให้เกิดอุปสรรคและความเสียหายเมื่อมีการบูรณะขยายทางหรือซ่อมบำรุงทาง เป็นต้น ซึ่งเกิดคดีความทำให้เจ้าของทางเกิดความเดือดร้อนอย่างมามากแล้ว



ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยฟื้นฟูปะการังสิ่งแวดล้อมเป็นเกียรติประถมนิยม
เพื่ออย่าปลูกต้นไม้ลงในเขตทาง

การปลูกต้นไม้ริมทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณลาดคันทาง อาจกล่าวได้ว่าไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะไม่เอื้อยอาหารต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีรถตกข้างทางแล้ว ยังอาจเป็นอันตรายต่อการจราจรจากทางโค้งล้มล้มหรือกิ่งหักซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย และอีกประการหนึ่งนอกจากจะเป็นภาระในการดูแลกิ่งต้นไม้แล้ว ยังที่ควรวางการใช้เครื่องจักรบำรุงรักษาลาดคันทางอย่างแน่นอน

การปลูกต้นไม้ริมทางโดยรอบคอบและตามหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติ ย่อมบังเกิดผลดีต่อการใช้รถใช้ถนน ต้นไม้ริมทางเป็นการตกแต่งให้ทางสวยงาม สดชื่นรื่นตา (Road furniture หรือ Road Beautification) ทำให้ผู้ขับขี่รถคลายความเครียด ซึ่งจะช่วยในการลดอุบัติเหตุ ในทางด้านวิศวกรรม ต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวริมทางจะเป็นเครื่องบอกแนว (delineator) ให้ผู้ขับขี่รถรู้ล่วงหน้าในระยะไกลซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่เป็นทางโค้งแคบเดี่ยว นอกจากนั้นต้นไม้ริมทางที่ปลูกเป็นแนวชิดกันจะช่วยกันเสียงจากการจราจรและกันฝุ่น ซึ่งจะช่วยให้เสริมในด้านสุขภาพของผู้ที่พักอาศัยข้างทาง รวมทั้งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้นไม้จะช่วยดูดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ ซึ่งรถยนต์ปล่อยออกมาด้วย

ประการสำคัญที่จะต้องไตร่ตรองในการปลูกต้นไม้ภายในเขตทางก็คือ กว้างที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตใหญ่ก็จะกินเวลาหลายปี และควรที่อนุรักษ์ไว้ให้นาน การโค่นล้มต้นไม้ใหญ่คงไม่เป็นที่พึงประสงค์ของประชาชนคนไทยโดยทั่วไป ดังนั้นการปลูกต้นไม้ภายในเขตทางอย่างมีกฎเกณฑ์จึงเป็นสิ่งจำเป็น

กรณีทางหลวงมีหลายช่องจราจรและมีเกาะหรือที่ว่างกลางถนน (median) การปลูกต้นไม้ในเกาะหรือที่ว่างกลางถนนดังกล่าว ถ้าเป็นทางในเมืองและเป็นเกาะกลางถนนชนิดยกระดับ (raised median) หากพิจารณาว่าเพื่อความร่มรื่นและดูดซับก๊าซพิษแล้ว (อันที่จริงไม้พุ่มที่ตัดตกแต่งให้เรียบร้อยบนเกาะกลางถนนจะเหมาะสมและสวยงามกว่า อีกทั้งจะช่วยตัดแรงไฟหน้าของรถที่วิ่งในทิศทางตรงข้ามด้วย) ก็คงจะพอยอมรับได้ เพราะรถในทางในเมืองจะเห็นความเร็วต่ำ แต่ถ้าเป็นทางนอกเมืองและช่องว่างกลาง



ถนน (depressed median) เป็นร่องระบายน้ำด้วยแล้ว คงไม่เป็น การสมควรอย่างยิ่งที่จะปลูกต้นไม้ในช่องว่างกลางถนนที่ไม่กว้าง มากนัก เพราะต้นไม้จะอยู่ใกล้ทางจราจรมากและขัดขวางการ ระบายน้ำรวมทั้งเป็นอุปสรรคในการใช้เครื่องจักรบำรุงรักษา ช่องว่างกลางถนนด้วย

การปลูกไม้พุ่มบนเกาะกลางถนนมีข้อควรระวังคือ ใน บริเวณหัวเกาะซึ่งเป็นที่กลับรถและบริเวณทางแยก ไม้พุ่มจะต้อง ไม่บังสายตาของผู้ขับรถในการเลี้ยวกลับ มีอันตราย

นอกจากกล่าวได้ว่า การปลูกต้นไม้ภายในเขตทางมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ประเด็นสำคัญคือ จะต้องพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก ดังนั้นการปลูกต้นไม้ตาม กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ต้องถือปฏิบัติ นอกจากนั้นจะต้อง คำนึงถึงภาระที่จะต้องดูแล ตกแต่ง ต้นไม้ที่ปลูกไว้ด้วย รวมถึงบาง กรณีที่ปลูกต้นไม้หวงห้ามหรือเป็นต้นไม้ที่ถูกควบคุมตามกฎหมาย (เช่น ไม้สัก) จะต้องยุ่งยากในการปฏิบัติกับต้นไม้ตามกฎหมาย เกี่ยวกับป่าไม้ด้วย

ต้นไม้ใหญ่ภายใน เขตทางก็เกิดมา แต่สิ่งสำคัญคือ อนุรักษ์และจัด ให้มีกรรือหมาย เต็มผู้ขับรถ อยู่เขตทางจราจร

หน้าที่ของหน่วยงานบำรุงทางโดยสรุป เกี่ยวกับการดูแล สภาของบริเวณภายในเขตทางเพื่อความปลอดภัยของการจราจร มีดังนี้

- ◇ ต้นไม้ชิดทางจราจร หรือกิ่งไม้คลุม หรือยื่นเหนือทาง จราจร จะต้องได้รับการดูแลตกแต่งอย่างใกล้ชิด
- ◇ ไม้พุ่มบริเวณหัวเกาะเลี้ยวรถหรือทางแยก ต้องไม่บัง ตขวางหรือบังสายตาของผู้ขับรถ

- ◇ หม้อภายในเขตทางต้องไม่กรงรัง ซึ่งอาจเป็นเชื้อไฟได้ง่าย
- ◇ หน้าที่บดบังหลักบอกแนว หรือวัชพืชที่ปกคลุมป้ายจราจร หรือเกาะเสาไฟแสงสว่าง ต้องไม่ปรากฏ
- ◇ สภาพของป้ายเหนือศีรษะ (Overhead Signs) และแผ่นประดับถนน สะพาน และ / หรือ แผ่นป้องกันเสียง (ถ้ามี) ต้องมั่นคงแข็งแรง
- ◇ สภาพของอุปกรณ์กันอันตราย (guardrails / concrete barriers) และหลักบอกแนว (guide posts/delineators) ต้องเรียบร้อยและอยู่ในลักษณะที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
- ◇ ควรตรวจสอบการปักเสาพาดสาย (ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรคมนาคม) ว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวงหรือไม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงตามกฎหมายหรือไม่ และจะต้องมี as-built plans เป็นหลักฐาน (รวมทั้งสาธารณูปโภคอื่นๆ ด้วย)

ห้ามกำจัดวัชพืช
หรือวัชพืชใน
เขตทางโดย
การเผาอย่าง
เด็ดขาด

สภาพทางที่ใช้จราจรระหว่างบรูณะหรือขยายทาง และสภาพของทางเบี่ยง / สะพานเบี่ยง

ถึงแม้ว่าจะมีการมอบสถานที่หรือพื้นที่ในการดำเนินการบรูณะ หรือขยายทางหรือสะพาน ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการแล้วก็ตาม เนื่องจากหน่วยงานบำรุงทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการทาง เป็นเจ้าของพื้นที่ และนายทาง

หมวดการทาง ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานทางหลวงตาม กฎหมายทางหลวง ดังนั้นจึงควรที่จะต้องดูแลโดยประสานงานกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบูรณะหรือขยายทางหรือสะพานใน ด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่การจราจรที่ กังใช้ทางอยู่

ในการนี้ หน่วยเหนือควรกำหนดระเบียบปฏิบัติในการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานบำรุงทางซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ กับ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบูรณะหรือขยายทางให้ชัดเจน เพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกรมทางหลวง ให้ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ

หน่วยงานบำรุงทาง ควรปฏิบัติประสานงานกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการดำเนินงานบูรณะหรือขยายทางหรือสะพานเพื่อ ความสะดวกและความปลอดภัยของการทางที่ใช้ทาง ดังนี้

- ◇ มีรทางที่ชำรุดในพื้นที่ที่รอการดำเนินการ หรือยังไม่ได้ ดำเนินการ จะต้องได้รับการซ่อมแซมให้เกิดความ สะดวกและความปลอดภัยของการจราจร
- ◇ ทางเบี่ยงหรือสะพานเบี่ยง (ถ้ามี) จะต้องได้รับการดูแล ให้มีสภาพที่สะดวกและปลอดภัยต่อการจราจร
- ◇ เครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างการบูรณะหรือ ขยายทางหรือสะพาน จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตาม ข้อกำหนดของกรมทางหลวงและมีสภาพที่ใช้งานได้ ตลอดเวลา

- ◇ ก่อนเปิดให้ใช้ทางหรือสะพานที่ได้รับการบูรณะหรือขยายแล้วเสร็จ จะต้องจัดให้มีเครื่องควบคุมการจราจรอย่างครบถ้วนสำหรับทางที่เปิดการจราจรแล้ว

สภาพของการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในระหว่างการบูรณะหรือขยายทาง สะพาน รวมทั้งในภาวะฉุกเฉิน และระหว่างการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในระหว่างการบูรณะหรือขยายทางหรือสะพาน มีระเบียบปฏิบัติของกรมทางหลวงอยู่แล้วโดยมีสาระสำคัญคือ

- ◇ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข่าวสารเกี่ยวกับ การบูรณะหรือขยายทางหรือเส้นทางดังกล่าว
- ◇ การจัดให้มีและติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจรอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง
- ◇ อาจต้องเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง เช่น service roads, สะพานคนเดินข้ามบริเวณก่อสร้าง เป็นต้น
- ◇ ในระหว่างที่เครื่องจักรก่อสร้างทำงาน อาจต้องจัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวกให้สัญญาณด้วย
- ◇ สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างเอง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะให้ความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน ดังเช่นใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย, สวม

ระเบียบปฏิบัติ
มีอยู่แล้ว แต่
ก็อาจจะแตกต่างกัน

อย่าลืมว่า
อุบัติเหตุที่คิดไม่ถึง
อาจมีส่วนตัวพัน
ถึงเจ้าหน้าที่

รองเท้าบูตส้นหรือท่อปู้ท, สวมหมวกแข็ง, ใส่เสื้อสี่ส้น เป็นต้น

- ◇ เครื่องควบคุมการจราจรระหว่างปฏิบัติงานบูรณะหรือขยายทางหรือสะพาน ตูมภาคผนวก ก

หน้าที่ของหน่วยงานบำรุงทางเจ้าของพื้นที่คือ การประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบูรณะหรือขยายทางหรือสะพาน ให้มีการปรับปรุงแก้ไขการติดตั้งและสภาพของเครื่องควบคุมการจราจรเมื่อมีข้อบกพร่อง

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ต้องมีการปฏิบัติภารกิจอย่าง
ที่กล้าหาญ หนักที่สุด

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุบนทางหลวง รวมทั้งกรณีที่เกิดการชำรุดของทางหรือสะพานอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุก็ตาม จะต้องจัดให้มีการอำนวยความสะดวกเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ทางเป็นการด่วนที่สุด

หน่วยงานบำรุงทางจะต้องปฏิบัติดังนี้

- ◇ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุบนถนน ดังรีบไปที่เกิดเหตุ เพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานจราจรในการป้องกันกีดขวางการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ และเพื่อสำรวจความเสียหาย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับงานทาง ซึ่งจะต้องดำเนินการรายงานเหตุให้ต่อไป
- ◇ ในกรณีทางหรือสะพานชำรุด ต้องอำนวยความสะดวกเบื้องต้นโดยด่วนที่สุด เช่น การติดตั้งป้าย / สัญญาณไฟ / เครื่องกั้น การแนะนำเส้นทางใหม่แก่ผู้ใช้ทาง เป็นต้น พร้อมกับรายงานเหตุฉุกเฉินให้หน่วยเหนือทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ก

◇ ตัวอย่างเครื่องควบคุมจราจรที่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดภัยธรรมชาติ ดูภาคผนวก ก

สำหรับการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงบนถนน หน่วยงานบำรุงทางจะต้องติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจรตามระเบียบปฏิบัติของกรมทางหลวง และผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือห่อปฏีท, สวมหมวกกันชน, ใส่เสื้อสีส้ม และอาจจะต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานให้สัญญาณธงด้วย เป็นต้น

ตัวอย่างเครื่องควบคุมการจราจรระหว่างปฏิบัติงานซ่อมบำรุงบนถนน ดูภาคผนวก ก

การปฏิบัติ งานซ่อมบำรุง ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบเช่นกัน

เอกสารที่ใช้ในการเรียบเรียง

- (1) เอกสารฝึกอบรม Mr 6 การดูแลและให้ความปลอดภัยแก่
การจราจร. โครงการ Human Resources Development,
กรมทางหลวง, 2546. (จัดทำโดยบริษัท ทิม คอนซัลติ้ง
เฮนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด, ฯลฯ)
- (2) AASHTO : A POLICY on GEOMETRIC DESIGN of
HIGHWAYS and STREETS, 1994
- (3) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค 1 ฉบับปี พ.ศ.
2531, กรมทางหลวง
- (4) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค2 เครื่องหมาย
จราจร (MARKINGS) ฉบับปี พ.ศ. 2533, กรมทางหลวง
- (5) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ในงานก่อสร้าง บูรณะ
และบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี พ.ศ. 2545, กรมทาง
หลวง

บทที่ 10

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

10.1 ทางหลวงในทรศนะด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า ทางหลวงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ และภายใต้สังคมของมนุษย์ในปัจจุบัน ทางหลวงก็ยังเป็นที่ต้องการในด้านการคมนาคมและขนส่ง ดังนั้น ทางหลวงจึงเข้าไปแทรกอยู่ในท่ามกลางของสิ่งรอบข้างมนุษย์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ในทรศนะด้านสิ่งแวดล้อม ทางหลวงมีบทบาททั้งในด้านบวก และด้านลบ

ในด้านบวก ทางหลวงเป็นปัจจัยพื้นฐานในด้านการคมนาคมและขนส่งให้กับสังคมมนุษย์เพื่อดำรงชีวิต โดยอำนวยความสะดวกในการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคกับแหล่งชุมชนที่พักอยู่อาศัย รวมทั้งกับศูนย์บริการสาธารณะต่างๆ เช่น สถานรักษาพยาบาล, สถานีตำรวจ, สถานศึกษา เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างงานให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกับถนนหนทางอีกด้วย

ในด้านลบ ทางหลวงอาจก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งในระยะยาว

และระยะสั้น เช่น ทำให้คุณภาพของอากาศเสื่อมโทรมจากฝุ่นละออง, ไอเสียจากยานพาหนะ รวมทั้งถูกรบกวนจากเสียงและความกระเทือน (โดยการจราจรหรือในระหว่างก่อสร้าง) เป็นต้น นอกจากนี้ทางหลวงอาจเป็นสิ่งกีดขวางการระบายน้ำตามธรรมชาติ ทำลายหรือบดบังความสวยงามของธรรมชาติ, เกิดการกัดเซาะพังทลายของผิวดิน, น้ำที่ระบายออกจากทางมีมลสารหรือสารปนพิษปนเปื้อน รวมทั้งอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของสัตว์ในบริเวณที่ทางหลวงตัดผ่าน และรวมถึงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งมีอยู่แต่ดั้งเดิม อีกทั้งทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของชุมชน เป็นต้น อันเป็นผลในเชิงลบที่อาจเกิดจากทางหลวง

แต่ก่อนนั้น ในยุคบุกเบิกซึ่งต้องการพัฒนาประเทศเป็นจุดหมายสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตของประชาชนในประเทศสิ่งแวดล้อมดั้งเดิมจึงถูกคุกคามหรือไม่ค่อยคำนึงถึงมากนัก ซึ่งทางหลวงก็มีส่วนร่วมด้วย ดังจะเห็นได้จากโครงการก่อสร้างทางใหญ่ๆ จะคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านวิศวกรรมร่วมกับในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นประการสำคัญ โดยไม่มีการกล่าวถึงด้านสิ่งแวดล้อม ในเมืองไทยเราอาจกล่าวได้ว่าปี พ.ศ. 2535 เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นมาบังคับใช้ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540) ก็ได้มีบทบัญญัติให้ประชาชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ทวีปอเมริกาธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นโครงการพัฒนาทางหลวงในปัจจุบันจึงต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้น

อันที่จริง ตามกฎเกณฑ์ของวิศวกรรมकारทาง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว เช่น การป้องกันการกัดเซาะของลาดคันทาง (slope protection), มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบ (minimum design standards), มาตรฐานขั้นทาง เป็นต้น รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ป่าไม้และตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการจำกัดผลกระทบกับธรรมชาติ (natural environmental impacts) ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดอยู่แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีข้อบกพร่องในทางปฏิบัติอีกมากที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น การป้องกันวัสดุสร้างทางเลื่อนไหล หรือเกิดจากการกัดเซาะของน้ำบนผิวดินในระหว่างก่อสร้าง, การกองหรือขจัดส่วนเกินของวัสดุสร้างทางในระหว่างการก่อสร้าง, การป้องกันเสียงและความกระเทือนระหว่างก่อสร้าง เป็นต้น รวมทั้งในกรณีที่เป็นปัญหาหรือเกิดผลกระทบในด้านสังคม (social environmental impacts) เช่น การทดแทนการสูญเสียพื้นที่ที่ใช้ในการทำนันทนาการ, การทำให้พื้นที่ชุมชนเกิดผลกระทบจากการขวางกั้นของถนน, การป้องกันสุขภาพของผู้อยู่อาศัยริมทาง (ฝุ่นจากทางผิวลูกรัง, เสียงจากการจราจร) เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชน และการจัดให้มีเงินงบประมาณในการแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะเป็นสิ่งสำคัญในการขจัดหรือบรรเทาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

10.2 มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมการทางบางประการที่จะต้องปฏิบัติ ดังตัวอย่างโดยสังเขป เช่น

(1) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

มีสาระสำคัญบางประการ ดังนี้

- ◇ ประชาชนและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ◇ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจกำหนดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพของน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง คุณภาพของอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน เป็นต้น
- ◇ รัฐมนตรีตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม มีอำนาจออกกฎกระทรวง กำหนดเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำหนดประเภทและขนาดของโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมรวมทั้งแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะก่อให้เกิดเสียงหรือความ



สิ้นสะท้อน กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด เป็นต้น

- ◇ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
- ◇ มีบทกำหนดโทษ ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้หลายประการ ตั้งแต่ปรับและกึ่งปรับทั้งจำ เช่น ผู้บุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าไปกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น



มีกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลายฉบับได้กำหนดพื้นที่ในบริเวณต่างๆ เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น บริเวณเกาะภูเก็ต เกาะล้าน เกาะสาคร ฯลฯ รวมทั้งน่านน้ำโดยรอบเกาะด้วย ซึ่งภายในบริเวณพื้นที่คุ้มครองดังกล่าวจะมีข้อห้ามการใช้ดิน การขุดตักหรือดูดทรายหรือถมทะเล ห้ามประกอบกิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น



มีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ชื่อเดิมซึ่งยังใช้บังคับอยู่) ซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรี

**EIA
REPORT**

ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ออกใช้บังคับหลายฉบับ เช่น ประเภทและโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดระดับเสียงของรถยนต์ กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสีย รถจักรยานยนต์ กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสีย เป็นต้น


มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำผิวดิน ใช้บังคับแล้ว (ส่วนมาตรฐานคุณภาพของอากาศระดับเสียงความถี่สูงและเขื่อน คงอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการใช้บังคับในขณะนี้)

(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)

มีสาระสำคัญบางประการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ประชาชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับการคุ้มครองที่จะฟ้องราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ (มาตรา 56)

ส่วนที่ 3 บทที่ 10



- ◇ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผล จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาต หรือการ ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ ส่วนได้ส่วนเสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน ท้องถิ่น (มาตรา 59) รวมทั้งมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะ ในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ บลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้ส่วนเสียอันพึงได้รับ ความคุ้มครองของบุคคลอื่น (มาตรา 58)
- ◇ เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การส่วน ท้องถิ่นมีอำนาจตามหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ใน เรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน เขต พื้นที่ รวมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่เฉพาะ ในกรณีที่มี ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนของตน และ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อ ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัย ของประชาชนในพื้นที่ (มาตรา 290)

**(3) พ.ร.บ. วนอุทยานแห่งชาติ / พ.ร.บ. ป่าสงวน
แห่งชาติ / พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า**



มีเขตพื้นที่ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์ตามกฎหมาย คือ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็น
จำนวนมาก ดังนั้น การดำเนินการใดๆ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมาย และ / หรือ ตามระเบียบ
ของกรมป่าไม้ที่กำหนดไว้

กรณีที่ส่วนราชการประสงค์ที่จะขอใช้พื้นที่บางแห่งภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์
ของรัฐอย่างอื่น ต้องยื่นคำขอใช้พื้นที่ต่อนายอำเภอที่พื้นที่นั้นตั้งอยู่
และเมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ได้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
กรมป่าไม้

**(4) พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ**



คำว่า "โบราณสถาน" หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมี
หลักฐานเป็นประโยชน์ในทาง ศิลปะ ประวัติศาสตร์โบราณคดี และ
รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และ
อุทยานประวัติศาสตร์ด้วย


การซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติมทำลาย เคลื่อนย้าย โบราณสถานหรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน หรือชุดคันสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในโบราณสถาน จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร

(5) พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานหรือ ดำเนินการในกิจการของรัฐ

กรณีโครงการของรัฐซึ่งมีเอกชนเข้าร่วมงาน การเสนอโครงการดังกล่าว หน่วยงานผู้เสนอโครงการจะต้องเสนอผลของการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (รวมทั้งการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและชุมชน) ถ้าเป็นโครงการซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และในกรณีที่โครงการมีมูลค่าสูงกว่า 5,000 ล้านบาท จะต้องจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ โดยเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา

(6) มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้ที่ดินใน เขตลุ่มน้ำ

แบบจำลอง การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ



ส่วนที่ 3 บทที่ 10

พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 A หมายถึงพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ (ในปี พ.ศ. 2525) จะไม่มีการอนุญาตให้ใช้ที่ดินในกิจกรรมใดๆ

พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1B เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร แต่สภาพป่าส่วนใหญ่ถูกทำลาย ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนแปลงไป (ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2525) การใช้ที่ดินหรือการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษสำหรับในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างทางผ่านเข้าไปในลุ่มน้ำชั้นนี้ จะต้องมีการดำเนินการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินที่เกิดขึ้นภายในโครงการและต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการสร้างทางด้วย

พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารในระดับรองกรณีทางหลวงตัดผ่านเขตลุ่มน้ำต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 3 เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น ทำไม้ ทำเหมืองแร่ ปลุกต้นไม้ยืนต้น เป็นต้น

พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 4 เป็นสภาพป่าไม้ถูกบุกรุก แล้วอาจใช้ประโยชน์ในการทำพืชไร่

พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 5 ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มหรือเนินลาดเอียงเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ป่าไม้ถูกบุกรุกแล้วอาจใช้พื้นที่ในด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะทำนาไปแล้ว

10.3 พื้นที่ที่สิ่งแวดล้อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากระบบของทางหลวงมีโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้นคงหนีไม่พื้นที่ทางหลวงบางส่วนจะอยู่ในพื้นที่หรือเขตที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน สำหรับทางหลวงที่เปิดการจราจรแล้วในบางพื้นที่ ถึงแม้จะเกิดก่อนที่พื้นที่จะถูกกำหนดให้ได้รับการคุ้มครองในด้านสิ่งแวดล้อมก็ตาม ในบางกรณีการบำรุงรักษาทางหรือการบูรณะขยายทางภายในเขตทาง ก็อาจจะประสบกับปัญหาในทางปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ซึ่งดูแลพื้นที่ตามกฎหมายนั้นๆ ซึ่งคงจะต้องมีการประสานความเข้าใจให้เกิดความถูกต้อง ส่วนในกรณีที่เป็นโครงการทางหลวงที่บุกเบิกใหม่ จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้กฎหมายที่คุ้มครองพื้นที่ที่ทางหลวงจะตัดผ่านอย่างแน่นอน

เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองในภาคผนวก

อุทยานแห่งชาติ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

พื้นที่เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ชุ่มน้ำ

พื้นที่ชุ่มน้ำ

10.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากทางซึ่งเปิดการจราจรแล้ว

(1) ผลกระทบที่อาจเกิดจากตัวทางหรือสภาพทาง

ตัวทางหรือสภาพทาง อาจก่อให้เกิดปัญหาซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หลังจากเปิดการจราจรแล้ว โดยอาจจะเป็นปัญหาเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ตอนวางแผน, ออกแบบ และก่อสร้าง รวมถึงในตอนบำรุงรักษาแล้วก็เป็นได้ กล่าวคือ ถ้ากระบวนการทุกขั้นตอนที่ทำให้เกิดเป็นทางหลวงเรียบร้อยดีและการบำรุงรักษาดี ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็น่าจะเป็นแต่เพียงเกิดจากการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และเนื่องจากการรับใช้การจราจรเท่านั้น แต่ถ้าหากกระบวนการตอนหนึ่งตอนใดหรือหลายตอนเกิดความไม่เรียบร้อยก็หมายถึงฝ่ายบำรุงรักษาทางก็ต้องรับกรรมหรือภาระอย่างใหญ่หลวงที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันยังมีอุปสรรคหลายประการที่ทำให้ฝ่ายบำรุงรักษาทางยังไม่สามารถแก้ไขปัญหได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงบประมาณ ซึ่งควรที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป

ประเด็นที่ตัวทางหรือสภาพทางอาจก่อให้เกิดปัญหาซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ มีดังนี้

- ◇ ทางในเมือง / ย่านชุมชน ประเด็นที่ควรพิจารณาได้แก่ ปัญหาจัดการมลพิษที่ติดค้างอยู่, ปัญหาการระบายน้ำออกจากทาง, ปัญหาเกี่ยวกับสาธารณสุขโรค, ปัญหาทางเข้า-ออก และความสะอาดความปลอดภัยในการข้ามถนน, ปัญหาความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม (เช่น ทางหลวงที่ปรับปรุงในย่านชุมชนมีระดับหลังทางสูงมาก เป็นต้น), ปัญหาการกักรับถนนทางหลวง เป็นต้น
- ◇ ทางนอกเมือง ได้แก่ ปัญหาการระบายน้ำ, ปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของดินลาดชันทาง, ปัญหาฝุ่น (สุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัยริมทางหรือหมู่บ้าน) กรณีเป็นถนนลูกรัง, ปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่เกษตรกรรม (เช่นความต้องการท่อลอดคันทาง, การป้องกันการเลื่อนไหลของวัสดุทางเข้าพื้นที่เพาะปลูก เป็นต้น), ปัญหาความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมหรือภูมิทัศน์ เป็นต้น
- ◇ ทางบริเวณภูเขา ได้แก่ ปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของดินลาดชันทาง, ปัญหาการพัดพาวัสดุทางโดยน้ำผิวดิน (น้ำฝน) ทำให้พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำผิวดินเสียหาย, ปัญหาการทิ้งกองส่วนเกินของวัสดุสร้างทาง, ปัญหาฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณไหล่เขา (หินร่วง, ต้นไม้ล้ม, ลาดชันทางพังทลาย) เป็นต้น

(2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน

การจราจรหรือการใช้รถใช้ถนนอาจก่อให้เกิดปัญหาซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้

ระดับเสียงจาก
เครื่องจักรกลต่าง
เครื่องจักรบำรุงทาง
ก็มักจะอยู่ในข่าย
ควบคุม

ควรรวังฝุ่นละออง
จาก hot-mix plant
ด้วย

ก๊าซพิษจากไอเสีย
ของยานพาหนะเป็น
เรื่องของกรมการ
ขนส่งทางบก กับ
กรมควบคุมมลพิษ

◇ ทางในเมือง / ย่านชุมชน ประเด็นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาที่สมควรได้รับการพิจารณาได้แก่ ระดับของเสียงจากการจราจร (มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงวัดที่ระยะ 50 ฟุตจากแหล่งเสียงไม่เกิน 70 decibel), ความสิ้นสะท้อนหรือความกระเทือนจากการจราจร (ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด), ฝุ่นละออง (ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด), มลสารและก๊าซพิษจากไอเสียของยานพาหนะ (มีมาตรฐานมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะบังคับใช้แล้วตามประเภทของยานพาหนะคือ รถยนต์เบนซิน รถยนต์ดีเซล และรถจักรยานยนต์) เป็นต้น

◇ ทางนอกเมือง มีประเด็นปัญหาที่สำคัญควรได้รับการพิจารณา ได้แก่ ฝุ่นละออง (โดยเฉพาะกรณีถนนลูกรังผ่านหมู่บ้าน) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน, ความกระเทือนจากการจราจร (รถบรรทุกหนัก) ในเส้นทางที่ตัดผ่านใกล้โบราณสถาน เป็นต้น

◇ ทางภูเขา มีประเด็นปัญหาสำคัญคือ น้ำที่ระบายจากถนนหรือน้ำที่กัดเซาะพัดพาวัสดุทางอาจทำความเสียหายให้แก่พื้นที่เกษตรกรรม และแหล่งน้ำผิวดินในบริเวณใกล้เคียง (มีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

โดยเก็บตัวอย่างน้ำที่จุดเหนือน้ำและท้ายน้ำห่างจากตำแหน่งระบายน้ำด้านละ 1 กิโลเมตร)

10.5 หน้าที่ของหน่วยงานซ่อมบำรุงทางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ในกรณีที่ตัวทางหรือสภาพทางก่อให้เกิดปัญหาซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานซ่อมบำรุงทางที่จะต้องดูแลรักษาทางและโครงสร้างอยู่แล้ว แต่ในบางกรณีที่เป็นภาระหนักอันสืบเนื่องมาจากความไม่เรียบร้อยของกระบวนการทำให้เกิดทางหลวง เช่น การตัดลาดคันทาง (back slope) สูงขึ้นถึง 20-30 เมตร (เรียบร้อยตอนก่อสร้างแต่ถูกกัดเซาะพังทลายหลังจากเปิดทางให้บริการไม่นานนัก), การขยายปรับปรุงย่านชุมชนเต็มเขตทางจนเกิดปัญหาการระบายน้ำ, การขยายหรือบูรณะทางเดิมได้ปิดแต่งลาดคันทางเดิมซึ่งมีวัชพืชปกคลุมป้องกันการกัดเซาะที่อยู่แล้วออกทิ้งไปเพื่อให้ได้รูปตัดทางขวางของทางตามแบบ ทำให้เกิดการกัดเซาะพังทลายอย่างมากภายในภายหลัง เป็นต้น ภาระหนักที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเหล่านี้ หน่วยงานซ่อมบำรุงทางต้องเสนอหน่วยเหนือ

การปลูกต้นไม้และไม่พุ่มริมทาง อาจช่วยลดมลภาวะที่ทำให้คุณภาพของอากาศเสื่อมโทรม รวมทั้งบรรเทาหรือลดระดับของเสียงซึ่งเกิดจากการจราจรด้วย แต่เป็นที่สังเกตว่าการปลูกต้นไม้ภายในเขตทางจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของการจราจรด้วย

นอกจากนั้นการปรับแต่งหลุมบ่อที่จุดดินข้างทางมาใช้ในการก่อสร้างคันทางให้เรียบร้อย รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพแหล่งวัสดุ

(ลูกรัง) ในที่สงวนของกรมทางหลวงให้เป็นที่พักริมทางหรือที่หยุดรถ ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการก่อสร้างทางด้วย

ประการสำคัญ คือ หน่วยงานซ่อมบำรุงทางจะต้องสลับรับฟังความเดือดร้อนหรือความไม่สะดวกอันเนื่องมาจากทางหลวงและหรือรับฟังคำร้องเรียนของประชาชน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือเสนอหน่วยเหนือเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม

อีกประการหนึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่างานบำรุงทางมีปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ คือ “งบประมาณไม่พอเพียงต่อความต้องการ ผลักดันให้มีการจัดตั้ง งบเงินฉุกเฉินและแก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อม” ในงบประมาณงบเงินบำรุงทาง ซึ่งในการนี้ข้อมูลข้อเท็จจริง และแผนงานที่มีเหตุผลจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการร้องขอการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณ

เอกสารที่ใช้ในการเรียบเรียง

- (1) เอกสารฝึกอบรม Mr5 (งานสิ่งแวดล้อมสำหรับทางที่เปิดการจราจรแล้ว), E1 (กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม), E2 (หลักเกณฑ์สิ่งแวดล้อมสำหรับงานทาง), โครงการ Human Resources Development, กรมทางหลวง, 2546 (จัดทำโดย บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด, ฯลฯ)
- (2) SECTORAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT FOR HIGHWAYS (รายงานกรมทางหลวง / ธนาคารโลก), จัดทำโดย BALLOFFET & Associates, Inc., 1944
- (3) คู่มือการดำเนินงาน EIA โครงการถนน (รายงานสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม/ธนาคารโลก), 2544, (จัดทำโดย บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด / THE S.M. GROUP INTERNATIONAL INC. MONTREAL CANADA / บริษัท นอร์ธอีสต์ คอนซัลแตนต์ จำกัด)


ส่วนที่ 3 บทที่ 10

บทที่ 11

แนวทางซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลท์

11.1 หลักปฏิบัติ

หลักการและกระบวนการซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลท์ (รายละเอียดในบทที่ 6) มีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการคือ



① = heavy patching หมายถึงการปรนนิบัติบำรุงตลอดอายุ เวลาของการใช้งานโดยการซ่อมด้วยวิธีการพ่น หยอดอุด, ปะ

(skin patching), ซ่อมลึก (deep patching) แล้วแต่กรณีตามความหนักเบาของการชำรุด

② = intervention maintenance หมายถึงการซ่อมบำรุงสอดแทรก เมื่อผิวทางชำรุดถึงระดับ critical cracking (30 % ของพื้นที่ผิวทาง) หรือในกรณีที่ผิวทางไม่ต่อจะราบเรียบ (IRI \approx 4.0) โดยการซ่อมด้วยวิธีฉาบผิวแบบ aggregate seal (chip seal) หรือ slurry seal หรือ cape seal และ/หรือ maintenance overlay (ปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตหนาไม่เกิน 5 ซม.) แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว

③ = structural maintenance หมายถึงการซ่อมบำรุงโครงสร้าง เพื่อฟื้นฟูสภาพทางหรือต่ออายุบริการของทางออกไปอีกชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะปรับปรุงโครงสร้างทางทั้งหมด โดยวิธีการซ่อมบำรุงโดยการปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตอย่างหนาซึ่งต้องมีการคำนวณออกแบบความหนาโดยอาศัยวิธีการที่แนะนำโดยสถาบันการทางระหว่างประเทศที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

หมายเหตุ : จะต้องจัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูล และการรายงานตามรายละเอียดในภาคผนวก จ, ฉ, ช และ ซ ด้วย



11.2 ลักษณะและระดับความชำรุดที่อาจเกิดขึ้นกับ ผิวทาง

เห็นควรใช้หลักการการตรวจสอบและวัดความชำรุดของ
ผิวทางตาม AASHTO Guide for Design of Pavement
Structures (1993) โดยอนุโลม

(1) รอยแตกแบบหนังจระเข้ (ALLIGATOR CRACKS)

เป็นรอยแตกที่เกิดขึ้นจากความล้า (fatigue) ภายใต้
น้ำหนักการจราจรที่สะสมหรือกระทำซ้ำๆ กัน
ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง ผิวเกิดรอยแตกตามแนวยาวขนาน
กันหลายแนว แต่ยังไม่ต่อเชื่อมกันและยังไม่หลุดล่อน
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกเริ่มขยายเชื่อมต่อกัน มี
ลักษณะเหมือนหนังจระเข้ ผิวอาจหลุดล่อนบ้างเล็กน้อย
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกลุกลามอย่างต่อเนื่อง ขอบ
รอยแตกหลุดล่อน อาจเกิดปรากฏการณ์น้ำทะลักตาม
รอยแตก (pumping)



วิธีตรวจวัด ให้ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ขนานกับทิศทาง
การจราจร) เพื่อระยะให้ขอบพื้นรอยแตกด้านละ 10 เซนติเมตร
คำนวณเนื้อที่เป็น m^2

กรณีเกิดความชำรุดหลายระดับในบริเวณเดียวกัน หากไม่อาจ
จำแนกได้อย่างสะดวก ให้ประเมินความชำรุดเป็นระดับขั้นสูง

(2) ผิวเยิ้ม (BLEEDING)



เป็นเพราะส่วนผสมของแอสฟัลท์คอนกรีตมีปริมาณยาง
แอสฟัลท์ที่มากเกินไป หรือส่วนผสมมีปริมาณช่องว่าง (void) ต่ำ
เมื่ออากาศรัญนยางแอสฟัลท์จึงขยายตัวเยิ้มขึ้นมาบนผิวทาง และ
ไม่กลับคืนลงไปในช่วงว่างของมวลรวมถึงม้อดหนักุมิจะลดลง

ผิวเยิ้มไม่จำเป็นต้องกำหนดระดับความชำรุดเพราะ
จะต้องแก้ไข เนื่องจากทำให้ผิวทางมีความต้านทานการลื่นไถลต่ำ
(low skid resistance) เป็นอันตรายต่อการจราจร

วิธีตรวจวัด ให้คำนวณพื้นที่เป็น ม.² ครอบคลุมรอยเยิ้ม

(3) รอยแตกเป็นช่อง (BLOCK CRACKING)



รอยแตกประเภทนี้จะมิลักษณะแตกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
โดยประมาณ อาจมีขนาดเล็ก (1 ตารางฟุต) หรือ ใหญ่มาก (100
ตารางฟุต) ก็ได้ เกิดจากการหดตัว (shrinkage) ของผิวแอสฟัลท์
ซึ่งบ่งชี้ว่ายางแอสฟัลท์มีความแข็งมากขึ้น รอยแตกประเภทนี้อาจ
พบได้ แม้จะเป็นถนนซึ่งไม่ค่อยมีการจราจรก็ตาม

ระดับความขรุขระแบ่งออกได้ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยแตกที่ยังไม่เกิดการหลุดล่อน
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกที่หลุดล่อนบ้าง หรือเป็นรอยแตกที่กว้างกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)
- ◇ มาก (H) เป็นรอยแตกที่หลุดล่อน เสียหายอย่างชัดเจน

วิธีตรวจวัด ให้คำนวณเนื้อที่เป็น m^2 ครอบคลุมความขรุขระ หรือเต็มผิวจราจรตามความยาวของทาง หากความขรุขระมีหลายระดับ ให้แยกตรวจวัดพื้นที่ที่ขรุขระแต่ละระดับ

(4) ผิวเป็นลูกคลื่น (CORRUGATION)

เกิดจาก ชั้นผิวแอสฟัลท์เคลื่อนตัวแบบยืดหยุ่นเป็นแนวขวางตั้งฉากกับทิศทางของการจราจร อันเนื่องมาจากชั้นผิวทางไม่มีความเสถียรภาพ (unstable) ในสภาพอากาศที่ร้อน หรืออาจมีความชื้นมากเกินไปชั้นดินกันทาง (subgrade) หรืออาจมีสิ่งเจือปนในส่วนผสมของผิวแอสฟัลท์ หรือแอสฟัลท์เหลว มีผิวสัมผัอากาศไม่เพียงพอ




ระดับความขรุขระ แบ่งออกได้ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง ผิวที่เป็นลูกคลื่น ทำให้รถกระเทือนโยกเยกบ้าง แต่ผู้ขับรยยังไม่รู้สึกไม่สบายใจ
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง ผิวทางเป็นคลื่น ทำให้ผู้ขับรถรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย
- ◇ มาก (H) หมายถึง รถกระเทือนโยกเยก จนทำให้ผู้ขับรถรู้สึกไม่สบายใจ หรืออาจเป็นเหตุทำให้รถขรุขระ



เสียหาย หรือผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัย



วิธีตรวจวัด ขั้บรถนี้ตรวจการโดยใช้ความเร็ว 90 กม/ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไป หรือ 60กม./ชม. สำหรับทางในเมืองโดยทั่วไป สังเกตเป็นแห่งๆ และในช่วงความยาว 1 กิโลเมตร เพื่อทดสอบระดับความขรุขระ หรือในเมื่อความไม่เรียบของผิวทาง (roughness) วัดตามหน่วย IRI เกิน 4.0 คือว่าความขรุขระอยู่ระดับปานกลาง (M) ขึ้นไป

สำหรับเนื้อที่ความขรุขระให้คำนวณเป็น ม² เต็มผิวจราจรตามความยาวของทาง

(5) ผิวขรุขระเป็นแอ่ง (DEPRESSION)

การขรุขระของผิวทางแบบนี้เกิดขึ้นมากกว่ากับทางที่ตัดผ่านดินอ่อน อันเนื่องมาจากกระบวนการอัดตัวคายน้ำ (consolidation) ของชั้นดินอ่อนทำให้เกิดการยุบตัวหรือทรุด แต่ปริมาณการยุบตัวไม่เท่ากัน จึงทำให้ผิวทางเป็นแอ่ง มีระดับต่ำกว่าผิวทางในบริเวณข้างเคียงหรืออาจเกิดจากมีข้อบกพร่องในการบดทับชั้นโครงสร้างทางก็ได้



ระดับการขรุขระแบ่งออกได้ดังนี้

- ◊ น้อย (L) หมายถึง ผิวที่เป็นแอ่งทำให้รถกระเทือนบ้าง แต่ผู้ขับขี่ยังไม่เกิดความรำสี้กบรบกวน



- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง ผิวทางที่เป็นแอ่งทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกไม่สบายใจบ้างเล็กน้อย
- ◇ มาก (H) หมายถึง รกกระเทือน จนทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกไม่สบายใจ หรืออาจเป็นเหตุทำให้รถชำรุดเสียหายหรือผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัย




วิธีตรวจวัด ขั้บรถนั่งตรวจการโดยใช้ความเร็ว 90 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไป หรือ 60 กม./ชม. สำหรับทางในเมืองโดยทั่วไป สังเกตเป็นแห่งๆ หรือในช่วงความยาว 1 กิโลเมตร เพื่อทดสอบระดับความขรุขระ หรือในเมื่อความไม่เรียบของผิวทาง (roughness) วัดตามหน่วย IRI เกิน 4.0 ถือว่าความขรุขระอยู่ในระดับปานกลาง (M) ขึ้นไป



สำหรับพื้นที่ความขรุขระ ให้คำนวณคิดเป็นเนื้อที่ ม.² (ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก เมื่อระยะให้ขอบพื้นรอยขรุขระด้านละ 10 ซม. หรือคิดเป็นเนื้อที่เต็มผิวจราจรตามความยาวของทาง ถ้าต้องแก้ไขโดยการปูแอสฟัลท์ทับ)

(6) รอยแตกที่เกิดจากรอยต่อของแผ่นคอนกรีต (JOINT REFLECTION CRACKING FROM CONCRETE SLAB)




รอยแตกชนิดนี้เกิดขึ้นกับผิวแอสฟัลท์ซึ่งปูทับผ่านรอยต่อของแผ่นคอนกรีต (ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณรอยต่อในแนวขวางและในแนวยาว) สาเหตุเกิดจากแผ่นคอนกรีตซึ่งอยู่ใต้ผิวแอสฟัลท์



เกิดการเคลื่อนตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นเป็นประการสำคัญ

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ดังนี้




- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยแตกยังไม่หลุดล่อน และรถวิ่งผ่านไม่กระเทือน
- ◇ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกจะหลุดล่อนบ้าง หรือปรากฏรอยแตกอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง และเมื่อรถวิ่งผ่านรอยแตกเกิดการกระเทือนบ้าง
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกหลุดล่อนหรือเกิดรอยแตกอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงค่อนข้างมาก รถที่วิ่งผ่านรอยแตกกระเทือนมาก



ใช้ตรวจวัด วัดความยาวของรอยแตกเป็นเมตร จำแนกตามระดับความชำรุดตามพาหนะที่ตรวจทดสอบคือ รถนั่งตรวจการ วิ่งด้วยความเร็ว 90 กม./ ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไปหรือ 60 กม./ ชม. สำหรับทางในเมืองโดยทั่วไป

(7) รอยแตกตามยาวและตามขวาง (LONGITUDINAL AND TRANSVERSE CRACKING)



รอยแตกของผิวแอสฟัลท์ (รวมทั้งผิวแอสฟัลท์ที่ปูทับบนแผ่นคอนกรีตด้วย แต่รอยแตกไม่ได้เกิดจากรอยต่อของแผ่นคอนกรีตเบื้องล่าง) อาจเกิดจากการปูผิวซึ่งแบ่งเป็นช่องๆ เกิดรอยต่อที่ด้อยคุณภาพ หรือผิวแอสฟัลท์เกิดการหดตัวภายใต้อุณหภูมิต่ำหรือ

เนื่องจากแอสฟัลท์แข็งตัว หรือชั้นทางซึ่งอยู่ใต้ผิวทางเกิดรอยแตก (รวมทั้งรอยแตกของแผ่นคอนกรีตซึ่งผิวแอสฟัลท์ปูทับ ซึ่งมีใช้ รอยต่อของแผ่นด้วย)

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยแตกยังไม่หลุดล่อน และรถวิ่ง ผ่านไม่กระเทือน
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกจะหลุดล่อนบ้างหรือ ปรากฏรอยแตกอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง และเมื่อรถวิ่ง ผ่านรอยแตกเกิดการกระเทือนบ้าง
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกหลุดล่อน หรือเกิดรอย แตกอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงค่อนข้างมาก รถที่วิ่งผ่าน รอยแตกกระเทือนมาก



วิธีตรวจวัด วัดความยาวของรอยแตกเป็นเมตร จำแนก ตามระดับความชำรุด

ยานพาหนะที่ใช้ตรวจสอบ คือ รถนั่งตรวจการ วิ่งด้วยความเร็ว 90 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไป และ 60 กม./ชม. สำหรับทางในเมืองโดยทั่วไป



(8) รอยซ่อมชำรุด (PATCH DETERIORATION)

รอยซ่อมที่ทำไว้ชำรุดเสียหายจากน้ำหนักการจราจร หรือจากความไม่มั่นคงของโครงสร้างทาง หรือจากการซ่อมที่ไม่ถูก วิธี รวมทั้งการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาด้วย



ระดับความขรุขระของรอยซ่อมแบ่งออกได้ ดังนี้


- ◊ น้อย (L) หมายถึง วัสดุที่ซ่อมปะยังมึสภาพดี และใช้งานได้
- ◊ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยซ่อมเริ่มขรุขระ สังเกตเห็นได้ง่าย
- ◊ มาก (H) หมายถึง รอยซ่อมที่ขรุขระทรุดโทรมจนเห็นได้ชัด

วิธีตรวจวัด ให้ตรวจวัดรอยซ่อมที่ขรุขระคิดเป็นเนื้อที่ m^2 (ติกรอยเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อระยะให้ขอบพื้นรอยขรุขระด้านละ 10 ซม.) และถึงแม้รอยซ่อมจะอยู่ในสภาพดีก็ให้ ประเมินเป็นความขรุขระอยู่ในระดับน้อย (L)

(9) ผิวมวลรวมสีก (POLISHED AGGREGATE)

ลอร์ดที่วิ่งบนผิวแอสฟัลท์ ซึ่งมีปริมาณการจราจรมาก และสะสมเป็นเวลานาน อาจขัดสีวัสดุมวลรวม (aggregate) ที่อยู่บนผิวหน้าของแอสฟัลท์จนกรีดจนสีกหรือ เรียบไม่มีความหยาบ (ขรุขระ) ที่จะต้านทานการลื่นไถล (low skidding resistance) ซึ่งเป็นอันตรายต่อการจราจรเช่นเดียวกับกรณีผิวเก็บ (bleeding)

ผิวมวลรวมสีก ไม่จำเป็นต้องกำหนดระดับความขรุขระ เพราะต้องแก้ไขเมื่อตรวจพบ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางโค้ง



วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจวัดความขรุขระคิดเป็นเนื้อที่ m^2 เต็มผิวจราจร (ตามความยาวของทาง) โดยอาศัยการตรวจด้วยตา และการใช้นิ้วมือลูบ และ/หรือตรวจวัดด้วยเครื่องมือเฉพาะ เช่น skid pendulum, Mu-meter เป็นต้น

(10) หลุมบ่อ (POT HOLES)

หลุมบ่อ บนผิวทางเกิดจากผิวทางแตกและหลุดโดย น้ำหนักการจราจร หลังจากนั้นความขรุขระจะเพิ่มมากขึ้นจนเป็น หลุมบ่อ

ระดับความขรุขระแบ่งออกได้ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง เนื้อที่ขรุขระไม่เกิน $1 m^2$ และมีความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. (1 นิ้ว)
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง เนื้อที่ขรุขระเกิน $1 m^2$ แต่มีความลึกเกิน 2.5 ซม. (1 นิ้ว) หรือเนื้อที่ขรุขระไม่เกิน $1 m^2$ แต่ความลึกอยู่ระหว่าง 2.5-5 ซม. (1-2 นิ้ว) หรือเนื้อที่ขรุขระไม่เกิน $0.3 m^2$ แต่ลึกเกิน 5 ซม. (2 นิ้ว)
- ◇ มาก (H) หมายถึง เนื้อที่ขรุขระเกิน $1 m^2$ แต่มีความลึกอยู่ระหว่าง 2.5-5 ซม. (1-2 นิ้ว) หรือเนื้อที่ขรุขระตั้งแต่ $1 m^2$ ขึ้นไปและมีความลึกเกิน 5 ซม. (2 นิ้ว)

วิธีการตรวจวัด ให้นำจำนวนหลุมตามระดับของความ
ชำรุดที่ปรากฏ

(11) ผิวล่อนและสึกกร่อน (RAVELING AND WEATHERING)

การชำรุดชนิดนี้เกิดจากการหลุดล่อนของวัสดุมวลรวม (raveling) หรือ เพราะสูญเสียยางแอสฟัลท์ซึ่งเป็นวัสดุประสาน (weathering) นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่ายางแอสฟัลท์เริ่มแข็งตัวหรือหมดสภาพด้วย



อีกประการหนึ่งในกรณีเป็นผิวแบบ surface treatment (หรือการฉาบผิวแบบ chip seal) หินผิวอาจหลุดล่อนเป็นแนวยาว (streaking) อันเกิดจากข้อบกพร่องในการปรับแต่งท่อพ่นยาง (spray bar) หรือมุมของหัวฉีด (nozzles) ไม่ถูกต้อง ทำให้ปริมาณของยางแอสฟัลท์ที่ฉีดพ่นบนพื้นที่ของผิวทางไม่สม่ำเสมอหรือไม่เท่ากัน

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◊ น้อย (L) หมายถึง มวลรวมเริ่มหลุดล่อนหรือเริ่มสูญเสียยางแอสฟัลท์ซึ่งเป็นวัสดุประสาน
- ◊ ปานกลาง (M) หมายถึง มวลรวมหรือยางแอสฟัลท์หลุดล่อนหรือสูญเสียจนทำให้ผิวขรุขระบ้าง และวัสดุผิวทางเริ่มแยกไม่จับตัวในบางแห่ง
- ◊ มาก (H) หมายถึง มวลรวมและยางแอสฟัลท์หลุดล่อนจนทำให้ผิวทางขรุขระอย่างมาก รวมทั้งเป็นหลุมบ่อด้วย

วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจวัดความชำรุดคิดเป็นเนื้อที่ m^2 (ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก เพื่อระยะให้ขอบพื้นรอยชำรุดด้านละ 10 ซม. หรือคิดเป็นเนื้อที่เต็มผิวจราจรตามความยาวของทางถ้าต้องซ่อมโดยปูผิวทับ)

(12) ผิวเป็นร่อง (RUTTING)

ร่องล้ออาจเกิดขึ้นได้ที่ผิวจราจรตามรอยที่ล้อรถวิ่งเป็นประจำ โดยผิวยุบตัวเป็นร่อง (ถ้าเป็นรอยดินจะเห็นเมื่อน้ำฝนซังเท่านั้น) และผิวทางอาจจะปูดบริเวณข้างร่องด้วย สาเหตุเกิดจากวัสดุในชั้นโครงสร้างทางหรือดินเบื้องล่างถูกอัดตัวคายน้ำ (consolidation) หรือเกิดการเคลื่อนตัวทางด้านข้าง (lateral movement) โดยน้ำหนักการจราจร หรืออาจจะเกิดจากการเคลื่อนตัวของวัสดุผสมแอสฟัลท์ในภาวะกึ่งแข็งกึ่งเหลว (plastic movement) ในเมื่ออากาศร้อนมาก หรืออาจจะเกิดจากความบดพร่องในการบดอัด (compaction) ในการก่อสร้างก็ได้



ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง เมื่อความลึกเฉลี่ยของร่องวัดได้ 6-13 มิลลิเมตร ($1/4 - 1/2$ นิ้ว)
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง เมื่อความลึกเฉลี่ยของร่องวัดได้ 13 - 25 มิลลิเมตร ($> 1/2 - 1$ นิ้ว)
- ◇ มาก (H) หมายถึง เมื่อความลึกเฉลี่ยของร่องวัดได้เกิน 25 มิลลิเมตร (> 1 นิ้ว)

วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจวัดความชำรุดคิดเป็นเนื้อที่ m^2 (ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อให้ระยะขอบพื้นรอยชำรุดด้านละ 10 ซม. หรือคิดเป็นเนื้อที่เต็มผิวจราจรตามความยาวของทาง ถ้าต้องแก้ไขโดยการปูแอสฟัลท์ทับ)

การตรวจวัดใช้ไม้บรรทัดยาว 1.20 เมตร วางพาดขวางร่องเพื่อวัดความลึกสูงสุด ส่วนการวัดค่าเฉลี่ยให้คำนวณจากค่าความลึกที่วัดได้ทุกๆ ระยะ 6 เมตร ตามความยาวของร่อง

(13) รอยแตกแบบโกล (SLIPPAGE CRACKING)

รอยแตกแบบนี้เป็นรอยโค้งเกิดจากการห้ามล้อรถในขณะที่เลี้ยวทำให้ผิวทางเลื่อนโกลและเสียรูป สาเหตุของการชำรุดเป็นเพราะผิวจราจรไม่แข็งแรงเพราะส่วนผสมมีกำลังต่ำ หรืออาจเป็นเพราะการยึดเกาะระหว่างชั้นของโครงสร้างทางไม่ดี

ไม่มีเกณฑ์กำหนดระดับความชำรุด เพียงแต่บ่งชี้ว่าเกิดรอยแตกหรือรอยชำรุดแบบนี้เท่านั้น

วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจวัดรอยชำรุดคิดเป็นเนื้อที่ m^2 (ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก เมื่อระยะให้ขอบพื้นรอยชำรุดด้านละ 10 ซม.)

(14) รอยบวม (SWELL)

รอยบวมโป่งในผิวจราจรอาจเกิดขึ้นพร้อมๆ กับรอยแตกที่ผิว สาเหตุเกิดจากดินบวมตัวเพราะมีปริมาณน้ำในดินมาก

(สำหรับประเทศอากาศหนาว การบวมอาจเกิดจากน้ำแข็งตัวในชั้นทาง)

ระดับการชำรุดแบ่งออกได้ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยบวมทำให้รถที่วิ่งผ่านกระเทือนบ้าง แต่ผู้ขับวยังไม่รู้สึกรบกวน
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง ความกระเทือนของรถทำให้ผู้ขับรู้สึกไม่สบายใจบ้างเล็กน้อย
- ◇ มาก (H) หมายถึง รถกระเทือนจนทำให้ผู้ขับรู้สึกไม่สบายใจ หรืออาจเป็นเหตุทำให้รถชำรุดเสียหาย หรือผู้ขับต้องลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัย

วิธีตรวจวัด ขับริถนั่งตรวจการใช้ความเร็ว 90 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไปหรือ 60 กม./ชม. สำหรับทางในเมืองโดยทั่วไป สังเกตเป็นแห่งๆ และในช่วงความยาว 1 กิโลเมตร เพื่อทดสอบระดับความชำรุด หรือในเมื่อความไม่เรียบของผิวทาง (roughness) วัดตามหน่วย IRI เกิน 4.0 ถือว่าความชำรุดอยู่ในระดับปานกลาง (M) ขึ้นไป

สำหรับพื้นที่ความชำรุด ให้คำนวณคิดเป็นเนื้อที่ ม.² (ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก เพื่อระยะให้ขอบพันรอยชำรุดด้านละ 10 ซม. หรือคิดเป็นเนื้อที่เต็มผิวจราจรตามความยาวของทางถ้าต้องแก้ไขโดยการปูผิวใหม่หรือปูผิวทับ)

11.3 แผนการซ่อม

ในการดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทาง หน่วยงานบำรุงทางจะต้องปฏิบัติในประเด็นสำคัญดังนี้

- ◇ ตรวจสอบและพิจารณาก่อนลงมือซ่อม (การใช้ pre-mix ซ่อมปะเมื่อเห็นรอยชำรุดของผิวทางแต่บกระการเดียวคงไม่ถูกต้อง หรือสภาพผิวทางราบเรียบดีแต่มีรอยแตก ก็จะต้องดำเนินการโดยปูผิวทับ หรือ maintenance overlay โดยไม่คำนึงถึงสภาพและค่าใช้จ่ายในการซ่อมก็คงไม่ถูกต้อง เพราะไม่ประหยัด)
- ◇ เก็บข้อมูลการซ่อมและวิเคราะห์ ความชำรุดของผิวทาง ทั้งที่เกิดจากน้ำหนักจราจร (load – associated damage) และที่เกิดจากเหตุอื่น (non load – associated damage) ยังต้องการข้อมูลการซ่อมเพื่อนำไปวิเคราะห์และพยากรณ์ความก้าวหน้าของการชำรุดเพื่อกำหนดแผนงานซ่อมสอดแทรก (intervention maintenance) และ แผนการซ่อมบำรุงโครงสร้าง (structural maintenance) ร่วมกับ หรือพร้อมๆ กับ ข้อมูลจากการตรวจสอบความไม่ราบเรียบของผิวทาง (roughness) และข้อมูลการแอ่นตัวของโครงสร้างทาง (pavement deflection) รวมทั้งข้อมูลจากการสำรวจปริมาณรถบรรทุกหนัก (ESAs) ด้วย

◇ เลือกวิธีการซ่อมให้เหมาะสม ในการซ่อมผิวทางตาม
หลักการและกระบวนการซ่อมมีข้อพิจารณาซึ่งจะช่วย
กำหนดวิธีการซ่อมดังนี้

หลักการ/ กระบวนการซ่อม	ระดับความ ชำรุด	วิธีการซ่อม	เกณฑ์คุณภาพ
Heavy patching	< L L ± M ±	พ่นหยอด แอส ฟัลท์เหลว Skin patching Deep patching	วัดด้วยไม้บรรทัด 3 ม. สูงต่ำ ≤ 3 มม.
Intervention maintenance	> M หรือ รอยซ่อม ≥ 30 % หรือ IRI ≈ 4.0	Seal coat (aggregate/ slurry/cape seal), Maintenance overlay (แอสฟัลท์คอนกรีต หนา ≤ 5 ซม.)	ขับรถตรวจการ (60 kph ในเมือง/90kph นอกเมือง) กระเทือน ไม่เกินระดับ M (ไม่ สบายใจบ้าง)
Structural maintenance	H หรือ Critical deflection หรือ IRI ≥ 5.0	Structural overlay (คำนวณออกแบบ ตามคำแนะนำของ สถาบันการทาง ระหว่างประเทศที่ แพร่หลาย)	IRI ≤ 2.0

ภาคผนวก ข

ข้อปฏิบัติ
การซ่อมผิวทางแอสฟัลท์

ภาคผนวก ข

ข้อปฏิบัติการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์

พื้น หยอด อุดรอยแตก


เป็นวิธีการซ่อมรอยแตกโดยทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมลงใต้ผิวทาง

- ◇ ทำความสะอาดบริเวณผิวที่ชำรุดด้วยไม้กวาด แปรง และเครื่องเป่าลม
- ◇ ใช้ยางแอสฟัลท์ (heated asphalt cement หรือ cutback asphalt หรือ emulsified asphalt หยอดหรือฉีดเพื่ออุดรอยแตก โดยใช้ไม้รีดช่วย
- ◇ สาดทับรอยอุดด้วยทรายละเอียด

ซ่อมปะ (SKIN PATCHING)

ใช้ในการซ่อมปะยางซึ่งมีความชำรุดในระดับไม่เกินปานกลาง (M) รวมทั้งรอยซ่อมปะเดิมที่ชำรุดด้วย

- ◇ ฉีเส้นหักกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ขนานกับทิศทางจราจร) เพื่อระยะให้ขอบพื้นรอยแตกและหรือรอยทรุดด้านละ 10 เซนติเมตร





- ◇ เลื่อยตามเส้นกรอบให้ลึกประมาณ 1.5 เซนติเมตร แล้วขูดรีดผิวเดิมในบริเวณประชิดรอยเล็กน้อยด้วยความประณีต
- ◇ ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อมด้วยไม้กวาดและเครื่องเป่าลม
- ◇ ทากายางแอสฟัลท์ (tack coat) ให้ทั่ว
- ◇ ใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ (cold mix หรือ hot mix) ให้ทั่วบริเวณเพื่อความหนาไว้เล็กน้อยและเกลี่ยให้มีความเรียบ
- ◇ ชั่งเชือกกระต๊อบเพื่อตรวจสอบความเรียบ
- ◇ บดทับด้วยรถบดล้อเหล็กหรือกดด้วยเครื่องตบกระทุ้ง (tamper)
- ◇ ตรวจสอบระดับผิวด้วยไม้บรรทัดยาว 3 เมตร เป็นครั้งคราว
- ◇ วัสดุผสมเพิ่มเติมเพื่อแต่งผิวให้ได้ระดับ (ถ้าจำเป็น)
- ◇ เติบอัดหรือกระทุ้งบดอัดให้แน่นและเรียบ
- ◇ ตรวจสอบระดับผิวที่ซ่อมเป็นครั้งสุดท้ายด้วยไม้บรรทัดยาว 3 เมตร โดยจะต้องสูงต่ำ (high / low) ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร



วัสดุผสมแอสฟัลท์ที่ใช้ซ่อมในกรณีผิวจราจรเป็นชนิดแอสฟัลท์คอนกรีตให้ใช้วัสดุ hot mix ซ่อม สำหรับผิวแอสฟัลท์ชนิดอื่นใช้ pre-mix หรือ cold mix เป็นวัสดุซ่อม

กรณีซ่อมด้วย pre-mix หรือ cold mix ให้ฉาบผิวเพื่อกันน้ำซึมด้วย โดยฉีกพื้นด้วย cut back asphalt หรือ emulsified asphalt แล้วลาดทับด้วยหินฝุ่นหรือทรายละเอียด

ซ่อมลึก (DEEP PATCHING)

ใช้ในการซ่อมผิวทางซึ่งมีความชำรุดในระดับตั้งแต่ปานกลาง (M) ขึ้นไป รวมทั้งรอยปะเดิมที่ชำรุดด้วย

- ◇ ตีเส้น กำกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ขนาดรับทิศทางการจราจร) เพื่อระยะให้ขอบพื้นรอยแตกและหรือรอยหลุดด้านละ 10 เซนติเมตร
- ◇ เลื่อยตามรอยเส้นกรอบให้ลึกประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร
- ◇ ขุดรื้อยเครื่องสกัด ด้วยความประณีตให้ลึกถึงระดับที่แน่นแข็งของชั้นวางเบ้องล่าง ขอบบ่อควรเป็นแนวตั้งหรือสอบเอียงเข้าเล็กน้อย
- ◇ นำวัสดุที่ขุดออก ปรับแต่งหินย่อยให้ราบ
- ◇ กระทบทุบอัดกันบ่อให้แน่นและเรียบ
- ◇ ถ้าบ่อที่ขุดมีความลึกไม่เกินชั้นรองพื้นทาง (subbase) ให้ใช้หินย่อย (crushed rock) ใส่แทนวัสดุเดิมกระทบทุบอัดเป็นชั้นๆ ให้แน่นจนถึงระดับใต้ผิวทาง แต่ถ้ารื้อลึกเกินชั้นรองพื้นทางให้ใส่วัสดุมาลรวม (soil aggregate) เป็นชั้นๆ และกระทบทุบอัดให้แน่นจนถึงระดับใต้พื้นทาง (base) จากนั้นใส่วัสดุพื้นทาง (crushed rock) เป็น



WELL
COMPACTION

ชั้นๆ และกระทุ้งกดให้แน่น ส่วนในกรณีพื้นที่พื้นทางเดิม เป็นชนิด soil cement ถ้าไม่มีคำแนะนำจากหน่วยเหนือ เป็นอย่างอื่นให้ใช้ pre-mix หรือ cold mix ซ่อมเติม ความลึกถึงระดับผิวทาง

นี่ PRIME COAT และ / หรือ TACK COAT ก็ชั้นจะ ขอบบ่งให้ด้วยก่อนไป วัสดุผสมแอสฟัลท์



- ◇ พนยางแอสฟัลท์ (prime coat) บนพื้นบ่อและทางยาง แอสฟัลท์ (tack coat) ที่ขอบบ่อทุกด้าน วัสดุผสมแอส ฟัลท์ (cold mix หรือ hot mix) ให้เติมบ่อ เพื่อความหนา ไข่เล็กน้อย และเกลี่ยให้มีระดับเรียบ
- ◇ ชั่งเชือกกระดပ်เพื่อตรวจสอบความเรียบ
- ◇ บดทับด้วยรถบดล้อเหล็กหรืออัดด้วยเครื่องตบกระทุ้ง (tamper)
- ◇ ตรวจสอบระดับผิวด้วยไม้บรรทัดยาว 3 เมตร เป็นครั้ง คราว
- ◇ ใส่วัสดุเพิ่มเติมเพื่อแต่งผิวให้ได้ระดับ (ถ้าจำเป็น)
- ◇ บดอัดหรือกระทุ้งบดอัดให้แน่นและเรียบ


วัสดุผสมแอสฟัลท์ที่ใช้ซ่อมเป็นผิวทาง ในกรณีที่มีผิวจราจร เป็นชนิดแอสฟัลท์ก่อนกรีตให้ใช้วัสดุ hot mix ซ่อมสำหรับผิวทาง แอสฟัลท์ชนิดอื่นใช้ pre-mix หรือ cold mix เป็นวัสดุซ่อม

~~ห้ามออกฟังก์ชันกรีด ซ่อมด้วย PRE MIX NO!~~

กรณีซ่อมด้วย pre-mix หรือ cold mix ให้ฉาบผิวเพื่อกัน น้ำซึมด้วย โดยฉีดพ่นด้วย cut back asphalt หรือ emulsified asphalt แล้วสาบทับด้วยหินฝุ่นหรือทรายละเอียด

ฉาบผิว (SURFACE SEALING)

การฉาบผิวมีวัตถุประสงค์เพื่ออุดรอยแตกซึ่งเกิดขึ้นเป็นพื้นที่กว้างและมีความซำรุดไม่เกินระดับปานกลาง (M) หรือใช้ปิดทับรอยร้าวซึ่งใช้ pre-mix หรือ cold mix เพื่อป้องกันน้ำซึมลงเบื้องล่าง หรือใช้เป็นการซ่อมบำรุงตลอดแทรก (INTERVENTION MAINTENANCE) เมื่อสภาพของผิวทางแอสฟัลท์ถึงภาวะวิกฤต (เนื้อที่ครอบคลุมรอยแตกหรือเนื้อที่รอยซ่อมปะมีปริมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ผิวจราจร)



การฉาบผิวอาจมีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น seal coat, hand spray, resealing, surface treatment, resurfacing เป็นต้น

ก่อนที่จะฉาบผิวจะต้องทำความสะอาดผิวด้วยไม้กวาดและเครื่องเป่าลมก่อน


การฉาบผิวมีหลายวิธีเช่น

(1) ฟ็อกซีล (fog seal) ใช้แอสฟัลท์กึ่งมันข้น (diluted slow setting asphalt emulsion) พื้นที่บริเวณที่จะฉาบผิว และจะต้องปิดการจราจรประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้สารผสมในแอสฟัลท์ระเหยไปก่อน




hand spray

(2) แซนด์ซีล (sand seal) เป็นการใช้อย่างแอสฟัลท์พื้นหรือราด (ตามปริมาณที่กำหนด และกรณีใช้ asphalt cement ต้องตมให้ตามอุณหภูมิที่กำหนดด้วย) บริเวณที่จะฉาบผิวและลาดหินผ่นหรือทรายทับโดยทันที หลังจากนั้นให้บดทับด้วยรถบดล้อยางทันทีด้วยการฉาบผิวชนิดนี้จะตั้งปิดการจราจรประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้สารผสมในแอสฟัลท์ระเหยออกไปก่อน



asphalt distributor



ยกเว้นกรณีใช้ยาง AC (asphalt cement) เมื่อทำการฉาบผิวและบดทับเรียบร้อยแล้ว ประมาณ ½ ชั่วโมง เปิดการจราจรได้

- (3) สเลอรีซีล (slurry seal) เป็นการฉาบผิวโดยใช้ยางแอสฟัลท์ที่มีลักษณะผสมวัสดุมวลรวมและ mineral filler (เช่น ปูนซีเมนต์หรือปูนขาว) ปลูกดบนผิวโดยใช้เครื่องจักรโดยเฉพาะ และต้องปิดการจราจรประมาณ 3-4 ชั่วโมง เพื่อให้สารผสมในแอสฟัลท์ระเหยไปก่อน
- (4) แอ็กเกรเกทซีลหรือชิพซีล (aggregate seal or chip seal) เป็นการใช้น้ำยางแอสฟัลท์ (AC หรือ cut back asphalt หรือ emulsified asphalt) พ่นหรือราด (ตามปริมาณที่กำหนด) บริเวณที่จะฉาบผิว แล้วโรยหรือสาดหินย่อย (ตามขนาดและปริมาณที่กำหนด) โดยทันที หลังจากนั้นบดทับด้วยรถบดอย่างให้ทั่ว 2 – 3 เที่ยว จนหินก็ยกยางแอสฟัลท์จับแน่นการฉาบผิวชนิดนี้ ถ้าใช้น้ำยาง emulsified asphalt ต้องปิดการจราจรอย่างน้อย 5 ชั่วโมง หากเป็นยาง cutback asphalt ต้องปิดอย่างน้อย 7 ชั่วโมง เพื่อให้สารผสมในยางผสมแอสฟัลท์ระเหยไปก่อน สำหรับในกรณีใช้น้ำยาง AC ควรปิดการจราจรประมาณ ½ ชั่วโมง

AGGREGATE SEAL หรือ CHIP SEAL คือก SINGLE SURFACE TREATMENT ด้๑๑๑
--

ข้อควรระวังในการใช้รถพ่นยาง (asphalt distributor) คือ การปรับความสูงของ spray bar และมุมของหัวฉีดเพื่อให้การพ่นยางแอสฟัลท์เคลือบกับบนผิวอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ข

**ปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนาไม่เกิน 5 ซม.
(MAINTENANCE OVERLAY)**

การปูทับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนาไม่เกิน 5 เซนติเมตร หรือการปรับระดับผิวทาง ถือว่าเป็น maintenance overlay ควรดำเนินการในเส้นทางที่สำคัญหรือเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น เมื่อผิวทางชำรุดหรือไม่เรียบ วัดตามหน่วย IRI (International Roughness Index) เกิน 4.0 หรืออาจเทียบเท่ากับ ความชำรุดระดับปานกลาง (M) การตรวจสอบโดยขั้ววัดตรวจการด้วยความเร็ว 90 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไป หรือ 60 กม./ชม. สำหรับทางในเมืองโดยทั่วไปในช่วงความยาวหรือระยะทาง 1 กิโลเมตร ทำให้เกิดความรู้สึกกระเทือนและไม่สบายใจบ้าง ถือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการ

- ◇ ก่อนที่จะปูทับจะต้องซ่อมผิวเดิมที่ชำรุดให้เรียบร้อยก่อนทำความสะอาดผิวที่จะปูทับด้วยไม้อัดและเครื่องปาด
- ◇ ลง tack coat
- ◇ ปูด้วย hot-mix asphalt mixture (ไม่ควรใช้ cold mix เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากหน่วยเหนือ) หนาโดยเฉลี่ย 5 เซนติเมตร (เผื่อยุบด้วย)
- ◇ บดทับให้แน่นโดยรถบดล้อเหล็ก และผิวจะต้องเรียบ โดยเมื่อตรวจสอบด้วยไม้บรรทัดยาว 3 เมตรจะตั้งมีระดับสูงต่ำ (high/low) ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ข

◇ โดยปกติงานนี้การดำเนินการโดยวิธีการจ้างเหมา

วิธีการซ่อมอื่น ๆ



ใช้ถึง 200 ลิตร ก้าวหาย




ปริมาณ กากนวดได้
 คุยกบาท ทรายนวดได้
 หลักการจ้างซ่อม

- ◇ การซ่อมผิวเยิ้ม (bleeding) ควรใช้วิธีสกัดทับด้วยทรายร้อน (คว่ำหรืออบทรายให้ร้อนก่อน) หากแก้ไม่หายควรเปลี่ยนหรือปูผิวใหม่
- ◇ ในกรณีที่มีผิวมวลรวมเล็ก (polished aggregate) หรือความต้านทานการลื่นไหลต่ำ (low skid resistance) ควรปูทับผิวด้วยส่วนผสมแอสฟัลท์ที่ใช้มวลรวมหยาบ (open-graded asphalt mixture) หรือ ปูผิวใหม่
- ◇ การซ่อมผิวเป็นร่องหรือร่องล้อ (rutting) นอกจากจะซ่อมโดยวิธีซ่อมปะ (skin patching) หรือซ่อมลึก (deep patching) ตามระดับความชำรุดที่ปรากฏแล้ว อาจใช้วิธีขูดปาด (cold milling) ซึ่งต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็ได้
- ◇ การซ่อมโดยวิธี recycling ซึ่งเป็นการใช้วัสดุผิวทางให้เป็นประโยชน์ โดยใช้เครื่องจักรที่ออกแบบเป็นพิเศษก็อาจกระทำได้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของหน่วยเหนือ
- ◇ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจ้างซ่อมในเรื่องความรับผิดชอบหลังการซ่อม ซึ่งอาจมีข้อโต้แย้งในเรื่องการชำรุดหลังการซ่อมว่าเป็นข้อบกพร่องของผู้รับจ้างหรือไม่ โดยหลักการการจ้างซ่อมโดยทั่วไปอาจกระทำได้ถ้าสามารถกำหนดและวัดปริมาณงานซ่อมได้และสามารถกำหนดและตรวจวัดคุณภาพงานซ่อมได้ด้วย

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ข

เอกสารในการเรียบเรียง

- (1) เอกสารประกอบ : Mr2 (การดูแลทางผิวแอสฟัลท์) , Mr11 (ข้อมูลทางวิศวกรรมที่ต้องการในการดำเนินงานบำรุงรักษาทาง , โครงการ Human Resources Development , กรมทางหลวง , 2546 , (จัดทำโดยบริษัททีเอ็มคอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ,)
- (2) คู่มือการปฏิบัติงานบำรุงปกติ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ , ฉบับพิมพ์ธันวาคม 2544 , กองบำรุง , กรมทางหลวง
- (3) ข้อพิจารณาในการซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลท์ , มนัส คอวณิช , มกราคม 2543 , (เอกสารเผยแพร่จำกัด)



ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ข

บทที่ 12

แนวทาง

การซ่อมบำรุงทางจราจรคอนกรีต

12.1 การปฏิบัติที่ต้องพัฒนา


(1) ความพร้อมของหน่วยงานซ่อมบำรุง

- ◇ เนื่องจากทางจราจร (แผ่นคอนกรีต) ไวต่อการชำรุดที่เกิดจากน้ำหนักการจราจรมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหนักที่เกินพิกัดที่ได้ออกแบบโครงสร้างไว้ และ / หรือ ในกรณีที่ทางคอนกรีตอยู่บนดินอ่อน การชำรุดก็เกิดขึ้นได้ง่ายหรือเร็วกว่าปกติ ดังนั้นหน่วยงานซ่อมบำรุงทางจึงต้องพร้อมที่จะทำการซ่อมเมื่อการชำรุดเกิดขึ้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายลุกลามจนทำให้ทางทรุดโทรมอย่างหนัก
- ◇ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการซ่อม (ดูคำแนะนำในบทที่ 17 ภาคผนวก ก) จำเป็นที่จะต้องจัดหาเพราะงานซ่อมที่มีปริมาณเล็กน้อย และในกรณีเร่งด่วน คงไม่อาจดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมาได้

- ◇ ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเข้ม ในการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของโครงสร้างทางคอนกรีต ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างทางแอสฟัลท์ ทั้งนี้เพื่อช่วยในการเลือกวิธีการซ่อมให้เหมาะสม
- ◇ การปล่อยให้วิธีการซ่อมทางจราจรคอนกรีตขึ้นอยู่กับกรณีวินิจฉัยของหมวดการทาง หรือแขวงการทาง หรือเขตการทางเป็นเอกเทศ โดยไม่มีบรรทัดฐานให้ถือปฏิบัติ คงไม่ถูกต้อง

(2) กระบวนการซ่อมบำรุงที่สำคัญ




ถึงแม้อายุการใช้งานของทางคอนกรีตจะค่อนข้างยาว (ข้อมูลเบื้องต้นทางคอนกรีตในประเทศไทยอาจยืนยาวถึง 25 ปี) แต่พฤติกรรมของโครงสร้างทางคอนกรีต และมีปัจจัยที่ทำให้เกิดการชำรุดค่อนข้างจะซับซ้อนและหลากหลาย ดังนั้น กระบวนการซ่อมทางจราจรจึงควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญในลำดับสูงแก่การซ่อมบำรุงอย่างใกล้ชิดและตลอดอายุการใช้งาน (heavy care of concrete pavement) ส่วนการปรับปรุงสภาพของผิวจราจรที่ไม่ราบเรียบในช่วงเวลาอายุการใช้งาน และการซ่อมโครงสร้างทางเป็นประการสุดท้ายก็ต้องดำเนินการในวงจรชีวิตของการให้บริการของทาง



- ① = heavy care of concrete pavement หมายถึงการซ่อมบำรุงทางจราจรคอนกรีตอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาอายุการใช้งานของทาง
- ② = maintenance overlay (ปูด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนาไม่เกิน 5 ซม.) ควรดำเนินการเมื่อความราบเรียบของผิวทาง IRI ประมาณ 4.0
- ③ = structural maintenance (structural overlay หรือ การปรับปรุงตามวิธีการที่สถาบันการทางเสนอแนะ) ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์และคำนวณออกแบบตามข้อเสนอแนะของสถาบันการทางระหว่างประเทศที่แพร่หลาย

12.2 มูลเหตุของการชำรุดโดยรวม

(1) การชำรุดที่บริเวณรอยต่อแผ่นคอนกรีต (joint defects)



- ◇ น้ำหนักของล้อรถที่วิ่งผ่านรอยต่อ ทำให้ปลายแผ่นคอนกรีตเกิดการโค้งงอและดีดกลับ (rocking displacement) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบนานด้าน (fatigue strength) ของแผ่นคอนกรีต โดยมี wheel loads และ repetition of wheel loads เป็นตัวการสำคัญ
- ◇ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิประจำวัน ทำให้แผ่นคอนกรีตบิดงอโค้งขึ้น (concave) ในตอนกลางคืน และคว่ำลง (convex) ในตอนกลางวัน ทำให้เกิดผลกระทบตึงแรงเกิน (stress) ที่เกิดจากน้ำหนักการจราจรรุนแรงขึ้น
- ◇ ความสามารถในการถ่ายเทน้ำหนัก (load transfer) ที่รอยต่อเสื่อมลงตามกาลเวลา
- ◇ ถ้าน้ำซีเมนต์บริเวณรอยต่อของแผ่นคอนกรีตได้ (รวมทั้งรอยประชิดของแผ่นคอนกรีตกับโหล่ทางด้วย) จะทำให้เกิดอาการน้ำทะเล็ก (pumping) เมื่อรถวิ่งผ่าน ทำให้แผ่นคอนกรีตแตกหักได้

(2) ลักษณะการชำรุดเกิดจากเหตุในด้าน
โครงสร้าง (structural defects)


- ◇ แผ่นคอนกรีตชำรุดแตกหัก อาจเกิดจากคอนกรีตที่ใช้ก่อสร้างมีคุณภาพต่ำ หรือการก่อสร้างบกพร่อง (เช่น คอนกรีตเป็นโพรง, เซาะหรือกระหึ่มคอนกรีตมากเกินไปจนมวลรวมแยกตัว, การบดอัดชั้นวัสดุที่รองรับแผ่นคอนกรีตไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อสร้าง เป็นต้น) หรือดินฐานรากทรุดเนื่องจากคายน้ำ (consolidation) หรือ วัสดุใต้แผ่นคอนกรีตเป็นโพรงเนื่องจากการทะลัก (pumping) หรือแผ่นคอนกรีตวิบัติเพราะความล้า (fatigue) เนื่องจากน้ำหนักจราจร เป็นต้น
- ◇ การชำรุดอาจเกิดจากรอยต่อแผ่นคอนกรีตหลุดดิน วัตุขวางการขยายตัวของแผ่นคอนกรีตเมื่ออากาศร้อนจัด ทำให้แผ่นคอนกรีตโค้งงอจนกะเทาะแตกหัก
- ◇ การชำรุดอาจเกิดในบริเวณที่แผ่นคอนกรีตถูกเจาะเป็นช่องเพื่อระบายน้ำจากผิวทาง หรือก่อสร้างเป็นปอดตรวจ (manholes) ซึ่งการรับแรงของแผ่นคอนกรีตจะย้ายซ้อนในบริเวณดังกล่าว ทำให้แผ่นคอนกรีตชำรุด

**(3) การชำรุดเกิดขึ้นที่ผิวของแผ่นคอนกรีต
(surface defects)**

- ◊ ผิวหน้าของแผ่นคอนกรีตอาจหลุดลอกเป็นสะเก็ด หรือสีหรือจนเห็นหินโผล่ โดยมากเกิดจากคอนกรีตที่มีคุณภาพต่ำ หรือส่วนผสมของมวลรวม (aggregate) กับปูนซีเมนต์ไม่เหมาะสม หรือใช้น้ำผสมคอนกรีตมากเกินไป รวมทั้งอาจจะเกิดจากการก่อสร้างไม่ถูกต้อง เช่น เขย่าหรือกระทุ้งคอนกรีตมากเกินไปจนน้ำลอยขึ้นมาบนผิว หรือ ปรับแต่งผิวหน้ามากเกินไป หรือ บ่มคอนกรีต (curing) ไม่ดีพอ ผิวหน้าแผ่นคอนกรีตแห้งเร็วเกินไป จึงทำให้ผิวหน้าของแผ่นคอนกรีตแตกชำรุดเพราะการหดตัว (shrinkage) และสีก็หรือได้ง่าย เป็นต้น


12.3 ลักษณะการชำรุดบริเวณรอยต่อแผ่นคอนกรีต

(1) ภาวะบริเวณรอยต่อตามขวาง หรือตามยาว รวมทั้งบริเวณที่เกิดรอยแตก (SPALLING OF TRANSVERSE OR LONGITUDINAL JOINTS AND CRACKS)



JOINT DEFECTS

นอกจากรอยแตกหรือ รอยแตกที่ขอบแผ่น คอนกรีตแล้ว แผ่น คอนกรีตอาจเกิดด้วย ปัญหาที่รุนแรงออกจาก แผ่นคอนกรีต และ ย่อหน้ากั้นเสถียรหรือ เสถียร ซึ่งจัดอยู่ใน ปัญหา การชำรุดที่ เกิดขึ้นกับโครงสร้าง คอนกรีต อีกด้วย



เป็นการกะเทาะหรือบิ่นของขอบแผ่นคอนกรีตภายในระยะประมาณ 60 เซนติเมตร (2 ฟุต) ห่างจากขอบหรือรอยต่อ โดยปกติรอยกะเทาะจะไม่ลึกลงไปถึงใต้แผ่นคอนกรีต นอกจากการชำรุดจะเกิดขึ้นจากสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 12.2 (1) หากวัสดุอุดรอยต่อชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ทำให้ฝุ่นหรือกรวดทรายลงไปสะสมอยู่ในรอยต่อได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการขยายตัวจะดันให้แผ่นคอนกรีตกะเทาะหรือบิ่นได้ อีกประการการหนึ่งหากก่อสร้างรอยต่อไม่ดี เป็นโพรงหรือมีรูพรุน (honeycomb) ก็ทำคอนกรีตบริเวณรอยต่อกะเทาะได้ง่าย

ความชำรุดที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่ออาจเกิดขึ้นได้กับบริเวณรอยแตกของแผ่นคอนกรีตที่ปล่อยทิ้งไว้ได้เช่นกัน

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้


- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยกะเทาะกว้างสุดไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว)
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยกะเทาะกว้างสุดมากกว่า 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว) แต่ยังไม่ถึงขั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่ยางรถหรือเกิดอันตราย
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยกะเทาะกว้างมากถึงขั้นที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ยางรถหรือเกิดอันตรายได้

วิธีตรวจวัด ให้ตรวจนับจำนวนแห่งที่ชำรุด โดยจำแนกตามระดับความชำรุด และตำแหน่งการชำรุด (รอยต่อตามแนว

ขวางและตามแนวยาว) ในกรณีที่ย่อยต่อเดียวกันปรากฏความ
 ชำรุดหลายระดับ ให้ถือเป็นการชำรุดในระดับที่รุนแรงที่สุด
 การชำรุดบริเวณรอยต่อกับบริเวณรอยแตก ให้ตรวจวัด
 แยกกัน

(2) ภาวะที่มุมแผ่นคอนกรีต (SPALLING AT CORNER)

ภาวะที่มุมแผ่นคอนกรีต หมายถึง การกระเทาะภายในบริเวณ
 ประมาณ 30 เซนติเมตร (1 ฟุต) จากมุมของแผ่นคอนกรีตซึ่งนี้ไม่
 รวมถึงรอยกระเทาะที่กว้างหรือโตไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว)
 การกระเทาะที่มุมไม่หมายความรวมถึงรอยแตกที่มุม



รูปที่ 3-10 ภาวะที่มุมแผ่นคอนกรีต


ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง ปรากฏรอยแตกเล็กๆ ที่ผิว
 ของมุมแผ่นคอนกรีต แต่ยังไม่กระเทาะหรือบิ่น
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง มุมแผ่นกระเทาะหรือ
 บิ่นเป็นบริเวณเล็กๆ แต่ยังไม่ทำความเสียหาย
 แก่ยางรถ หรือทำให้เกิดอันตราย
- ◇ มาก (H) หมายถึง มุมแผ่นกระเทาะค่อนข้างลึก
 อาจทำความเสียหายแก่ยางรถ หรือเกิดอันตราย
 ได้

วิธีตรวจวัด ให้ตรวจนับจำนวนมุมแผ่นคอนกรีตที่ชำรุด
 และจำแนกตามระดับความชำรุด

ส่วนที่ 3 ยบทที่ 12

(3) รอยแตกบริเวณรอยต่อเนื่องจากการถ่ายเท
น้ำหนักเชื่อมโทรม(CRACKING DUE TO JOINT
LOAD TRANSFER DETERIORATION)



เป็นรอยแตกตามขวางในบริเวณถัดจากปลายเหล็กเดือย (dowels) ที่ฝังไว้เชื่อมรอยต่อ หรือเป็นรอยแตกตามแนวเหล็กเดือยที่ฝัง สาเหตุเกิดจากเหล็กเดือยผูกอ่อน (เป็นสนิม) หรือ วางผิดตำแหน่ง หรือ มีขนาดเล็กเกินไป หรือ รับน้ำหนักการจราจรสูงมากเกินควร

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้


- ◇ น้อย (L) หมายถึง เกิดรอยแตกเล็กน้อย (hair cracks) คอนกรีตไม่กะเทาะ หรือมีระดับแตกต่างกัน (fault) ที่รอยแตก
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกเปิดกว้างน้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือที่รอยแตกมีระดับแตกต่างกันน้อยกว่า 13 มิลลิเมตร (½ นิ้ว) หรือรอยแตกกะเทาะในระดับตั้งแต่ น้อย (L) ถึงปานกลาง (M) หรือพื้นที่ในบริเวณระหว่างรอยแตกและรอยต่อเริ่มแตกเป็นเสี่ยงๆ แต่ยังไม่ทำความเสียหายแก่ยางรถ หรือทำให้เกิดอันตราย
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกเปิดกว้างกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือ รอยแตกกะเทาะในระดับสูง (H) หรือ ตรงรอยแตกมีระดับแตกต่างกัน

กันมากกว่า 13 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือ บริเวณระหว่างรอยแตกและรอยต่อแตกออกเป็นเสี่ยงๆ ซึ่งอาจทำ ความเสียหายแก่ยางรถ หรือเกิดอันตรายได้

วิธีตรวจวัด ให้ตรวจนับจำนวนรอยต่อที่ชำรุดและจำแนกตามระดับความชำรุด

(4) รอยต่อตามขวางทรุดและมีระดับต่างกัน รวมทั้งบริเวณที่เกิดรอยแตกด้วย (FAULTING OF TRANSVERSE JOINTS AND CRACKS)

การที่แผ่นคอนกรีตบริเวณรอยต่อหรือรอยแตกทรุดและมีระดับแตกต่างกัน (faults) เป็นเพราะวัสดุที่รองรับปลายแผ่นคอนกรีตก่อนถึงรอยต่อ (approach slab) เคลื่อนตัวหรือหลวมตัวจนปลายแผ่นคอนกรีตที่อยู่เลยรอยต่อออกไป (leave slab หรือ departure slab) อาจทรุดตัว หรือวัสดุใต้ปลายแผ่นคอนกรีตถูกน้ำดันทะลักผ่านรอยต่อหรือรอยแตกขึ้นมาโดยน้ำหนักรถจราจร (pumping) หรือเกิดจากการบดงอของแผ่นคอนกรีตบริเวณรอยต่อ อันเนื่องมาจากความชื้นหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเกื้อกูลให้เกิดการดันน้ำทะลักขึ้น



การชำรุดชนิดนี้ ให้กำหนดระดับความชำรุดโดยพิจารณาเปรียบเทียบจากความต่างระดับที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ชำรุด

วิธีตรวจวัด ให้วัดความแตกต่างของระดับแผ่นคอนกรีตที่รอยต่อที่ระยะ 30 เซนติเมตร (1 ฟุต) จากขอบนอก (ซ้าย) ของทุกช่องจราจรยกเว้นช่องขวาสุดให้วัดจากขอบในที่ระยะ 30 เซนติเมตร (1 ฟุต)

ให้ใช้เครื่องหมาย + เมื่อระดับแผ่นคอนกรีตแผ่นแรก (approach slab) สูงกว่าระดับแผ่นคอนกรีตแผ่นถัดไป (leave slab) และใช้เครื่องหมาย - เมื่อระดับของแผ่นคอนกรีตระดับกัน

(5) รอยต่อตามยาวทรุดและมีระดับแตกต่างกัน (LONGITUDINAL JOINT FAULTING)



การชำรุดชนิดนี้เกิดจากน้ำหนักการจราจรซึ่งมีรถบรรทุกหนักเป็นจำนวนมากทำให้รอยต่อตามยาวมีระดับแตกต่างกัน และอาจเกิดจากดินฐานรากรองรับโครงสร้างทางทรุดตัวด้วย

การชำรุดชนิดนี้ ให้กำหนดระดับความชำรุดโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับความต่างระดับที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณที่ชำรุด

วิธีตรวจวัด ให้ตรวจวัดความยาวของรอยต่อตามยาวที่ทรุดต่างระดับเป็นเมตร และวัดค่าระดับที่แตกต่างกันมากที่สุดด้วย

(6) วัสดุอุดรอยต่อชำรุด (JOINT SEAL DAMAGE)

วัสดุอุดรอยต่ออาจชำรุดได้เพราะฝุ่น หรือ โคลนแข็ง หรือน้ำ สามารถแทรกซึมลงไป ในรอยต่อได้ แล้วดันจนทะลักหรือทำให้

หลุดล่อน ปูดเนิ่นขึ้นมา รวมทั้งอาจชำรุดเพราะหลุดลอก (stripping) ถูกบีบตัวหรือดัน (extrusion) ให้หลุดออกมาก หรือมีวัชพืชขึ้นในรอยต่อ หรือวัสดุอุดรอยต่อแข็งตัว (oxidation) หรือวัสดุอุดรอยต่อไม่จับตัวกับรอยต่อเพราะรอยต่อสกปรก หรือมีฝุ่นละอองในขณะที่อุดรอยต่อ

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง วัสดุอุดรอยต่ออาจชำรุดเสียหายบ้างเพียงเล็กน้อย แต่ไม่มีฝุ่นหรือของแข็งจับตัวอยู่ในรอยต่อ
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง วัสดุอุดรอยต่ออยู่ในสภาพที่ชำรุดพอสมควร น้ำสามารถซึมลงรอยต่อได้ และมีฝุ่นหรือของแข็งลงไปอัดตัวในรอยต่อบ้าง ความชำรุดระดับนี้ต้องเปลี่ยนวัสดุอุดรอยต่อใหม่ภายใน 1-3 ปี
- ◇ มาก (H) หมายถึง วัสดุอุดรอยต่ออยู่ในสภาพที่ชำรุดมาก น้ำซึมลงรอยต่ออย่างเห็นได้ชัด มีฝุ่นหรือของแข็งอัดตัวในรอยต่อ ความชำรุดระดับนี้ต้องเปลี่ยนวัสดุอุดรอยต่อโดยเร็วที่สุด

วิธีตรวจวัด ให้ตรวจสอบและประเมินความชำรุดโดยรวมจากพื้นที่ที่ชำรุด

(7) ไหล่ทางทรุดแยกจากแผ่นคอนกรีต (LANE/ SHOULDER DROP-OFF)

ไหล่ทางอาจทรุดหรือยุบตัวเนื่องจากวัสดุที่รองรับหรือดินฐานรากคายน้ำ (consolidation) หรืออาจเกิดจากการทะลักของน้ำ (pumping) ของวัสดุเบื้องล่างก็ได้ ทำให้เกิดรอยแยกระหว่างไหล่ทางและแผ่นคอนกรีต

กรณีวัสดุไหล่ทางเป็นชนิดวัสดุผสมรวม (aggregate) ทรุดทรนทุกที่วิ่งผ่านอาจหัดพบผิวไหล่ทางฝั่งกระจาย ทำให้เกิดระดับแตกต่างกันระหว่างไหล่ทางกับแผ่นคอนกรีต

ในกรณีที่ไหล่ทางเป็นชนิดผิวแข็ง (hard shoulder) หรือผิวชนิด surface treatment หากไหล่ทางทรุดแยกออกจากแผ่นคอนกรีต จะต้องรีบยุบรอยแตกโดยด่วน เพื่อป้องกันมิให้แผ่นคอนกรีตชำรุดจากแรงทะลักของน้ำ (pumping) ได้

ระดับของความชำรุด พิจารณาจากการตรวจวัดระดับเฉลี่ยที่แตกต่างกันระหว่างไหล่ทางกับแผ่นคอนกรีต


วิธีตรวจวัด กรณีแผ่นคอนกรีตยาว 15 เมตร (50 ฟุต) หรือมากกว่า ให้ตรวจวัดการทรุดแยกของไหล่ทางกับแผ่นคอนกรีตที่บริเวณรอยต่อทุกแห่ง สำหรับแผ่นคอนกรีตที่ยาวน้อยกว่า 15 เมตร (50 ฟุต) ให้ตรวจวัดที่บริเวณทุกๆ 3 รอยต่อ นอกจากนั้นให้ตรวจวัดที่แนวกึ่งกลางของแผ่นคอนกรีตทุกแห่งที่วัดที่บริเวณรอยต่อด้วย ค่าเฉลี่ยของระดับที่แตกต่างกันจะเป็นเครื่องชี้วัดระดับความชำรุด

การตรวจวัดการทรุดแยกของไหล่ทางกับแผ่นคอนกรีตบริเวณรอยต่อให้กระทำบนแผ่นคอนกรีตที่อยู่ข้างหน้ารอยต่อ

(leave slab) ที่ระยะ 30 เซนติเมตร (1 ฟุต) ห่างจากรอยต่อตามขวางเท่านั้น

12.4 ลักษณะการชำรุดในด้านโครงสร้าง (STRUCTURAL DEFECTS)


(1) รอยแตกหักที่มุม (CORNER BREAK)



STRUCTURAL DEFECTS

นอกจากรอยแตกหักจากรอยต่อแล้ว ยังมีรอยแตกหักตามแนวเส้นรอบวงหรือแนวเส้นตรงตามแนวเส้นรอบวงของท่อระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำอื่น ๆ ซึ่งมักจะพบในบริเวณที่มุมของโครงสร้าง

รอยแตกหักที่มุมเป็นรอยแตกหรือรอยหักซึ่งตัดผ่านรอยต่อและห่างจากมุมของแผ่นคอนกรีตแต่ละด้านไม่เกิน 1.8 เมตร (6 ฟุต) รอยแตกนี้ผ่านตลอดความหนาของแผ่นคอนกรีตในแนวตั้ง (รอยแตกนี้แตกต่างกับรอยกะเทาะที่มุมแผ่นคอนกรีตตามข้อ 6.3.2.2)



การชำรุดชนิดนี้เกิดจากน้ำหนักของรถบรรทุกที่หนักมากวิ่งผ่านบ่อยครั้ง (heavy repeated loads) รวมกับการทะลักของน้ำและวัสดุ (pumping) และ / หรือการรับน้ำหนักถ่ายเทที่รอยต่อเสียมโทรม (poor load transfer across the joint) และ / หรือผสมผสานกับการบิดงอของแผ่นคอนกรีตซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (warping stress) ทำให้มุมแผ่นคอนกรีตแตกหัก

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยแตกยังแน่นอยู่ (hair crack) ไม่กะเทาะและไม่เกิดระดับแตกต่างบริเวณรอยแตก
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกเริ่มขยายกว้างขึ้นและกะเทาะในระดับความชำรุดปานกลาง แต่การแตกหลุดยังไม่เกิดขึ้น ความแตกต่างในระดับบริเวณรอยแตกหรือรอยต่อไม่เกิน 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกได้กะเทาะอยู่ในระดับความชำรุดมาก มุมแผ่นที่แตกหลุดเป็น

$$M = \frac{P}{2} \left[1 - \left(\frac{a^2}{l^2} \right)^{1.5} \right] - \left[\frac{E_c a^3}{12 (1 - \nu^2) K} \right]$$

ขึ้นๆ หรืออาจเกิดความแตกต่างในระดับมากกว่า
13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)

วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจสอบจำนวนรอยแตกหักที่มุมแผ่น
คอนกรีตที่เกิดขึ้น โดยจำแนกตามระดับความชำรุด

(2) แผ่นคอนกรีตทรุดเป็นแอ่ง (DEPRESSION OR SLACKENING)


แผ่นคอนกรีตอาจทรุดเป็นแอ่งในบริเวณที่ค้ำทางทรุดตัว
โดยทั่วไปมักจะปรากฏรอยแตกบนแผ่นคอนกรีตเนื่องจากการทรุด
ตัวไม่เท่ากัน สาเหตุของการชำรุดอาจเกิดจากการอัดตัวคายน้ำ
(consolidation) ของดินฐานราก หรือเกิดจากการก่อสร้างไม่
เรียบร้อย เช่นบริเวณที่วางท่อลอดค้ำทาง เนื่องจากการบดอัดวัสดุ
บริเวณที่วางท่อบกพร่อง การชำรุดชนิดนี้ทำให้เกิดน้ำขังเป็น
อันตรายต่อโครงสร้างทางและผู้ใช้รถใช้ถนน



ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง ผิวทางที่ทรุดทำให้รถ
กระเทือนหรือโยกเยกบ้าง แต่ผู้ขับขี่ยังไม่เกิด
ความรู้สึกรบกวน
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รถกระเทือนหรือโยก
เยกจนทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกไม่สบายใจบ้างเล็กน้อย





- ◇ หนา (H) หมายถึง รถกระเทือนหรือโยกเยกจนทำให้รถชำรุดเสียหาย หรือผู้ขับขี่รถต้องลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัย



วิธีตรวจวัด ขั้บรณังตรวจการ โดยใช้ความเร็ว 90 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไป หรือ 60 กม./ชม. สำหรับทางในเมืองโดยทั่วไป สังเกตเป็นแห่งๆ หรือในช่วงความยาว 1 กิโลเมตร เพื่อทดสอบระดับความชำรุด หรือในเมืองความไม่เรียบของผิวทาง (roughness) วัดตามหน่วย IRI เกิน 4.0 ถือว่าความชำรุดอยู่ในระดับปานกลาง (M) ขึ้นไป สำหรับพื้นที่ความชำรุด ให้คำนวณคิดเป็นเนื้อที่ m^2 หรือคิดเป็นพื้นที่เต็มผิวจราจรตามความยาวของทาง ถ้าต้องแก้ไขโดยการปูแอสฟัลท์ทับ

(3)รอยแตกตามยาว (LONGITUDINAL CRACK)



รอยแตกตามยาวมักจะเกิดขึ้นเป็นแนวขนานกับเส้นกึ่งกลางของทาง สาเหตุของการแตกร้าวอาจเกิดจากการก่อสร้างรอยต่อตามยาวบกพร่อง หรือเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน คือ น้ำหนักการจราจรที่สูงมาก (heavy load repetition) และหรือการสูญเสียวัสดุใต้แผ่นคอนกรีต และ / หรือ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (warping stress)

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยแตกกึ่งแนนอนุ (hair crack) ไม่ทะเทาะ และไม่เกิดระดับแตกต่างบริเวณรอยแตก

- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกเริ่มขยายกว้างขึ้นและเกาะในระดับความชำรุดน้อยถึงปานกลาง แต่การแตกหลุดยังไม่เกิดขึ้น และ / หรือ เกิดความแตกต่างในระดับบริเวณรอยแตกไม่เกิน 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกกว้างมากกว่า 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) หรือรอยแตกได้เกาะเกาะในระดับความชำรุดมาก หรือ เกิดความแตกต่างในระดับตั้งแต่ 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ขึ้นไป


วิธีตรวจวัด ให้วัดความยาวของรอยแตกเป็นเมตร โดยจำแนกตามระดับความชำรุด

(4) รอยแตกตามขวางและรอยแตกทะแยง (TRANSVERSE AND DIAGONAL CRACKS)

รอยแตกตามขวางและตามทะแยงเหล่านี้ อาจเกิดจากสาเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายสาเหตุร่วมกัน คือ น้ำหนักการจราจรที่สูงมาก (heavy load repetition) และ / หรือ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น และ / หรือ การหดตัว (shrinkage) ของคอนกรีต

ถ้าความชำรุดอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสูง ถือว่าเป็นการชำรุดทางโครงสร้างที่ร้ายแรง

การชำรุดชนิดนี้อาจเกิดจากการทรุดต่างระดับที่อยู่ลึกเบื้องล่างก็เป็นได้



รอยแตกเล็กๆ ที่ยังแน่น (hair crack) และยาวน้อยกว่า 1.8 เมตร (6 ฟุต) ยังไม่นับว่าเป็นการชำรุดประเภทนี้

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยแตกยังแน่นอยู่ (hair crack) ไม่กะเทาะ และไม่เกิดระดับแตกต่าง บริเวณรอยแตก
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกเริ่มขยายกว้างขึ้นและกะเทาะในระดับความชำรุดน้อยถึงปานกลาง และหรือเกิดความแตกต่างในระดับบริเวณรอยแตกไม่เกิน 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกกว้างมากกว่า 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) หรือรอยแตกได้กะเทาะในระดับความชำรุดมาก หรือเกิดความแตกต่างในระดับบริเวณรอยแตกตั้งแต่ 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ขึ้นไป

วิธีตรวจวัด ให้วัดความยาวของรอยแตกเป็นเมตร โดยจำแนกตามระดับความชำรุด ถ้ารอยแตกมีความชำรุดหลายระดับในรอยเดียวกัน ให้ถือเป็นระดับความชำรุดที่รุนแรงที่สุด

**(5) รอยแตกบริเวณบ่อตรวจหรือบ่อระบายน้ำ
(CRACKS AROUND MANHOLES AND GULLIES)**

ในกรณีที่ใช้บ่อตรวจหรือบ่อระบายน้ำฝังอยู่ในพื้นที่ของแผ่นคอนกรีตซึ่งเป็นการจราจร อาจเกิดรอยแตกขึ้นได้ สาเหตุอาจเกิดจากน้ำหนักการจราจร (ซึ่งพฤติกรรมทางโครงสร้างของแผ่นคอนกรีตที่ถูกเจาะเป็นช่องจะรับน้ำหนักอยู่แล้ว) และ / หรือ เกิดจากข้อบกพร่องในการก่อสร้างชั้นโครงสร้างในบริเวณบ่อตรวจหรือบ่อระบายน้ำ เช่น การถอดไม้ถูกต้องตามข้อกำหนด เป็นต้น




cracks around manholes or gullies


ระดับความชำรุด และวิธีตรวจวัด อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ตาม ข้อ (4) (รอยแตกตามขวางและรอยแตกทะแยง)

(6) แผ่นคอนกรีตโก่งงอแตกหัก (BLOW UP)

แผ่นคอนกรีตบางโก่งงอแตกหัก และอาจจะทะลุหลุดลงในบริเวณรอยแตกหัก สาเหตุเกิดจากการขยายตัวของแผ่นคอนกรีตในช่วงอุณหภูมิสูง การขยายตัวทำให้เกิดแรงอัดที่รอยต่อหรือรอยแตก เมื่อแผ่นคอนกรีตต้านทานแรงอัดไม่ไหวก็จะโก่งงอแตกหัก และหรือทะลุหลุดลง



blow up (buckling)




blow up (shattering)

การชำรุดชนิดนี้ ถือว่าเป็นการชำรุดรุนแรงที่ต้องแก้ไขโดยด่วน

วิธีการตรวจวัด ให้นับจำนวนการชำรุด และให้บ่งชี้ว่าเป็น การโค้งงอชำรุดชนิด โกงหัก (buckling) หรือ ชนิดโก่งแตกละเอียด (shattering)

(7) อาการทะลักและน้ำเยิ้ม (PUMPING AND WATER BLEEDING)



PAVEMENT DAMAGE
WARNING

อาการทะลัก (pumping) หมายถึง วัสดุใต้แผ่นคอนกรีต เคลื่อนตัวลงจากภาระกดดันตัวของแผ่นคอนกรีตเนื่องจาก น้ำหนักของรถที่วิ่งผ่าน บางครั้งวัสดุที่เคลื่อนตัวจะเคลื่อนที่อยู่ ภายใต้อแผ่นคอนกรีต แต่โดยมากจะทะลักออกมาทางรอยต่อหรือ รอยแตกของแผ่นคอนกรีต รวมทั้งรอยแยกระหว่างไหล่ทางกับ แผ่นคอนกรีตด้วย การทะลักของวัสดุใต้แผ่นคอนกรีต ทำให้เกิด การสูญเสียการรองรับน้ำหนักของชั้นวัสดุใต้แผ่นคอนกรีต ซึ่งจะท ำให้แผ่นคอนกรีตชำรุดในโอกาสต่อไป

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง มีน้ำทะลักผ่านรอยต่อหรือ รอยแตกของแผ่นคอนกรีต หรือรอยแยกระหว่าง ไหล่ทางกับแผ่นคอนกรีต เมื่อมีรถบรรทุกหนักวิ่ง ผ่าน หรือมีน้ำเยิ้มเกิดขึ้น แต่ยังไม่ปรากฏว่ามี วัสดุละเอียดปนน้ำทะลักออกมา
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง มีวัสดุปนน้ำทะลัก ออกมาตามรอยต่อหรือรอยแตกของแผ่น คอนกรีต หรือรอยแยกระหว่างไหล่ทางกับแผ่น

ส่วนที่ 3 บทที่ 12


คอนกรีต อาจเกิดเป็นรูน้ำทะเล (blow holes) ให้เห็น

- ◇ มาก (H) หมายถึง มีปริมาณวัสดุเป็นจำนวน มากป่นน้ำ ทะลักออกมาให้เห็นตามรอยต่อหรือ รอยแตกของแผ่นคอนกรีต หรือตามรอยแยก ระหว่างไหลทางกับแผ่นคอนกรีตอย่างเห็นได้ชัด

วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจนับจำนวนแห่งที่เกิดการทะลัก หรือน้ำเต็ม โดยจำแนกตามระดับความชำรุด

อาการทะลักหรือน้ำเต็มทุกระดับความชำรุดเป็นสิ่งบ่งบอก เหตุว่าแผ่นคอนกรีตจะชำรุดแตกหัก จำเป็นที่จะต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเมื่อตรวจพบ


12.5 การชำรุดที่ผิวของแผ่นคอนกรีต (SURFACE DEFECTS)



SURFACE DEFECTS

SURFACE DEFECTS
รวมถึงผิวฉนวนด้วย

(1) รอยแตกสะเก็ดหรือแตกกระแหงคล้ายแผนที่
(SCALING AND MAP CRACKING OR
CRAZING)



SURFACE SCALING

ผิวหน้าของแผ่นคอนกรีตที่แตกสะเก็ดจะหลุดล่อนมีความลึกประมาณ 3 - 13 มิลลิเมตร (1/8-1/2 นิ้ว) ส่วนรอยแตกกระแหงคล้ายแผนที่ เป็นรอยแตกเล็กๆ บางๆ จำนวนมากอยู่กระจัดกระจายบนผิวหน้าของแผ่นคอนกรีต สาเหตุของรอยแตกทั้ง 2 ชนิด เกิดจากผิวคอนกรีตถูกแต่งหน้ามากเกินไป จนทำให้เกิดรอยแตก และ / หรือ หลุดเป็นสะเก็ด นอกจากนั้นอาจเป็นเพราะวางเหล็กตะแกรงขัดผิวหน้าของแผ่นคอนกรีตเกินไปก็เป็นได้

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- น้อย (L) หมายถึง เกิดรอยแตกเล็กๆ คล้ายแผนที่บนผิวของแผ่นคอนกรีต แต่ยังไม่แตกเป็นสะเก็ด
- ปานกลาง (M) และมาก (H) หมายถึง เมื่อเกิดรอยแตกสะเก็ดหลุดออกจากผิวแผ่นคอนกรีต

วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจวัดพื้นที่ที่ชำรุดคิดเป็นเนื้อที่ m^2

(2) รอยแตกจากการหดตัว (PLASTIC
SHRINKAGE CRACKING)

คอนกรีตที่ผสมเหลวจนเกินไป และ / หรือ แผ่นคอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่ๆ ไม่ได้รับการบ่ม (curing) ที่ถูกต้อง เช่นปล่อยให้

ผิวหน้าถูกแดดเผาหรือจืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน ผิวหน้า
คอนกรีตจะหดแตกเป็นรอยยาวอย่างเห็นได้ชัด

ระดับการชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้


- ◇ น้อย (L) หมายถึง เกิดรอยแตกเพียงบางๆ
- ◇ ปานกลาง (M) และมาก (H) หมายถึง เกิดรอย
แตกลึกอย่างเห็นได้ชัด



วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจวัดพื้นที่ที่ชำรุดคิดเป็นเนื้อที่ m^2 และ /
หรือเต็มเนื้อที่แผ่นคอนกรีตกรณีเกิดรอยแตกลึกมาก

(3) ผิวมวลรวมสีก (POLISHED AGGREGATE)


ผิวแผ่นคอนกรีตที่รับใช้การจราจรมานาน อาจสึกหรือจาก
การเสียดสีของยางรถได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามวลรวมที่
นำมาใช้ผสมคอนกรีตมีคุณภาพต่ำ โอกาสที่ผิวสีกหรือสีกจะมีมาก
ผิวที่สีกจะทำให้การต้านทานการลื่นไถลต่ำ (low skid resistance)
ดังนั้นจะเป็นอันตรายต่อการจราจรมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาง
โค้งและหรือทางสูงชันผิวมวลรวมสีก ไม่จำเป็นต้องกำหนดระดับ
ความชำรุด ควรที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเมื่อตรวจพบเนื่องจาก
เป็นอันตรายต่อการจราจร



วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจวัดความชำรุดคิดเป็นเนื้อที่ m^2
เต็มผิวจราจร (ตามความยาวของทาง) โดยอาศัยการตรวจด้วยตา

และใช้นิ้วมือลูบ และ / หรือตรวจวัดด้วยเครื่องมือเฉพาะ เช่น Skid pendulum, Mu-meter เป็นต้น

(4) หินโผล่ (POP-OUTS)



คอนกรีตที่ใช้ในกาวก่อสร้าง หากส่วนผสมของมวลรวมกับปูนซีเมนต์ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของมวลรวมละเอียด (ทราย) และ / หรือ การผสมคอนกรีตใช้น้ำมากเกินไป ส่วนผสมที่เป็นปูนทรายมีโอกาสที่จะลิกหรือ หรือหลุดได้ง่าย หินจึงโผล่ออกมาที่ผิวให้เห็น

หินโผล่ไม่จำเป็นต้องกำหนดระดับความ ชำรุดอาศัยการตรวจด้วยตาก็ทราบแล้ว ให้ตรวจวัดความชำรุดคิดเป็นเนื้อที่ ม²


12.6 ข้อพิจารณาก่อนซ่อม

ให้ถามสำคัญ
บริเวณรอยต่อ
แผ่นคอนกรีตและ
รอยประชิด
โหล่ทางกับแผ่น
คอนกรีตเปีย
กัลป์ยวณ

การชำรุดของแผ่นคอนกรีตมีหลายรูปแบบและเกิดจากหลายสาเหตุ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นการพิจารณาดำเนินการซ่อมที่รอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากการซ่อมแผ่นคอนกรีตมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลา มีประเด็นที่ควรนำไปพิจารณา ดังนี้

- ◇ ประการแรก หากพบว่ามี การชำรุดเกิดขึ้นที่บริเวณรอยต่อแผ่นคอนกรีต และ / หรือ รอยแยกระหว่างแผ่นคอนกรีตกับโหล่ทาง แน่ใจได้ว่าการชำรุดอย่างหนักจะติดตามในเวลาต่อมาหาก

ไม่รีบแก้ไข ทั้งนี้เป็นเพราะน้ำหนักการจราจรจะ
ซ้ำเติมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรรีบซ่อมก่อนที่
ระดับความชำรุดจะเกินระดับปานกลาง (M)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีวัสดุอุตรรอยต่อชำรุด
หรือเสื่อมสภาพ จะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุอุตร
รอยต่อโดยด่วนที่สุด



รับงานหนัก

- ◇ ในกรณีที่แผ่นคอนกรีตชำรุดจากสาเหตุทาง
โครงสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแตกหักที่มุม
แผ่น (corner break) แสดงว่ารับน้ำหนักไม่ได้
แล้ว ดังนั้นวิธีการซ่อมจะต้องมุ่งประเด็นในการ
ปรับปรุงวัสดุรองรับมุมแผ่นคอนกรีตให้แข็งแรง
และการประสานชั้นมุมที่ติดกับแผ่นคอนกรีต
เดิม ซึ่งจะต้องทุบมุมแผ่นที่ชำรุดออก
พยายามเก็บรักษาเหล็กตะแกรงเดิมไว้เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยว (หรือวางเหล็กตะแกรงเสริมเชื่อมติด
กับของ เดิมตามความจำเป็น) รวมทั้งควรใช้วัสดุ
กาว (bonding mixture หรือ epoxy resin) ทา
รอยประสานก่อนเทคอนกรีตใหม่ด้วย
- ◇ กรณีรอยแตกอันมีสาเหตุทางโครงสร้างอื่นๆ
เช่น รอยแตกตามขวางและรอยแตกตามยาว
เป็นต้น การแก้ไขคงยากลำบาก เพราะชำรุดถึง
โครงสร้างหรือชั้นทางลึกเบื้องล่าง ดังนั้น เพื่อ
ระบอองสถานการณ์ จึงควรที่จะต้องอุดรอยแตก
เอาไว้ก่อน

รอยแตกหักที่มุม
แผ่น การปะซ่อม
ด้วยแอสฟัลท์
ไม่ถูกต้อง

- ◇ ส่วนการชำรุดที่ผิวของแผ่นคอนกรีตและการชำรุดอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างไม่มากนัก เช่น รอยกะเทาะเล็กน้อย หรือ การทรุดต่างระดับของแผ่นคอนกรีตไม่มากนัก อาจใช้วัสดุแอสฟัลท์ซ่อมเป็นการชั่วคราวได้ แต่การซ่อมอย่างแท้จริงโดยใช้วัสดุคอนกรีต (หรือ mortar) ทับบนผิวที่ทาบนรอยประสาน ควรที่จะต้องดำเนินการต่อไป
- ◇ ในกรณีให้แผ่นคอนกรีตทรุดเป็นแอ่งเฉพาะแห่ง อาจใช้วิธีปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตปรับระดับ หรือ ใช้วิธีอัดน้ำใต้แผ่นคอนกรีต (under sealing หรือ mud jacking) ก็ได้ แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
- ◇ การปรับระดับผิวทางให้เรียบโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต(maintenance overlay) เมื่อการชำรุด (roughness) ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ควรดำเนินการเพื่อความปลอดภัยแก่การจราจรและเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

ในการนี้จะต้องซ่อมรอยต่อและอุดรอยแตกให้เรียบร้อยก่อน